

F1
FUSE
J1
12-24V IN
+
-
D1
U1
5V BUCK
NUCLEO-F446ZE outline (USB at both ends)
CN11
CN12
NUCLEO_CN11
NUCLEO_CN12
MOTOR X
J2
1B1
1A1
2A1
2B1
DRIVER X
A4988
R4
C1
C2
MOTOR Y
J3
DRIVER Y
R3
C3
C4
R5
C5
R6
C6
2-AXIS STEPPER CARRIER rev A
kicad-clean-pcb example