



L'ampèremètre (Ammeter) الأمبير متر

لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر المار في دائرة كهربائية نستعمل جهاز الأمبير متر ، و هذا الجهاز يستعمل وفق الشروط و المراحل التالية :



1 - نختار زر انتقاء الأمبير متر على الوضع **DC** أو الرمز = (تيار مستمر) .

2 - نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (عملية التصفير) من برغي الضبط.

3 - نركب الأمبير متر في الدارة على التسلسل بحيث نوصل موصله السالب (المشترك) بالقطب السالب للمولد ، والمعيار المختار بالقطب الموجب للمولد الكهربائي. (COM)


4 - نختار المعيار الأكبر قيمة في بداية القياس تفاديا لتلف الجهاز.

5 - نبقى المعيار السابق أو نغيره لمعيار اصغر مناسب من اجل القراءة

أكثر دقة (المعيار الذي يؤدي إلى انحراف الإبرة - المؤشر - في منتصف الميناء).

6 - نقرأ التدريجة الموافقة لموضع المؤشر ، وذلك بالنظر عموديا إلى ميناء

الأمبير متر ثم نطبق العلاقة (القانون) .



La pince ampérométrique




الأمبير متر المدرسي



أمبير متر رقمي




أمبير متر أحادي المعيار



أمبير متر مزدوج القياس



الأمبير متر
المدرسي



أمبير متر مزدوج القياس
أمبير متر مزدوج القياس

الأمبير متر المدرسي

أمبير متر أحادي المعيار رقمي



La pince ampérométrique