

(b) モノマーの準備と造形の開始

オレンジ色の枠の レジンバットに溶液 A を 5mL 程度入れる

↓

液晶の紙を取り除き レジンバットを液晶上に固定する

(2枚重ねて固定される)

↓

本体左の OK で造形開始 (5-10分)

(c) 造形物の洗浄と二次硬化

造形が終了するとプラットフォームが上昇して停止する。

↓

落とさないようプラットフォームを取り出し、イソプロピルアルコール(IPA)の入ったガラス容器に入れてよく洗浄する。

↓

洗浄したプラットフォームをタオルの上で乾燥させる。
数分がたつと造形物を取り外してもらう。

↓

LEDランプ($\lambda = 405\text{nm}$)で造形物にむらなく光を1分間照射する。

(注意) 造形中 3D プリンターに触れない

・ XA7リル酸 X411 は不快な臭いをするためプラスチックケースをかぶせる

・ 液晶表面とレジンバットに固定する FEP フィルム (オレンジ色の枠に固定するフィルム) には触れない

・ Linear guide rail with slider (上下移動部分)
の取扱いには十分注意する。