

(b) モノマーの準備と造形の開始

オレンジ色の枠のレジンバットに溶液Aを5mL程度入れる

↓

液晶の紙を取り除きレジンバットを液晶上に固定する
(マクネッテで固定される)

↓

本体左のOKで造形開始 (5-10分)

(c) 造形物の洗浄と二次硬化

造形が終了するとプラットフォームが上昇して停止する。

↓

落とさないようプラットフォームを取り出し、イソプロピルアルコール(IPA)の入ったガラス容器に入れてよく洗浄する。

↓

洗浄したプラットフォームをタオルの上で乾燥させる。
数分後TAに造形物を取り外してもらう。

↓

LEDランプ($\lambda = 405\text{nm}$)で造形物にむらなく光を1分間照射する。

(注意) 造形中 3Dプリンターに触れない

- ・ XA7リル酸X411は不快な臭いをするためプラスチックケースをかぶせる。
- ・ 液晶表面とレジンバットに固定するFEPフィルム(オレンジ色の枠に固定するフィルム)には触れない
- ・ Linear guide rail with slider (上下エッジ部分)
の取扱いには十分注意する。