

17. 小白最容易掉进去的坑

1. 以为回波强就一定等于 PM 高。
 2. 以为只要有激光器就能做系统。
 3. 以为 3D 页面一定比 2D 页面更重要。
 4. 以为一开始就要追求气体 DIAL。
 5. 以为不需要地面参考仪也能做绝对定量。
 6. 以为不做 overlap 校正也没关系。
 7. 以为湿度影响可以忽略。
 8. 以为算法准确就等于工程可用，忽略状态监控和质量控制。
-