另一避免使用雙金屬閘極的方式,是在複晶矽上掺雜適當摻雜物,之後將 複晶矽完全金屬化,完成N/P不同功函數的閘極,稱之(FUSI),但目前發現 NixSi 會與高介電材料反應及熱穩定性不佳的問題,須加以解決。




圖 8-31 FUSI 形成金屬閘極的結構圖與製造方法。

由於 MOS 製程中,因 S/D activation 活化溫常超過 1000℃,金屬易形成金 屬矽化物,而改變功函數,或於 interfacial 形成矽氧化物而改變 EOT, 通常金 屬氦化物可改善此熱穩定性。另外須注意由於金屬沉積時造成的汙染或plasma damage,而造成介面電荷、固定電荷等臨界電壓穩定度及可靠性問題。