可經由摻雜雜質來加以控制,並改變許多個數量級)。至於金屬,由於其導電帶與價電帶部分重疊,所以根本沒有能隙。因此,只要存在一個微小的外加電位,電子就可自由移動,所以金屬可以輕易地傳導電流。

1.1.2 費米分布函數 (Fermi distribution function)

我們知道電流是電荷流動的速率,而且在半導體中,導電帶中的自由電子 (一旦熟悉後,我們就可以省略「自由」二字,僅稱其為電子;但讀者須了解 其與價電帶中的電子之區別)與價電帶中的電洞這二種型式的電荷載子均可對 電流產生貢獻,因此我們需要知道半導體中這二種電荷載子的濃度。然而,半 導體中這二種電荷載子的數目非常多,我們不可能(也沒有興趣)去追蹤個別 粒子的運動。相反地,我們將使用統計力學中的能量狀態分配機率函數來決定 粒子在所有能量狀態中的分布情形。

晶體中電子的能量狀態分布遵守所謂的 Fermi-Dirac 分布函數或稱為 Fermi 分布函數:

$$f_{F}(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_{F})/kT}}$$
 (1.2)

其中 k 是波茲曼函數(Boltzmann constant),T 是絕對溫度,而 E_F 是費米能階(Fermi level)的能量。式子(1.2)表示一個電子佔據某個能量為 E 的態位之機率;另一種解釋是 $f_F(E)$ 為能量 E 的所有態位中被電子所填滿的比例。為了幫助瞭解 $f_F(E)$ 與 E_F 的意義,先考慮於絕對零度 T=0K,當 $E < E_F$ 時 $f_F(E)$ = 1,且當 $E > E_F$ 時 $f_F(E) = 0$ 。這個結果表示在絕對零度時,電子都是位於它們的最低可能能量態位,所有低於 E_F 的能量態位都被電子填滿(即為價電帶)而所有高於 E_F 的態位被佔據的機率為零(即為導電帶),因此在絕對零度時所有的電子能量都是低於 E_F 。另外,當 T>0K 時,將 $E=E_F$ 代入(1.2)式得到 $f_F(E=E_F) = 1/2$,表示能量為 E_F 的態位被電子佔據的機率剛好為 1/2。而且由式(1.2),我們可觀察到當溫度高於絕對零度時,高於 E_F 的態位被電子佔據的機率將不再等於零,而低於 E_F 的態位中有一些是空的(因為 E_F (1)。這個意