

PWM là gì?



PWM hay Pulse Width Modulation là phương pháp điều chỉnh độ rộng của xung có chu kì cố định, nhằm tạo ra sự thay đổi điện áp tại đầu ra.

Điện áp logic chỉ có 2 trạng thái 0 và 1 tương ứng với 0V và Vcc (5V hoặc 3.3V).

Trường hợp muốn xuất ra mức điện áp khác 2 mức này có 2 cách:

- Dùng bộ DAC (Digital Analog Convert)
- Dùng PWM

Tuy nhiên các dòng vi điều khiển giá rẻ thường không có bộ DAC, nên thông dụng nhất là sử dụng PWM.


PWM sẽ tăng giảm điện áp hiệu dụng tùy vào Duty Cycle (% thời gian xung dương/thời gian toàn bộ chu kì)


Công thức:

V hiệu dụng = Duty*Vcc

Ví dụ: băm xung có điện áp Vcc là 3.3V với Duty là 50% thì V hiệu dụng = 50%*3.3 = 1.65 V

Pulse Width Modulation Duty Cycles





Ứng dụng của PWM





PWM thường được sử dụng trong việc điều khiển tốc độ động cơ, điều kiển độ sáng led, điều khiển các loại động cơ đặc biệt như servo.







Các tham số quan trọng của PWM



Chu kì của xung PWM


Là thời gian hoàn thiện 1 chu kì (bao gồm cả mức 1 và 0)

VD: T = 1ms

Độ rộng xung PWM

Là thời gian xung ở mức cao (mức 1) trên tổng thời gian.

VD: Duty = 50%



Khi điều khiển tăng giảm độ rộng xung, cần 1 tham số nữa là độ mịn PWM

➤ Độ mịn của PWM:

Là số lần Duty từ 0% tăng lên 100%

VD: Băm xung với độ mịn 100 thì từ 0% lên 100% mất 100 lần.

Nhưng độ mịn 1000 thì từ 0% lên 100% mất 1000 lần

> Tốc độ tăng giảm

Là thời gian mỗi lần tăng hoặc giảm 1 nhịp PWM

PWM trên STM32



Trên STM32 có thể PWM bằng 2 cách

- PWM mềm (dùng timer và chân GPIO)
- PWM cứng (dùng chân xuất PWM của STM32)

PWM mềm

- Ưu điểm: Không hạn chế chân sử dụng và timer sử dụng.
- Nhược điểm: MCU phải xử lý, có thể dẫn tới điều khiển không đúng do MCU có thể có các tác vụ khác đè lên

PWM cứng:


- Ưu điểm: Do bộ Timer xử lý, không liên quan tới MCU
- Nhược điểm: Bị hạn chế các chân và bộ Timer

STM32F1 có 3 Timer có thể dùng để xuất xung PWM gồm TIM2, TIM3, TIM4, trong đó mỗi kênh còn gồm 4 Channel nhỏ

| Timer | Channel | Pin |
|-------|-----------|-----|
| TIM2 | Channel 1 | PA0 |
| | Channel 2 | PA1 |
| | Channel 3 | PA2 |
| | Channel 4 | PA3 |
| TIM3 | Channel 1 | PA6 |
| | Channel 2 | PA7 |
| | Channel 3 | PA8 |
| | Channel 4 | PB1 |
| TIM4 | Channel 1 | PB6 |
| | Channel 2 | PB7 |
| | Channel 3 | PB8 |
| | Channel 4 | PB9 |


Thiết lập PWM trên STM32





Độ mịn PWM của STM32 là 16 bit tương ứng với

2^16 lần



Thực hành điều khiển điện áp



Bài 1: Thiết lập PWM có chu kì T = 1ms Độ rộng xung là 50, độ mịn là 100.

Sau đó dùng đồng hồ đo mức điện áp trên đó

Bài 2: Thiết lập PWM có chu kì T = 1ms, độ mịn là 100, độ rộng xung tăng dần từ 0 - 100%, sau đó giảm dần từ 100 - 0% với tốc độ 5ms mỗi lần tang/giảm.

Mắc led vào chân PWM và xem kết quả.

Hàm sử dụng



```
/* Initialize all configured peripherals */
      MX GPIO Init();
      MX TIM2 Init();
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
      /* USER CODE END 2 */
 95
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
 98
      while (1)
        /* USER CODE END WHILE */
100
101
102
        /* USER CODE BEGIN 3 */
103
         HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2,TIM_CHANNEL_1, 50);
104
105
       /* USER CODE END 3 */
106 }
107
```

HAL_TIM_PWM_Start Khởi động Timer chế độ PWM

__HAL_TIM_SetCompare Thay đổi độ rộng của xung


Thực hành điều khiển Servor SG90



Servor SG90 Datasheet:

http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/D E1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf






Cách điều khiển:

Tpwm = 20ms

Duty = $1 \text{ms} (0\%) \Rightarrow 2 \text{m} (100\%)$



Bài tập về nhà



Dùng nút nhấn để điều khiển động cơ servo. Nhấn nút để đảo chiều quay của servor.

Tạo thư viện SG90



Tạo thư viện cho SG90