

ROS底板协议

ROS底板数据发送

电池电压	帧头FC	功能位0x01	电池电压高位	电池电压低位	00	00	00	00	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	单位mA												
四轮编码器检测值	帧头FC	功能位0x02	A轮高位	A轮低位	B轮高位	B轮低位	C轮高位	C轮低位	D轮高位	D轮低位	前10位异或校验		结束位DF
陀螺仪数据	帧头FC	功能位0x03	陀螺仪X高位	陀螺仪X低位	陀螺仪Y高位	陀螺仪Y低位	陀螺仪Z高位	陀螺仪Z低位	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	取得数据除以10得到陀螺仪数据，单位弧度/秒			范围+-2000弧度/秒									
加速度数据	帧头FC	功能位0x04	加速度X高位	加速度X低位	加速度Y高位	加速度Y低位	加速度Z高位	加速度Z低位	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	取得数据除以10得到加速度数据，单位G，G为常数9.8			范围+-2G									
欧拉角	帧头FC	功能位0x05	俯仰角高位	俯仰角低位	横滚角高位	横滚角低位	航向角高位	航向角低位	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	取得数据除以10 的到欧拉角数据，单位度												

上位机控制发送

电机期望转速控制	帧头FC	功能位0x06	A轮高位	A轮低位	B轮高位	B轮低位	C轮高位	C轮低位	D轮高位	D轮低位	前10位异或校验		结束位DF
	例子	FC 06 00 64 00 64 00 64 00 64 FA DF										四个电机期望转速均为100	
		FC 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA DF										四个电机期望速度均为0	
PID参数	帧头FC	功能位0x07	P高位	P低位	I高位	I低位	D高位	D低位	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	例子	FC 07 01 2C 00 00 00 C8 00 00 1E DF										设置pid为300,0,200	
舵机控制	帧头FC	功能位0x08	舵机1角度	舵机2角度	00	00	00	00	00	00	前10位异或校验		结束位DF
	例子	FC 08 5A 5A 00 00 00 00 00 00 F4 DF										舵机旋转到90度	
		FC 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 DF										舵机旋转到0度	

接收发送均为12位数据