
Start
wiringPiSetup()
while(1)
F
stop
T
if serial data available > 0
F
T
print seriellPort