- 1. 実習を始める前にやること 各自ノートPC・実習キットを棚より取り出し各席へ運び 展開実習準備PC番号を控えておいて下さい。今後同 様の実習では、そのPCを使用する。間違えると後述す る"R8ライター"を毎回登録し直す必要ができる。
- 2. Hewの登録・ライターの登録(起動するコンピュータが同じなら今回のみ)基本プログラムの書き込みができるか確認すること。プロジェクトはio.cなど
- 3. 開発環境の説明 ダウンロードした¥WorkSpace¥r8c35a_ensyu の下の 8c35a ensyu.hwsが 実習プロジェクトです。
- 4. 演習に使うプロジェクトの説明


HEWの登録

¥¥locust¥17 Ei¥R8マイコン実習¥
 "R8実習-指導書"ホルダーを各自、
 実習ワークエリアへダウンロードコピーする。
 (ドラック&ドロップしないように注意する)

どうしようもないときは、
 Dドライブの該当WorkSpace35ホルダーをコピーし、使うことCPU型番に注意する。

ライターソフトの登録

Dドライブ"D:¥R8実習¥mcr"の "r8c writerの登録方法.txt"を 参考にHEWへ登録する



カスタマイズ

アプリケーション内有効(P)

ツールの変更

ツールバー コマンド メニュー プレースホルダーデバッガーログ トヘルプーキーボード


9 23

? ×

関連知識1 I/Oポートのアクセス

(1) Lチカの実装

R8のIOポートアクセスについて復習するマイコンのIOポートはどのマイコンでも基本的にはほぼ同じ構造である。方向レジスタにより入出力を決定する。



関連知識1 I/Oポートのアクセス

```
(1) Lチカの実装
void init( void )
                                             PO P6の設定
 int i:
 /* クロックをXINクロック(20MHz)に変更 */
 prc0 = 1; /* プロテクト解除
 cm13 = 1;
                  /* P4 6.P4 7をXIN-XOUT端子にする*/
 cm05 = 0; /* XINクロック発振
 for(i=0; i<50; i++); /* 安定するまで少し待つ(約10ms) */
                /* システムクロックをXINにする */
 ocd2 = 0:
                  /* プロテクトON
 prc0 = 0;
 /* ポートの入出力設定 */
                      /* PD0のプロテクト解除
  prc2 = 1;
                      /* スイッチなど入力
  pd0 = 0x00;
                      /* 3_0·1 FD/士治小工
  p1 - 0x0f
  pd1 = 0xdf;
                      /* 5:RXD0 4:TXD0 3-0:LED
  pd2 = 0xfe;
                      /* 0:PushSW
                      /* 4:Buzzer 2:IR
  pd3 = 0xfb;
  pd4 = 0x80;
                       /* 7:XOUT 6:XIN 5-3:DIP SW 2:VREF*/
  pd5 = 0x40;
                       /* 7:DIP SW
                      /* LEDなど出力
                                           */
  pd6 = 0xff;
```

関連知識2 I/Oポートのアクセス

```
(1) Lチカの実装
void main( void )
                                          PO \rightarrow P6 \land
{unsigned int i;
  unsigned int d;
                    /* 初期化
  init();
  while(1) {
  // p6 = p0; で全然問題ないが
               入力と出力を意識してまた 値を変えて出力できる。
```

課題

- 1. IO.c の課題(ポートアクセス制御・I/Oポートの使用法)
 - (1)p0のデータをp6で拡張基板に表示
 - (2) 入出力を逆に変更 p6→p0へ表示
- 2. **IO2.c** の課題 (オンボードDIP_swとLEDの使用法)
 - (1)オンボードDIPSWの状態をオンボードLEDで表示
 - (2)p6(下位4bit)のデータをオンボードLEDで表示
 - (3)p6(上位4bit)のデータをオンボードLEDで表示
- 3. push_sw.c の課題(オンボードプッシュスイッチの使用法)
 - (1)push_swが押された時のみオンボードLEDのbit0を 点灯する。
 - (2) push_swが押されたらLEDへ"1010"を押されてなければ"0101"を表示する。