CONVENCIÓN ESTÁNDAR DE DENAVIT HARTENBERG

ASIGNACIÓN DE EJES

- 1. Enumerar los n + 1 eslabones de 0 a n, comenzando desde la base (eslabón fijo) y terminando en el efector final.
- 2. Identificar los ejes de cada articulación. Si es rotacional será el eje de giro, y si es prismática será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.
- 3. Enumerar los ejes de 1 a n comenzando desde el que une eslabón base con el eslabón 1.
- 4. Para i de 0 a n-1: situar el eje Z_i en el eje de articulación i+1.
- 5. El eje Z_n se colocará en el extremo del último eslabón, en la misma dirección que el Z_{n-1} .
- 6. Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje Z_0 .
- 7. Para i de 1 a n: situar el sistema $\{S_i\}$ en la intersección entre el eje Z_i y la recta que es perpendicular simultáneamente al eje Z_i y al eje Z_{i-1} . Si los ejes Z_i y Z_{i-1} se cortan el sistema $\{S_i\}$ se coloca en el punto de intersección.
- 8. Para i de 1 a n: situar el eje X_i a partir del punto donde se definió el $\{S_i\}$ sobre la recta que es perpendicular simultáneamente al eje Z_i y al eje Z_{i-1} . Si los ejes Z_i y Z_{i-1} se cortan el eje X_i debe ser perpendicular a ambos. El sentido es indiferente.
- 9. El X_0 se puede colocar libremente. Puede resultar útil que esté alineado con el X_1 .
- 10. Para i de 0 a n: colocar el eje Y_i de modo que forme un sistema dextrógiro con los ejes X_i y Z_i .

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS

Para i de 1 a n:

- 1. θ_i : Ángulo alrededor del eje Z_{i-1} , desde el eje X_{i-1} hasta el eje X_i .
- 2. d_i : Distancia a lo largo del eje Z_{i-1} , desde el origen del sistema i-1 hasta el eje X_i .
- 3. a_i : Distancia a lo largo del eje X_i , desde el eje Z_{i-1} hasta el eje Z_i .
- 4. α_i : Ángulo alrededor del eje X_i , desde el eje Z_{i-1} hasta el eje Z_i .