# 噴流ハンダ付け生産工程への IF 2005M フラックの導入 by Mr. Thomas Janssens **Key Account Service Engineer** Interflux® Electronics NV

#### INTERFLUX社の製品哲学

- インターフラックス社の方針は、フラックスを製造する際にエレクトロニクス業界において接触(ブリッジ)等の問題の主原因となっている、ロジン、樹脂、ワックスやポリオール(多価アルコール)等をその成分として使用しないことにあります。
- インターフラックス社の方針は、充分な熱エネルギーを与えた場合完全に蒸発する化学物質を使用することにより基板上の残渣をなくすことにあります。

# 無残渣タイプフラックス

IF 2005 M

#### **IF 2005M**

- ・A.S.C. フラックス:無残渣テクノロジー
  - 一ロジン不使用、全成分の蒸発:インサーキットテスタへの 干渉なし、均一な塗布性、カーボン付着、スプレーフラサ
- ・非常に良好なぬれ性
- ・優れた安定性(発泡)
- · MIL規格適合 (MIL-F-14256F)
- ・ 14年間の市場に於ける実績
- ・銅に対する優れたハンダ付け性

### **IF 2005M**

· 密度 (20°C): 0.808 g/m l

・ 固形分: 1.8%

· 含有水分: 3-4%

・ 含有ハロゲン化物: 0%

・用途:発泡;スプレー、浸漬(ディップ);・・・

· 希釈剤: T2005M

・用途:絶対的な清潔度、信頼性が必要とされる場合


及び良好なハンダ付け性が要求される場合

(ミニタリー [MIL],高級基板、OSP等)

- ・フラックスタンク及び発泡管が現在ご使用のフラックスで汚染されていないことを確認して下さい。必要な場合発泡管やパイプ類を交換して下さい。
- ・フラックスをタンク最大レベルまで入れて下さい。
- ・発泡ノズル上面からきめの細かい均一な泡がでるようにエアー調節し発泡の遅れやオーバーフローのないようにして下さい。



4-10 mm (\_ inch)



#### 発泡フラクサーシステム

- ・基板面との接触 (<2 cm)
- ・フラサーノズル開口部: 4-10 mm
- · 発泡管表面粗度: 20 µ
- ・フラックスレベル:発泡管から2-3 cm (均一な発泡を発生させるためにこのレベルを維持)
- ・エアーナイフなしでの運転開始は避けて下さい。

#### 発泡フラクサーシステム

- · 利点:
  - 安価、簡単
  - 均等な発泡分布
  - 良好な毛管引力
- 欠点:
  - 一蒸発大、外部からの汚染の影響(外気、基板、 フラックスのチェックが必要
  - 加熱されたキャリアに対して敏感

・オーバーフローの速度が充分なことをチェックして下さい。発泡しているフラックスに息を吹きかけると(体温により)いったん泡が消えますが、直ちに発泡が回復するのを確認して下さい。これはフラクサへ基板キャリアが進入した際の状態によく似ています。もし発泡が直ちに開始しない場合、基板が最初に接触する部分へのフラックス供給が充分に行われないため様々なハンダ付け不良の要因となる可能性があります。


・室温より低い温度でフラックスを貯蔵した場合:フラックスの温度が 室温に到達するまでの間発泡の状態が安定しませんので注意して下さ い。

無洗浄方式の場合は常にエアーナイフをご使用されることを推奨します。

#### · 理由:


- 余分なフラックスを除去することにより、より少ない加熱量ですむため省エネに貢献。
- スルーホール等穴へのフラックス供給を確実にするため。
- 火災の危険性を回避するため。

#### エアーナイフ




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


10 mm




開口部:

直径: 1 m m 距離: 5 m m 基板-エアナイフ間 の距離:3cm





- ・一次噴流に入る直前の上面プリヒート温度を100 -130℃に設 定します。基板面は噴流に入る前可能な限り乾燥させます。
- ・基板上にハンダボールが散見される場合はプリヒート温度が低すぎるか基板搬送速度が速すぎるのでこれらを調節します。
- ・一次噴流の基板面に対する接触時間は2秒以下になるようにします。



## プリヒート

- ・目的
  - 基板及び部品を加熱することによりサーマルショックを低減する (< 100°C)
  - 希釈剤を蒸発させる。
  - フラックスを活性化させる。
- ・プロファイル
  - パラボリック(放物状)曲線:
  - 基板上面温度: 100℃ 130℃


- ・ 二次噴流時、基板面の接触時間を3 5秒間にする。
- ・Ni/Au基板ハンダ時、基板と噴流の接触時間を>6 秒になるようにする。
- ・ 噴流高を基板下ハンダ付け面からの部品リード長 /SMD部品高より2mm以上高くなるように調節しま す。(公称 8 mm)

# ハンダ噴流 接触時間:2-4秒 速 公称 8 m m ハンダ付角度7° 酸化物排出 KH 19/55

- ・金属フレーク等の浮遊が観察されるような噴流中で のハンダ付は避けて下さい。最初に噴流ノズルの汚れを除去しきれいなハンダ流を確認してからハンダ 付を開始して下さい。
- ・固形分の少ない無洗浄タイプフラックスを使用する際は噴流表面に形成されている酸化物を基板搬送と同方向へ除去してからハンダ付を行って下さい。


# ダブルウエーブ

- ・ジェットウエーブ
  - 短く強力な接触面
  - 酸化物がノズルからの噴流を妨げる可能性がある。
  - 噴流の逆流を避けるように調節する。



# ダブルウエーブ

・大量な熱供給。一次噴流時間を最小限に調節。



・酸化物の排出速度は基板の搬送速度と等しくなるように設定されている必要があります。

これを確認するには;基板の搬送を開始し噴流表層に入ると酸化物が移動し始めます。基板を噴流途中で停止させて表層の酸化物の噴流逆方向への移動が停止するか観察します。酸化物の移動が停止する場合酸化物の排出速度は基板の搬送速度と等しくなっています。

- ・前述のような噴流バランス調節を行った場合基板上の部品が噴流から 離脱する際ゼロ速度ゾーンが形成されたことになりその結果、ブリッ ジ等ショートの著しい低減が達成されます。
- ・基板が噴流に進入する際基板厚の最低30%程度噴流が基板面より高くなっている必要があります。このような設定を行った場合噴流表面の酸化物排出が促進され、基板に対してのハンダ押し圧が掛かるようになりPTH (スルーホール) のぬれ性が改善されます。又酸化物の少ない良好な噴流が常に基板に接触するようになるためより低活性フラックスの使用が可能で妥協のないハンダ付を実現できます。

- ・ N<sup>2</sup>システムをご使用の場合基本的に酸化物が形成 されないので前述の設定は必要ありません。
- · 基板搬送装置は迎角を7°になるように設定します。
- ・ 噴流の基板に対しての接触は可能な限り多く取り、 噴流高の70%の所で基板が離脱するするように設 定します。

・ 基板の反りは常に防ぐようにして下さい。反りが有る場合噴流のコンタクト時間や圧力にばらつきが出ます。

・最適なプリヒート及び噴流コンタクト時間が得られるようコンベア速度を設定します。

# フラックスコントロール

#### ・濃度

- 濃度は0.808 (新品) 0.815 (20℃時) 間に保 つようにして下さい。
- 0.815以上になった場合希釈液T2005Mを添加。
- 1日 1-2回チェックするか自動管理して下さい。

注:濃度は温度に関連していますので換算表を使用して下さい。

#### ・滴定


- 測定キットが用意されています。 (中和剤、試薬、ピペット、 フラスコ及び取り扱い説明書)
- 固形分が < 1.6% の場合:フラックス交換。
- 固形分が > 2.5 % の場合: 希釈液T2005M を添加。

- スプレーフラクサの利点
  - フラックス容器から直接フラクサへ
    - ・フラックスが汚染しない
    - ・フラックスの化学検査が不必要
    - ・蒸発がない
    - ・コストの低減:希釈液が不要
  - フラックス塗布量が制御可能

・フラックス消費量を50%に設定します。

・スプレーフラクサから基板に適量のフラックスが塗布されることを確認します。段ボール板等を使用してフラックスが均一に塗布される事をチェックします。感熱紙を使用することも可能です。

- ・最適なフラックススプレーパターンをチェックします。
  - ・フラックス量が多すぎる:乾燥時間を長くする。
  - ・フラックス量が不足:ハンダ付不良が発生。





31/55

・塗布量を最小に設定したにもかかわらず塗布量が多い場合はスプレーノズル径をより小さなものに換装する。

・混載基板生産の場合はスプレーユニットより10cm の場所にエアーナイフを装備することを推奨します。 これによりフラックスが毛管現象でSMD部品間に水 滴状に滞留することを防止できます。

# エアーナイフ






直径: 1 mm 距離: 5 mm

エアーナイフ基板間の距離: 3 c m






・裸基板へフラックスをスプレー塗布しプリヒートします。基板が完全に乾燥していることを確認します。 プリヒータ上にフラックス滴が観察される場合、フラックス塗布量を減らすかエアーナイフの空気量を増加させる又はプリヒート時間を長くして下さい。

・キャリアーを使用する場合、キャリアにフラックス が蓄積されないようにして下さい。

- ・プリヒータセクションにステンレス製のトンネル状 カバーを施すことにより安価に熱容量を改善するこ とができます。
- ・温度プロファイルを決定する際には、プリヒータで の加熱後基板上のフラックスが完全に乾いた状態に なるように設定して下さい。



#### プリヒート


- ・機能
  - プリヒートすることにより部品や基板に対するサーマル ショックを最小限に抑える。 (<100°C)
  - フラックス中の溶媒を蒸発させる。
  - フラックスを活性化させる。
- ・プロファイル
  - パラボリック(放物状)曲線:
  - 基板上面温度: 100℃ 130℃

- ・温度が100 130°C (基板上面) に到達するとプリ ヒートゾーンが作業準備完了となります。
- ・耐熱ガラス板を使用し実際の噴流接触状態をチェックします。推奨噴流設定値は一次噴流で公称1秒、 SMD部品の影になる部分へもハンダが充分に回っていることを確認します。
  - 二次噴流で2秒、出来れば4秒間です。

# ハンダ噴流 接触時間:2-4秒間 等速 公称 8 m m ハンダ付角度 7° 酸化物の排出 KH 40/55


#### ダブルウエーブ

- ・ジェットウエーブ
  - 短く強力な接触面
  - 酸化物がノズルからの噴流を妨げる可能性がある。
  - 噴流の逆流を避けるように調節する。



# ダブルウエーブ

・大量な熱供給。一次噴流時間を最小限に調節。



・ 噴流の接触時間が長くなるほど基板上の汚染物がよ り多く除去されます。

・ハンダ噴流高は公称8mmになるようにします。

・二次噴流は必ず基板進行方向に対してバックフロー (逆方向の噴流)が出るようにします。

・ 噴流のバックフロー速度は基板搬送速度と等しくな るように設定します。

· ハンダ槽の温度は235 - 260℃に設定します。

・一枚目の基板をハンダ付した際は必ずハンダ状態を確認して下さい。ハンダボールが基板上面に観察される場合、フラックスがまだ濡れた状態で噴流に入っています。噴流進入の際に調理時(ジュー、)の様な音が出ていれば正常です。

・ハンダ付の結果が良好な場合生産を開始して下さい。

- ・ブリッジ等の不良は、一般的に特定の箇所 へのフラックス量が 多すぎるか少なすぎる場合に発生します。これらは殆どの場合 フラックス塗布量を調節することにより解消されます。
- ・スルーホール等へのハンダ上がりが充分出ない場合、スプレー の設定を調整します。例えば、スプレーヘッドの移動速度を遅 くすることによりフラックスが穴に対しより垂直に供給されぬ れ性が改善されます。

- ・フラックスを基板上の穴部に供給しないと基板面からフラック スが回ることはないのでハンダ上がりが悪くなります。
- ・ロジンベースのフラックスを使用していた場合、このフラック ス導入に際してはフラクサへのチューブ類(ポリエチレン又は ポリプロピレン製)やコネクタ(テフロン製)を換装するよう にして下さい。Cu,Cu/Zn, Zn,Fe,Al等の金属のフラックスへ の直接接触は避けて下さい。

## チェックリスト

- ・フラックスの塗布範囲を段ボール板等で確認。
- ・エアナイフの作動を確認。
- ・基板上面のプリヒート温度を確認。
- ・一次噴流の噴流高を確認。
- ・二次噴流の噴流高を確認。
- ・二次噴流の酸化物排出状態を確認。
- ・噴流の基板への接触状態を確認。
- ・フラックスの濃度及び固形分の確認。 (発泡フラクサの場合のみ)

# トラブルシューティング

#### 1. ブリッジ及びつらら

- ・部品及び基板のプリヒート温度が低すぎる。
- ・活性化が不十分
  - 固形分が少なすぎる。 (チェック:滴定)
  - -低すぎ/高すぎるプリヒート温度
  - -一次噴流の時間が長すぎる
- ・噴流からの離脱が遅すぎるか又はバックフローが速すぎる
- ・基板のレイアウトに起因する問題
- ・基板又は部品のハンダ付性が悪い (例えばNi,Zn等)

# トラブルシューティング

#### 2. 残留物の発生

- ・固形分が少なすぎ/多すぎる
- ・エアナイフの吹き出し穴がつまっている
- ・プリヒート温度が低すぎる
- ・噴流の推力が弱い (バックフロー、フロントフロー、接触)

注: IF2005Mの純粋な残渣は白色粉でフラシで掃き取るか180℃のホットエアで蒸発させることが出来ます。残渣が観察される場合はフラックス量が多すぎる(固形分、発泡コンタクト、エアナイフ)かフラックスを蒸発させるときの熱量が不十分(プリヒート不足、噴流の接触が不適切)です。