

# Связь ширин фазового синхронизма.

$$\Delta \phi = \left( rac{d\Delta k}{dp} \Delta p + rac{1}{2} rac{d^2 \Delta k}{dp^2} \Delta p^2 + \cdots + rac{1}{m!} rac{d^m \Delta k}{dp^m} \Delta p^m 
ight) L_{
m Kp}$$
  $p = \phi, \, \theta, \, \lambda, \, T$  — Независимые параметры

$$\frac{d^m\Delta k}{dn^m}=0, \qquad m=2,3,4,...$$
 - Критичный синхронизма.

$$\Delta \phi_1 - \Delta \phi_2 = \mathbf{0}$$

Компенсация расстройки фазового синхронизма.

$$\frac{d\Delta k}{dp_1}(2\Delta p_1) - \frac{d\Delta k}{dp_2}(2\Delta p_2) = 0$$

$$(2\Delta p_1) = (2\Delta p_2) \left(\frac{d\Delta k}{dp_2}\right) / \left(\frac{d\Delta k}{dp_1}\right)$$

# Связь ширин фазового синхронизма.

$$\Delta p_1 = \theta$$
  $\Delta p_2 = T$ 

$$\Delta \theta = \Delta T \left( \frac{d\Delta k}{dT} \right) / \left( \frac{d\Delta k}{d\theta} \right) \qquad \qquad \gamma_{\theta} = \frac{d\theta_{phm}}{dT}$$

$$\Delta \theta = \Delta T \frac{d\theta_{phm}}{dT}$$

Изменение направления фазового синхронизма на  $\Delta \theta$  при нагреве кристалла на  $\Delta T$ .

$$\Delta T = \Delta \theta / \frac{d\theta_{phm}}{dT}$$

Требуемый нагрев кристалла на  $\Delta T$  для установки на направление фазового синхронизма при наличии угловой расстройки на  $\Delta \theta$ .

Требуемый нагрев кристалла на  $\Delta T$  для установки на заданное направление фазового синхронизма  $\Delta \theta = \theta_{\text{phm}}(T) - \theta_{\text{phm}}(T_0)$ .

Для критичного синхронизма при небольших по величине расстройках!!!

## Связь ширин фазового синхронизма.

$$0,886 \pi = \frac{d\Delta k}{dp} \cdot (2\Delta p_{phm}) L_{cr}$$

$$\frac{d\Delta k}{dp} = 0,886 \pi/(2\Delta p_{phm})/Lcr$$

$$\Delta \phi_1 - \Delta \phi_2 = 0$$

$$(2\Delta p_1) = (2\Delta p_2) \left(\frac{d\Delta k}{dp_2}\right) / \left(\frac{d\Delta k}{dp_1}\right)$$

$$(2\Delta p_1) = (2\Delta p_2)(2\Delta p_{phm,1})/(2\Delta p_{phm,2})$$


$$\Delta p_1 = \theta \qquad \Delta p_2 = T$$

$$\Delta \theta = \Delta T \cdot (2\Delta \theta_{pm})/(2\Delta T_{pm})$$


$$\gamma_{\theta} = \frac{d\theta_{phm}}{dT} = (2\Delta \theta_{phm})/(2\Delta T_{phm})$$

### Угловая – температурная ширины синхронизма.

ΓΒΓ: LBO, ssf. xy:  $\theta$ =90°




 $\lambda$ =0,78 MKM.






 $d\phi/dT = 0.6$  угл.мин. /°С (20 °С)




 $\lambda$ =1,0642 MKM.





 $d\phi/dT$  = 3,48 угл.мин. /°С (70 °С)



## Типовые задачи с изменением параметров.

$$\Delta \lambda_i = \Delta T \frac{d\lambda_i}{dT}$$

Изменение длины волны для генерации разностной  $\Delta\lambda_i = \Delta T \, rac{d\lambda_i}{dT}$  частоты, параметрической генерации, преобразования частоты излучения лазера с перестройкой по длине волны при изменении температуры.

> Температурная подстройка для преобразования частоты на заданных длинах волн.

$$\Delta \lambda_i = \Delta \theta \frac{d\lambda_i}{d\theta}$$

 $\Delta\lambda_i = \Delta heta rac{d\lambda_i}{d\Theta}$  параметрического генератора, преобразования частоты излучения дазора с пота Угловая перестройка по длине волны излучения

> Угловая юстировка кристалла для преобразования частоты на заданных длинах волн.