

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II

Manufatura Enxuta: Mapeamento do Fluxo de Valor Futuro



Mapa do Fluxo de Valor da Situação Atual



Construindo a Situação Futura

Recomendação 1: Produza de acordo com o seu *takt time*

Takt time= Tempo de trabalho disponível por turno Volume de demanda do cliente por turno

Exemplo= 2<u>7000 seg.</u> = **59 segundos** 455 peças

Resultados:-Os consumidores estão comprando este produto na razão de um a cada 59 segundos.

-Define uma meta com o volume de fabricação

para um produto e seus componentes.

Exemplo

Uma fábrica de celulares deseja calcular o *takt time* do modelo JXZ mais vendido. Para isso, o gerente da fábrica levantou a demanda média diária e o tempo diário disponível. Calcular o *takt time* de acordo com os dados abaixo:

Demanda diária: 300 celulares

Tempo diário disponível: 10 horas/dia

Exemplo

$$Takt\ time = \frac{tempo\ disponivel}{demanda} = \frac{10x60min}{300}$$


= 2min

Trabalhar mais rápido do que o takt time é desperdício


- Produzir mais rápido do que Takt:
- Requer mais operadores
- Produz inventários crescentes
- Requer mais transportes
- Requer mais espaços para armazenagem

Recomendação 2: Desenvolva um fluxo contínuo onde for possível. Ou seja, sem estoques entre as estações de trabalho

Recomendação 3: Use Supermercados para controlar a produção onde o fluxo não se estende aos processos anteriores.



Recomendação 4: Tente enviar a programação do cliente somente para um processo de produção. (processo puxador)



Recomendação 5: Distribua a produção de diferentes produtos uniformemente no decorrer do tempo no processo puxador.

Qual a forma mais comum de se distribuir a produção?

| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| A | В | C | D | Ε |
| A | В | C | D | Ε |
| A | В | C | D | E |
| A | В | C | D | Ε |
| A | В | C | D | E |

O que acontece se na segunda-feira o cliente solicita o produto E?

| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| Α | В | С | D | E |
| Α | В | C | D | E |
| Α | В | С | D | E |
| Α | В | С | D | E |
| Α | В | С | D | E |

Irá esperar no mínimo 4 dias para receber o produto E.

Como podemos mudar isso?

Como podemos fazer o cliente esperar menos pelo produto?

Qual a forma mais comum de se distribuir a produção?

| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| A | A | A | A | Α |
| В | В | В | В | В |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | Ε | E | E | E |

O que acontece se na segunda-feira o cliente solicita o produto E?

| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| Α | Α | Α | A | Α |
| В | В | В | В | В |
| С | С | С | С | С |
| D | D | D | D | D |
| E | E | E | E | E |

Irá esperar no máximo 1 dia para receber o produto E.

Pergunta: Fazer desta forma não aumenta o número de Setups?

Observação importante: Na fábrica devemos reduzir o tempo de Setup e, não aumentar o tamanho do lote de produção para diluir o tempo de setup.


Recomendação 6: Libere somente um pequeno e uniforme incremento de trabalho no processo puxador a cada *pitch*.


"Pitch"

Se o *takt time* = 30 segundos, e Tamanho da embalagem = 20 peças, então *pitch* = 10 minutos (30 seg X 20 pçs)

- Portanto, a cada 10 minutos:
- a) Dê instruções ao processo puxador para produzir a quantidade de uma embalagem;
- b) Retire a quantidade de produto de uma embalagem.

Heijunka box





O Estado Futuro do Suporte de Direção da Estamparia ACME

