

Tolerance

【1】 公差とは、どのようなものですか？

1. 部品の表面色の差
2. 材料の硬さの基準
3. 穴の数
4. 許容できる寸法の幅

【2】 寸法を間違えると、なぜ公差の指示が必要ですか？

1. 正しく機能する範囲を示すため
2. 文字の高さを決めるため
3. 図面の色をそろえるため
4. 測定器を選ぶため

【3】 31.76 mm から 32.12 mm までが許される場合、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 31.76 mm より小さいほどよい
2. 32.12 mm より大きいほどよい
3. 31.76 mm から 32.12 mm までが許容範囲である
4. 31.76 mm だけが正解である

【4】 はめあい公差の基礎となる許容差記号が大文字のとき、なにを表しますか？

1. 角度
2. 板厚
3. 軸
4. 穴

【5】 基礎となる許容差記号のアルファベットが A に近いほど、どうなりますか？

1. ゆるくて、すき間のあるはめあいになりやすい

2. 公差が 0 になる
3. きつくて動かないはめあいになる
4. 必ず軸になる

【6】 公差等級の IT 番号について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 番号と寸法精度は無関係である
2. 番号が小さいほど公差は広くなる
3. 番号は表面色だけを示す
4. 番号が小さいほど公差は狭くなる

【7】 軸の寸法記号で「h」が示す基本的な意味はどれですか。

1. 軸の公差域の位置を示す
2. 表面を必ず黒色にすること
3. 材料が必ず鋳鉄であること
4. 長さの単位が h であること

【8】 「 ϕ 」の記号が表すものはどれですか？

1. 円の直径、または 180 度を超える円弧の直径
2. 板厚
3. 半径
4. 球半径

【9】 「S ϕ 」の記号が表すものはどれですか？

1. コントロール半径
2. 球半径
3. 球の直径、または 180 度を超える球の円弧の直径
4. 正方形の辺

【10】 「□」の記号が表すものはどれですか？

1. 円弧の長さ
2. 厚さ
3. 正方形の辺
4. 半径

【11】 半径を表す記号はどれですか？

1. ϕ
2. CR
3. R
4. SR

【12】 コントロール半径を表す記号はどれですか？

1. t
2. R
3. CR
4. SR

【13】 球半径を表す記号はどれですか？

1. SR
2. R
3. ϕ
4. □

【14】 45度の面取りを表す記号はどれですか？

1. C
2. t
3. ϕ

4. R

【15】 図面で直径を表す記号はどれですか。

1. ϕ
2. R
3. C
4. t

【16】 貫通穴の場合、深さはどうしますか？

1. 原則として記入しない
2. 参考寸法として括弧をつける
3. 必ず記入する
4. 板厚とおなじ値を書く

【17】 穴の加工方法を区別する必要がある場合、もっとも適切なものはどれですか？

1. 外形線を太くする
2. 工具の呼び寸法と加工方法を指示する
3. 表題欄にだけ書く
4. 中心線を二重にする

【18】 参考寸法として適切なものはどれですか？

1. 必ず公差を付ける寸法
2. 機能を決める主要寸法
3. 角度だけの寸法
4. ほかの寸法から計算できる寸法

【19】 寸法補助記号について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表題欄のなかだけで使う

2. 寸法数値のあとにだけ付ける
3. 寸法数値のまえに記号を加えて意味を表す
4. 公差のかわりに使う

【20】 公差と寸法補助記号についての説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 公差は許容される寸法の幅を示し、寸法補助記号は直径や半径などの意味を補足する
2. 公差は色の差を示す
3. 寸法補助記号があれば公差は不要である
4. 公差は文字高さを示し、寸法補助記号は材料を表す