

# 【我爱萝丽的单片机课堂】

第一课:准备入门	4
项目一:《七色光芒》 彩色灯光控制器	
第二课: 欲学编程 先动烙铁	8
第三课:人生第一个程序	19
第四课:听话的单片机	32
第五课:进军!神奇的程序世界	37
第六课:高大上的 PWM 是怎么回事	49
第七课:扩展课!用掉你的单片机	59
项目二:《红外遥控》 智能家居新起点	
第八课:新的玩具	68
第九课:看不见的信使——红外线	71
第十课:扩展课! 好想遥控点什么	83
项目三:《电量显示器》 学习 AD 转换	
第十一课:自制电压表	89
第十二课:最便宜的显示屏	90
第十三课:扩展课!电压变成数字	100
项目四:《舵机测试仪》 玩转航模电子	
第十四课:制作舵机测试仪	111

项目五:《电子开关》 控制夜航灯带	
第十五课:制作电子开关	123
第十六课:扩展课! 万能的电子开关	124
项目六:《单向有刷电调》 驱动高速直流电	机
第十七课:电子开关的华丽转身——有刷电调	133
第十八课:小弟出马——定时器	135

### 第一课:准备入门

单片机是个奇妙的东西,几行代码,就能实现很多神奇的功能。第一课主要是做一些材料准备和环境搭建。

## 为什么要学习单片机?

什么改变了世界?是单片机改变了世界。环顾你的四周,哪一个电子设备里面没有单片机?一部汽车里面,甚至有上百块单片机。每个人都有很多脑洞大开的想法,创意是无限的,学会单片机,能让你亲自去改变世界。

## 网上已经有那么多单片机教程,为什么还要再开?

已有的很多教程在楼主看来,都存在着明显的不足,有的教程过于知识化、课本化,学习过程非常枯燥,自学者很难搞懂;有的教程虽然生动形象一些,但学习的东西还是传统的案例,什么流水灯呀抢答器呀万年历呀这些,根本没什么意思,学生也很难有兴趣去学。大一的学弟初学单片机,向我请教学单片机有什么经验?我说,多动手多做一些好玩的小项目,做一两个以后自然就学会单片机了。然而翻开教程书的项目列表,哪个好玩?我沉默了,没一个好玩的,书上的那些项目我一个也没做过。这几年做 DIY 教程也让我发现,其实我挺适合做一个老师的。正好论坛里也有很多对单片机感兴趣却无从下手的朋友,那么就开一个与众不同的单片机学习课堂吧!

## 如何学会单片机?

关键字:兴趣。 回顾楼主个人的学习之旅,兴趣才是你学习单片机最根本的动力。曾有另一个学弟问我,学长我学多少算是学会单片机了?学到什么程度以后就可以不学了?学习只是为了完成"学会"的任务,学了两年他也没学会。

关键字:投入。投入是广义上的投入,包括时间、精力、金钱等很多的投入,没有投入就没有收获,亘古不变的真理。很多人只看到别人表面上的光鲜,却看不到别人背后的投入。想要跟着本课堂学习的人,先自问一下,能不能有这些投入?

如果愿意跟进,请回帖,以示决心!也让我能看到有 多少人学习。

## 学单片机要不要买一个开发板?

很多学生买开发板时都是这样一个想法:开发板上什么都有,买一个用很久,也不用焊线,用着多方便。表面上这确实没错,然而实际上呢?很多人学了一两年,还是只有一个开发板,一个单片机,怎么用单片机做一个实际的项目?还是不会。

这里要说一下,学单片机,不只是学怎么写程序,更重要的是制作、调试电路的动手能力!

本课堂将主要从兴趣出发,边玩边学,强调实际的动手能力,制作出有实际意义的东西,在成就感中学会单片机!

## 1.1 先来制作一个下载器吧

无论是搞 DIY, 还是学习单片机, 一个下载器是必备的!

### 材料准备:

1、CH340G USB 转 TTL 模块一个



2、杜邦线 4 根 买一排是 40 根,可以用很久啦



40P杜邦线 双头1P胶壳 长31CM 元



# 1.2 学习单片机需要的软件

1、CH340G 模块驱动: CH341SER.rar

将 CH340G 插到 USB 口,解压并安装成功后,在设备管理器中会出现相应的 COM 口。不一定是 COM4,也可能是别的



- 2、STC 单片机下载软件: stc-isp-15xx-v6.85.rar
- 3、Keil4 C51 用于编写程序,文件 60M,到度盘下载:

https://pan.baidu.com/s/1dETNFrV

注意:Keil 安装后即可使用,但如果写的程序大于2K,就需要使用注册机破解:

网上的破解教程:

http://jingyan.baidu.com/article/48b558e34c7ed77f38c09acc.html

破解的时候必须管理员身份运行。如果没有成功,可以换一个注册码试试



(注:现在网络这么发达,有什么不会的都可以百度)

第一课大概就是这么多,如果有不足可以向楼主提意见

第二课: 欲学编程 先动烙铁

单片机到底该怎么学?现在学校学生的普遍学习方法是买一个功能齐全的开发板,然后看着例程就慢慢搞了。这样是在学单片机吗?不,这只是学会了C语言编程。使用开发板好处虽然显而易见:能够快速上手,但坏处也是贻害颇深:动手能力为0。

单片机解决的是实际问题,更多的是在和外部电路打交道,所以欲练神功,必先......必先挥动烙铁!

### 第一个项目搞什么?

前面楼主一直在强调,兴趣主导,和解决问题。那么咱们的课堂第一个项目搞什么?换做别的单片机教程,第一个程序肯定是流水灯……如果我们也这样搞,那前面吹那么多牛皮都白吹了。作为入学的第一个项目,既要简单,易学,又要有逼格,不丢份儿,楼主灵机一动:就做《七色光芒》!

## 《七色光芒》

《七色光芒》是楼主《光幻系列作品》之一。结构简单,好学易做,在平时,它只是一个普通的小手电,但在单片机的作用下,能够化成一团绚丽的色彩,营造氛围、送女友的神器!接下来楼主就带你边玩边学,自己添加单片机程序,让它变得更加炫目吧!





第二课的主要任务是采购元件、焊接电路、学习下载 程序。

## 1.1 材料准备

1、STC15F104W 单片机一个。别看是个只有8只脚的小单片机,它能做的事情可不少呢!

(注:15F104W 只支持 5V,有条件最好换成 15W104 单片机,支持 3~5V,可用于 1S 电池。两个单片机程序兼容)





2、8P IC 座 单片机的爱心小窝!





3、RGB 灯珠。学过三原色都知道,红绿蓝三色可以组成所有的色彩。



4、SS8050 三极管。灯珠电流很大,而且需要恒流,用三极管是最佳的驱动方式。



5、驱动电流有多大?全靠电阻决定!推荐选择10K电阻,不够亮可以减小电阻。 而且电阻全身都是宝哦,等下你就知道了。



6、单排针 40P



7、洞洞板一小块,由于需要垂直安装,最好买双面喷锡的板。



8、按键两个,用来控制单片机改变色彩、模式等



9、USB 公头。现在充电宝这么流行, USB 供电是最佳选择!自己配电池还要考虑充电和过放等。

注意买弯针的 USB 头,这样可以插入洞洞板。



## 1.2 简易下载器制作

在第一课中,我们已经购买了一个下载模块,但为了让它更加好用,还要做一些必要处理:

1、将模块 VCC 和 5V 焊接在一起。为什么要这样做?这个模块 3V 不稳定,很容易下载失败,只能用 5V。



2、找四根线杜邦线,按图线序编排。四根线的顺序:GND、5V、RX、TX。以后所有的电路下载口默认都会是这个线序!

(为什么是这个线序:这个线序是防反插的。很多人设计的下载口都是 5V、GND 在两边,殊不知一旦插反,可能就会烧电路!)



# 1.3 亲手焊接一个小电路吧


1、洞洞板裁剪技巧:用小刀在板子上反复刻画一条划痕,反面相同位置也刻画 一道,用力用力一掰就开啦



2、裁出合适大小的板子,准备上元件全家福:




### 3、焊上单片机座及四针下载口




### 4、洞洞板布线祖传技巧: 电阻腿大法!

在之前出的 DIY 教程中很多人问我电路板上整齐的布线、发亮的"银丝"是哪里来的,现在我就不在吝啬告诉你啦:那是电阻腿\(^o^)/~

快使用电阻腿大法!不用剥线头,不用镀锡,想用多长就接多长,一个电阻两个腿,两个电阻四条腿,三个电阻.....一块钱 100 个电阻,多实惠! O(Ω\_Ω)O~~





## 1.4 学习烧录下载程序(固件)

- 1、下载程序其实很简单,把下载器插电脑2、打开软件按下图设置一下,点击下载,
- 3、插上四针下载口,自动开始下载。

下载程序是最基础的知识,必须学会,不然是没法向下进行的。

测试固件,焊完以后先自己烧录一下试试。



项目 01【七色光芒】 呼吸灯效果测试固件. rar

### 下载设置图:



点下载然后再插下载口



下载这么简单,我觉得认真一点,几秒就能学会。

### 下面是给那些千方百计还下载不进去的人看的!

下载程序对会的人来说像喝凉水一样简单,对不会的来说简直像魔法,其实这个真没什么难的,注意一下注意事项就可以了。

- 1、前提条件:买下载器、安装驱动、制作下载线
- 2、①打开 STC-ISP 软件,选择单片机型号;如果出现超出文件大小是单片机型号选错了
- ②选择 COM 号;如果下载失败时发现 COM 号闪烁,是供电不足下载器掉线了
  - ③打开程序文件,加载 HEX 固件;
  - ④正确勾选每个选项;多数异常现象都是由于没有正确勾选导致的
  - ⑤点击下载,插上四针下载线,等待下载完成。必须是点了下载后再给单片

#### 机供电

3、如果一直在检测,试着交叉一下 RXD 和 TXD,看是不是你接反了。或者重新插拔一下 USB。

USB 注意插到电脑原生的 USB 口 ,大部分失败都是电脑 USB 供电不足导致 ,用 USB3.0 1A 的供电能力 ,就算你电路上有 2000uf 的电容也能成功下载。如果始终在"开始调节频率",看你是否有接触不良供电不稳。自己电脑不行的可以用别人电脑试试。


### 1.6 继续完成焊接

- 1、插上三极管和电阻
- 2、焊接 LED 灯珠,看灯珠里面的"品"字形,注意正反,反了是不会亮的。如果你已经下载好测试程序,现在插上电就能亮呢。

(如果是新单片机,出厂内置有流水灯程序,也会闪烁)

- 3、焊上两个按键。有这些就可以调试程序了, USB 供电头可以等以后再焊。
- 4、实物电路图。注意:为了统一规范,以后实物电路图全都按正面布局、绘图,避免引起误会。

仍习惯于背面焊接图的,只需要自己镜像一下即可!



### 第三课:人生第一个程序

人都说:师傅领进门,修行靠个人,其实很多人缺的不是修行的能力,而是领进门的师傅!我相信,一定有很多业余爱好者喜欢单片机,想要学习却无从下手,网上的资料虽多,却没有一个顾及业余爱好者、0基础受众的课程!所以我在教学时会都会从最简单的开始讲起,如果有没考虑到的,欢迎补充提问。而且课程进度也不会很快,每天抽出几十分钟时间练习一下即可。


第三课的主要任务是学习建立 Keil C51 工程,和编写最简单的程序。

## 1.1 新建单片机项目工程

如果你已经在第一课下载并安装了编程软件,那么就可以愉快的按照下面的步骤学习了:

(如果有英语不好的童鞋,可以百度把那几个单词记下来,总共也没几个单词)


#### 1、新建工程




2、新建规整的文件夹方便管理,保存工程




3、弹出芯片型号选择窗口, STC 单片机是开源的 Intel 8051 构架




### 4、弹出是否自动添加头文件,选择否




### 5、新建一个文件




### 6、保存




7、取名为.c 文件,.c 代表用 C 语音写的程序文件



8、点+号,右键添加文件




9、把.c 文件添加到工程




10、切换输入法到英文,亲自手打敲出你的第一个代码吧。这算是最简单的一

个代码了,有不能理解的随后会讲。敲完后点击锤子按钮进行设置。


(中文输入法会敲出不能识别的乱码,切记!)




output 输出选项,勾选创建 HEX 文件




12、点击编译按钮,叮咚一声清脆的声音,0错误,0警告,撒花~一个完美的新工程诞生啦



13、打开工程文件夹,可以看到你新建工程的所有文件。其中 HEX 就是可以下载到单片机里面的东西哦。



14、如果对程序的字体不满意。可以百度"Keil字体设置",设置自己喜欢的字体和颜色。楼主自己喜欢稍大圆滑的字体,配置如下:



## 1.2 必备小知识

我们先来学习一下这个最简单的单片机代码

```
#include<reg51.h>
01.
02.
      main()
03.
04.
05.
06.
               while(1)
07.
               {
08.
09.
              }
10.
11.
     }
     复制代码
```

### 知识点(1) #include<reg51.h>

#include<> 是包涵、调用的意思。reg51.h 是51单片机的寄存器声明文件。

合起来的意思就是调用 51 单片机的头文件。我们初学单片机,对这个不用深究,只要知道在程序第一行这样写就行了。

### 知识点(2) main 函数

包括 main ( )和 main 下的大括号。就是主函数的意思。

当单片机一通电,程序就会从主函数里面的第一行开始,一行一行的执行,走完了以后重新开始

### 知识点 (3) while (1) 循环

上面说了,如果程序走完了,单片机就会复位重新走。我们如果不希望程序被走完呢?

那就用 while (1), 把程序卡住。

while (1) 就代表一个无限循环,它的括号里面的程序会被反复执行,程序永远不会走完。

那单片机一直这样走,会不会把它累坏呢?哈哈,其实楼主在初学时也一直担心这个问题,现在看来担心是多余的。

### 1.3 延时函数

我们要想让单片机正确的做事,必须要知道什么时间去做。比如现在客户有一个要求,按下按钮以后,灯泡亮一秒自动熄灭。

怎样知道时间过去了一秒呢?最简单的方法:软件延时。

STC 单片机有一个好处,就是下载软件自带程序生成器,我们可以用这个功能方便的创建不同时间的延时函数。


打开 STC-ISP 软件,找到软件延时计算器;

系统频率选择 12Mhz, 我们以后写程序都默认这个频率;

定时时间选择 1000 毫秒 ( ms ) , 就是 1 秒 ( s ) 。 1 毫秒 ( ms ) 等于 1000 微妙 ( us ) ;

指令集选择 Y5, 代表 STC15 系列单片机;

点击生成代码,然后复制到你自己的程序里就可以了。



```
01.
    #include<reg51.h>
02.
03.
    void Delay1000ms()
                                     //@12.000MHz
04.
05.
06.
            unsigned char i, j, k;
07.
08.
            //_nop_();
            //_nop_(); 这两个用不到,直接删掉
09.
            i = 46;
10.
            j = 153;
11.
12.
           k = 245;
13.
            do
14.
            {
15.
                    do
16.
                    {
17.
                           while (--k);
                   } while (--j);
18.
            } while (--i);
19.
20.
    }
21.
22.
    //此为分界线,函数的具体内容写在上面;
    //下面是具体的程序,写函数名字就可以调用了。
23.
24.
25.
    main()
26.
    {
27.
28.
           while(1)
29.
            {
                   Delay1000ms(); //每一行程序结尾要加分号
30.
31.
32.
33.
    }
    复制代码
```

### 知识点(4) 延时函数原理

可以看到自动生成的延时函数里有很多密密麻麻的东西,不要感到恐惧,其实它就是靠反复执行那些无用的东西浪费时间,才有了延时效果。

现在先不用管是怎么写的,现在只需会用就行了。

### 知识点(5) 声明函数

在函数调用之前,要先声明,所以要放在主函数之前。

### 知识点(6) 调用函数

只有在程序中调用了函数,它才会实际生效。

### 知识点(7)程序注释

这段函数什么意思?如果怕自己忘了或别人看不懂,可以在函数中添加注释,注释可以用汉字。

### 格式:

### //注释内容

具体原理是: "//" 符号后面的东西 Keil 软件就当做不存在,只有人类才能看见哦。

现在的程序就是在反复执行延时1秒的函数,赶快编译试一下吧!


## 1.4 单片机的引脚

当当当当~~~请出我们本次课程的主角: STC 最简单的 8 脚单片机!



这个单片机的各个引脚是什么功能呢?

打开 STC-ISP 软件,找到封装脚位选项,可以看到具体描述:



#### 知识点(8) VCC、GND

GND 是地,代表电源的负极,VCC 就是电源正极了。根据不同的芯片型号,可以接 3~5V。

### 知识点(9) P3.0、P3.1、.....

P代表端口的意思,单片机有多个端口,如 P0、P1、P2、P3等。

每个端口有 8 只引脚,对于端口 3,有 P3.0、P3.1、P3.2、P3.3、P3.4、P3.5、P3.6、P3.7。

这个单片机只有可怜的几个引脚,所以就只能用其中一部分啦。

这些引脚还有一些别的名称,那是额外的功能,暂时无需知道。

在第一课中,我们已经制作出了试验电路,三色灯珠接在单片机的引脚上,如何控制它们?下节课自见分晓!

### 第四课:听话的单片机

把单片机想象成一个八只爪的小傀儡,每次下载程序就是给它赋予新的 灵魂,听话的执行你的命令,这样是不是感觉有意思多了?

再高傲的单片机也要听从程序猿的命令,从现在开始驯服你的小傀儡吧!

### 第四课的主要内容是学习如何控制单片机的引脚输出。

(注意:准备学习单片机却毫无基础的童鞋,请拿出一个小本本,把每个知识点全部记下来。以后知识点会有很多,只看一遍就关掉网页,没有认真理解到后面是学不会的!)

### 1.1 引脚定义和输出

我们要想让单片机听话的为我们做事,首先要明白单片机能做什么。很多人可能会想当然:让单片机输出不同的电压,来控制电机转的快慢。事实上单片机能直接做的事只有两件:输出高电平和低电平。

### 知识点(10) 高电平 低电平

在单片机术语中,只有真和假、1和0的概念,对应于引脚的输出,也只有高电平和低电平两种。

如果我们在程序中是 1, 单片机实际的输出就是高电平, 接近单片机的电源电压 5V;

如果我们在程序中是 0 , 单片机实际的输出就是低电平 , 大概 0V ;

那可不可以用单片机输出的 5V 来直接驱动电机、灯泡呢?

### 知识点(11) 引脚驱动能力

单片机输出低电平时,能流入的电流大概 20ma。

单片机在输出高电平时,输出电流就很小了,不到 1ma。(也有别的模式,这个以后会讲)

(单片机在通电后,引脚的默认输出都是高电平)

也就是说,单片机直接驱动的话,20ma 点亮个发光二极管还行,想驱动上百ma 电流的大功率灯珠,就要加放大器了。


### 知识点(12) 单片机控制三极管

如果你高中的物理知识还没有全部还给体育老师,那么你应该知道,三极管可以放大电流。

看下面这个电路图,如果单片机输出低电平 0V,没有电流流过,自然也不能放大,LED 不发光,我们可以定义一下:低电平关闭三极管。

如果单片机输出高电平 5V,经过电阻以后,会有一个很小的电流流过,三极管放大电流,LED 发光,同样可以定义:高电平打开三极管。

简单的估算:假设经过电阻的电流是 1ma ,三极管放大 150 倍 ,大概就是 150ma 电流。也就是说通过调节电阻的大小 , 可以控制灯珠的最大亮度。



### 知识点(13) 引脚定义 sbit LED1=P3^2;

引脚定义格式:sbit 名称=引脚标号;

想要控制一个引脚,必然要先定义一个引脚,这句话的意思就是将单片机 P3.2 引脚取了一个别名 LED1,以后你只要在程序中写上 LED1,代表的就是这个引脚。

### 知识点(14) 引脚控制 LED1=0;

如此只要在程序中写上 LED1 等于 0、等于 1 , 就能随心控制引脚输出的电压啦 , 快来试试吧。

```
01.
     #include<reg51.h>
02.
     sbit LED1=P3^2;//先定义,才能使用
03.
04.
05.
     void Delay1000ms()
                                    //@12.000MHz
06.
07.
08.
            unsigned char i, j, k;
09.
10.
            //_nop_();
11.
            //_nop_(); 这两个用不到,直接删掉
12.
             i = 46;
13.
            j = 153;
             k = 245;
14.
15.
             do
16.
             {
17.
                    do
18.
19.
                            while (--k);
20.
                    } while (--j);
21.
            } while (--i);
22. }
23.
24. //此为分界线,函数的具体内容写在上面;
```

```
//下面是具体的程序,写函数名字就可以调用了。
25.
26.
27.
    main()
28.
    {
29.
30.
           while(1)
31.
           {
32.
                  LED1=0; //低电平灭
33.
                  Delay1000ms();//每一行程序结尾要加分号
                  LED1=1; //高电平亮
35.
                  Delay1000ms();//这个程序作用就是1秒亮1秒灭
36.
           }
37.
38.
    复制代码
```

## 1.2 闪出七种色彩!

在学会了怎么控制 LED 的亮灭后,你有什么想法呢?是不是已经按捺不住想要写点更复杂的程序了?

我们先把每个 LED 的控制引脚都定义好:

sbit LED R=P3^4;//定义红灯

sbit LED\_G=P3^3;//定义绿灯

sbit LED\_B=P3^2;//定义蓝灯

然后按照三原色的混合原理,控制每一种色彩吧:

```
01.
     #include<reg51.h>
02.
03.
    sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
04.
    sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
05.
     sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
06.
07.
08.
09.
    void Delay1000ms()
                                     //@12.000MHz
10.
           unsigned char i, j, k;
11.
```

```
12.
             //_nop_();删去此处
13.
14.
             //_nop_();
15.
             i = 46;
             j = 153;
16.
             k = 245;
17.
18.
             do
19.
             {
20.
                     do
21.
                     {
22.
                             while (--k);
23.
                     } while (--j);
             } while (--i);
24.
25.
     }
26.
27.
28.
     main()
29.
30.
31.
             while(1)
32.
             {
33.
                     LED_R=1;
                     LED_G=0;
34.
35.
                     LED_B=0;
36.
                     Delay1000ms();//红色亮1秒
                     //空一行为了让程序更清晰
37.
38.
                     LED_R=1;
                     LED_G=1;
39.
                     LED_B=0;
40.
41.
                     Delay1000ms();//黄色亮1秒
42.
43.
                     LED_R=0;
44.
                     LED_G=1;
                     LED_B=0;
45.
                     Delay1000ms();//绿色真1秒
46.
```

```
47.
48.
                      LED_R=0;
49.
                      LED_G=1;
50.
                      LED_B=1;
                      Delay1000ms();//青色亮1秒
51.
52.
53.
                      LED_R=0;
54.
                      LED_G=0;
55.
                      LED_B=1;
                      Delay1000ms();//蓝色亮1秒
56.
57.
                      LED_R=1;
58.
59.
                      LED_G=0;
60.
                      LED_B=1;
                      Delay1000ms();//紫色亮1秒
61.
62.
63.
                      LED_R=1;
                      LED_G=1;
64.
                      LED_B=1;
65.
                      Delay1000ms();//白色亮1秒
66.
67.
             }
68.
69.
     复制代码
```

### 第五课:进军!神奇的程序世界

几天开课后,发现一些问题,,想法也有改变。既然开课,就希望能做成一套成功的课程,几年后能够传为经典的课程,所以课程需要更加系统化。

现在已经调整第一个项目为《七色光芒》,前四课均已重新编辑!从第五课开始,将真正开启程序世界的大门!

本课主要内容:学习程序的流程、调用等。

## 1.1 循环控制

在上一课中我们使用 STC 软件自动生成了一个延时 1 秒的函数,如果以后需要延时 2 秒、延时半秒呢,要是每次都生成一个这个的函数,那将不可想象。

幸好有一个巧妙的办法:函数调用。

如果我们有一个延时 1ms 的函数,执行 1000 次不就是 1 秒了么,执行 500 次不就是半秒?多么机智的想法。

调用一个函数两次,我们可以写两行,调用三次,可以写三行,那调用1000次呢......

幸好有"while"。在我们的主函数中,所有的程序都在一个无限循环的 while (1)里,其实它循环的次数是可以控制的。

#### 知识点(15) while(?)循环

while(?){} 当?的值是"真"的,括号里的程序会一直执行;当?的值是"假"的,括号里的程序程序不再执行。

什么是真?大于 0 的数都是真的 , 1 是真 , 1000 也是真。什么是假 ? 0 就是假。如果我们想要循环 1000 次 ,可以 while( 1000 ) 循环一次 变成 while( 999 )...... 到最后 , 变成 while ( 0 ) , 自然循环就停止了。

#### 知识点(16) unsigned int n; 变量定义

想要一个数从 1000 减到 0, 就先要定义这个数。

unsigned int 定义变量的关键字,意思是定义一个数,范围是0到65535。
unsigned int n;定义了n这个数。n只是一个名字,你也可以写成abc等都可以。

### 知识点(17) 1000次循环的程序实例

```
n=1000;
while(n)
{
    //被循环的程序
    n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
```

把前面所讲的组合起来,自己写一个函数吧!

### 知识点(18) 定义延时 n 毫秒函数实例

{

void delay\_n\_ms(unsigned int n)//括号里面有值代表有参数的函数,在调用这个函数时,可以顺便写 n 的大小。

```
while(n) //注意什么地方有分号,什么地方没分号
{
    Delay1ms();
    n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
```

### 知识点(19) 调用带参数的函数

```
delay_n_ms(1000); //在调用时,1000这个值就传递给了n
```

有了能随意控制延时时间的函数,就能让彩灯变化更加灵活,写一个每种色彩亮 0.1 秒,白色亮 1 秒的程序吧!

是不是绚丽多了?你还能想到别的变化组合吗?

```
#include<reg51.h>
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
void Delay1ms()
                              //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
        while(n)
        {
                Delay1ms();
                n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
        }
}
main()
{
```

```
while(1)
        {
                LED_R=1;
                LED_G=0;
                LED_B=0;
                delay_n_ms(100);//红色亮 0.1 秒
                LED_R=1;
                LED_G=1;
                LED_B=0;
                delay_n_ms(100);//黄色亮 0.1 秒
                LED_R=0;
                LED_G=1;
                LED_B=0;
                delay_n_ms(100);//绿色亮 0.1 秒
                LED_R=0;
                LED_G=1;
                LED_B=1;
                delay_n_ms(100);//青色亮 0.1 秒
                LED_R=0;
                LED_G=0;
                LED_B=1;
                delay_n_ms(100);//蓝色亮 0.1 秒
                LED_R=1;
                LED_G=0;
                LED_B=1;
                delay_n_ms(100);//紫色亮 0.1 秒
                LED_R=1;
                LED_G=1;
                LED_B=1;
                delay_n_ms(1000);//白色亮 1.0 秒
        }
}
```

# 1.2 按键输入

单片机的三要素是什么?我认为是输入、处理、输出。上一节已经学了简单的处理和输出,这一节再学一下输入你就可以毕业啦 ≧▽≦

单片机最普遍的输入就是按键。

#### 知识点(20)按键的工作原理:

单片机引脚设置为高电平,通过按键接到地。

按键没有按下:单片机引脚还是高电平;

按键被按下:单片机引脚接地,变成低电平。程序读一下引脚电平就可以知道有没有按下。

#### 知识点(21)为什么通常按键接地

单片机的引脚在默认模式下,引脚内部是串联一个电阻接到正极的,当你的按键导通时,电流很小,不会有什么影响。

但是单片机的低电平是没有串联电阻的,如果你用按键连到正极,相当于将正反短路,可能会损坏引脚。

程序如何读引脚的状态?同样,要想先读引脚,也要先定义才能用,在我们焊接的电路中,一个按键接在 P3.0 引脚上:

sbit Key1=P3^0;定义之后,不进可以控制,还可以读。

#### 知识点(22) if 判断语句

if(?){1}如果?是真的,执行括号1里面的程序

else{ 2 } 否则就执行 2 里面的程序

单片机有哪些语句?循环和判断,无非就这两种,所有复杂的程序都是这两个组合起来的。

```
知识点(23) =和==
等于 和 是否等于。
单片机语言中,有两种等于号,这点务必分清。
n=1000; n 等于 1000, 是向 n 写入 1000
n==1000; n 是否等于 1000? 是对 n 进行判断。
知识点(24)判断引脚状态的程序实例
if(Key1==0) //如果按键按下,引脚读到低电平
{
  LED_R=1;
  LED_G=0;
  LED_B=0; //亮红灯
}
else
{
  LED_R=0;
  LED_G=1;
  LED_B=0; //否则亮绿灯
```

现在你已经都学了,是不是感觉单片机其实也没那么复杂?

赶快写程序试一下吧。

}

```
#include<reg51.h>
```

```
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键
void Delay1ms()
                           //@12.000MHz
{
       unsigned char i, j;
       i = 12;
      j = 169;
       do
       {
              while (--j);
       } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
       while(n)
       {
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
       }
}
main()
       while(1)
              if(Key1==0) //如果按键按下,引脚读到低电平
              {
                            LED_R=1;
                            LED_G=0;
                            LED_B=0; //亮红灯
              }
```

## 1.3 多种模式切换

前面学习的按键检测只能简单的切换两种状态,如果想要通过按键改变七种色彩 该怎么做呢?

通常一般的单片机教材在讲按键检测时,都会教你用 delay 延时等待按键弹起、等待按键稳定……我不会这样给你讲。这样有什么问题吗?

我的导师在喝酒时都会大骂教材中的各种错误,"等待按键弹起?按键坏了弹不起来怎么办?程序死机??!"

而在我看来,教材中的各种错误,影响远不止这么点。很多学生学了 delay 检测按键,一辈子都只会用 delay,容易养成错误的程序思维,走向歧途,缺乏对单片机的"时间片"的概念,日后难以写出复杂、实时性的程序。所以,我要在一开始,就把"时间片"的概念深印在你心中。

#### 知识点(25) 单片机的运行与"时间片"

首先要知道,单片机能干什么?我们的电脑 CPU 实际上也可以看成是一个速度

超快的单片机,它能一边挂 QQ、一边看网页、一边打游戏,它是不是可以同时处理很多任务?NO,事实上,单片机同一时间,只能做一件事,CPU只是聪明的划分出了很多很小的"时间片",一个很短的时间内,只执行 QQ,另一个很短的时间内,只执行游戏,一秒钟内"时间片"切换几十次,看起来就像是同时在做多种事了。这种方式是单片机最正确的处理方式,以后在考虑程序时,先从时间片角度出发!

我们现在的任务很简单,检测按键,然后改变颜色,现在还用不到时间片这么高大上的东西,但对检测周期还要有一个概念:人类按一次按键大概需要 0.3 秒,我们大概每 0.15 秒检测一下按键就能满足需要。

#### 知识点(26) 如何区分多种状态

我们的七色光芒有七种颜色,如果算上熄灭,至少有8种状态,怎么用程序对应8种状态呢?

你需要先定义一个数据:比如 mode;如果 mode等于 0,代表熄灭, mode等于 1,代表红色......mode不同的值就能代表不同状态。

#### 知识点(27) unsigned char mode;

unsigned char 是定义数据的关键字,代表定义一个大小是 0~255 的数。255 种模式,够用了吧。

#### 知识点(28)全局变量

我们定义的 mode 在整个程序中都会用到,所以需要定义在程序开头,它就叫做全局变量。

定义在程序开头的变量默认都是 0。

想到怎么做了吗?我们每检测一次按键,就改变一下 mode 的值,指示颜色改

### 变了,再用if判断不同的值显示不同颜色不就可以了么?

#### 本课的主要内容就是这些了,更多精彩下一课再见

```
#include < reg51.h >
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键
unsigned char mode; //定义一个数据,指示不同状态。定义后 mode 的值是 0
void Delay1ms()
                          //@12.000MHz
       unsigned char i, j;
       i = 12;
       j = 169;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
       while(n)
       {
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
main()
{
```

while(1)

```
{
      if(Key1==0) //如果按键按下,引脚读到低电平
            mode=mode+1; //每按一次按键,颜色模式改变
            if(mode>7)
            {
                           //七种颜色切换完,回到0重新开始
                   mode=0;
            }
      }
      if(mode==0)
                            //模式 0 , 熄灭
      {
                   LED_R=0;
                   LED_G=0;
                   LED_B=0;
                 //没有 else 可以不写
      }
      if(mode==1) //模式 1, 红色
                   LED_R=1;
                   LED_G=0;
                   LED_B=0;
      }
      if(mode==2) //模式 2, 黄色
                   LED_R=1;
                   LED_G=1;
                   LED_B=0;
      }
      if(mode==3) //模式 3 , 绿色
                   LED_R=0;
                   LED_G=1;
                   LED_B=0;
      }
      if(mode==4) //模式 4 , 青色
                   LED_R=0;
                   LED_G=1;
```

LED\_B=1;

```
}
             if(mode==5) //模式 5, 蓝色
                           LED_R=0;
                           LED_G=0;
                           LED B=1;
             }
             if(mode==6) //模式 6, 紫色
                           LED_R=1;
                           LED_G=0;
                           LED_B=1;
             }
             if(mode==7) //模式 7, 白色
                           LED_R=1;
                           LED_G=1;
                           LED_B=1;
             }
             delay_n_ms(150);//程序每 0.15 秒检测一次按键
}
```

#### 第六课:高大上的 PWM 是怎么回

单片机深奥复杂吗?在没接触过的人看来,单片机神乎其神,但对于已经学到第六课的你,一定已经看穿它的真面目,不再恐惧。单片机有什么?很少的几个程序关键字、循环语句和判断语句,重要的东西就这些。所有复杂的程序都是由这些组成。

学到这里,基础的知识已经差不多都学了,剩下的就是培养正确的

程序思维,多动手,多在实际项目中练习。

单片机作为电路中的"司令官",是发号施令的。单片机只有高电平、低电平,能够发出开、关的命令,控制 LED 点亮、熄灭。但在实际的需求中,只能控制开关是远远不够的,我们还需要控制灯泡的亮和暗、电机转速的快慢等,单片机能不能实现呢?好像听说过一个叫做PWM的东西?那是什么?

PWM 听起来高大上,实际上原理很简单,这堂课就教你数字电路中最灵活最通用的技术:PWM

### 1.1 PWM 是什么

玩过航模的人,对 PWM 再熟悉不过 接收机是 PWM,有刷、无刷电调是 PWM, 舵机是 PWM, 充电器开关电源是 PWM, 连 BB 响都是 PWM! 航模只是一个 缩影,不止航模,几乎所有的电子设备都在使用 PWM,那 PWM 到底是什么? 知识点(29) PWM的简单解释

单片机只能输出高电平、低电平,5V供电时高电平就是5V,有没有办法输出2.5V呢?虽然不能直接输出2.5V,但可以用等效的概念:

假设在 1 秒钟内,前半秒是高电平(5V),后半秒是低电平(0V),那一秒内的平均电压是多少?平均电压就可以当成 2.5V。

LED 如果半秒亮半秒灭肯定会感到明显的闪烁,那如果加快时间呢?

假设在 10ms 内,前 5ms 亮,后 5ms 灭。一秒钟有 100 个 10ms,相当于显示器的 100 帧,人眼只能看到 30 帧的画面,这样就在你没有发现闪烁的情况下, LED 亮度变成了原来的一半!PWM 的真相就是这样,非常快的高低电平切换,欺骗了你的眼睛。

#### 知识点(30)用PWM调节亮度

PWM 有两个关键词:周期和占空比。

周期:前面举的例子,10ms 一个循环,10ms 就是PWM 周期。对应的频率是100Hz。

占空比:一个周期内,高电平时间的比例。10ms 内高电平 5ms,占空比就是50%。对应的 LED 亮度就是50%。

显然,调节占空比就可以改变亮度:10ms 内高电平 2ms,低电平 8ms,占空比 20%,亮度变成 20%。

已经明白原理的你有没有想到怎么用程序实现?

思考时间,自己思考......

前面已经学了循环程序,加上可以控制时间的延时函数,我想你应该可以轻松构建一个10ms 周期的 PWM 了:

```
#include < reg51.h >
```

j = 169;

```
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键

unsigned char count; //定义一个数据,记录循环次数
void Delay1ms() //@12.000MHz
{
    unsigned char i, j;
    i = 12;
```

```
do
      {
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
      while(n)
      {
             Delay1ms();
             n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
      }
}
main()
{
      while(1)
      {
             count=count+1; //每过 1ms 计数+1
             if(count>9)
                          //计数大于9重新开始计数,0~9十毫秒周期
             {
                    count=0;
             }
             if(2>count)
                        //在 count 0~9 变化中, 2 大于 count 的次数是 2 次。改变 2 就可
以改变占空比
             {
                    LED_R=1;
                    LED_G=1;
                    LED_B=1;
                              //2 次高电平 , LED 亮白色
             }
             else
             {
                    LED_R=0;
                    LED_G=0;
                    LED_B=0;
                                //8 次低电平, LED 熄灭, 亮度 20%
             }
             delay_n_ms(1); //每循环一次 1ms
      }
```

}

### 1.2 学一个正确的按键检测!


虽然学会了怎么用 PWM,但修改程序才能改亮度也太死板了点,你需要灵活运用按键来控制亮度。

前面已经狠狠的批斗了教材中错误的按键检测,现在要接着批斗:

假设人按一次按键 0.3 秒,如果用等待按键弹起的方法,虽然也能检测到,但是CPU 负荷却被占用 30%!这么长时间我们 10ms 周期的 PWM 已经跑了 30次了!如果有人按着按键不放,直接 CPU 负荷 100%,程序都死了,PWM 函数也不能走了!

所以你需要换个思维,学习更好的按键检测方法:

知识点(31) 基于跳变的按键检测



跳变式的按键检测不用死等,不浪费程序运行时间,每隔一段时间读一下引脚电平即可,间隔 10ms~100ms 都行。有人可能会有疑问:不处理按键抖动吗?

由于检测周期大于按键抖动时间,是不受按键抖动影响的!。

### 知识点(32) flag 标志位

程序读引脚只能读到现在的电平,如何同时读到过去和现在,比较低一高的跳变?

回到过去肯定是不可能的,所以你需要把过去的电平保存下来。

你可以定义一个数:比如 old,如果出现低电平,让 old=0。这里 old 就是一个指示过去电平的标志位。

简单的语句之所以能够组成复杂的程序,完全是各种标志位在起作用,控制着程序走向,学会用标志位才是你走向高手的第一步。

可能你还没有完全理解,那就用程序去验证你的想法吧:

```
#include < reg51.h >
```

```
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义盛灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键
unsigned char Key1_old; //定义一个数据,记录过去出现低电平
void Delay1ms() //@12.000MHz
{
    unsigned char i, j;
    i = 12;
    j = 169;
    do
    {
        while (--j);
    } while (--i);
}
```

```
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
      while(n)
      {
            Delay1ms();
            n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
main()
{
      Key1_old=1; //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
      LED_G=0;
      LED_B=0; //关闭两个 LED , 只用红色 LED
      while(1)
      {
            if(Key1==1)
            {
                   if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                   {
                         if(LED_R==1)//如果 LED 亮让它灭,灭的让它亮,指示每次按键
                         {
                               LED_R=0;
                         }
                         else
                         {
                                LED_R=1;
                         }
                   }
            }
            Key1_old=Key1;
                            //保存高低电平
            delay_n_ms(10); //10ms 检测一次按键
      }
}
```

# 1.3 组合按键程序和 PWM 程序

学习单个的知识是很简单的,但把单独的程序组合成复杂的程序你会吗?学会组合程序就是你走向高手的第二步!

组合多个程序考验的是你对程序全局的把握能力。这里,我教你用"时间片"的角度去规划全局。

#### 知识点(33)求最小时间片

多个程序对时间的需求是不一样的,要想组合两个程序,就要找到他们的最小时间片。

现在我们有两个程序,按键程序每 10ms 执行一次,PWM 程序每 1ms 执行一次,所以最小时间片就是 1ms!

#### 知识点(34)确认系统循环周期

while (1)每循环一次,所有程序执行一遍,相当于系统的一个循环,循环周期就是最小时间片 1ms。

#### 知识点(35) 多程序共用最小时间片

很简单的数学问题,按键程序 10ms 一次, PWM 1ms 一次,只要每执行 10次 PWM 后执行一次按键检测即可。

#include < reg51.h >

sbit LED\_R=P3^4;//定义红灯 sbit LED\_G=P3^3;//定义绿灯 sbit LED\_B=P3^2;//定义蓝灯

sbit Key1=P3^0;//定义按键

unsigned char Key1\_old; //定义一个数据,记录过去出现低电平

unsigned char time; //定义一个数据,记录时间

```
unsigned char duty;
                     //定义一个数据,代表占空比
                      //定义一个数据, PWM 循环次数
unsigned char count;
void Delay1ms()
                        //@12.000MHz
{
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
      while(n)
      {
             Delay1ms();
             n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
main()
{
      Key1_old=1; //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
      while(1)
      {
             delay_n_ms(1); //系统周期,每循环一次1ms
             count=count+1; //每过 1ms 计数+1
             if(count>9)
             {
                                //计数大于 9 后又变成 0!, 0~9 十毫秒 PWM 周期
                   count=0;
             }
             if(duty>count) //在 count 0~9 变化中, duty 大于 count 的次数就是占空比
             {
                   LED_R=1;
```

```
LED_B=1; //改变 duty 改变高电平时间, 亮度变化
            }
            else
            {
                  LED_R=0;
                  LED_G=0;
                  LED_B=0;
            }
            time=time+1; //1ms 计数
            if(time>9) //time 加到 10ms,从0开始
            {
                  time=0;
                  if(Key1==1)
                  {
                        if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                               duty=duty+1; //每次按键改变一次亮度
                               if(duty>9)
                               {
                                     duty=0; //10 级亮度调节
                               }
                        }
                  }
                  Key1_old=Key1;
                                  //保存高低电平
            }
     }
}
```

LED\_G=1;

#### 第七课:扩展课!用掉你的单片机

如果你认真跟进学到第七课,你可以回头看看你都收获了什么?

学会了单片机焊接和下载;

学会了 Keil 编程软件的使用;

学会了 C 语言的基础语法,循环判断等基础语句;

学会了单片机引脚控制,输入输出;

学会了多种模式切换的程序写法;

学会了新型的按键检测方法;

学会了 PWM 控制亮度;

. . . . . .

是不是突然感觉自己会了好多 O(N\_N)O~~

想要做到无基础的人快速入门单片机,首先就要抛弃那些深奥复杂的东西,直接说重点。很多教材上来就讲二进制、十进制、十六进制互相换算,左移右移等,掰着手指头数都绕晕,这里我可以负责的告诉你,只要会加减乘除四则运算,就可以学单片机!大部分情况用的都是十进制。但是,只学了这些表层的知识是远远不够的,有很多单片机教材都声称"七天学会单片机",如果真是这样,楼主也可以说"七课学会单片机"。然而实际上只是会背了乘法口诀,应用题还是不会做。

要想真正学会单片机,深入的做项目才是王道。在做项目的过程中,发现问题,解决问题,你才能真正进步。

所以我要提出一句话: "用掉你的单片机!"

这节课作为扩展课,就是要让你潜下心来,把第一个项目深入做好。这

也是我的课程的特点:以实际项目为单位进行,而不是以不同知识为单位进行。

# 1.1 联系实际,规划出一个有用的产品

跟做过就忘的单片机实验不同,我的目的是让你的学习历程中能够实际的做出一些东西,留下自豪的回忆,以后用单片机处理类似的问题也能快速应用。

你焊好了《七色光芒》,它能做什么?

#### 最低要求:

大功率的灯珠有强烈的光芒,所以你至少可以做一个小手电筒;

色彩的控制,让你的手电筒与众不同,随时可以从白色光芒变成彩色,回头率瞬间+1;

#### 中等要求:

不能调节亮度的手电不是好用的手电!

#### 扩展要求:

为了能够引起远方人的注意力,你还需要爆闪模式!

模仿一下警车的闪烁模式,是不是更拉风?

还记不记得晚会上的彩色舞台灯,让你到哪都能嗨起来;

和女友浪漫时,打开彩色的呼吸灯功能,更加温馨......

. . . . . .

RGB 灯光控制器现在还没有普及,这对很多人来说仍然是个新奇的玩意儿,只要发挥你的想象,它还能做更多的事。

# 1.2 程序模块化思维

看到上面罗列的各种功能,是不是没有想到,原本以为只是是学了一个彩色流水

灯,实际上却有那么多用途!

那你想不想把那些功能亲自都实现呢?

其实所有功能的程序,在前六课都已经教给你了,你缺的只是灵活的组合,熟练的运用。

我们在第五课学了控制多种色彩模式,第六课学了 PWM 控制亮度,把它们组合起来,就能实现一个中等要求的产品。

在我们的电路中,有两个按键,正好分配一下,一个切换模式,一个控制亮度。那么组合三个功能的程序如何写呢?很多人简单的程序还能写,但复杂一点就懵逼,不是不会,是因为没有学到一套正确的程序思维:

#### 知识点(36)程序模块化

为了让程序思路更清晰、以后复制写好的程序更方便,你的程序需要模块化。 什么是模块化? 就是实现某个功能的程序尽可能的和其它程序独立,不要杂糅 在一起。很多人一想到用按键控制色彩、亮度,自然而然的想到在按键程序里改 变引脚、改变 PWM 等,这样做虽然也能实现,但3个程序被你杂糅成一个复 杂的程序,不仅难以理解,改动也困难。

#### 知识点(37) 消息传递机制

如果程序之间独立、模块化了,那怎么发生联系呢?你需要用"消息"喊话,把命令从一个程序传到另一个程序。

"消息"就是你定义的一个变量。比如你定义一个 Key1\_action , 如果检测到按键 , 就把 Key1\_action = 1 , 之后所有的程序都可以读一下 Key1\_action , 读到 1 就知道按键情况了 , 而不必每个程序都来检测一下按键。

先来模块化两个程序练练手吧,再自己试试把 PWM 程序也加入

```
#include < reg51.h >
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键 1
sbit Key2=P3^1;//定义按键 2
unsigned char Key1_old;
                      //定义一个数据,记录 Key1 过去出现低电平
unsigned char Key1_action; //定义一个数据,传递 Key1 是否动作的消息
unsigned char Key2_old;
                      //定义一个数据,记录 Key2 过去出现低电平
unsigned char Key2_action; //定义一个数据,传递 Key2 是否动作的消息
unsigned char mode;
                      //定义一个数据,代表不同模式
unsigned char light;
                     //定义一个数据,代表亮度等级
unsigned char time;
                      //定义一个数据,记录时间
unsigned char count;
                      //定义一个数据, PWM 循环次数
unsigned char duty_R;
                      //定义一个数据,传递红色亮度占空比
unsigned char duty_G;
                      //定义一个数据,传递绿色亮度占空比
unsigned char duty_B;
                      //定义一个数据,传递蓝色亮度占空比
void Delay1ms()
                         //@12.000MHz
{
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
      {
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
      while(n)
             Delay1ms();
```

```
n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
      }
}
main()
{
      Key1_old=1; //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
      Key2_old=1;
      while(1)
      {
            delay_n_ms(1); //系统周期,每循环一次1ms
            time=time+1; //1ms 计数
            if(time>9) //time 加到 10ms,从 0 开始,每 10ms 检测一次按键
            {
                  time=0;
                  if(Key1==1)
                  {
                        if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                              Key1_action=1;
                        }
                  }
                  Key1_old=Key1;
                                 //保存高低电平
                  if(Key2==1)
                  {
                        if(Key2_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                        {
                              Key2_action=1;
                        }
                  }
                  Key2_old=Key2;
                                 //保存高低电平
            }
            //上面是完全模块化的按键检测程序,只传递出两个 action 消息
```

```
if(Key1_action==1) //有按键消息,处理按键功能
      Key1_action=0; //处理过按键后要清 0
      mode++;
      if(mode>6)
               //按键 1 调节七种色彩
           mode=0;
     }
}
if(Key2_action==1) //有按键消息,处理按键功能
      Key2_action=0; //处理过按键后要清 0
     light++;
     if(light>10)
                 //按键 2 控制 10 级亮度
      {
           light=0;
     }
}
//上面是模块化的按键执行程序,只传递出 mode 模式、light 亮度两个消息
if(mode==0)
             //模式 0 红色
{
      duty_R=light; //红色占空比=亮度
      duty_G=0;
                 //绿色、蓝色占空比为 0 , 熄灭 , 只有红色亮
     duty_B=0;
}
if(mode==1) //模式 1 橙色
     duty_R=light;
     duty_G=light;
     duty_B=0;
}
if(mode==2) //模式 2 绿色
{
     duty_R=0;
     duty_G=light;
     duty_B=0;
}
```

```
if(mode==3) //模式 3 青色
{
      duty_R=0;
      duty_G=light;
      duty_B=light;
}
if(mode==4) //模式 4 蓝色
      duty_R=0;
      duty_G=0;
      duty_B=light;
}
if(mode==5) //模式 5 紫色
      duty_R=light;
      duty_G=0;
      duty_B=light;
}
if(mode==6) //模式 6 白色
      duty_R=light;
      duty_G=light;
      duty_B=light;
}
//经过 mode 模式程序的处理,只剩下三个消息:每个 LED 的 duty 占空比
//最后只需要按照 duty 改变 PWM , 就能实现亮度和色彩控制了
//这样看起来,程序的思路是不是非常清晰?
//你的发挥时间到了,自己在下面添加一个 PWM 程序,不然按键不能控制灯光
//.....
//.....
```

}

}

# 1.3 添加 PWM 程序

上一小节中,留了一个小坑让大家自己填。要求实现的功能是:用每个 LED 的 占空比独立的控制三种颜色的亮度。

#### 一共有三位童鞋提交了自己的答案:

第一位:只能亮白色或熄灭,达不到要求;

第二位:能够实现控制亮度、颜色的目的,但逻辑不清晰,引脚只能是 0 或 1 ,将 0~10 的 duty 值赋给引脚没有意义;

第三位:能够实现要求。

为什么要使用三个 PWM ? 独立控制每个 LED 亮度才能实现更多的色彩 , 方便接下来更复杂的程序编写。

```
count=count+1; //每过 1ms 计数+1
            if(count>9)
            {
                  count=0; //计数大于 9 后又变成 0 ! , 0~9 十毫秒 PWM 周期
            }
            if(duty_R>count) //在 count 0~9 变化中, duty 大于 count 的次数就是占空比
                  LED_R=1; //改变 duty 改变高电平时间, 亮度变化
            }
            else
            {
                  LED_R=0;
            }
            if(duty_G>count) //绿色 LED PWM
                  LED_G=1;
            else
            {
                  LED_G=0;
```

## 1.4 更多模式怎么加

首先你应该注意到,无论什么模式,都是有它的周期性的。

举例说最简单的爆闪模式:亮半秒灭半秒,两个状态不断循环;

双闪模式:亮半秒、灭半秒、亮半秒、灭三秒,四种状态循环;

七色舞台灯的模式:每种颜色亮1秒,7个状态不断循环;

•••••

举例程序如何实现爆闪模式,学到以后你可以试试自己实现其他功能。

循环程序必定有有一个数据计算时间,所以你要先定义一个数据:

unsigned int delay\_time; //定义一个数据,记录时间

注意数据大于 255 时,必须使用 unsigned int

增加了模式 7, 所以按键改变模式的最大值也要相应更改。

添加模式7的代码:

更多更复杂的模式程序,就要看每个人的能力自己深入练习了。第一个项目的学习算是结束。

#### 第八课:新的玩具

学习单片机的精髓不在于你懂了多少知识,而在于你有没有学到方法。在第一个项目中,C语言的语法/关键词等只讲了一点,但你可以看到,这并不影响你写出功能复杂的程序。可能你会渴望学到更多的C语言语法/关键词,以为学了更多就能写更复杂的程序,事实上并非如此,其它的语法/关键词,只能让你在实现同样功能时程序短两行而已,而决定你能不能写出实现某种功能的程序的,还是看你有没有相应的程序思维,程序方法。

程序思维和人平时的思维不太一样,如何锻炼出这种程序思维?还是要靠你多练习,多"悟"。在第八课,单片机课堂将会有新的"玩具"。


# 1.1 准备材料

如果说 DIY 的东西什么用处最广, 那一定是遥控器! 有了遥控器, 你就能改装很多很多东西, 很多麻烦的事情轻轻按一个按键就能搞定。现在我们初学单片机, 基础还不是很牢固, 先做一个简单的红外遥控器。



















数量



全新原装 松乐继电器 SRD-05VDC-SL-C T73 5V 蓝色 正品松乐 继电器







1.2 开工

先制作一只发射机。发射机非常简单,一个单片机,一个红外发射管,几个按键。 再制作接收机。接收机也很简单,一个单片机,一个红外接收头,一个发光 LED。 当然,这只是最简单的配置,如果你需要控制大电流的东西,就需要三极管或 MOS 管;如果要控制 220V 的家用电器,需要小心使用继电器。

先做一个简单的红外接收机:



再做一只红外遥控器:



#### 第九课:看不见的信使——红外线

从这一课开始学习第二个项目:红外遥控器。遥控器无论是搞智能家居还是搞 DIY 都是不可缺少的东西,远距离遥控加上单片机智能处理,让你轻轻抬一抬手指就能实现以往不可想象的事情。

通过练习第一个项目,你已经跨过了单片机的"门槛",但是还没有真正入门,想要真正走进单片机的大堂,你还需要很多努力。

### 本课主要内容是构建一套简易的遥控器、接收机。

### 1.1 还记得程序怎么写吗

第一个项目之后,不知道你有没有自己做练习?三日不做而手生,如果忘记怎么新建工程了,赶紧回去复习吧。

#### 电路焊接好以后先做什么?要先写一个小程序试试你的电路工作了没。

红外接收头在收到信号时会输出低电平,没有信号时会输出高电平。这个电平人眼不能看到,所以你需要用一个LED发光来指示是否收到信号。

你需要新建一个项目文件夹、新建一个工程,新写一个程序:

可以先拿现成的空调、电视遥控器来测试下,按下按键时 LED 会闪,说明我们的接收机已经成功收到信号了!

#### 並 項目02红外接收机。c

```
1 #include (reg51. h)
3 sbit LED=P3<sup>5</sup>;
 4 sbit IR IN=P3 4:
 5
 6
 7 main()
8 {
 9
10
    while (1)
11
      if(IR IN==0) //收到红外数据引脚变成低电平
12
13
        LED=1: //如果收到数据计LED亮
14
15
16
      else
17
18
        LED=0;
19
20
21 }
```

## 1.2 发射 38kHz 红外信号

什么是红外线?红外线也是光的一种,只是人眼看不见而已。所有的物体都会发射红外线,电灯也会发射红外线,为什么开了灯红外接收机的灯不亮,只有按下电视遥控器灯才会亮?

这是因为在红外接收头里,已经秘密做了协议,只有收到闪烁频率为 38KHz 的红外线,才会认为有正确信号。

也就是说,如果你能把一个手电筒一秒内开关3万8千次,就可以被红外接收机识别。

人没有那么快,但是神奇的单片机可以啊,一秒开关一百万次都轻松,你需要动脑筋想想怎么去写程序实现?

很简单,算一下 38KHz 的周期大概是 26 微秒,让遥控器发射 13 微秒红外线,

#### 再关闭 13 微秒,循环发射即可。

按下按键就能让接收机有反应的程序:

```
並 項目02红外遥控器.c★
 1 #include < reg51. h>
 3 sbit IR LED=P3 5;
                     //定义红外LED引脚
 4 sbit Key1=P3<sup>0</sup>;
                      //定义按键1
 5
 6 void Delay13us() //@12.000MHz
 7 {
 8
    unsigned char i:
 9
10
   i = 36;
11
    while (--i);
12}
13
14 main()
15 {
16
     while(1)
17
18
       if (Key1==0) //按键按下变成低电平
19
20
         IR_LED=1; //发射38KHz方波红外信号
21
22
         Delay13us():
23
         IR LED=0;
24
         Delay13us();
25
26
       else
27
28
         IR LED=0;
29
30
     }
31 }
```

## 1.3 引脚推挽输出模式

做完 1.2,你应该会发现我们的遥控器距离没有电视的遥控器距离远,几米外就没反应了。为什么?

复习知识点(11),这是因为现在单片机的高电平输出电流只有不到 1ma,发

射的红外线太小。

除了像第一个项目一样用三极管放大电流,只驱动一个 LED 的话,还可以直接使用单片机 20ma 电流的推挽输出模式。

#### 知识点(38) 声明特殊寄存器 sfr P3M0=0xb2;

sfr 是声明寄存器的关键词;

P3M0 是设置 P3 口输出模式的寄存器;

0xb2 是 P3M0 这个寄存器的地址。

就跟 sbit 声明单片机引脚一样,声明之后程序里就可以使用。

#### 知识点(39) < reg51.h > 里装了什么

有足够好奇心的话你可以右键 reg51、open 打开看一看。其实里面都是寄存器声明哦,以后学习会逐个用到。

至于 P3M0 寄存器, 是新型 STC 单片机新加入的, 所以你要自己声明。


#### 知识点(40) P3M0寄存器是什么

什么是寄存器?你可以想象为一个寄存器里有8个小房间,每个房间控制一个引脚,可以装1或者0,1代表打开推挽模式,0代表关。

#### P3M0 register

SFR name	Address	bit	В7	В6	B5	B4	В3	B2	В1	В0
P3M0	B2H	name	P3M0.7	P3M0.6	P3M0.5	P3M0.4	P3M0.3	P3M0.2	P3M0.1	P3M0.0

P3.5引脚







#### 知识点(41)设置寄存器

怎么设置?直接写 P3M0=0010 0000 吗?

当然不是,我们人类用的是10进制,计算机用的是二进制,需要先换算才能正确写。

我知道很多人一想到进制之间的换算就会头晕,所以我推荐你使用电脑自带的强大工具"计算器"

打开 Windows 计算器工具 选择程序员选项,点击 BIN 二进制选项 输入 0010 0000, (最前面的 0 不起作用)

你会看到 DEC 十进制选项里已经自动转换成 10 进制 32, 所以正确的设置应该是 P3M0=32;

同时 HEX 十六进制选项里也显示了 20,写成 P3M0=0x20;也是可以的,加上 0x 代表 16 进制。



改了程序以后遥控距离瞬间提高十米:

#include < reg51.h >

sfr P3M0=0xb2; //声明寄存器

sbit IR\_LED=P3^5; //定义红外 LED 引脚

```
sbit Key1=P3^0; //定义按键 1
void Delay13us()
                          //@12.000MHz
       unsigned char i;
       i = 36;
       while (--i);
}
main()
{
       P3M0=32;
                   //设置 P3.5 引脚为大电流模式
       while(1)
              if(Key1==0)
                              //按键按下变成低电平
              {
                     IR_LED=1;
                                   //发射 38KHz 方波红外信号
                     Delay13us();
                     IR_LED=0;
                     Delay13us();
              }
              else
              {
                    IR_LED=0;
              }
}
```

## 1.4 制定一个简单的通信协议

实验到这里,还有一个很不爽的问题需要解决:别的遥控器也能控制我们的接收机!

怎样让电视的遥控器只能控制电视,我们的遥控器只控制我们的呢?

这就跟二战时的电台谍战一样了,我们的电台可以收到敌人的信息,敌人的电台也能收到我们的,当时是怎么保密的呢?

欲保密, 先加密。制定一套跟别人不同的通信协议, 就能让别的遥控器对你失灵!

电视遥控器的通信协议很复杂,我们不必学他,给自己添烦恼,而是另辟蹊径, 自己定义自己的协议。

```
这里先举个例子, 定义一个超简单的协议:
发射 20ms 红外信号,代表按键1;
发射 30ms 红外信号,代表按键 2;
发射 40ms 红外信号,代表按键 3......
是不是特别简单(N_N)
在上一小节,我们发射红外的程序,发射一次是26微秒,发射100次才2.6ms,
20ms 需要 769 次。
用程序控制循环的时间,是不是跟以前的学的 delay_n_ms()类似?如果忘记可
以回去复习一下知识点(18)。
void TX_IR(unsigned int n)//发射 N 个红外信号 时间是 26us*N
{
   while(n)
   {
        IR LED=1; //发射一个 38KHz 方波红外信号
        Delay13us();
        IR LED=0;
        Delay13us();
        n=n-1;
   }
```

}

遥控器用旧知识可以搞定,接收机要测量时间需要新技能:

#### 知识点(42) 用 while 测量低电平时间

```
while(IR_IN==0) //如果引脚一直为低电平,一直循环
{
    Delay1ms();
    time=time+1; //每循环一次,就记录了 1ms 时间
}
```

循环程序不仅可以用来延时,还可以用来计时。当引脚变成高电平1时, IR IN==0就不是"真"的了,

循环自动结束,这时看 time 的值就知道时间过去多少毫秒了。

当遥控器发射了 20ms,由于环境的干扰,接收机可能收到 20ms,也可能只收到 18ms,有没有办法判断一个范围呢?

#### 知识点(43) && "并且"运算符

if(time>15 && time<25)

两个&&代表"并且"的意思, time 大于 15, 并且小于 25, 两个都正确才行。 用这样的方式,可以同时判断两个条件。

接收机参考程序,遥控器可以控制接收机的亮灭,更多功能就要看大家自己的练习了。甚至可以和第一个项目结合起来,遥控控制七色光芒。大家可以把自己的程序上传上来相互交流。

#include < reg51.h >

```
sbit LED=P3^5; //定义指示灯
sbit IR_IN=P3^4; //定义红外接收头引脚
unsigned char time; //定义一个数据,记录时间
void Delay1ms()
                        //@12.000MHz
{
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
             while (--j);
      } while (--i);
}
main()
{
      while(1)
             if(IR_IN = = 0)
                           //收到红外数据引脚变成低电平,开始测量
             {
                   time=0; //先把时间清零
                   while(IR_IN==0) //如果引脚一直为低电平,一直循环
                    {
                          Delay1ms();
                          time=time+1; //每循环一次,就记录了1ms时间
                   //引脚变成高电平,循环结束
                   if(time>15&&time<25)//16ms~24ms 低电平,按键1按下
                    {
                          LED=1;
                   }
                   if(time>25&&time<35)//26ms~34ms 低电平,按键2按下
                          LED=0;
```

```
}
             }
      }
}
遥控器参考程序:
#include < reg51.h >
sfr P3M0=0xb2;
                //声明寄存器
sbit IR_LED=P3^5; //定义红外 LED 引脚
sbit Key1=P3^0;
                //定义按键1
sbit Key2=P3^1;
                //定义按键 2
unsigned char Key1_old;
                      //定义一个数据,记录 Key1 过去出现低电平
unsigned char Key1_action; //定义一个数据,传递 Key1 是否动作的消息
unsigned char Key2_old;
                      //定义一个数据,记录 Key2 过去出现低电平
unsigned char Key2_action; //定义一个数据,传递 Key2 是否动作的消息
void Delay1ms()
                          //@12.000MHz
{
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
      {
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
      while(n)
      {
             Delay1ms();
```

n=n-1;//每循环一次 n 减小 1

```
}
}
void Delay13us()
                         //@12.000MHz
{
      unsigned char i;
      i = 36;
      while (--i);
}
void TX_IR(unsigned int n)//发射 N 个红外信号 时间是 26us*N
      while(n)
      {
             IR_LED=1;
                           //发射一个 38KHz 方波红外信号
             Delay13us();
             IR_LED=0;
             Delay13us();
             n=n-1;
}
main()
{
      IR_LED=0;//关闭红外 LED
      P3M0=32;
                  //设置 P3.5 引脚为大电流模式
      Key1_old=1; //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
      Key2_old=1;
      while(1)
      {
             delay_n_ms(10); //系统周期,每循环一次 10ms
             if(Key1==1)
             {
                   if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                   {
```

```
}
           }
           Key1_old=Key1; //保存高低电平
           if(Key2==1)
                if(Key2_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
                      Key2_action=1;
                }
           }
           Key2_old=Key2; //保存高低电平
           //上面是完全模块化的按键检测程序,只传递出两个 action 消息
           if(Key1_action==1) //有按键消息,处理按键功能
           {
                Key1_action=0; //处理过按键后要清 0
                TX_IR(769); //按键 1 发射 20ms 红外
           }
           if(Key2_action==1) //有按键消息,处理按键功能
                Key2_action=0; //处理过按键后要清 0
                TX_IR(1153); //按键 2 发射 30ms 红外
           }
}
```

Key1\_action=1;

#### 第十课:扩展课! 好想遥控点什么

照例,在每节课开头说点什么,以显得有意境......

回到开设单片机课堂的初衷,为什么要开课?楼主想到的是两个字:传承。

一个人纵有再辉煌,也会有熄灭的一天。一个人纵有再努力,也不可能 实现所有的目标。

楼主现在所做的事情,就是为了让楼主之后,能够有干干万万个"楼主"。不知道你能否接下楼主的传承?

本课的主要内容是对红外遥控进行升级和更详细的讲解。

以后课程结构基本上像这样,一课制作,一课基础,一课扩展。

### 1.1 掌控时间

在第九课,有一个问题没有讲:如果对时间精度要求达到1微秒,用软件延时时就要注意了,需要微调:

以红外发射为例:

while(n)//发射 n 个 38KHz 方波红外信号

```
IR_LED=1;
Delay13us();
IR_LED=0;
Delay13us();//本意是延时 13us
```

n=n-1; //实际上 n-1、while ( n ) 也会耗费一点时间

}

由于 n-1 这些程序也耗费时间,实际上一次循环的时间不是 26us,而是 27us 多,发射的是 36KHz 方波。虽然 36KHz 也能用,但最好还是调准确,以获得最好的效果。

#### 知识点(44) 空操作 \_nop\_();

delay 延时函数中常见 Nop ( ) , Nop 就是空的意思 , 也是一行程序 , 只是单片机什么也没干而已。

当单片机时钟是 12MHz 时,一个 Nop 的时间是 1/12 us。所以使用 Nop 可以精确延时。

想要使用 Nop,必须在程序开头写上 #include < intrins.h > , 否则会报错。

所以软件延时要想精确,不要盯着单个延时函数,而要从整个循环周期来出发。
显然,要想让总的时间是准确的 26 微秒, Delay13us()这个延时就要稍微短一些。

使用微调后的新函数就可以准确的发射 38KHz 了。


### 1.2 电动开关——继电器

接收机要想控制另一个电路的通断,就需要一个特殊的设备:继电器。

#### 知识点(45)继电器使用

继电器的线圈吸合需要几十 ma 电流,单片机的引脚电流是不够的,需要加三极管放大驱动。

使用继电器不仅可以控制低压设备,还可以直接控制 220V 家电。但高压操作很危险,没有相关经验禁止魔改。



驱动继电器的程序很简单,就跟点亮一个 LED 一样:

注意驱动三极管的引脚要设置为大电流推挽模式,如果忘了就回去看第九课知识点(41)

#include < reg51.h >

sfr P3M0=0xb2; //声明寄存器

sbit Relay1=P3^3; //定义继电器 1 引脚

```
void Delay1ms()
                        //@12.000MHz
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时 n 毫秒函数
{
      while(n)
      {
             Delay1ms();
             n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
main()
{
      P3M0=8;//P3.3 引脚设为大电流模式,寄存器实际值 0000 1000
            //复习知识点 (41), 使用电脑计算器工具, BIN 二进制输入 1000, 得到 DEC 十进制 8
      while(1)
      {
             Relay1=0;
             delay_n_ms(1000);
             Relay1=1;
                             //让继电器每隔一秒自动打开、关闭
             delay_n_ms(1000); //接上负载就能看到效果了
}
```

# 1.3 做一个实用的红外遥控开关

将上一课的红外接收与本节课的继电器结合起来,你就有了一个可以遥控任何东西的遥控开关哦。

```
这里对整个项目进行一下规划:
```

考虑到大家对单片机熟练度的不同,你起码要实现的最低要求:

遥控器——使用两个按键,按键1控制打开,按键2控制关闭;

接收机——驱动一个继电器,接收命令打开、关闭。

中等要求:

使用多个按键、多个继电器,遥控多路开关。

扩展要求:

增加一些人性化功能,比如延时模式,某路继电器打开10秒后自动关闭;

增加循环模式,某路继电器自动的打开一段时间、关闭一段时间,,,,

这里提供一个最低要求的接收机例程,按动遥控器,就可以听到继电器开关的啪啪声。

至于其他的功能,就要看各位自己的发挥和练习了!

```
#include < reg 51.h >

sfr P3M0 = 0xb2;  //声明 引脚输出模式寄存器

sbit LED = P3^5;  //定义指示灯
sbit IR_IN = P3^4;  //定义红外接收头引脚

sbit Relay1 = P3^3;  //定义继电器 1 引脚

unsigned char time;  //定义一个数据,记录时间

void Delay1ms()  //@12.000MHz

{
    unsigned char i, j;
    i = 12;
    j = 169;
```

do

```
{
            while (--j);
      } while (--i);
}
main()
{
      LED=0;
      Relay1=0; //先关闭继电器和指示灯
      P3M0=8;
              //P3.3 引脚大电流模式
      while(1)
            if(IR_IN=0)
                           //收到红外数据引脚变成低电平,开始测量
            {
                  time=0; //先把时间清零
                  while(IR_IN==0) //如果引脚一直为低电平,一直循环
                  {
                        Delay1ms();
                        time=time+1; //每循环一次,就记录了1ms时间
                  }
                  //引脚变成高电平,循环结束
                  if(time>15&&time<25)//16ms~24ms 低电平,按键1按下
                  {
                        LED=1;
                        Relay1=1; //打开继电器
                  }
                  if(time>25&&time<35)//26ms~34ms 低电平,按键2按下
                  {
                        LED=0;
                        Relay1=0; //关闭继电器
                  }
            }
      }
}
```

#### 第十一课:自制电压表

前面我们学习了很小的8脚单片机,小单片机有小的优点,简单便宜,但是引脚太少,做一些复杂的东西就无能为力。

今天我们的课程将迎来一个更厉害的新主角儿:STC15W408AS

15W408AS 这款单片机,资源丰富,价位适中,又有16脚、20脚、

28 脚三种封装可以选择,会是以后 DIY 教程的主力型号。


在本课中将使用 DIP28 直插 28 脚的单片机。


本课的主要内容:做一个电量显示器

# 1.2 材料准备

- 1、STC15W408AS DIP28 单片机
- 2、数码管 四位共阴
- 3、可调电阻 10K

### 1.3 焊接





#### 第十二课:最便宜的显示屏

单片机为什么叫单片机?

看单片机的全称:单片微型计算机。

看看单片机里面有什么:有一个 12MHz 的处理器(CPU),有 0.5K的的 RAM(内存条),有 8K的 FLASH(硬盘),,......简直就是一台小电脑!

之前我们学了按键检测(键盘),现在还缺一个显示器就能凑成一个完整的电脑啦。


电压表自然需要一个显示器来显示,本课的主要内容:驱动最便宜的显

#### 示器:数码管

### 1.1 什么是数码管?

数码管其实就是很多个发光 LED,排列成一个"8"字形,控制数码管跟我们之前学习的点亮 LED 完全一样,只是原来是点亮一个,现在要点亮 4\*8=32 个!

知识点(46)数码管结构



数码管的结构很简单,8个LED构成一个数字。如果想要显示"3",只需要让A、B、C、D、G为高电平(引脚11、7、4、2、5),其余引脚为低电平即可。使用第三课提到的方法,获得单片机的引脚图:



按照引脚,写出一个让数码管显示"3333"的小程序:

你也可以按照这个方法,显示出1、2、3、4......等

#include < reg51.h >

```
main()
{
      DA=1;
      DB=1;
      DC=1;
      DD=1;
      DE=0;
      DF=0;
      DG=1;
      DP=0; //A、B、C、D、G 引脚为高电平,显示 "3"
      B1=0;
      B2=0;
      B3=0;
      B4=0; //四个数码管都显示
      while(1)
      }
}
```

# 1.2 让数字动起来!

学会了显示 3, 自己再显示出来 0~9 对你来说应该小意思!

只是好像有些不对劲,灯光很暗?

那是你忘记开启引脚的大电流模式了。这是个很重要的技能,要熟练掌握。开了之后立马高亮!

写一个小程序,让数字从0到9自动变化起来吧:

```
sbit DC=P3^6;
sbit DD=P2^0;
sbit DE=P2^1;
sbit DF=P2^3;
sbit DG=P3^5;
sbit DP=P3^7;
sbit B1=P2^5;
                                //四个数码管的引脚定义
sbit B2=P2^2;
sbit B3=P3^3;
sbit B4=P3^4;
void Delay1ms()
                          //@12.000MHz
       unsigned char i, j;
       i = 12;
      j = 169;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //延时 n 毫秒函数
{
       while(n)
       {
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
main()
{
                    //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
       P2M0=0x1B;
                    //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100
       P3M0=0xE4;
       B1=0;
       B2=0;
       B3=0;
       B4=0;//四个数码管都显示
```

# 1.3 唯快不破

}

能不能让每个数码管显示的数字不一样呢?

显示数字的时候,同时也可以控制四个数码管中哪个显示,这样你就可以显示出来"0123"了。

在屏幕上滚动显示 "0123" 的小程序:

只能滚动显示,不能同时显示吗?你可以试着把延时 500ms 改成 100ms、

20ms......试试,自然就明白这一小节为什么叫这个标题。

#include<reg51.h>

sfr P2M0=0x96; //声明 P2 引脚模式寄存器

sfr P3M0=0xb2; //声明 P3 引脚模式寄存器

```
sbit DA=P2^4;
                                 //数码管每个引脚
sbit DB=P3^2;
sbit DC=P3^6;
sbit DD=P2^0;
sbit DE=P2^1;
sbit DF=P2^3;
sbit DG=P3^5;
sbit DP=P3^7;
sbit B1=P2^5;
                                 //四个数码管的引脚定义
sbit B2=P2^2;
sbit B3=P3^3;
sbit B4=P3^4;
void Delay1ms()
                          //@12.000MHz
       unsigned char i, j;
       i = 12;
      j = 169;
       do
              while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //延时 n 毫秒函数
{
       while(n)
       {
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
       }
}
main()
                     //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
       P2M0=0x1B;
                     //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100
       P3M0=0xE4;
       while(1)//显示 "0123"
```

```
{
            B1=0:B2=1:B3=1:B4=1:
                                //第一个数码管显示,二三四数码管关闭
            DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;//显示 "0"
            delay_n_ms(500);
                                     //延时 0.5 秒
            B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
                                   //第二个数码管显示
            DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;//显示 "1"
            delay_n_ms(500);
            B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
                                   //第三个数码管显示
            DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;//显示 "2"
            delay_n_ms(500);
            B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
                                   //第四个数码管显示
            DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;//显示 "3"
            delay_n_ms(500);
      }
}
```

# 1.4 程序模块化

做过前三小节的练习后,相信你已经学会了数码管的显示。

实际上四位数码管同一时间只能显示一位,因此想要让四位"同时显示",就要利用单片机的"快",在人眼察觉到之前就把四个依次显示一遍。这样,由于视觉暂留,人眼就会看到四位数码管同时在亮。这种显示方法就是"动态扫描法"。那么人眼能够察觉到闪烁的时间是多少呢?

我们在看视频的时候都会关心一个参数:屏幕刷新率(每秒帧数)。一般刷新率达到 50Hz 以上,人眼就不能感觉到了。

也就是说四个数码管显示一遍的时间小于 20ms ,每个显示小于 5ms ,就能够稳定显示。

当然只学会如何显示是远远不够的,显示程序是给别的程序服务的,为了方便以后的使用,你要学会把程序模块化起来:就像我们一开始写的函数 delay n ms

#### (n)一样,会重复使用到的小程序可以封装成函数,随时调用。

```
这里我们封装了一个新函数:
```

```
display (x)//显示数字x
```

```
#include < reg51.h >
sfr P2M0=0x96;
                //声明 P2 引脚模式寄存器
sfr P3M0=0xb2;
                //声明 P3 引脚模式寄存器
sbit DA=P2^4;
                                //数码管每个引脚
sbit DB=P3^2;
sbit DC=P3^6;
sbit DD=P2^0;
sbit DE=P2^1;
sbit DF=P2^3;
sbit DG=P3^5;
sbit DP=P3^7;
sbit B1=P2^5;
                               //四个数码管的引脚定义
sbit B2=P2^2;
sbit B3=P3^3;
sbit B4=P3^4;
unsigned char display_time;
                             //定义变量用于显示次数
unsigned char Data1;
                       //第一个数码管要显示的数据
unsigned char Data2;
                       //第二个数码管要显示的数据
unsigned char Data3;
                       //第三个数码管要显示的数据
unsigned char Data4;
                       //第四个数码管要显示的数据
void Delay1ms()
                          //@12.000MHz
      unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
      do
```

```
{
              while (--j);
       } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //延时 n 毫秒函数
       while(n)
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
       //判断 x 的值来决定显示什么
       if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示 "0"
       if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "1"
       if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "2"
       if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "3"
       if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "4"
       if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "5"
       if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "6"
       if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "7"
       if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "8"
       if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "9"
}
main()
                     //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
       P2M0=0x1B;
```

P3M0=0xE4; //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100

```
while(1)
     delay_n_ms(4);//系统周期 4ms
     Data1=4;//四个数码管显示的数据
      Data2=5;
     Data3=6;
     Data4=7;
     //显示程序模块化,只需要改变 Data1/2/3/4 的值就可以控制显示内容
     display_time=display_time+1;
     if(display_time>3)
     {
            display_time=0; //0、1、2、3 四个循环
     }
     if(display_time==0)//第 0 次显示第一个数码管
     {
            B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
            display(Data1);
                        //显示第1位数据
     }
     if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
     {
            B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
            display(Data2);
                                 //显示第2位数据
     }
     if(display_time==2)//第 2 次显示第三个数码管
     {
            B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
            display(Data3);
                                //显示第 3 位数据
     }
     if(display_time==3)//第 3 次显示第四个数码管
            B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
            display(Data4);
                                  //显示第 4 位数据
     }
```

}

#### 第十三课:扩展课!电压变成数字

单片机中运行的是 0、1、0、1 的数字信号,只能知道引脚是高电平还是低电平,怎么能测量电压呢?

在 15W408AS 单片机中,集成了一个神奇的东西:模拟/数字转换器, 简称 AD 转换,能够将引脚上的电压换算成数字。

有了它,你不仅能测电压,还能测电流,加个热敏电阻单片机就能感知到温度,加个光敏电阻单片机就能知道是白天还是黑夜.......学会 AD 转换,你的单片机将大有可为。

#### 本课的主要内容: 学会单片机测量电压, 做一个小电压表

### 1.1 模数转换原理

首先要知道的一点是:模数转换并不能直接告诉你电压是多少,只会告诉你一个分数。简单的模数转换,精度是255个等级,如果单片机电源电压是5V,相当于5V是满分255。如果你的引脚上电压是1V,你只能得51分。

当然,相反的,如果你得了51分,说明引脚上是1V。

AD 转换的流程很简单,三步走:

- 1、设置相应的引脚为模拟输入功能 ;
- 2、启动一次转换;
- 3、等待转换完成,读取转换结果。

学习新的功能必然会学到新的寄存器。先说一个最简单的:

知识点(47) sfr ADC\_RES=0xBD; 声明 转换结果寄存器

转换出来的分数保存在这个寄存器里,范围0~255。

假如写程序 a=ADC\_RES; a 就获得转换结果了。

如果你已经熟练掌握了之前学的引脚模式寄存器设置,那么设置引脚的模拟功能也是非常轻松的了:

STC 单片机的 P1 口引脚有模拟功能,本次实验用的电位器接在了 P1.7 引脚上。 因此需先设置 P1.7 引脚为模拟输入:

#### 知识点(48) sfr P1ASF=0x9D 声明 P1 口模拟功能寄存器

P1ASF: P1口模拟功能控制寄存器

SFR name	Address	bit	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0
P1ASF	9DH	name	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASI

寄存器名 寄存器地址

P1.7引脚

	1	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

1:设置为模拟功能

0:不设置





设置 P1.7 引脚对应的程序是: P1ASF=0x80;

本节的难点在于最后这个寄存器,稍微复杂:

#### 知识点(49) sfr ADC CONTR=0xBC 声明 模数转换寄存器

ADC CONTR: ADC控制寄存器

SFR name	Address	bit	В7	B6	B5	B4	В3	B2	B1	В0
ADC_CONTR	BCH	name	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0
		开始AD转换	ģ	10+10-4-+						
									引脚选择	<b></b>

这个寄存器里面参数较多,不过我们只需要用该用到的就行了,别的暂时不用理会。

寄存器的后三位是引脚选择,000~111,0到7代表P1.0~P1.7引脚。

开始 P1.7 引脚 AD 转换,你可以直接设置为 1000 1111,也可以分开再相加 1000 1000+111

对应程序,可以写作 ADC\_CONTR=0x8F; 也可以写作 ADC\_CONTR=0x88+7;

### 知识点(50) AD 转换例程

P1ASF=0x80; //设置 P1.7 引脚

ADC\_CONTR=0x88+7; //开始 P1.7 引脚转换

Delay50us(); //等待 AD 转换完成

a=ADC\_RES; //读取转换结果

单片机时钟为 12M 时,一次 AD 转换最慢也是 45us,所以等待 50us 即可保证转换完成。

### 1.2 显示测量结果

上一课学了数码管的显示,加上这节课的 AD 转换,你就能测量出电位器上的电压啦。

不过每个数码管都只能独立的显示 0~9,假如你有一个数据是 123,你需要写个小程序把它拆开成百位、十位、个位才行。

用我们小学数学的知识来解答:

123/100=1 余数 23,百位显示 1;23/10=2 余数 3,十位显示 2,个位显示 3。单片机由于没有小数点,它的除法跟小学生的水平是差不多的,你可干万别嫌它笨哈哈:

#### 知识点(51) 单片机的除法和余数

/:整除符号。单片机里面,29除以10结果不是2.9,真正的结果没有小数也

#### 没有四舍五入,是2;

%: 求余数符号。29除10的余数自然是9。

求 123 的十位的例程:a=123%100/10; //先求 100 的余数是 23, 再除以 10 得 2。

显示电位器 ADC 结果的程序, 试着思考下怎么把 AD 结果换算成电压?

#include < reg51.h >

```
sfr P2M0=0x96; //声明 P2 引脚模式寄存器
sfr P3M0=0xb2; //声明 P3 引脚模式寄存器
sfr P1ASF=0x9D; //声明 P1 口模拟功能寄存器
sfr ADC_RES=0xBD; //声明 ADC 转换结果寄存器
sfr ADC_CONTR=0xBC;//声明 ADC 控制寄存器
```

unsigned char display\_time; //定义变量用于显示次数

unsigned char Data1; //第一个数码管要显示的数据 unsigned char Data2; //第二个数码管要显示的数据 unsigned char Data3; //第三个数码管要显示的数据 unsigned char Data4; //第四个数码管要显示的数据

unsigned char adc; //保存 AD 转换结果

void Delay1ms() //@12.000MHz

```
{
       unsigned char i, j;
       i = 12;
       j = 169;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //延时 n 毫秒函数
{
       while(n)
       {
               Delay1ms();
               n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
       }
}
void Delay50us()
                             //@12.000MHz
{
       unsigned char i, j;
       i = 1;
       j = 146;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
}
void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
       //判断 x 的值来决定显示什么
       if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示 "0"
       if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "1"
       if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "2"
       if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "3"
       if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "4"
```

```
if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "5"
      if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "6"
      if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "7"
      if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "8"
      if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "9"
}
main()
      P2M0=0x1B; //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
      P3M0=0xE4; //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100
      while(1)
      {
            delay_n_ms(4);//系统周期 4ms
            P1ASF=0x80; //设置 P1.7 引脚
            ADC_CONTR=0x88+7; //开始 P1.7 引脚转换
            Delay50us(); //等待 AD 转换完成
            adc=ADC_RES; //读取转换结果
            Data1=0;
            Data2=adc/100;
                                //百位数据
            Data3=adc%100/10; //十位数据
            Data4=adc%10;
                          //个位数据
            //显示程序模块化,只需要改变 Data1/2/3/4 的值就可以控制显示内容
            display_time=display_time+1;
            if(display_time>3)
                  display_time=0; //0、1、2、3 四个循环
            }
            if(display_time==0)//第 0 次显示第一个数码管
```

```
{
                  B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
                  display(Data1);
                                      //显示第1位数据
            }
            if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
                  B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
                  display(Data2); //显示第 2 位数据
            }
            if(display_time==2)//第 2 次显示第三个数码管
            {
                  B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
                  display(Data3); //显示第 3 位数据
            }
            if(display_time==3)//第 3 次显示第四个数码管
            {
                  B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
                  display(Data4);
                                      //显示第 4 位数据
            }
}
```

# 1.3 项目规划

上次说到如何把 ADC 转换结果转换为电压,这个算法应该中学生都会:(前提 是单片机 5V 要准)

电压 x adc

5V 255

所以电压 x=adc/255\*5=adc/51。假设 adc=128, x=2.5。

不过要注意,由于单片机没有小数点,你要是想精确到小数点后,需要把 adc 扩大 10 倍, x=25, 显示时再补上小数点。

思考题: a=29\*10/10; 与 b=29/10\*10; 有什么区别?

表面上好像一样,实际上大不相同!

a=29\*10/10=290/10=29;

b=29/10\*10=2\*10=20;

由于单片机的除法会损失精度,所以必须先乘后除。

学了新知识,就要学以致用。本期的项目就是要做一个实用的小电压表。

根据已学到的知识,你起码可以完成的最低要求:

单片机使用稳压 5V 或 3.3V 供电,测量一路 0~5V 或 0~3.3V 电压。

中等要求:

单片机稳压供电,用10k、10k电阻分压,量程增加2倍。

增加数码管显示小数点功能。

扩展要求:

多路不同量程电压测量,自动切换显示或按键切换......

使用 10 位 ADC 或多次测量求平均值等方法提高精度......

一个实现中等要求的小程序:

#include < reg51.h >

sfr P2M0=0x96; //声明 P2 引脚模式寄存器 sfr P3M0=0xb2; //声明 P3 引脚模式寄存器 sfr P1ASF=0x9D; //声明 P1 口模拟功能寄存器 sfr ADC\_RES=0xBD; //声明 ADC 转换结果寄存器

#### sfr ADC\_CONTR=0xBC;//声明 ADC 控制寄存器

```
sbit DA=P2^4;
                                 //数码管每个引脚
sbit DB=P3^2;
sbit DC=P3^6;
sbit DD=P2^0;
sbit DE=P2^1;
sbit DF=P2^3;
sbit DG=P3^5;
sbit DP=P3^7;
sbit B1=P2^5;
                                //四个数码管的引脚定义
sbit B2=P2^2;
sbit B3=P3^3;
sbit B4=P3^4;
unsigned char display_time;
                              //定义变量用于显示次数
unsigned char Data1;
                        //第一个数码管要显示的数据
unsigned char Data2;
                        //第二个数码管要显示的数据
unsigned char Data3;
                        //第三个数码管要显示的数据
unsigned char Data4;
                        //第四个数码管要显示的数据
unsigned char count;
                        //计时
unsigned int adc;
                      //AD 转换计算
void Delay1ms()
                           //@12.000MHz
       unsigned char i, j;
      i = 12;
      j = 169;
       do
             while (--j);
      } while (--i);
}
void delay_n_ms(unsigned int n) //延时 n 毫秒函数
{
      while(n)
```

```
{
              Delay1ms();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
       }
}
void Delay50us()
                           //@12.000MHz
       unsigned char i, j;
       i = 1;
      j = 146;
       do
             while (--j);
       } while (--i);
}
void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
       //判断 x 的值来决定显示什么
       if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示 "0"
       if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "1"
       if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "2"
       if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "3"
       if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "4"
       if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "5"
       if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "6"
       if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "7"
       if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "8"
       if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "9"
       if(x==10){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=1;} //显示 "0" 带小数点
       if(x==11){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示 "1" 带小数点
       if(x==12){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示 "2" 带小数点
       if(x==13){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示 "3" 带小数点
       if(x==14){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "4" 带小数点
       if(x==15){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "5" 带小数点
       if(x==16){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "6" 带小数点
       if(x==17){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示 "7" 带小数点
       if(x==18){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "8" 带小数点
       if(x==19){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "9" 带小数点
}
```

```
main()
     P2M0=0x1B; //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
     P3M0=0xE4; //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100
     P1ASF=0x80; //设置 P1.7 引脚为模拟功能
     while(1)
           delay_n_ms(4);//系统周期 4ms
           count=count+1;
           if(count>125) //0.5 秒测量一次电压
           {
                 count=0;
                 ADC_CONTR=0x88+7; //开始 P1.7 引脚转换
                 Delay50us(); //等待 AD 转换完成
                 adc=ADC_RES; //读取转换结果
                 adc=adc*2;
                            //量程增大倍数
                 adc=adc*10/51; //计算电压*10倍,消除小数点
                 Data1=0;
                 Data2=adc/100;
                                   //百位数据
                 Data3=adc%100/10; //十位数据
                 Data3=Data3+10; //加 10, display 函数显示的数字会带小数点
                 Data4=adc%10;
                                //个位数据
           }
           //显示程序模块化,只需要改变 Data1/2/3/4 的值就可以控制显示内容
           display_time=display_time+1;
           if(display_time>3)
           {
                 display_time=0; //0、1、2、3 四个循环
           }
           if(display_time==0)//第 0 次显示第一个数码管
```

```
B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
                        //显示第1位数据
            display(Data1);
      }
      if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
      {
            B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
            display(Data2);
                                //显示第2位数据
      }
      if(display_time==2)//第 2 次显示第三个数码管
      {
            B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
            display(Data3);
                           //显示第 3 位数据
      }
      if(display_time==3)//第 3 次显示第四个数码管
            B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
            display(Data4);
                                //显示第 4 位数据
      }
}
```

#### 第十四课:制作舵机测试仪

积少而成多,量变成质变!

回顾已经过去的十三课,坚持下来的人又学会了多少新知识!

很快,你就会发现,你已经不知不觉中能够写程序制作出以前看起来很高大上的、"大神"们才能捣鼓东西了!

在新的一课,你还将学会怎么控制舵机、电调这些航模设备,在以后的

课程中,还将亲手做一个实用的四通道航模遥控器,想想是不是很激动人心?

最近又有不少人问我: "我没有基础/学历不高/没学过编程……可以学 会吗?"


这里要强调一下,学东西切不可急功近利,已经错过课程开始的人,更要认真一步一个脚印的从第一课慢慢学,每一个练习都是要认真做的。 不做练习我敢肯定还是学不会的。

当然,还是那句话,只要你会 ABCD、加减乘除,没有理由学不会。课程相对来说已经是非常简单。(有感到不懂和难的还是要多问,不问别人怎么知道)

本课的主意内容:学习用 PWM 信号控制舵机

## 1.1 焊接电路

电路与上一个项目《电量显示》基本相同,数码管+单片机。因此直接在原电路上扩展,增加一个3针的排针,焊上地、5V、信号线即可。




## 1.2 舵机控制原理

控制舵机的信号其实也是 PWM , 跟我们在之前课程讲到的 PWM 原理一样。比较一下异同:

控制 LED 亮度的 PWM: 周期 10ms, 高电平 0~10ms 可以连续变化;

控制舵机的 PWM: 周期 20ms, 高电平时间 0.5ms~2.5ms 变化。



在航模舵面的实际控制中,不可能有 180 度的转动,所以通用的高电平宽度其实是 1ms~2ms。

看到这,如果你已经熟练掌握 delay 延时的方法,我想你心中已经有主意怎么实现了~~

### 知识点(52) sfr P5=0xC8; 声明 P5 引脚

单片机常用的是 P0、P1、P2、P3 引脚,系统默认已经声明,新增的 P5 引脚需要先声明才能用

让舵机左右摆动的小程序:

#include < reg51.h >

sfr P5=0xC8; //声明 P5 引脚寄存器

sbit OUT=P5^5;//定义一个输出引脚

```
unsigned int L; //定义一个数据
void Delay10us()
                           //@12.000MHz
{
       unsigned char i;
       i = 27;
       while (--i);
}
void delay_n_10us(unsigned int n)//延时 n 个 10us 的函数
{
       while(n)
       {
              Delay10us();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
void main()
{
       L=150;//1.5ms 高电平, 舵机摆到中间
       while(1)
       {
              OUT=1;
              delay_n_10us(L);//输出高电平
              OUT=0;
              delay_n_10us(1900);//19ms 左右低电平
              L=L+1;//舵机反复左右摆动
              if(L>200)//如果时间大于 2ms,从 1ms 重新开始
              {
                     L=100;
              }
}
```

# 1.3 旋钮控制舵机

学到的知识更重要的是能灵活运用。在第十三课中学习的 AD 转换功能不仅可以

测量电压,还能测出电位器旋转的角度。

旋转电位器时输出的电压会改变,用 AD 转换结果会 0~255 变化,正好可以用来控制 PWM 高电平的时间。

#### 用电位器控制舵机的程序:

```
#include < reg51.h >
sfr P5=0xC8; //声明 P5 引脚寄存器
sfr P1ASF=0x9D;
               //声明 P1 口模拟功能寄存器
sfr ADC_RES=0xBD; //声明 ADC 转换结果寄存器
sfr ADC_CONTR=0xBC;//声明 ADC 控制寄存器
sbit OUT=P5^5;//定义一个输出引脚
unsigned int L; //定义一个数据
unsigned int adc;
                  //AD 转换计算
void Delay10us()
                          //@12.000MHz
{
      unsigned char i;
      i = 27;
      while (--i);
}
void delay_n_10us(unsigned int n)//延时 n 个 10us 的函数
      while(n)
      {
             Delay10us();
             n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
void main()
      L=150;//1.5ms 高电平, 舵机摆到中间
      P1ASF=0x80; //设置 P1.7 引脚为模拟功能
      while(1)
```

```
OUT=1;
delay_n_10us(L);//输出高电平
OUT=0;
delay_n_10us(1900);//19ms 左右低电平

ADC_CONTR=0x88+7; //开始 P1.7 引脚转换
delay_n_10us(5); //等待 50us,AD 转换完成
adc=ADC_RES; //读取转换结果

L=adc; //转动旋钮, adc 的值 0~255 变化
//L 的变化范围是 100~200, 所以进行一下限制
if(L>200)L=200; //高电平时间不能超过 2ms
if(L<100)L=100; //高电平时间不能低于 1ms
}
```

# 1.4 组合数码管程序与舵机程序

如果只有一个旋钮,相当于你只 DIY 了一个市面价值 6 元的简易测试仪:



但如果你加了显示屏,那立马就上了档次,相当于30元的高端测试仪了



组合不同的程序功能,在每个项目里都会练习到。现在,你应该已经学会"系统周期法"。用这个方法,你应该马上想到:

数码管程序周期:4ms;

舵机程序周期:10us;

用最小的 10us 做为新程序的周期, 你需要:

每 400 次 (4ms) 执行一次数码管;

每 2000 次 (20ms)中,前 100~200次 (1~2ms)高电平,其余低电平。

这样,很轻松的就将两个简单的程序组合成一个复杂的程序。

学会这个方法,相当于你学会了一个"套路",大部分程序你都可以这样套。赶快自己练习试试吧。

.....

正如一道数学题有多种解法一样,"系统周期"也可以更灵活的分配。其实舵机只受高电平时间控制,至于低电平时间则并不关心。利用这个特性,可以将程序流程简化一下:

系统周期:4ms;

每 4ms 执行一次数码管;

每 20ms 执行一次输出高电平。1ms 的时间很短,对显示来说没有影响。

#include < reg51.h >

sfr P5=0xC8; //声明 P5 引脚寄存器

sfr P2M0=0x96; //声明 P2 引脚模式寄存器 sfr P3M0=0xb2; //声明 P3 引脚模式寄存器 sfr P1ASF=0x9D; //声明 P1 口模拟功能寄存器 sfr ADC\_RES=0xBD; //声明 ADC 转换结果寄存器 sfr ADC\_CONTR=0xBC;//声明 ADC 控制寄存器

sbit DA=P2^4;

//数码管每个引脚

```
sbit DB=P3^2;
sbit DC=P3^6;
sbit DD=P2^0;
sbit DE=P2^1;
sbit DF=P2^3;
sbit DG=P3^5;
sbit DP=P3^7;
sbit B1=P2^5;
                                //四个数码管的引脚定义
sbit B2=P2^2;
sbit B3=P3^3;
sbit B4=P3^4;
sbit OUT=P5^5;//定义一个输出引脚
unsigned char display_time;
                             //定义变量用于显示次数
unsigned char Data1;
                        //第一个数码管要显示的数据
unsigned char Data2;
                        //第二个数码管要显示的数据
unsigned char Data3;
                        //第三个数码管要显示的数据
unsigned char Data4;
                        //第四个数码管要显示的数据
unsigned char count;
                        //计时
unsigned int adc;
                      //AD 转换计算
unsigned int L; //高电平时间
void Delay10us()
                           //@12.000MHz
      unsigned char i;
      i = 27;
       while (--i);
}
void delay_n_10us(unsigned int n)//延时 n 个 10us 的函数
{
      while(n)
              Delay10us();
              n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
```

```
void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
      //判断 x 的值来决定显示什么
      if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示 "0"
      if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "1"
      if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "2"
      if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示 "3"
      if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "4"
      if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "5"
      if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "6"
      if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示 "7"
      if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "8"
      if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示 "9"
      if(x==10){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=1;} //显示 "0" 带小数点
      if(x==11){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示 "1" 带小数点
      if(x==12){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示 "2" 带小数点
      if(x==13){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示 "3" 带小数点
      if(x==14){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "4" 带小数点
      if(x==15){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "5" 带小数点
      if(x==16){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "6" 带小数点
      if(x==17){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示 "7" 带小数点
      if(x==18){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "8" 带小数点
      if(x==19){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示 "9" 带小数点
}
void main()
      P2M0=0x1B; //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值 0001 1011
      P3M0=0xE4; //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值 1110 0100
      P1ASF=0x80; //设置 P1.7 引脚为模拟功能
      while(1)
      {
             delay_n_10us(400);//系统周期 4ms
             count=count+1;
             if(count>4) //每 20ms 秒插入一次高电平
             {
                    count=0;
                    B1=1;B2=1;B3=1;B4=1;//暂时关闭数码管,避免闪烁
                    ADC CONTR=0x88+7; //开始 P1.7 引脚转换
```

```
delay_n_10us(5); //等待 50us,AD 转换完成
     adc=ADC_RES; //读取转换结果
     L=adc; //转动旋钮, adc 的值 0~255 变化
     //L 的变化范围是 100~200, 所以进行一下限制
     if(L>200)L=200; //高电平时间不能超过 2ms
     if(L<100)L=100; //高电平时间不能低于 1ms
     OUT=1;
     delay_n_10us(L);//输出 1~2ms 高电平
     OUT=0; //其他时间为低电平
     //显示 L 的大小
     Data1=0;
     Data2=L/100;
                     //百位数据
      Data2=Data2+10; //加 10, display 函数显示的数字会带小数点
     Data3=L%100/10; //十位数据
     Data4=L%10; //个位数据
}
//显示程序模块化,只需要改变 Data1/2/3/4 的值就可以控制显示内容
display_time=display_time+1;
if(display_time>3)
{
     display_time=0; //0、1、2、3 四个循环
}
if(display_time==0)//第 0 次显示第一个数码管
     B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
     display(Data1);
                         //显示第1位数据
}
if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
     B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
     display(Data2);
                    //显示第 2 位数据
}
```

# 1.5 项目扩展

作为一个实用的项目,自然不能随便做一做就行。在这个项目中,还存在一个问题:输出的高电平时间不是准确的1ms,而是1.1ms。

关于精确延时,在《红外遥控》章节中有过讲述。当延时时间达到微秒级时,就会不太准确,需要手动调整。

由于循环程序也会占用时间,明显执行一次 delay10us 不是 10us,而是 11us。 当然,精确调整需要示波器、逻辑分析仪才行,普通学习者没有条件,这里给出一个调整好的:

```
void Delay10us() //@12.000MHz
{
    unsigned char i;
    _nop_();
    _nop_();//调整过
```

```
i = 24;
while (--i);
}

void delay_n_10us(unsigned int n)//延时 n 个 10us 的函数
{
while(n) //while 会占用时间,所以调小 delay10us
{
Delay10us();
n=n-1;//每循环一次 n 减小 1
}
}
```

除了使信号输出更精确,作为一款有"显示屏"的产品,搭配上按键,你就可以切换多种模式,实现丰富的功能!这样它就不单单是一个舵机测试仪了,而是一个多功能的小助手。

在你学会了更多知识以后,它可以变成电压电流表、转速表、温度湿度表、电机调速器等等。

现在,你就可以先试着增加一个按键,集成电压测量的功能?

#### 第十五课:制作电子开关

有细心的童鞋就会发现,现在进行的单片机课堂,其实就是将楼主之前 发的所有 DIY 教程按难易程度串起来再讲一遍。

不同在于,原来你只能照猫画虎,并不知道原理,

而现在你却能一行程序一行程序亲手自己写出一模一样的功能!


## 本课的主要内容:制作一个电子开关

## 1.1 材料准备

- 1、STC15F104W (5V) 或者 STC15W104 (3V~5V)
- 2、SS8050 三极管
- 3、470 欧电阻

## 1.2 焊接

焊接制作过程与楼主以前的电子开关教程一样:



#### 第十六课:扩展课!万能的电子开关

航模用的电子开关主要用途就是检测接收机的 PWM 信号,控制其他设备的供电。因此,它的用途实际上非常广泛:控制灯带、控制点火器、控制喇叭......

而实际上,它的程序非常简单!

马上你就会恍然大悟,原来只需要几行代码,就可以实现曾经遥不可及的功能。

随着你们学习的越来越多,其实现在已经有能力去独立做一些简单的小东西了。

本次课程完全没有涉及到任何新知识,都是过去知识点的组合。

#### 本课的主要内容:自主发挥,项目练手

### 1.1 测量 PWM 信号

前面学到, 舵机测试仪控制舵机的信号, 是用 PWM 高电平时间的长度, 1ms~2ms; 航模接收机的输出信号, 也是一样的。

电子开关的原理,就是把自己"伪装"成一个"舵机",如果收到 1ms 的高电平信号,就关闭开关;如果收到 2ms 的高电平信号,就打开开关。

现在如果还没有航模接收机,可以先用舵机测试仪代替。

如何测量高电平的时间?你是不是有些似曾相识。对的,在《红外接收机》课程中,已经学过了检测低电平时间。

只需要把红外接收的程序稍微修改下,就是一个万能的电子开关!

检测高电平时间:

while(IN==1) //如果引脚一直为高电平,一直循环

```
{
    Delay10us();
    time=time+1; //每循环一次,就记录了 10us 时间
}
```

#### 判断高电平时间:

if(time>90&&time<120)OUT=0;//允许一定的误差,0.9ms~1.2ms 高电平信号都可以关闭开关

if(time>180&&time<210)OUT=1;//允许一定的误差, 1.8ms~2.1ms 高电平信号都可以打开开关

#### 简单例程:

```
#include < reg51.h >
#include<intrins.h>
sfr P3M0=0xb2; //声明 引脚输出模式寄存器
sbit IN=P3^4;
              //定义 PWM 输入引脚
sbit OUT=P3^3; //定义输出引脚
unsigned int time; //记录时间
void Delay10us()
                         //@12.000MHz
{
      unsigned char i;
      _nop_();//使用《舵机测试仪》课程中调整过的延时程序
      _nop_();
      i = 24;
      while (--i);
}
```

```
main()
{
     OUT=0;
              //先关闭输出
     P3M0=8; //P3.3 引脚大电流模式
     while(1)
           if(IN==1) //收到 PWM 高电平,开始测量
                 time=0; //先把时间清零
                 while(IN==1) //如果引脚一直为高电平,一直循环
                 {
                       Delay10us();
                       time=time+1; //每循环一次,就记录了10us时间
                 //引脚变成低电平,循环结束
                 if(time>90&&time<120)//0.9ms~1.2ms 高电平
                       OUT=0; //关闭开关
                 }
                 if(time>180&&time<210)//1.8ms~2.1ms 高电平
                       OUT=1; //打开开关
           }
}
```

## 1.2 项目扩展

电子开关的强大就在于它灵活的扩展性:

扩展方向 1: 夜航灯控

不仅能控制灯带的亮灭,通过编程,还能够实现多种模式:开关变化一次, 灯带切换一个模式,如常亮、爆闪、双闪......等; 扩展方向 2:点火器

开关动作后, 点火两秒钟自动关闭;

扩展方向 3:左右转向灯

1.5ms 高电平舵机在中间,小于 1.4 说明左转弯亮左灯,大于 1.6 说明右转 弯亮右灯;

扩展方向 4: 多路开关

控制四路, 开关变化一次切换一路开关;

5:.....

6:.....

各种各样电子开关能实现的功能,只有你想不到,没有做不到。学会单片机,有 什么需求直接自己动手实现!

在这里,给出一个实现一路灯控的例程,更多的功能,就要靠你自己的发挥练习了:

顺便学点小知识

#### 知识点(53) #define 声明替换

写程序中我们经常遇到要写"unsigned char"这么一长串英文,有没有什么办法能够更简便点?在C程序中,还提供了一种替换机制:

#define A B //如果声明了这句话,那么以后在程序中写 A,编译时会自动被系统替换成 B。

利用这个机制,可以简写,比如:

#define u8 unsigned char // "unsigned char" 是  $0\sim255$  的 8 位二进制数 , 我们以后可以简写为 "u8" #define u16 unsigned int // "unsigned int" 是  $0\sim65535$  的 16 位二进制数 ,我们以后可以简写为 "u16"

#### 知识点(54) n++;自己加一

同样是为了简写程序,以后遇到 "n=n+1;" 这样自己增加1的,可以用两个加

号代替: "n++;"

同样的, "n=n-1;" 也可以简写为 "n--;"

#include < reg51.h >

#include < intrins.h > //使用 Nop ( ) 需要先声明

#define u8 unsigned char // "unsigned char" 是 0~255 的 8 位二进制数 , 我们以后可以简写为 "u8"

#define u16 unsigned int // "unsigned int" 是 0~65535 的 16 位二进制数 我们以后可以简写为 "u16"

sfr P3M0=0xb2; //声明 引脚输出模式寄存器

sbit IN=P3^4; //定义 PWM 输入引脚

sbit OUT=P3^3; //定义输出引脚

u16 time; //记录时间

u16 delay\_time; //记录时间

u8 Key1; //把高电平时间变化当做学过的按键处理

u8 Key1\_old; //记录 Key1 过去出现低电平

u8 mode; //模式

u8 step; //步骤

void Delay10us() //@12.000MHz

```
{
      unsigned char i;
      _nop_();//使用《舵机测试仪》课程中调整过的延时程序
      _nop_();
      i = 24;
      while (--i);
}
main()
{
      OUT=0;
                  //先关闭输出
               //P3.3 引脚大电流模式
      P3M0=8;
      Key1_old=1;
      while(1)
      {
            Delay10us();//系统周期 10us
            //模式处理与《七色光芒》几乎相同
            if(mode==0)//模式 0,关闭
            {
                   OUT=0;
            }
```

```
if(mode==1)//模式 1 , 打开
{
      OUT=1;
}
if(mode==2)//模式 2, 闪烁
{
       delay_time++;
      if(delay_time>20000)//每过 0.2 秒
       {
             delay_time=0;
             if(OUT==1)OUT=0;//变化一次
             else OUT=1;
      }
}
if(mode==3)//模式 3, 双闪
{
       delay_time++;
      if(delay_time>20000)//每过 0.2 秒
       {
             delay_time=0;
              step++;
              if(step>5)step=0;//双闪变化较多,分为6个步骤
```

```
}
if(step==0)//步骤 0,亮
{
      OUT=1;
}
if(step==1)//步骤 1, 灭
{
      OUT=0;
}
if(step==2)//步骤 2,亮
{
      OUT=1;
}
if(step==3)//步骤 3,灭
{
      OUT=0;
}
if(step==4)//步骤 4,灭
{
      OUT=0;
}
if(step==5)//步骤 5,灭
{
      OUT=0;
```

```
}
           if(IN = = 1)
                   //收到 PWM 高电平,开始测量
           {
                 time=0; //先把时间清零
                 while(IN==1) //如果引脚一直为高电平,一直循环
                 {
                       Delay10us();
                       time=time+1; //每循环一次,就记录了10us时间
                 }
                 //引脚变成低电平,循环结束
                 if(time>90&&time<120)//0.9ms~1.2ms 高电平
                 {
                       Key1=1; //相当于按键还没按下
                 }
                 if(time>180&&time<210)//1.8ms~2.1ms 高电平
                 {
                       Key1=0; //相当于按键按下
                 }
                 if(Key1==1&&Key1_old==0)//如果本次是1并且上次是0,检测到0~1的变
化
                 {
```

}

#### 第十七课:电子开关的华丽转身——有刷电调

可能快过年了,大家都忙了,也可能随着课程逐渐变难,能跟上的越来越少了。

但是为了星辰大海,我们的课程还是要继续下去的!

对以前的课程有感到不懂的,还是可以随时提问。

在扩展电子开关功能的时候,有没有想过用开关控制电机呢?如果还能结合 PWM 控制电机的转速……等等,能控制电机转速的电子开关还叫开关吗,应该改名叫有刷电调了!如果控制转速的同时还能控制正反转,那就是双向有刷电调了!相似的电路,不一样的程序却有着截然不同的

功能,这就是电子开关的华丽转身。

## 本课的主要内容:制作一个单向有刷电调


# 1.1 材料准备

- 1、STC15W104 或 STC15F104W 单片机
- 2、7805 5V 稳压
- 3、IRF3205 N 沟道 MOS 管
- 4、SS34 二极管
- 5、470UF 电容 16V
- 6、线材、3P 杜邦头

# 1.2 焊接制作

由于现在很忙,所以制作过程就直接用以前的教程先充数了.....以后会补上





135

第十八课:小弟出马——定时器

在单片机中,除了有 CPU,还集成了很多功能丰富的模块,定时器就

是其中之一。

如果说 CPU 是单片机中的老大,那么定时器就是小弟。在前面的课程

中,我们主要学习简单好理解的"系统周期法"。周期法就是所有的活

都是老大一个人干,小弟们全歇着。

周期法虽然简单,但是时间精度低,要想高精度的测量高电平时间,就

要定时器小弟来出马。

本课的主要内容:学习定时器

1.1 系统周期法实现简易电调

周期法虽然时间精度低,却是最万金油的程序写法,无论你的程序有多复杂,都

可以拆分成一个一个的小片来执行。我们可以先用周期法来实现简单电调的功


能,方便以后使用定时器时的理解。

电调的主要功能就是产生 PWM, 控制电机转速, 和《七色光芒》中的 PWM 控

制 LED 亮度原理是一样的。把《电子开关》和《七色光芒》两个程序组合起来,

就是一个简易电调。

知识点(55) MOS 管控制直流电机



控制 N 沟道 MOS 管与控制 8050 三极管类似,都是高电平打开。区别是 MOS 管是电压控制,不需要接电阻了。

系统周期:10us

PWM 周期: 1ms, 1000Hz

PWM 精度: 100 级, 步进 10us, 步进 100 次为一个周期 1ms

根据以上参数写一个简易电调的程序:

