

Práctica 2 - Entrada y salida en C

Manejo de puertos:

```
1
      #include <xc.h>
 2
 3
      int main (void)
   - {
 4
 5
           // se ponen los LEDs como salida
           TRISC = \sim 0 \times 0 F;
 6
7
 8
           // los LEDs son activos a nivel bajo
9
           LATC = ~0x0F;
10
11
           while(1)
12
13
           return 0;
14
      }
15
```

En este apartado se pide encender los 4 LEDs conectados a los bits menos significativos del puerto C, siendo los bits RCO – RC3.

En este primer apartado se ha optado por no utilizar máscaras y escribir el puerto C directamente. No obstante, para los siguientes aparatados si se va a trabajar con máscaras.

Diseño 1:

Encender LED RC2

```
#include <xc.h>
2
3
     #define BIT LED0 0
     #define BIT LED1 1
 4
5
     #define BIT LED2 2
6
     #define BIT LED3 3
7
8
     int main (void)
9 🖃 {
10
         int puerto = 0x0000;
11
12
         TRISC = \sim 0 \times 0 F;
13
14
         //encendemos solo el LED 2
15
         puerto |= (1 << BIT LED0);
16
         puerto |= (1 << BIT_LED1);</pre>
17
         puerto &= ~(1 << BIT_LED2);
18
         puerto |= (1 << BIT LED3);
19
         LATC = puerto;
20
21
          while(1)
22
23
          return 0;
24
```

Encender LEDs RC3 y RC2

```
#include <xc.h>
2
3
    #define BIT LED0 0
    #define BIT_LED1 1
4
    #define BIT LED2 2
     #define BIT LED3 3
6
8
     int main (void)
9 🖵 {
10
         TRISC = \sim 0 \times 0 F;
11
12
         puerto = 0x00000;
13
         //encendidos LED 2 y LED 3
14
         puerto |= (1 << BIT_LED0);
15
         puerto |= (1 << BIT LED1);
         puerto &= ~(1 << BIT LED2);
16
      puerto &= ~(1 << BIT_LED3);
17
         LATC = puerto;
18
19
20
         while(1)
21
         ;
22
         return 0;
23
```

Manejo del pulsador:

```
#include <xc.h>
2
3
     #define PIN PULSADOR 5
4
5
     int main(void)
 6 □ {
7
         int pulsador;
8
         TRISC = \sim 0 \times 0 F;
9
         LATC = 0x0F;
10
11
         TRISB = 0xFF;
12
13
14
          while(1){
             //Se lee el estado del pulsador
15
             pulsador = ( PORTB >> PIN_PULSADOR ) & 1;
16
17
             //Cuando se pulsa el pulsador se enciende el LED 0, al dejar de pulsar se apagan
             if(pulsador==0) {
18
19
                 LATC &= ~1;
20
             }else{
21
                 LATC |= 1;
22
23
24
25
          return 0;
26
```

Detección de flancos:

```
#include <xc.h>
 2
 3
     #define BIT PULSADOR 5
 4
 5
     int main(void)
 6 □ {
          int puerto = 0x00000;
 7
 8
          int pulsador_ant, pulsador_act;
 9
10
          TRISC = \sim 0 \times 0 F;
11
          LATC = 0x0F;
12
13
          //todos los pines como entradas
14
          TRISB |= (1 << BIT PULSADOR);
15
16
          //leemos el estado del pulsador
          //con PORTB --> leemos el valor del puerto
17
          //>> BIT_PULSADOR --> leemos valor en el campo del pulsador
18
          pulsador_ant = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
19
          int contador = 0;
20
21
22
          while(1){
23
             pulsador_act = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
24
25
              //si el pulsador == 0 --> está pulsado
26
              if((pulsador act != pulsador ant) && (pulsador act == 0)){
27
                  //ponemos todos los campos a 0 --> se encienden los LEDs
28
29
                  if(contador > 15) {//PARA QUE VUELVA A EMPEZAR
30
                     contador = 0;
31
32
                  contador = contador + 1;
33
                  //escribimos en el puerto el valor del contador para que se enciendan los LEDs
34
                  LATC = ~contador;
35
36
              pulsador_ant = pulsador_act;
37
38
39
          return 0;
40
```

Diseño 2:

```
1
      #include <xc.h>
 2
      #define BIT_PULSADOR 5
 3
      #define BIT LED0 0
 4
      #define BIT_LED1 1
 5
 6
      #define BIT_LED2 2
 7
      #define BIT_LED3 3
      #define NUMERO_LEDs 4
 8
9
10
     int main (void)
11 📮 {
12
          int pulsador ant, pulsador act;
13
         TRISC = \sim 0 \times 0 F;
14
15
         LATC = 0x0F;
16
17
          //todos los pines como entradas
          TRISB |= (1 << BIT_PULSADOR);
18
19
20 🖨
          //leemos el estado del pulsador
          //con PORTB --> leemos el valor del puerto
21
22
          //>> BIT PULSADOR --> leemos valor en el campo del pulsador
          pulsador_ant = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
23
          int contador = 0;
24
25
         int puerto = 0x00000;
26
27
          //encendemos solo el LED 2
          puerto &= ~(1 << BIT LED0);
28
          puerto |= (1 << BIT LED1);
29
30
          puerto |= (1 << BIT LED2);</pre>
          puerto |= (1 << BIT_LED3);
31
          LATC = puerto;
32
34
          while(1){
              pulsador_act = (PORTB >> BIT_PULSADOR) & 1;
35
36
37
              //si el pulsador == 0 --> está pulsado
38
              if((pulsador_act != pulsador_ant) && (pulsador_act == 0)){
39
                  //ponemos todos los campos a 0 --> se encienden los LEDs
                  contador = contador + 1;
40
41
42
                  if(contador < 5){
43
                      //desplazamos un 0 a la derecha y ponemos un 0 en la posicion anterior
44
                      LATC &= ~(1 << contador);
45
                      //tenemos que hacer un
                      asm(" NOP");
46
                     LATC |= (1 << (contador - 1));
47
48
49
                  //si llegamos al final de la secuencia resetear al valor incial
50
                  if(contador == 4) {
                      contador = 0;
51
                      LATC = 14;
52
53
54
55
56
              pulsador_ant = pulsador_act;
57
58
59
          return 0;
60
```