

熱中症指標計 WBGT-213A / 213B 簡易マニュアル





M京都電子工業株式会社

労働衛生でよく使われている指標

WBGT熱ストレス指数の基準値表(各条件に対応した基準値)

	例	WBGT基準値			
分		熱に順化してい る人 ℃		熱に順化していない人 ℃	
0 安静	安静	33		32	
1低代謝率	楽な座位;軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記);手及び腕の作業 (小さいペンチツール、点検、組立てや軽い材料の区分け);腕と脚の作業(普通の状態での乗り物の運転、足のスイッチやペダルの操作)。 立体;ドリル(小さい部分);フライス盤(小さい部分);コイル巻き;小さい電 気子巻き;小さい力の道具の機械;ちょっとした歩き(速さ3.5km/h)	30		29	
2中程度代謝率	継続した頭と腕の作業(くぎ打ち、盛土);腕と脚の作業(トラックのオフロード操縦、トラクター及び建設車両);腕と胴体の作業(空気ハンマーの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、草堀り、果物や野菜を摘む);軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする;3.5~5.5km/h の速さで歩く;追突	28		26	
3高代謝率	強度の腕と胴体の作業;重い材料を運ぶ;シャベルを使う;大ハンマー作業;のこぎりをひく;硬い木にかんなをかけたりのみで彫る;草刈り;掘る;5.5~7km/h の速さで歩く。重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする;鋳物を削る;コンクリートブロックを積む。	気流を 感じな いとき 25	気流を 感じる とき 26	気流を 感じな いとき 22	気流を 感じる とき 23
4極高代謝率	最大速度の速さでとても激しい活動;おのを振るう;激しくシャベルを使ったり掘ったりする;階段を登る、走る、7km/h より速く歩く。	23	25	18	20

厚生労働省 基案発第0729001号 「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」より抜粋 熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていなかった人」をいう。