## 3-MUSTAQIL ISH ESKIZ VA ISH CHIZMA CHIZISH.


Detalning asliga qarab, qoʻlda chizma asboblarsiz koʻz bilan chamalab, masshtabga rioya qilmagan holda bajarilgan chizmasiga eskiz deb ataladi.

Eskiz chizish detallarning ish chizmalarini toʻzishda va buyumlarni loyihalashda muhim ahamiyatga egadir. Eskiz chizishdan maqsad oʻquvchilarning chizma chizish qobiliyatini oshirish, ularning fazoviy tasavvurlarini kuchaytirishdir. Oʻquvchilar eskiz bajarishni ikkinchi darajali deb e'tibor qilmasliklari mumkin, lekin bu katta xato hisoblanadi. Masalan, har qanday muhandis, texnik yoki konstruktor oʻzining yaratmoqchi boʻlgan fikrini faqat eskiz chizish bilan amalga oshiradi. Shunday ekan, detallarni eskizini chizib oʻrganish foydadan xoli emas. Oʻquvchilarning bilim saviyasini tekshirish uchun ham eskiz chizishdan foydalanish mumkin. Eskizlar GOST 2.301 – 81 ga asosan A4, A3 formatli katakli yoki millimetrli qogʻozlarda, yumshoq (M, 2M) qalamlar bilan bajariladi. Asosiy yozuv uchun ramkasi 185×55 mm boʻladi. Eskizlar GOST 2.302-81 dan tashqari hamma GOSTlarga amal qilgan holda bajariladi. Ishlab chiqarishda koʻpincha detallar bevosita eskizlari boʻyicha bajariladi. Shuning uchun eskizda detalning ish chizmasida berilgan barcha ma'lumotlar berilishi lozim. Eskiz ish chizmasidan faqat qoʻlda va detalning oʻlchamlarini e'tiborga olmay chizilganligi bilan farq qiladi. Ish chizmasidagi kabi eskizlarda ham kerakli qirqim va kesimlar ayrim joy koʻrinishlar, mahalliy va toʻliq oʻlchamlar qoʻyiladi. Detal sirtining gʻadir-budirlik markasi ham koʻrsatiladi.

Eskizlarni juda kichik qilib bajarish tavsiya qilinmaydi. Detal chizmasining kattaligi uning oʻlchamiga va qogʻoz formatiga qarab chiziladi. Eskiz chizishdan oldin detal sinchiklab qaraladi va bosh (frontal) koʻrinish tanlanadi. Shunga mos ravishda qolgan proyeksiyalar chiziladi. Eskizlarni bajarish quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

- 1-bosqich. Detalning bosh koʻrinishini tanlash, boshqa koʻrinishlar soni va qogʻozning formati belgilanadi. Formatning hoshiya (ramka) chiziqlari chiziladi, asosiy yozuv uchun joy qoldiriladi. Detalning har bir koʻrinishi uchun tashqi konturi, ayrim elementlari orasidagi nisbatlar saklangan holda ingichka chiziq bilan simmetrik va aylanalar uchun oʻq chiziqlari bajariladi (1.1-a,rasm).
- 2 b o s q i c h . Detalning ichki va Tashqi chiziqlari ingichka tutash chiziq bilan chiziladi. Ichki koʻrinmas chiziqlari qirqim va kesimlar bajarishni nazarda tutib bajarilishi kerak (1.1-b,rasm)
- 3-bosqich. Ortiqcha chiziqlar oʻchiriladi, zarur boʻlgan qirqim va kesimlar bajariladi. Detalga kerakli oʻlcham chiziqlari, chiqarish chiziqlari ingichka chiziqda bajariladi. Oʻlcham chizigʻida strelkalar, detal elementlari, aylana, kvadrat, radius, sfera va hakozolar bajariladi. Sirtlarning gʻadir- budirlik belgilari qoʻyiladi, GOST 2.303–81 ga muvofiq koʻrinadigan chiziqlar yoʻgʻonlashtirilib chiqiladi (1.1-v,rasm).
- 4-bosqich. Detalning aslidan oʻlchash asboblar bilan oʻlchamlari olinib detal eskiziga yozib qoʻyiladi. Detalni tashkil etuvchi sirtlarning gʻadir- budirlik markasi yoziladi. Eskizning asosiy yozuvlari toʻldiriladi. Zarur boʻlgan holda detalga oid barcha texnik talablar va izohlar yozib qoʻyiladi (1.1-g,rasm).

**Oʻlchash asboblari bilan detallarni oʻlchash.** Detallarni texnikaviy jihatdan toʻgʻri oʻlchash va oʻlchash asboblarini ishlatish katta ahamiyatga ega. Detallarni oʻlchashda turli universal oʻlchash asboblaridan foydalaniladi. Talabalar uchun oʻlchash asboblari — jazvallar, sirkul, oʻlchagich va kronsirkulladir. Detallarni oʻlchashda, koʻpincha ayrim xatoliklarga yoʻl qoʻyiladi.



Xatolikni kelib chiqishi shulardan iboratki masalan, oʻlchash asboblarining xatoligi, temperaturaning oʻzgarishi va boshqalar sabab boʻladi. Oʻlchash xatoligi — sistematik va tasodifiy xatoliklarga boʻlinadi:

- a) Sistematik xato deb, doimiy miqdorga va belgiga ega boʻlgan yoki ma'lum qonun bilan oʻzgaruvchi xatoga aytiladi. Oʻlchash asbobini notoʻgʻri sozlash natijasida sistematik xato kelib chiqadi. Buni oʻlchab olingan oʻlchamga ma'lum tuzatish kiritish yoʻli bilan yoʻq qilish mumkin.
- b) Tasodifiy xato deb, oʻzgaruvchi boʻlib, uning bosqichi va belgisi hyech qanday qonunga boʻysinmaydigan xatoga aytiladi. Tasodifiy xatoga oʻlchovchining xatosi yoki temperatura oʻzgarishi sabab boʻlishi mumkin. Bu xatolikning son qiymatini oldindan ifodalash mumkin boʻlmasada, ular ma'lum xususiyatlarga ega boʻladi. Bir necha marta oʻlchash bilan bu xatolikni oldini olish mumkin.


Oʻlchash - oʻlchangan kattalikni oʻlchash birligi deb qabul qilingan boshqa birlik bilan solishtirib koʻrishdan iborat. Mashinasozlik sanoatida chiziqli oʻlchamni aniqlash uchun millimetr, burchakni aniqlash uchun esa, gradus va minutlar qabul qilingan. Detalni oʻlchash natijasida olingan oʻlcham bilan uning haqiqiy oʻlchami orasidagi ayirma oʻlchash xatoligi deyiladi.


O'lchash vositalirning turiga qarab, o'lchash usuli asosan ikki xil bo'ladi:

- 1) absolyut oʻlchash usuli, oʻlchangan bosqich qiymatining bevosita oʻlchash asboblarining shkalasidan aniqlanadi. Bunga detalni masshtabli chizgʻich, shtangensirkul, mikrometr va burchak oʻlchagich bilan oʻlchash kiradi.
- 2) nisbiy oʻlchash usuli, oʻlchangan bosqich algebraik hisoblash yoʻli bilan olinadigan oʻlchamdan qanchalik chetga chiqqanligi aniqlanadi. Har xil indikatorlar, optimetrlar, juda sezgir va aniq asboblar nisbiy oʻlchash asboblariga kiradi.

O'lchash asbobolari:

- 1) masshtabli chizgich detalning toʻgʻri oʻlchamlarini oʻlchash uchun ishlatiladi (1.2-rasm);
- 2) kronsirkul bilan detallarning ichki va tashqi oʻlchamlari oʻlchanadi (1.3-rasm);





**3.6-rasm** 


- 3) nutrometr bilan esa ichki va tashqi oʻlchamlari oʻlchanadi (1.4-1.5-rasm);
- 4) ruletkalar bilan toʻgʻri chiziqli katta oʻlchamlarni va aylana uzunliklari oʻlchanadi;
- 5) universal burchak oʻlchagich esa detallarning tashqi, ichki burchaklarini oʻlchash va tekshirish, shuningdek, rejalash uchun ishlatiladi;
- 6) shtangensirkul. Detallarning tashqi va ichki toʻgʻri chiziqli oʻlchamlarini, diametrlarini va chuqurliklarini oʻlchash uchun ishlatiladi. Sanoatda shtangensirkullar GOST 165–51 ga muvofiq oʻlchash aniqligi 0, 1, 0,05 va 0,02 mm gacha aniqlikda qilib ishlab chiqariladi. Shtangensirkulning orqa ariqchasida oʻlchaydigan poʻlat choʻpi bor. Shtanga bilan ramkaning chap tomonida ikkitadan yuqorigi va pastki jagʻlar bilan esa silindrik detallarning tashqi oʻlchamlari oʻlchab olinadi (1.6-rasm). Bundan tashqari mikrometr bilan detallarning toʻgʻri chiziqli sirtlari va tashqi diametrlarni 0,01 mm gacha aniqlik bilan oʻlchash mumkin. Mikrometrik nutrometr detallarning ichki oʻlchamlari va teshiklarning diametrlarini oʻlchash va tekshirish uchun ishlatiladi. Mikrometrik glubinometr (chuqurlik oʻlchagich) detallarning ichki qismlaridagi chuqurliklari, teshiklari va boshqa elementlarini oʻlchash uchun ishlatiladi.

#### DETALLARNING ISH CHIZMALARI. GOST2.109-73.

Ma'lumki har qanday murakkab buyum detal deb ataluvchi ayrim qismlardan iborat. Ularni tayyorlashda yig'ish chizmalarini tadbiq etish shart emas. Buyumlar va ularning qismlari chizmalarga qarab tayyorlanadi va kontrol qilinadi.

Ishlab chiqarishda detalni tayyorlash hamda uning tayyorlanishini kontrol qiluvchi barcha zarur ma'lumotlarni oʻz ichiga olgan xujjat deb ataladi. Ish chizmalarini toʻgʻri burchakli proeksiyalar metodida chizmachilik asboblari yordamida buyumlarni GOST 2. 302 - 68 da koʻrsatilgan masshtabda chiziladi. Ish chizmalarini chizishda tasvirlar koʻrinishlar qirqimlar va kesimlar xamda shartlilik va soddalashtirishlardan foydalaniladi. Ish chizmasida detaldagi barcha elementlarning rasmini toʻgʻri va aniq aks ettiruvchi uni tayyorlash uchun zarur boʻlgan oʻlchamlar qoʻuyilgan boʻlishi yuzalarining gʻadir—budurlik belgilari shuningdek tayyor detalga qoʻuyiladigan texnikaviy talablar koʻrsatilgan boʻlishi kerak. Texnikaviy talablar chizmaning oʻziga yozib qoʻyiladigan koʻrsatmalar boʻlib grafik koʻrinishda tasvirlanmay tayyor detalga qoʻyiladigan barcha talablarni oʻz ichiga oladi: masalan termik ishlov berish qoplama va detal yasalishi lozim boʻlgan material xaqidagi koʻrsatmalar erkin oʻlchamlarning donusklari va boshqalar texnikaviy talablar jumlasidandir.

Zarur bo'lganda va texnikaviy talablar juda ko'payib ketgan xollarda maxsus texnikaviy xujjat tuziladi. Xar qanday chizma odatda standart formatlarga chiziladi. Ish chizmalariga o'lcham qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Amalda detalni aniq o'lchamli qilib yasash mumkin emas. Stanokning bir oz notug'ri ishlashi xam detalning o'lchamiga mos tayyorlanmasligiga sabab bo'ladi. Natijada detalning o'lchamlari chizmadagidan 4 boshqacharoq bo'ladi. Masalan 1.7 - rasmda ish chizmasining namunasi - podshipnik tasvirlangan.



3.7-rasm

Chizmada detalning tasviridan tashqari uni tayyorlash va kontrol qilish uchun zarur bo'lgan barcha o'lchamlar shuningdek detal sirtlarining g'adir – budirliklari ko'rsatilgan. Bundan tashqari ba'zi ma'lumotlar va talablar ya'ni detalning nomi chizmaning belgisi (nomeri) materialning nomi va markasi chizma chizilgan masshtab va boshqalar berilgan.

Ish chizmasi ishlab chiqarish xujjati xisoblanadi shuning uchun unda chizmaning tugʻriligiga xamda koʻrsatilgan barcha kursatmalarga javobgar shaxslarning imzolari boʻladi. Ish chizmalaridagi tayyor detalga qoʻyiladigan barcha texnikaviy talablar va koʻrsatmalar shubxa tugʻdirmaydigan tarzda

ifodalangan bo'lishi xamda turlicha izoxlashlarga yo'l qo'yilmasligi lozim. Shuning uchun ish chizmalarini tuzishda shuningdek ularni o'qishda Davlat standartida belgilangan ma'lum qoidalarga rioya qilish kerak. Standartda chizmalarga oid yagona majburiy qoida va normalar belgilangan chizmalar ana shu qoida va normalarga asosan chiziladi.

Buyumlarning ish chizmalarini tuzishda quyidagi asosiy talablarga rioya qilish kerak.

Standartlashtirilgan va sotib olinadigan buyumlar shuningdek ishlab chiqarilishi avval o'zlashtirilgan va xozirgi zamon texnikasi tarakkiyotiga javob beradigan buyumlarni keng ravishda tadbiq etish.


O'lchamlarning chekli chetga chiqishlari rezbalar gilitsalar va boshqa shunga o'xshash konstruktiv elementlardan maqsadga muvofiq ravishda foydalanish.

Materiallarning markalaridan shuningdek turli qoplanishlar va termik ishlov berishlardan maqsadga muvofiq ravishda foydalanish.

4. Buyumlarni tayyorlash va remont qilishda eng qulay usullar va ularning tarkibiy qismlarini almashtirish nazarda tutilgan bo'lishi kerak.

### ISH CHIZMALARIGA O'LCHAM QO'YISH

1.8–rasmda vtulkaning ish chizmasi tasvirlangan. Bu yerda vtulkaning ko'rinishi qismi bilan qirqimning bir qismi ko'rsatilgan ular bitta frontal tekislikda tasvirlangan.




Chunki bir proeksiyada shartlilikdan foydalanib vtulka chizmasini o'qish mumkin (bu yerda 0 — diametrning shartli belgisi). Amalda detalni juda aniq o'lcham bilan yasash mumkin emas. Shuning uchun amalda yasalgan detalning o'lchamlari chizmada ko'rsatilgan o'lchamlardan farq qiladi. O'lchamning berilgan o'lchamidan chetga chiqish ma'lum qiymatdan oshmasligi lozim. Bunday xollarda ish chizmalarida asosiy o'lchamning o'ng tomoniga uni qanchalik chetga chiqish mumkinligi ko'rsatiladi. Masalan 060 o'lchami yonida mayda raqam bilan — 0.2; 040 o'lchami yonida +0.1 hamda 70 o'lchami yonida +0.2 yozilgan.

Detalning haqiqiy o'lchamlari o'zgarishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik o'lchamlar chekli chetki o'lchamlar deyiladi.

Eng katta chekli o'lcham bilan eng kichik chekli o'lcham o'rtasidagi farq dopusk deb ataladi.

Agar detalni tayyorlash uchun berilgan o'lchamlar yo'l qo'yiladigan chetga chiqish chegarasida bo'lsa tayyorlangan detal ishga yaroqli xisoblanadi. Silindrik va konussimon ba'zi detallarning o'chlari

kesik konus rasmida bo'ladi bularni faska deyiladi. Faskalarning vazifasi detallarni yig'ilish osonlashtirish ularning o'chlarini shikastlantirishdan saqlashdir. Faskalarning o'lchamlari 45° burchak ostida 1.9–rasm a va b dagidek ko'rsatiladi.



3.9-rasm


Agar bir xil faskalar bir nechta bo'lsa ularning o'lchamlari bir marta qo'yilib yoniga faskalarning soni ko'rsatiladi. (1.9–rasm a b va v). Boshqa burchakli faskalarning o'lchamlarini qo'yishda faskaning balandligi va burchagi chizmada aloxida ko'rsatiladi yoki ikkita o'lcham chizig'i soni bilan ko'rsatiladi (1.9–rasm g d va e).

### ISH CHIZMALARINI BAJARISH TARTIBI

Detalning ish chizmasi quyidagi tartibda bajariladi:

- 1. Tasvirlar soni aniqlanadi.
- 2. GOST bo'yicha masshtab tanlanadi. Odatda chizmani 1:1 masshtabda chizish ma'qul bunda detal haqiqiy kattaligida tasvirlanadi.
  - 3. GOST 2. 301 68 ga muvofiq format tanlanadi.
- 4. Asosiy tutash chiziq bilan chizmaning ramkasi chiziladi va chizmalarni tikish uchun gap tomonidan 20 mm joy qoldiriladi.
  - 5. Detal yuzalarining g'adir budurlik belgilari GOST 2.309 73 ga muvofiq qo'yib chiqiladi.
  - 1. Texnikaviy talablar va boshqa tushuntirish tekstlari yoziladi.
  - 7. Chizmaning asosiy yozuv grafalari GOST 2. 105 68 ga muvofiq to'ldiriladi.
  - 8. O'lcham sonlari va yozuvlar kamida 3,5 o'lchamdagi shriftlar bilan yoziladi.
- 1.7-rasmda podshipnikning ish chizmasi misol tariqasida keltirilgan. Chizma uchta tasvirda ko'rsatilgan.

Detallar egish cho'zish va boshqa usullar bilan tayyorlanganda ish chizmasidagi tasvirlar uning rasmi va o'lchamlari to'g'risidagi to'la tasavvur bera olmasa, chizmada bu detalning to'liq yoki qisman yoyilmasini chizib ko'rsatish kerak (1.10–rasm).



3.10-rasm


Tayyor detal chizmasida ko'rsatishning imkoni bo'lmagan o'lchamlar yoyilma chizmasiga qo'yiladi va tasvir yuqorisiga Yoyilma so'zi yozib qo'yiladi. Yoyilma asosiy tutash chiziqlar bilan chiziladi, bu chiziqlarning yo'g'onligi detal chizmasining ko'rinadigan kontur chiziqlari yo'g'onligiga teng bo'ladi (1.10–rasm). Zarur bo'lgan xollarda yoyilma tasvirida egilish chiziqlari ingichka tutash chiziqlari bilan chiziladi va chiqarish chizig'ining tokchasida egilish joyi so'zi yozib qo'yiladi.

# O'LCHAMLAR QO'YISHDAGI SHARTLILIK VA BELGILASHLAR

Chizmalarga o'lcham qo'yishning asosiy qoidalaridan o'lcham qo'yishning ayrim o'ziga xos xususiyatlari va shartliliklari xam bor. Ish buyumlari chizmaga qo'yilgan o'lcham sonlari asosida tayyorlanadi. Detalga o'lcham qo'yishda faqat detalning yig'ma birlikda ishlashini emas, balki bu detalni tayyorlashning texnologik prosessini xam nazarda tutish lozim. Mashinasozlik chizmalarida o'lcham qo'yishning uchta usuli bor: koordinata; zanjir va aralash usullar.

### 1. Koordinata usulida o'lcham qo'yish.

Buyum yuzasida joylashgan bir xil elementlarning ulchamlarini koordinata usuli bilan kuyish mumkin. Bunda ulcham sonlari umumlashtirilgan jadvalda kursatiladi (1.11–rasm).



3.11-rasm