

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR ACID CLEANING

- Recommended personal protective equipment to be used.
 - Rubber gloves.
 - Goggles.
- Place the selected pieces in the acid cleaning section area.
- Ensure use of the gloves and goggles while working with acid cleaning.
- At the first stage of acid cleaning the work piece with acid strains/rust is cleaned using Teichoic Acid and the cell is cleaned using cotton waste.
- In the second stage the work piece is dipped into the water.
- Water is changed at regular intervals once it reaches PH of.
- In the last stage work piece is dipped into the rust preventive oil and stacked.

యాసిడ్ క్లీనింగ్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
 - రబ్బరు చేతి తొడుగులు.
 - గాగుల్స్.
- ఎంచుకున్న ముక్కలను యాసిడ్ క్లీనింగ్ సెక్షన్ ప్రాంతంలో ఉంచండి.
- యాసిడ్ క్లీనింగ్తో పనిచేసేటప్పుడు చేతి తొడుగులు మరియు గాగుల్స్ను ఉపయోగించడాన్ని నిర్ధారించుకోండి.
- యాసిడ్ క్లీనింగ్ యొక్క మొదటి దశలో యాసిడ్ స్ట్రైయిన్స్/రస్త్తో వర్క్ పీస్ను టీచోయిక్ యాసిడ్ ఉపయోగించి శుభ్రం చేస్తారు మరియు సెల్ కాటన్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి శుభ్రం చేస్తారు.
- రెండవ దశలో పని ముక్క నీటిలో ముంచబడుతుంది.
- నీరు PH యొక్క PHకి చేరుకున్న తర్వాత క్రమమైన వ్యవధిలో మార్చబడుతుంది.
- చివరి దశలో పని ముక్కను తుప్పు నివారణ నూనెలో ముంచి పేర్చాలి.

एसिड सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
 - रबर के दस्ताने।
 - चश्मे।
- चयनित टुकड़ों को एसिड सफाई अनुभाग क्षेत्र में रखें।
- एसिड सफाई के साथ काम करते समय दस्ताने और काले चश्मे का उपयोग सुनिश्चित करें।
- एसिड की सफाई के पहले चरण में एसिड स्ट्रेन/जंग से वर्कपीस को टेड्कोइक एसिड से साफ किया जाता है और सेल को कॉटन वेस्ट से साफ किया जाता है।
- दूसरे चरण में वर्कपीस को पानी में डुबोया जाता है।
- पानी के पीएच तक पहुंचने के बाद नियमित अंतराल पर बदल दिया जाता है।
- अंतिम चरण में वर्कपीस को जंग निवारक तेल में डुबोया जाता है और स्टैक किया जाता है।