

STANDARD OPERATING PROCEDURE OF MECHANICAL PRESS

- Use proper PPES such as Hand gloves, Safety helmet, Safety shoes and Ear plug.
- Identify proper product which is to be processed.
- Keep the required material at the press with the help of crane/fork lift.
- Before starting the press check for loose of any clamps of the tool.
- Check the Die and Punch tool according to required shape of the job.
- Check for working of press photo safety guards.
- Check for emergency stopper button working.
- Check for two hand push button operation.
- Check for an abnormal noise in the press.
- Keep blanks, draw met, polythene sheets on the table.
- Load the component on locater properly.
- Take the blank part and apply the draw met oil with the help of the paint brush.
- After draw met place the polythene cover on the blank.
- Set the blank on the blank holder and touch to the stopper pins on the lower die.
- Operate the machine from control desk and press both the both push buttons at a same time.
- After draw operation, remove the polythene from the component.

మెకానికల్ ప్రెస్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- సరైన వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించండి.
- ప్రాసెస్ చేయవలసిన సరైన ఉత్పత్తిని గుర్తించండి.
- క్రేన్/ఫోర్క్ లిఫ్ట్ సహాయంతో ప్రెస్ వద్ద అవసరమైన పదార్థాన్ని ఉంచండి.
- ప్రెస్ ప్రారంభించే ముందు సాధనం యొక్క ఏవైనా బిగింపులు వదులుగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- ఉద్యోగం యొక్క అవసరమైన ఆకృతి ప్రకారం డ్రై మరియు పంచ్ సాధనాన్ని తనిఖీ చేయండి.
- ప్రెస్ ఫోటో సేఫ్టీ గార్డుల పని కోసం తనిఖీ చేయండి.
- ఎమర్జెన్సీ స్టాపర్ బటన్ పని చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- రెండు చేతి పుష్ బటన్ ఆపరేషన్ కోసం తనిఖీ చేయండి.
- ప్రెస్ లో అసాధారణ శబ్దం కోసం తనిఖీ చేయండి.
- టేబుల్ పై ఖాళీలు, డ్రా మెట్, పాలిథిన్ షీట్లను ఉంచండి.
- లొకేటర్ లో కాంపోనెంట్ ను సరిగ్గా లోడ్ చేయండి.
- ఖాళీ భాగాన్ని తీసుకుని, పెయింట్ బ్రష్ సహాయంతో డ్రా మెట్ ఆయిల్ ను అపై చేయండి.
- డ్రా చేసిన తర్వాత పాలిథిన్ కవర్ ను ఖాళీగా ఉంచండి.
- ఖాళీ హోల్డర్ పై ఖాళీని సెట్ చేయండి మరియు దిగువ డ్రైలో ఉన్న స్టాపర్ పిన్ లకు తాకండి.
- కంట్రోల్ డెస్క్ నుండి యంత్రాన్ని ఆపరేట్ చేయండి మరియు రెండు పుష్ బటన్లను ఒకేసారి నొక్కండి.
- డ్రా ఆపరేషన్ తర్వాత, భాగం నుండి పాలిథిన్ ను తీసివేయండి.

यांत्रिक प्रेस की मानक संचालन प्रक्रिया

- उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करें।
- उचित उत्पाद की पहचान करें जिसे संसाधित किया जाना है।
- क्रेन/फोर्क लिफ्ट की सहायता से आवश्यक सामग्री को प्रेस में रखें।
- प्रेस शुरू करने से पहले उपकरण के किसी भी क्लैंप के ढीले होने की जांच करें।
- नौकरी के आवश्यक आकार के अनुसार डाई एंड पंच टूल को चेक करें।
- प्रेस फोटो सुरक्षा गार्ड के काम करने के लिए जाँच करें।
- आपातकालीन स्टॉपर बटन के काम करने की जाँच करें।
- टू हैंड पुश बटन ऑपरेशन की जांच करें।
- प्रेस में असामान्य शोर की जाँच करें।
- टेबल पर खाली जगह, ड्रा मेट, पॉलिथीन शीट रखें।
- लोकेटर पर कंपोनेंट को ठीक से लोड करें।
- खाली हिस्से को लें और पेंट ब्रश की मदद से ड्रा मेट ऑयल लगाएं।
- ड्रॉ मेट के बाद पॉलीथीन के ढक्कन को खाली जगह पर रखें।
- ब्लैक होल्डर पर ब्लैक सेट करें और लोअर डाई पर स्टॉपर पिन को टच करें।
- मशीन को कंट्रोल डेस्क से संचालित करें और दोनों पुश बटन को एक साथ दबाएं।
- ड्रा ऑपरेशन के बाद, पॉलिथीन को घटक से हटा दें।



SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D03 REV.00 DATE: 26.08.2021