

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR ROLL GRINDING

- Recommended personal protective equipment to be used.
- Check the manual running machine.
- Find the work piece which are to be grinded.
- Placed the work piece on grinding machine fixing one end of the roll to head stock chuck and the another end to the tail stock firmly.
- Select the grinding wheel according to the quality instructions.
- Ensure coolant is supplied continuously while grinding.
- Because of the grinding the diameter of the roll reduces at range between 0.01 to 0.05 and tolerance up to 0.03.
- After the grinding operation the coolant on the roll is wiped using the cloth.
- After cleaning, covered or store the work piece carefully.
- Before removing the work piece from the tailstock and head stock Grease is applied on the either ends of the work piece.
- Place the sticker on the work piece mentioning its final diameter, camber and finish.

SPEED & FEED SELECTION GUIDE LINES

MATERIAL	SPEED	FEED
HCHC	2800 RPM	0.003 mm / Traverse
EN 31/OHNS	2800 RPM	0.005 mm / Traverse
MS	2800 RPM	0.008 mm / Traverse

రోల్ గ్రైండింగ్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ విధానం

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
- మాన్యువల్ నడుస్తున్న యంత్రాన్ని తనిఖీ చేయండి.
- గ్రైండ్ చేయవలసిన పని భాగాన్ని కనుగొనండి.
- రోల్ యొక్క ఒక చివరను హెడ్ స్టాక్ చక్కు మరియు మరొక చివరను టెయిల్ స్టాక్కు గట్టిగా ఫిక్సింగ్ చేసే గ్రైండింగ్ మెషీన్పై పని భాగాన్ని ఉంచారు.
- నాణ్యత సూచనల ప్రకారం గ్రైండింగ్ వీల్ను ఎంచుకోండి.
- గ్రైండింగ్ చేసేటప్పుడు శీతలకరణి నిరంతరం సరఫరా చేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి.
- గ్రైండింగ్ కారణంగా రోల్ యొక్క వ్యాసం 0.01 నుండి 0.05 మధ్య మరియు సహనం 0.03 వరకు తగ్గుతుంది.
- గ్రైండింగ్ ఆపరేషన్ తర్వాత రోల్పై ఉన్న శీతలకరణి గుడ్డను ఉపయోగించి తుడిచివేయబడుతుంది.
- శుభ్రపరిచిన తర్వాత, వర్క్ పీస్ను జాగ్రత్తగా కవర్ చేయండి లేదా నిల్వ చేయండి.
- టెయిల్ స్టాక్ మరియు హెడ్ స్టాక్ నుండి వర్క్ పీస్ను తొలగించే ముందు వర్క్ పీస్కు ఇరువైపులా గ్రీజును పూయాలి.
- వర్క్ పీస్పై స్పెక్కర్ను దాని చివరి వ్యాసం, క్యాంబర్ మరియు ముగింపును పేర్కొనండి.

వేగం & ఫీడ్ ఎంపిక గైడ్ లైన్లు		
మెటీరియల్	మెటీరియల్	మెటీరియల్
HCHC	2800 RPM	0.003 mm / Traverse
EN 31/OHNS	2800 RPM	0.005 mm / Traverse
MS	2800 RPM	0.008 mm / Traverse

रोल पीस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
- मैनुअल रनिंग मशीन की जांच करें।
- उस वर्कपीस का पता लगाएं जिसे पीसना है।
- वर्कपीस को ग्राइंडिंग मशीन पर रखें और रोल के एक सिरे को हेड स्टॉक चक पर और दूसरे सिरे को टेल स्टॉक में मजबूती से लगाएं।
- गुणवत्ता निर्देशों के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील का चयन करें।
- पीसते समय सुनिश्चित करें कि शीतलक की आपूर्ति लगातार की जाती है।
- पीसने के कारण रोल का व्यास 0.01 से 0.05 के बीच और सहिष्णुता 0.03 तक कम हो जाती है।
- ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बाद रोल पर मौजूद कूलेंट को कपड़े से पोंछ दिया जाता है।
- सफाई के बाद वर्कपीस को सावधानी से ढककर या स्टोर करके रखें।
- टेलस्टॉक और हेड स्टॉक से वर्क पीस को हटाने से पहले वर्क पीस के दोनों सिरों पर ग्रीस लगाया जाता है।
- स्टिकर को वर्कपीस पर उसके अंतिम व्यास, ऊँट और फिनिश का उल्लेख करते हुए रखें।

गति और फ़ीड चयन गाइड लाइन

सामग्री	सामग्री	सामग्री
HCHC	2800 RPM	0.003 mm / Traverse
EN 31/OHNS	2800 RPM	0.005 mm / Traverse
MS	2800 RPM	0.008 mm / Traverse

