PWM如何線性轉化為電壓,集成方案推薦

原創 劉小舒 玩轉嵌入式 2020-05-13

收錄於話題

#電機驅動/BLDC

15個 >

硬件、软件、嵌入式人都关注了!


|专业|广度|深度|

PWM信號是脈寬調製信號,可以轉化成電壓信號,所轉化成的電壓信號與PWM的佔空比有著直接的關係。所謂佔空比,就是指在一個週期中高電平佔整個週 期的比例。1 PWM如何與電壓建立關係

佔空比越大那麼對應的電壓也就越高;佔空比越小,所對應的電壓也就也低。兩個極端:


- 1)如果占空比為0%, 那麼就是持續的低電平, 電壓為零;
- 2)如果占空比為100%, 那麼就是持續的高電平, 電壓為幅值VCC;

由此可見, PWM所對應的電壓為佔空比與幅值的乘積。如下圖所示。




2 PWM如何轉化為電壓

PWM轉化為電壓的方法有很多,但是需要考慮轉化精度,今天不介紹分立器件的方案,而介紹一款專門的PWM轉電壓的芯片GP8101,這款芯片可以實現 PWM向電壓的轉換,並且精度較高。其轉化關係如下圖所示。



其基本參數如下:

輸入PWM信號的佔空比範圍為0-100%,頻率範圍為1-1MHz,高電平幅值範圍為3-5.5V,轉換誤差不超過1%,供電範圍為DC(8-40)V ,在電機調速、LED調 光、逆變器、開關電源中具有廣泛的應用。



該芯片的封裝為SO8,體積小,外設電路非常簡單,節省成本、節省PCB空間。上圖是該芯片的典型電路。

通過該芯片可以穩定的實現PWM向電壓的轉換,並能保證精度和線性度。



收錄於話題#電機驅動/BLDC·15個 >

く上一篇

下一篇 >

PWM是如何實現調速的? CPU風扇的每根線都是什麼意思?

PWM是什麼,有哪些用處?

喜歡此内容的人還喜歡

視頻: 當單片機電路立體之後

玩轉嵌入式



3年前因保姆縱火案痛失妻兒的林生斌,如今過得怎麼樣了?

爸媽營





真想捧紅她,又怕她挨罵

整點電影

