PWM是如何實現調速的? CPU風扇的每根線都是什麼意思?

原創 劉小舒 玩轉嵌入式 2020-04-26

收錄於話題


#電機驅動/BLDC

15個 >

硬件、软件、嵌入式人都关注了!

|专业|广度|深度|

對電腦熟悉的朋友都知道,不管是台式電腦還是筆記本電腦,都是具有風扇的,該風扇起到散熱作用,電腦CPU的溫度越高,轉速越快,可以提高電腦CPU的 散熱效率,保證CPU正常工作。那麼電腦是如何調節風扇的轉速的呢?這要從風扇的線序說起。從一開始到現在,電腦CPU的風扇分別經歷了兩線式、三線製 以及今天的四線式。那他們之間有什麼區別呢?



1-電腦上的風扇

1 兩線式CPU風扇的工作原理

早期的風扇只有兩根線,一般用紅線和黑線來表示,紅色表示電源正、黑線表示電源負,即只要接上合適的電壓,風扇就會轉動,而且是全速轉動,速度不可調。這中風扇雖然容易控制,但是沒有轉速反饋。風扇有沒有在轉動、風扇的轉速是多少,電腦CPU完全不知道。即使風扇壞掉了,電腦CPU也無法檢測到,溫度和轉速之間無法形成閉環,也可以說風扇的狀態是不可控的,存在散熱隱患。



51單片機開發板AVR ARM入門學習實驗板A6教程stm32單片機V5.5單核







2-兩線式風扇

鑑於兩線式風扇的以上缺點,為提高散熱效率,後來又出現過三線式的風扇。

2 三線式CPU風扇的工作原理

三線式風扇有三根線,分別用紅色、黑色和黃色來表示。紅色和黑色是電源線,而黃色是風扇轉速的反饋線,通過這根線,電腦CPU可以實時的檢測到風扇的轉速。在風扇開啟後,CPU能知道風扇是不是在工作,形成了初步的閉環。




3-三線式風扇

在电脑需要散热的时候,CPU检测到风扇的转速为零,那么就可以判断风扇坏掉或者是缺失,可以向用户提示故障信息。

以上两种风扇所存在的缺点就是,无法根据实际的温度情况进行调速,只要满速运行,导致噪声很大,为了改善这种情况,出现了四线式风扇。

3 四线式CPU风扇的工作原理

四线式CPU风扇在三线式的基础之上多了一根调速线,CPU既能实时的检测风扇的转速,又能根据当前CPU的温度来控制风扇的转速,实现了温度和风扇转速 的闭环控制,提高了散热效率、降低了主机功耗、还减小了风扇转动时的噪音。优点明显,所以,目前以四线式风扇居多。



4-四线式风扇

通过前面的对比可知,三线式风扇比两线式风扇多了测速功能,而四线式风扇又比三线式风扇多了调速功能。对比如下表所示。

连接线颜色	两线式风扇	三线式风扇	四线式风扇
红/绿	电源正	电源正	电源正
黑	电源负	电源负	电源负
黄	<u> </u>	风扇转速检测	风扇转速检测
蓝			PWM调速

5-风扇线序对比


那么CPU是如何调节风扇的转速的呢?

4 CPU是如何调节风扇转速的

给风扇加上合适的额定电压后,风扇就会满速运转,如果把电压降低一点,那么风扇的转速就会降低,当把电压将为零后,风扇慢慢就停下来了。可以发现, 只要改变风扇两端的电压就可以实现转速的调节。那么如何实现风扇电压的调节呢?这就用到了PWM。

PWM调速原理

所谓PWM,就是脉冲宽度调制,一定频率的方波是由高电平和低电平构成的。假设高电平的持续时间是T1,低电平的持续时间是T2,那么周期T=T1+T2。



通过改变高电平的持续时间,就可以改变方波的平均电压,在一个周期内高电平所占的比例,就叫做占空比,计算公式为: D=T1/T。

占空比与平均电压的关系


占空比越大,那么平均电压就越高;占空比越低,平均电压就越小。

占空比为100%, 那么风扇两端的电压就是12V, 风扇满速转动;

占空比为50%,那么风扇两端的电压就是6V,风扇以一半的速度转动;

佔空比為0%, 那麼風扇的電壓就是0V, 風扇不轉動。


佔空比和平均電壓的計算關係如下圖所示。



7-平均電壓的計算方法

PWM調速電路原理圖的設計

所以,CPU只要輸出不同佔空比的方波就可以控制風扇的轉速,佔空比的大小與溫度有關。溫度越高,佔空比越大,風扇轉速越快;溫度越低,佔空比越小, 風扇轉速也就越小。CPU控制風扇調速的電路原理圖如下圖所示。



8-PWM調速電路原理圖

上圖中,使用三極管作為風扇的驅動,也可以使用MOSFET等其他功率器件,方波的佔空比是由CPU溫度控制的。理論上來講,頻率越高,風扇轉動越平滑, 但是對功率開關器件的響應速度要求也就越高,所以方波的頻率一般控制在10K-30KHz之間。

硬件、软件、嵌入式行业新媒体引领者

行业人士都在关注的新媒体平台



50 玩裝嵌入式

收錄於話題#電機驅動/BLDC·15個 >

く上一篇

PWM如何線性轉化為電壓,集成方案推薦

下一篇 > 原來PWM這麼簡單

喜歡此內容的人還喜歡

視頻: 當單片機電路立體之後

玩轉嵌入式



流浪狗被收養後吃飯的樣子,太讓人心疼了!



不二大叔





華為P50 終亮相,鴻蒙系統HarmonyOS 2 正式發布

ZEALER

