

關於我們

與我們聯繫

简体中文

English

日本語

ARDUINO/RASPBERRY PI PROJECTS &

探索去

找靈感

動手做

新技術

Search...

Q


動手做

在Fritzing中創建自訂元件


© 2019.10.16 Jan Gromes

第3步:原理圖視圖


為原理圖創建向量圖比麵包板要容易得多。我們不必測量任何東西·因為在原理圖中·分線板只是一個帶有四個輸入端的塊。為了讓事情變得更容易·我建議您匯出現有的Fritzing原理圖·然後進行編輯·以滿足需求。要從Fritzing中匯出零件 SVG圖形·打開麵包板視圖·添加一些零件(比如核心元件的三軸加速度計)·然後按右鍵並選擇"Edit (new parts editor)(編輯(新元件編輯器))"·在元件編輯器中將其打開。系統會彈出另一個視窗——元件編輯器。稍後當我們將所有圖形組合成一個Fritzing元件時·我們將使用該編輯器。現在·點擊"檔(File)"功能表·選擇"匯出(Export)"→"as Image(匯出為圖像)"→"SVG"。在Inkscape打開這個SVG檔。




現在我們需要添加一個間距為0.1的新矩形網格。這是因為原理圖視圖應以0.1英寸的倍數完成。比如,引腳的長度為0.2英寸,其間距為0.1英寸。




從Fritzing匯出的圖形通常會被組合到一起,因此只需選擇所有內容並點擊"Ungroup(取消分組)"(Ctrl + Shift + G),直到沒有分組為止。然後,我們只需編輯文本,刪除兩個引腳,然後重命名其他引腳以匹配分線板。將所有內容重新組合在一起,並將檔保存為SVG檔,原理圖視圖就完成了!



另外兩個感測器的原理圖如下。同樣,除了針腳數量不同之外,整個過程是相同的。







第4步:PCB視圖

說實話·涉及到繪製PCB佈局時·我並不是Fritzing的忠實粉絲。也許這僅僅是因為習慣了Eagle·但是·我承認Fritzing的簡單易用非常有魅力·特別是對於初學者。我在Fritzing中設計了一塊小型單面PCB·但不是更複雜的雙層(或更多層)板。這就是說·PCB視圖是環境的一個組成部分·如果我們要確保我們的新元件能正常工作·我們也必須為這個視圖創建一個圖形。


就像原理圖一樣,最簡單的方法就是從Fritzing中匯出現有PCB圖形並進行編輯。我從元件編輯器的PCB視圖中再次匯出三軸加速度計元件。這裡有一個小問題:用Inkscape打開匯出的文件時,您只會看到銅焊盤。這是因為在SVG檔中,所有的絲印形狀和文本都是白光的,儘管在Fritzing中顯示為黑色。Inkscape允許您更改文檔背景顏色,所以再次打開"Document Properties(檔屬性)"視窗,在"Page(頁面)"選項卡的頂部,將背景顏色更改為黑色。




就像原理圖一樣,所有東西都組合在一起。因此,請執行幾次"Ungroup(取消組合)"命令,直到您可以單獨選擇所有白光絲印形狀。將輪廓更改為與分線板一樣大:20.0毫米x 20.0毫米,並且調整頁面大小,以進行匹配。然後,刪除我們不需要的絲印形狀:中間的箭頭和晶片輪廓。我們的分線板只有4個針腳,因此我們更改連接器的絲印輪廓,以與之匹配。最後,重新組合連接器輪廓,以便我們可以輕鬆行動它,更改其位置使其與真實的電路板相匹配。



現在我們需要更新銅焊盤的位置。從Fritzing輸出PCB圖形後,實際上兩組六個銅焊盤是堆疊在一起的,即一組是頂部焊盤,另一組是底部焊盤。將其中一個銅焊盤組移開,然後取消組合,刪除我們不需要的兩個焊盤,並重新組合其他四個。然後,將它們對齊到連接器輪廓的中心。對第二組銅焊盤重複這個過程。




最後一步是更改SVG檔的結構,使其達到Fritzing標準。SVG檔基本上是一個XML(可延伸標記語言)檔,所以您可以直接在任何文字編輯器中進行編輯。然而,使用Inkscape的內建編輯器會更方便。該編輯器的打開方法如下:在"Edit(編輯)"功能表中按一下"XML Editor(XML編輯器)"(Ctrl + Shift + X)。




選擇其中一個XML節點時,系統會在Inkscape主視窗中選擇適當的物件,這樣您可以輕鬆識別給定的SVG物件與哪個XML節點相對應。我們需要添加三個新的XML節點,因此選擇根節點(頂層節點,名為")並按下頂部欄最左邊的按鈕("New

element node (新元素節點)")。系統會提示您輸入節點名稱,因此請輸入不帶引號的"svg:g"。這會創建一個新的組節點;我們需要將其ID從預設值改為"silkscreen (絲印)"。



現在,再創建兩個ID為"copper0"和"copper1"的組節點。將包含絲印物件和輪廓的所有節點移至"silkscreen (絲印)"節點中。然後,將其中一個銅焊盤組移至節點"copper0"中,將整個節點"copper0"移至節點"copper1"中。最後,將第三組銅焊盤移至節點"copper1"中。最終的XML結構如下圖所示。



另外兩個感測器的原理圖如下所示。同樣,除了針腳數量不同之外,整個過程是相同的。





圖28. BH1745NUC的PCB封裝



這部分工作完成!我們已經為所有三種Fritzing視圖準備好了圖形,那麼現在剩下的唯一任務就是將它們全部整合到一個全 新的Fritzing元件中!

1 2 3 4



Jan Gromes

Jan目前就讀於布爾諾理工大學電氣工程專業·擁有多年Arduino和其他微控制器專案經驗·尤其對於機器人系統的 機械設計感興趣。

Check us out on Social Media

分享到 Facebook

分享到 Twitter

分享到 Linkedin

分享到 Line

Recommended Posts



設定您的 Raspberry Pi



DIY技巧:如何 Drone Data X: 改變生活的無人 MusicBox與



透過Pi Spotify連結



大理由



來越受歡迎的三 運動學的五個有 MEMS裝置 趣小技巧



安全微型晶片越 計算機器人正向 即將改變世界的

關於我們 | 公司介紹 | 隱私權政策 | 服務條款 | 與我們聯繫

© COPYRIGHT 2018. DEVICE PLUS – POWERED BY **ROHM**