# Mobi-Robot Hardware Abstraction Layer

Daniel Binggeli, FHNW 26.03.2015

# LCD-Display

#### void lcd\_init (uint8\_t dispAttr)

Initialize display and select type of cursor.

#### void lcd\_clrscr (void)

Clear display and set cursor to home position.

#### void lcd\_gotoxy (uint8\_t x, uint8\_t y)

Set cursor to specified position.

### void lcd\_putc (char c)

Display character at current cursor position.

### void lcd\_puts (const char \*s)

Display string.

### void lcd\_puts\_p (const char \*progmem\_s)

Display string from program memory.

#### void lcd\_command (uint8\_t cmd)

Send LCD controller instruction command.

#### void lcd\_data (uint8\_t data)

Send data byte to LCD controller.

### Tasten

```
void key_init (void)
 Initialize keys.
uint8_t key_get (void)
 Return code of a pressed key from buffer.
 (0 if none).
void key_clear (void)
 Clear key buffer.
uint8_t key_check (void)
 Return true if a key was pressed.
```

### 12C - Master

```
void TWI_Master_Initialise( void );
Initialisiert den I2C
unsigned char TWI_Transceiver_Busy( void );
Checkt ob die I2C-Logik beschäftigt ist
unsigned char TWI Get State Info(void);
Liest Status-Informationen von der I2C-Logik
void TWI_Start_Transceiver_With_Data( unsigned char * , unsigned char );
Startet eine Übermittlung und übergibt zu sendende Daten
void TWI_Start_Transceiver( void );
Startet eine Übermittlung mit vorher schon gelieferten Daten
unsigned char TWI_Get_Data_From_Transceiver( unsigned char *, unsigned char );
Liest die empfangenen Daten aus dem Empfangspuffer
```

# 12C – Beispiel mit PCA9555 Porterweiterung

```
TWI Master Initialise();
if(!TWI Transceiver Busy()){
// when ready, send direction register write command
    twibuf.numo = 4; //compose message
     twibuf.numi = 0;
    twibuf.out[0] = PCA9555+I2C WRITE;
    wibuf.out[1] = PCA CO;
    twibuf.out[2] = pca.dir.b[0];
    twibuf.out[3] = pca.dir.b[1];
    TWI Start Transceiver With Data(twibuf.out, twibuf.numo);
if(!TWI Transceiver Busy()){
// when ready, send output register write command
    twibuf.numo = 4; // compose message
     twibuf.numi = 0;
    twibuf.out[0] = PCA9555+I2C WRITE;
    twibuf.out[1] = PCA OO;
    twibuf.out[2] = pca.out.b[0];
     twibuf.out[3] = pca.out.b[1];
    TWI Start Transceiver With Data(twibuf.out, twibuf.numo);
```

```
if(!TWI Transceiver Busy()){
// when ready, send input register read command
    // compose message for the input register read procedure
    twibuf.numo = 2; // two bytes to be sent
    twibuf.numi = 2; // this is the number of requested bytes from
the slave
    twibuf.out[0] = PCA9555+I2C WRITE;
    twibuf.out[1] = PCA IO;
    TWI Start Transceiver With Data(twibuf.out, twibuf.numo);
if(!TWI Transceiver Busy()){
// when ready, start reception of input register data
    TWI Get Data From Transceiver(twibuf.in, twibuf.numi);
    // read the received bytes
    pca.inp.b[0]=twibuf.in[0];
    pca.inp.b[1]=twibuf.in[1];
```

### Servos / Motors

uint8-t servo\_init(void)

initialise servo resources

uint8-t motor\_init(void)

initialise motor resources

uint8\_t servo\_set(uint8\_t servo, uint16\_t pos)

set servo (0..9) to pos (0..1000)

uint8\_t motor\_set(uint8\_t motor, int16\_t power)

set motor (1..4) to power (-1000..1000)

### Encoders

```
uint8-t enc_init(void)
        initialise encoder resources
uint8_t enc_set(uint8_t enc, int16_t pos)
        set encoder (0..1) to
        pos (-32768..32767)
int16_t enc_get(uint8_t enc)
        get encoder (0..1) to
        returns pos (-32768..32767)
```

### AD-Kanäle

### uint16\_t adc\_read(uint6\_t adc\_input)

konvertiere einen AD\_Kanal

Gültig sind 0..3 und 8..15

### adc\_init(uint8\_t adc\_reference)

RECESTED. initialisiere ADC auf die gegebene Referenzspanning

Schalte bei allen mit ANALOG\_xy

belegten Kanälen die Digitalen Signale ab.

### Sensors

```
uint16_tusonic_sensor_read(uint8_t sensor)
uint8-t sensor_init(void)
        initialise sensor resources
                                                            trigger and read sensor (0..1)
                                                             returns delay (0..32767),
                                                             after 0.5 to 3ms
uint8_t digi_sensor_get(uint8_t sensor)
        get sensor (0..3;8..15)
        returns val (0.1)
uint16_tana_sensor_get(uint8_t sensor)
        get sensor (0..3;8..15)
        returns val (0..1023), after <80μs
```

# Digital I/O Ports

Makro ddr\_set erlaubt sorgloses Schreiben auf DDRx . Alle vom HAL benötigten Bits bleiben unverändert

### void ddr\_set(P, pattern);

Makro port\_set erlaubt sorgloses Schreiben auf PORTx. Alle vom HAL benötigten Bits bleiben unverändert

### void port\_set(P, pattern);

Makro port\_get erlaubt sorgloses Lesen von PINx. Alle vom HAL benötigt en Bits lesen 0.

#### uint8\_t port\_get(P);

PIN-change call-back routines:

void pinchange\_Pxy(void)

**x**: B, E, J, K

y: 0..7

(nicht alle Kombinationen sind gültig)

Mit port\_init() können einzelne Pins auf Pegelwechsel «scharf» gemacht werden. Ein Pegelwechsel am Pin ruft dann die entsprechende Routine auf.

An der vordefinierten globalen Variable slope kann die letzte Flanke abgefragt werden.

# Timing

### uint8-t system\_timer\_init(void)

initialise system timer, tick and time

#### uint32\_ttime\_get(void)

get system time (0..2<sup>32</sup>) [ms]

### uint8\_t tick\_get(void)

get system tick (0..1)

TRUE if tick interval elapsed.

Every call of tick\_get() resets the tick flag

#### **System-tick call-back routine:**

void system\_tick(uint32-\_t time)

Der System-Timer ruft in einem konfigurierbaren Intervall (4..1024 ms) diese Routine auf.

→SYSTEM\_INTERVAL

# Hauptprogramm (à la ARDUINO)

```
void setup(void)
void main (void)
      sei();
                                           //alle init-Routinen hier rein
      setup();
                                     void loop(void)
      for(;;)
            loop();
                                           // hier alle «action»
```

### Call-back Routinen I

```
struct CBRoutine {
      uint8 t valid;
      void (*ptr cbr) (uint8 t p);
 cbr[NUM CBR]
      false; NULL; //PBO,PCINTO
      true; pinchange PB1;
      true; pinchange PB2;
      false; NULL; //PB3,PCINT3
      false; NULL; //PK7, PCINT23
```

- wenn cbr[x].valid true ist, so muss bei cbr[x].ptr\_cbr ein Funktionsname eingetragen sein.
- wenn cbr[x].valid true ist, heisst das, dass der
   HAL die eingetragene Funktion aufruft.
- wenn cbr[x]valid false ist, so kann statt ein Name NULL eingetragen werden.
- In der Tabelle cbr hat es Platz für 24 Einträge, nämlich alle 24 Pin-Change-Interrupts (s. rechts)

```
PCINTO PBO
PCINT1 PB1
PCINT2 PB2
PCINT3 PB3
PCINT4 PB4
PCINT5 PB5
PCINT6 PB6
PCINT7 PB7
PCINT8 PEO
PCINT9 PJ0
PCINT10 PJ1
PCINT11 PJ2
PCINT12 PJ3
PCINT13 PJ4
PCINT14 PJ5
PCINT15 PJ6
PCINT16 PK0
PCINT17 PK1
PCINT18 PK2
PCINT19 PK3
PCINT20 PK4
PCINT21 PK5
PCINT22 PK6
PCINT23 PK7
```

# Call-back Routinen II, Beispiel

```
volatile uint16_t timer = 0;

void system_tick(uint32_t time)
{
    timer++;
}
```

- alle CB-Routinen haben Argument und Returnwert void
- alle in den CB-Routinen verwendeten Variablen müssen volatile sein
- die CB-Routinen sollen kurz sein, keine Loops!
   Während der Ausführung sind die Interrupts gesperrt .
- die CB-Routinen dürfen nur vom HAL aufgerufen werden.
- Im Anwenderprogramm darf nirgendwo eine CB-Routine aufgerufen werden.
- Die Funktionsnamen der CB-Routinen sind in HAL\_MobiRob.h vordefiniert
- Nur der Funktionsname ist eine Referenz und kann an einen Funktionszeiger übergeben werden.

### Mehrere Aufgaben ausführen

```
while(linie folgen) {
                                     while(suchen) {
      if(lage rechts){
                                            if(arm rechts){
        motors(slow, fast);
                                              step = -8;
      else if(lage links){
                                           else if(arm links){
        motors(fast, slow);
                                              step = 8;
      else{
                                           pos = pos + step;
        motors(fast, fast);
                                            servo set(pos);
```

### Mehrere Aufgaben ausführen

```
switch (arm SM) {
                                                  case ARM RECHTS:
while(1){
                                                        step = -8;
  switch(linie SM) {
                                                        break;
    case LINIE RECHTS:
                                                  case ARM LINKS:
          motors(slow, fast);
                                                        step = 8;
          break;
                                                       break;
    case LINIE LINKS:
                                                  case ARM AKTIV:
         motors(fast, slow);
                                                       pos = pos + step;
          break;
                                                        servo set(pos);
    case LINIE MITTE:
                                                       break;
          motors(fast, fast);
                                                  default: // OFF
          break;
                                                       break;
    default: // OFF
          break;
```

# Mehrere Aufgaben ausführen Vorgehen:

- While loops auftrennen
- Pro Aufgabe eine SM
- Bei mehrschrittigen Aufgaben (Sequenzen) pro Schritt ein casestatement
- Alle SM in einem grossen loop nacheinander anordnen

- Die aktiven Zustände bestimmen sich meistens aus
- A) Sensorsignalen
- B) dem vorher aktiven Zustand

(SM = State-Machine)

### Was ist eine State-Machine

 Software-Konstrukt zur Behandlung von seqentiellen Vorgängen

### Komponenten:

- Zustandsvariable
- Switch-case Statement
- Berechnung der Aktor-Signale in den Schritten (= case Stetements)
- Auswertung der Sensoren (=Weiterschaltbedingungen) in den einzelnen Schritten oder nachher, separat