





Za studena válcované oceli s extrémně vysokou pevností od společnosti SSAB Tunnplåt, označované jako Docol UHS, zaručují nejnižší pevnosti v tahu mezi 800 N/mm² a 1 400 N/mm² a pevnosti v kluzu více než 500 N/mm². Oceli Docol UHS nabízejí celou řadu konkurenčně výhodných vlastností.

Vysoké hodnoty pevnosti v tahu u ocelí Docol UHS umožňují snížit tloušťku plechu ve Vašem výrobku a současně i snížit náklady na materiál.

Vzhledem k tomu, že je pevnost důležitou vlastností, za kterou se při nákupu oceli platí, zvažte, kolik platíte za každý N/mm² místo nákladů za kilogram. Čím vyšší pevnost v kluzu si zvolíte, tím nižší je cena za N/mm². Když se proto rozhodnete pro oceli Docol UHS, koupíte si mnohem vyšší pevnost v kluzu s nižšími náklady. Vysoká pevnost oceli Docol UHS nabízí možnosti pro velké snížení hmotnosti a s tím spojené úspory, které dále nabízejí velké výhody z hlediska ochrany životního prostředí jak při výrobě oceli, tak i během životnosti dokončeného produktu.

0 B S A H

- 4–5 Jedinečné vlastnosti otevírají jedinečné možnosti
- 6-7 Moderní oceli pro mnoho použití
- 8–9 Oceli Docol UHS jakosti a rozměry

10-25 Technické vlastnosti

Stříhání a děrování, laserové řezání, tváření, absorpce energie, stárnutí, odolnost vůči otřesům a nárazům, mechanické a tepelné tvrzení, tepelné zpracování, únava materiálu, svařování, povrchová úprava

- 26-29 Nástrojové oceli
- 30–31 Oceli Docol UHS v konstrukční práci
- 32–33 Dovolte nám, abychom Vám pomohli využít výhody ocelí s extrémně vysokou pevností
- 34 Co je důležité vědět
- 35 Životní prostředí a recyklování

Jedinečné vlastnosti otevírají jedinečné možnosti

Za studena válcované oceli s extrémně vysokou pevností, označované jako Docol UHS, získávají své jedinečné vlastnosti v kontinuální žíhací lince SSAB Tunnplåt.

Ocel se žíhá při teplotách mezi 750 °C a 850 °C podle třídy oceli a potom se zpevňuje kalením ve vodě.

Dalším stupněm je temperování, při němž se ocel zahřeje na 200–400 °C a tím získá svoji konečnou strukturu, které vděčí za svou houževnatost a dobrou tvárnost. Tento unikátní žíhací proces vytváří temperovanou martenzitovou strukturu, která je základem pro vysokou pevnost oceli.

Jak žíhání, tak i temperování, se provádí v inertní atmosféře, která zabraňuje, aby ocel oxidovala, a pás oceli mezi kalením a temperováním probíhá mořicí lázní, aby se odstranil tenký oxidový film, který se vytvořil během kalení.

Mikroskopická struktura oceli

Mikroskopická struktura ocelí se skládá z martenzitu, který tvoří tvrdou fázi, a feritu, který je měkký. Pevnost oceli roste se vzrůstajícím obsahem tvrdé martenzitové fáze.

Podíl martenzitu určuje obsah uhlíku v oceli a tepelný cyklus, kterému je ocel vystavena v kontinuálním žíhacím procesu.

Čistý materiál s dobrými vlastnostmi

Vzhledem k tomu, že je proces kalení ve vodě rychlý, je k výrobě ocelí Docol UHS zapotřebí jenom velmi málo legur. Aby se docílila potřebná kalitelnost, přidává se jenom malé množství uhlíku, křemíku a manganu.

Výsledkem je ocel s dobrou svařitelností a tvárností a trvalými vlastnostmi. Oceli Docol UHS je možné stříhat, tvarovat a svařovat tradičními metodami.

Vhodné v sériové výrobě

Oceli Docol UHS jsou vhodné pro použití v moderním sériovém způsobu výroby, při němž se součásti mohou vyrábět v nepřerušovaném toku bez přestávek na tepelné zpracování.

Oceli Docol UHS použité v sériové výrobě mohou snížit náklady na manipulaci, snížit náklady na energii potřebnou pro ohřev, zlepšit produktivitu a zkrátit výrobní časy.

Vzhledem k tomu, že jsou oceli Docol UHS již vytvrzené a temperované před dodávkou, není třeba je tepelně zpracovávat a mohou proto nahradit oceli s vysokým obsahem uhlíku.


Dobrá tvářitelnost

I když jsou velmi pevné, přesto jsou oceli Docol UHS dobře tvařitelné a mohou se tvářet v běžných tradičních procesech.

V mnoha případech se oceli Docol UHS používají pro snížení hmotnosti tím, že se jimi nahradí silnější materiál s nízkou pevností. Ocel Docol UHS se může často zpracovávat stejným způsobem, jako materiál, který nahrazuje, protože tloušťka je jedním z činitelů, jež určují síly pro lisování, ohýbání a stříhání.

Šetrné k životnímu prostředí

Použití ocelí Docol UHS s sebou přináší i řadu výhod ve vztahu k životnímu prostředí. Je-li snížena hmotnost produktu, je třeba méně



Mikrografický snímek oceli Docol 800 DP v řádkovacím elektronickém mikroskopu (X 500). Na snímku jsou vidět martenzitové a feritové fáze.



materiálu a tím lze ušetřit energii při výrobě.

Méně energie bude rovněž třeba při přepravě oceli.

Jestliže se oceli Docol UHS použijí pro snížení hmotnosti automobilu, dojde také ke snížení spotřeby energie a množství emitovaných výfukových plynů vozidla.

Ocel Docol UHS se vytvrzuje již při výrobě. To eliminuje náklady na ohřev v hutnické peci a nepříznivý vliv, které takové pece mají na životní prostředí. Navíc je ocel možné zcela vrátit zpět do výroby dalších produktů v již existujících systémech.

Mnoho typů použití

Svou vysokou pevností jsou oceli Docol UHS vhodné pro mnoho různých použití v automobilovém průmyslu, zvláště pro součásti zajišťující bezpečnost.

Automobilový průmysl používá oceli Docol UHS pro součásti jako jsou výztuhy dveří, nárazníky, sedadla a ostatní části, které vyžadují nejvyšší možnou pevnost, nejnižší možnou hmotnost a vysokou schopnost absorbovat rázovou energii.

Oceli Docol UHS se rovněž používají tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost vůči nárazu, otřesům a opotřebení, např. pouzdra pro počítače zabezpečená proti krádeži a rozvodové pásy. Další příklady použití jsou na další stránce.

Moderní oceli pro mnoho použití

Oceli Docol UHS jsou oceli velmi dokonalé technologie s vynikajícím vlastnostmi.

To ovšem neodsuzuje oceli Docol UHS jenom pro moderní použití.


Právě naopak, oceli Docol UHS je možné použít i pro nejjednodušší produkty.

Přechod na oceli Docol UHS je jednoduchý, protože je možné je tvarovat a zpracovat stejným způsobem jako materiály, které používáte dosud, ve stejných procesech a se stejným zařízením, které používáte i dnes.

Oceli Docol UHS Vám umožní snížit náklady na materiál a výrobu a současně vyrobit produkt, který je lehčí a pevnější a má vlastnosti, jež ho činí mnohem šetrnějším k životnímu prostředí.

Na obrázcích ve vedlejším sloupci jsou uvedeny příklady použití ocelí Docol UHS jak pro jednoduché, tak mnohem složitější součásti.

Vy však jistě objevíte mnohem lepší příklady ve svém výrobním okolí...





Oceli Docol UHS – jakosti a rozměry

Oceli Docol UHS v sobě spojují vysokou pevnost a vynikající tažnost.

Oceli se dodávají se zaručenou minimální pevností v tahu mezi 800 N/mm² a 1 400 N/mm².

Značně vyšší pevnost v kluzu je možné u konečné součásti docílit využitím vlastností ocelí jako je deformační a tepelné zpevnění.

Oceli typu DP a DL

Skupina ocelí Docol UHS zahrnuje i oceli typu DP a DL.

Oceli DP mají vysoký poměr mezi pevností v kluzu a pevností v tahu, což znamená, že mají dobrou schopnost rozložit napětí vzniklé během zpracování.

Oceli DL se vyrábějí tak, aby rozdíl mezi pevností v kluzu a pevností v tahu byl větší než u ocelí typu DP. Výsledkem je, že oceli DL jsou dokonce ještě tvárnější než oceli DP.

Čísla v označení oceli udávají minimální pevnost v tahu. Rozdíl mezi pevností v kluzu a pevností v tahu je normálně velký ve stavu po válcování, ale podstatně se snižuje při tváření za studena.




	Mechanické vlastnosti								
Jakost oceli	Pevnost v kluzu R _{po.2} (N/mm²) min – max	Pevnost v kluzu po tepel- ném tvrzení, R _{p2.0} + BH** (N/mm²) min	Pevnost v tahu, R _m (N/mm²) min – max	Tažnost A _{so} min (%)	Minimální doporučený poloměr ohybu při ohybu 90°				
Docol 800 DP	500 – 650	650	800 – 950	8	1 x tloušťka plechu				
Docol 800 DL*	390 – (540)	550	800 - 950	13	1 x				
Docol 1000 DP	700 – 950	850	1000 - 1200	5	3 x				
Docol 1200 M	950 – (1200)	1150	1200 - 1400	4	4 x				
Docol 1400 M	1150 – (1400)	1350	1400 – 1600	3	4 x				


Chemické složení (typické hodnoty)								
Jakost oceli	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Nb (%)	AI _{celk.} (%)	
Docol 800 DP	0,13	0,20	1,50	0,015	0,002	0,015	0,04	
Docol 800 DL*	0,14	0,20	1,70	0,015	0,002	0,015	0,04	
Docol 1000 DP	0,15	0,50	1,50	0,015	0,002	0,015	0,04	
Docol 1200 M	0,12	0,20	1,60	0,015	0,002	_	0,04	
Docol 1400 M	0,17	0,50	1,60	0,015	0,002	0,015	0,04	

[&]quot;) Ve vývoji





Docol 800 DP a Docol 1000 DP



Docol 800 DL, Docol 1200 M a Docol 1400 M

[&]quot;Ve vývoji

"O BH = tepelné tvrzení po prodloužení 2 % a ohřevu na 170 °C po dobu 20 min.

() = hodnoty v závorkách jsou nezaručené

Technické vlastnosti



Únava materiálu20

Svařování ocelí Docol UHS20

Povrchová úprava25

Stříhání a děrování

Při stříhání materiálu s vysokou

pevností se musí operace stříhání uzpůsobit tak, aby odpovídala tvrdosti, tloušťce a pevnosti ve střihu oceli a konstrukci, tuhosti a opotřebení použitých strojních nůžek nebo použitého střihacího stroje.

Zvláště důležitá je střižná vůle břitů strojních nůžek. Střižnou vůli určuje tloušťka plechu,

pevnost oceli a požadavky na vzhled střižné plochy. Čím silnější je materiál a čím vyšší je pevnost, tím větší musí být střižná vůle. Za normálních okolností se používá střižná vůle 6 % tloušťky plechu. Pro oceli Docol UHS se doporučuje střižná vůle 10 % tloušťky plechu. Při větší střižné vůli je řezná plocha čistší, ale poněkud se zvětšuje pásmo zaoblení hrany.

je možné vypočítat pod-

Řeznou sílu v newtonech

= střižná síla (N)

Ksk = střižná pevnost (e-krát pevnost v tahu)

střižný úhel strojních nůžek

tloušťka plechu

le následujícího vzorce:

Činitel e se mění s pevností v tahu materiálu. Měkké oceli, jako je DC01, mají e = 0.8, zatímco oceli Docol UHS mají e = 0,6. Potřebná střižná síla roste s pevností v tahu. Přechod na ocel s vyšší pevností obvykle

vede ke snížení tloušťky a tím se potřebná střižná síla podstatně snižuje. Zkosené razidlo může snížit potřebnou střižnou sílu až o 50 %.

Střižná vůle je velmi důležitá pro opotřebení během děrování. Menší vůle zvyšuje opotřebení nástroje, což znamená, že se nástroje musí častěji ostřit.



Laserové řezání Součásti

vyrobené

z oceli Docol UHS mohou mít často složité geometrické tvary. Laserové řezání umožňuje tyto tvary vytvořit již při řezném procesu, aniž by bylo třeba součást dodatečně strojně opracovat. Laserové řezání je řezný proces s vysokou kvalitou, vytvářející řeznou plochu s vysokou kvalitou a přesností. Aby toho bylo možné docílit, kladou se na přísné požadavky na nastavení střihacího zařízení a také na stříhaný materiál. Jedním z činitelů, které mají na výsledky řezné

Povrch

Čistota povrchu ocelového plechu je jedním z nejdůležitějších činitelů pro dosažení vysoké kvality řezné plochy, tj. malá

operace vliv, je povrch

součást vystřihnout.

materiálu, z něhož se má



10 % tloušťky plechu 6% tloušťky plechu Význam střižné vůle na vzhled ostří řezu u oceli Docol

				R	elativní tlo	ušťka					
	Na tříd	u oceli									
Z třídy oceli	Day.	DCOA	Docal 220 BH	Docal Road	Docal 300 BH	Docal 280 VP	Docal 350 VP	Docal Bato DR	Docal Total DR	Docal 120 M	Docol 1400 N
DC01	1,00	1,14	1,03	0,95	0,89	0,92	0,82	0,69	0,58	0,50	0,45
DC04	0,88	1,00	0,90	0,83	0,77	0,80	0,72	0,60	0,51	0,44	0,40
Docol 220 BH	1,12	1,12	1,00	0,95	0,90	0,96	0,91	0,65	0,58	0,53	0,49
Docol 260 BH	1,05	1,20	1,09	1,00	0,93	0,96	0,86	0,72	0,61	0,52	0,48
Docol 300 BH	1,13	1,29	1,17	1,07	1,00	1,04	0,93	0,77	0,65	0,56	0,51
Docol 280 YP	1,09	1,25	1,13	1,04	0,97	1,00	0,89	0,75	0,63	0,54	0,49
Docol 350 YP	1,22	1,39	1,26	1,16	1,08	1,12	1,00	0,84	0,71	0,61	0,55
Docol 800 DP	1,46	1,67	1,51	1,39	1,29	1,34	1,20	1,00	0,85	0,73	0,66
Docol 1000 DP	1,73	1,97	1,78	1,64	1,53	1,58	1,41	1,18	1,00	0,86	0,78
Docol 1200 M	2,01	2,30	2,08	1,91	1,78	1,84	1,65	1,38	1,16	1,00	0,91
Docol 1400 M	2,21	2,53	2,29	2,10	1,96	2,03	1,81	1,52	1,28	1,10	1,00
				Re	lativní stři	źná síla					
DC01	1,00	1,31	1,35	1,27	1,22	1,15	1,02	1,04	0,93	0,82	0,79
DC04	0,77	1,00	1,03	0,97	0,93	0,88	0,78	0,80	0,71	0,63	0,61
Docol 220 BH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Docol 260 BH	0,79	1,03	1,06	1,00	0,96	0,90	0,80	0,82	0,73	0,65	0,62
Docol 300 BH	0,82	1,07	1,10	1,04	1,00	0,94	0,84	0,86	0,77	0,68	0,65
Docol 280 YP	0,87	1,14	1,17	1,11	1,06	1,00	0,89	0,91	0,81	0,72	0,69
Docol 350 YP	0,98	1,28	1,32	1,25	1,20	1,13	1,00	1,02	0,91	0,81	0,78
Docol 800 DP	0,96	1,25	1,29	1,22	1,17	1,10	0,98	1,00	0,89	0,79	0,76
Docol 1000 DP	1,07	1,40	1,44	1,36	1,31	1,23	1,09	1,12	1,00	0,88	0,85
Docol 1200 M	1,21	1,58	1,63	1,54	1,48	1,39	1,24	1,27	1,13	1,00	0,96
Docol 1400 M	1,26	1,64	1,69	1,60	1,53	1,45	1,28	1,31	1,17	1,04	1,00

Použití tabulky:

Přechází-li se např. z oceli DC04 na Docol 800 DP, je možné tloušťku zmenšit o 60 % původní tloušťky. Výsledkem je, že střižná síla pro Docol 800 DP bude 80 % střižné síly potřebné pro střih materiálu DC04.

úhlová odchylka (kuželovitost η) a hladký povrch řezu (Rz). Čistý povrch vytváří nejlepší podmínky pro střihání s ohledem na kvalitu řezu a výrobní hospodárnost.


Zkušební výsledky

V posledních letech vzrostla obliba laserového řezání jako řezné metody. SSAB Tunnplåt proto podnikl studie vlastností laserového řezání ocelí Docol UHS jak vlastním výzkumem, tak i shromážděním zkušeností, které získaly společnosti, jež laserové řezání po-


užívají. Výsledek těchto studií je možné shrnout následujícím způsobem:

- Pro oceli Docol UHS není třeba používat zvláštní parametry pro řezání.
- Oceli Docol UHS odpovídají normě pro nejvyšší třídu v souladu s normou DIN 2310, část 5, pro řezné hrany laserového řezání. To platí jak pro povrchovou hladkost, tak i pro kuželovitost.
- Oceli Docol UHS neobsahují žádné velké vměstky, které by mohly mít poškozující

- vliv na výsledky řezné operace.
- Změny v tvrdosti vznikají jenom v úzké oblasti nejblíže k řeznému okraji. Oblast ovlivněná teplem laserového paprsku při laserovém řezání je velmi úzká. Tato oblast je tak blízko k hraně řezu a je tak úzká, že ji následující svařovací operace úplně eliminuje.



Tvárnost tažením, H/d jako funkce pevnosti v tahu měkkých ocelí (MS) a ocelí Docol YR, RP, DP a M. Z grafu je patrná dobrá tvárnost tažením ocelí Docol UHS.



Omezující tažný poměr (LDR) jako funkce pevnosti v tahu měkkých ocelí (MS) a ocelí Docol YR, RP, DP a M. Z grafu je patrná dobrá tvárnost při protlačování ocelí Docol UHS

Tváření Navzdory své vysoké pev-

nosti jsou oceli Docol UHS dobře tvárné a mohou se tvarovat tradičními způsoby. Poněkud horší tvárnost ve srovnání s měkčími ocelemi je téměř vždy možné vyvážit změnou konstrukce součásti.

Tváření tažením

Při tváření tažením se materiál uchycuje držákem předlisku a veškerá plastická deformace probíhá na razidle. Materiál je podroben napětí ve dvou osách, což má za následek zmenšení tloušťky. Jestliže je místní deformace příliš vysoká, dojde k porušení materiálu. Vlastnosti pro tváření tažením závisejí hlavně na schopnosti materiálu přerozdělit napětí.

Existuje úzký vztah mezi vlastnostmi materiálu při tváření tažením a jeho vlastnostmi při mechanickém tvrzení, tj. čím větší je mechanické tvrzení, tím lepší je rozdělení napětí a tím jsou i lepší vlastnosti při tváření tažením.

Vzhledem k tomu, že se oceli Docol UHS při výrobě podrobují značnému mechanickému vytvrzování, jejich materiál má také lepší vlastnosti při tváření tažením než ostatní oceli se srovnatelnou pevností.


Protlačování

Protlačování je charakteristické tím, že celý předlisek nebo jeho valná část se protlačuje zápustkou a přítlak držáku předlisku je nastaven tak, aby se zabránilo zvrásnění.

Schopnost materiálu vydržet protlačování určují v zásadě dva činitelé:

- Schopnost materiálu plasticky se deformovat v rovině plechu (předlisku), tj. jak snadno materiál teče v ohybových partiích a přeměňuje se v materiál boční stěny během protlačování.
- Materiál boční stěny musí být schopen vydržet plastickou deformaci v rovině předlisku ve směru tloušťky tak, aby se tím zmenšilo nebezpečí porušení materiálu.

Při porovnání s ocelemi, které mají srovnatelnou pevnost, jsou oceli Docol UHS stejně dobře, ne-li lépe, tažné.



Obrubování

Poměr mezi průměrem otvoru před a po obrubování se nazývá obrubovací poměr.

Předlisky je třeba umístit tak, aby otřep střihu směřoval k razidlu. To je proto, že vnější vlákna materiálu vydrží větší deformaci a také proto, že mechanické působení při střihu snižuje poddajnost okraje řezu. Protože se vnější vlákno tenkého materiálu deformuje méně než silného materiálu, může tenčí materiál vydržet vyšší obrubovací poměr než silnější mate-

riál se stejným vnitřním průměrem obrubovaného otvoru.

Aby byly výsledky obrubované u ocelí Docol UHS nejlepší, doporučuje se větší patní rádius (1,5–2 t) než se používá u měkkých ocelí. V praxi se používá větší vůle mezi zápustkou a razidlem.

Ohýbání

Při ohýbání na plech působí ohybový moment a vnější strana plechu je namáhána na tah, zatímco vnitřní je namáhána na tlak. Ohebnost klesá s rostoucí pevností. Rozdíl v ohebnosti podél a napříč směru válcování je u ocelí Docol UHS relativně velký. Proto je při ohýbání ocelí Docol UHS zvláště důležitá kombinace správného průměru razidla a správného otvoru zápustky.

Výsledky výzkumu ohebnosti ocelí Docol UHS při tloušťce 1,5 mm. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se operace ohýbání prováděla s minimálním vnitřním rádiem uvedeným v tabulce na str. 9.

	Ohebnost napříč směru válcování. Plech o tloušťce 1,5 mm								
Rádius razidla R (mm)	R/t	Šířka otvoru zápust- ky W (mm)	W/t	Docol 800 DP	Docol 1000 DP	Docol 1200 M	Docol 1400 M		
1	0,67	9	6,0						
1		12	8,1						
1		16	10,8						
1		24	16,2						
3	2,00	12	8,1						
3		16	10,8						
3		24	16,2						
5	3,33	12	8,1						
5		16	10,0						
5		24	16,2						

Uspokojující

Míst

Místní kontrakce/praskliny

t = tloušťka

Rádius razidla R (mm)	R/t	Ohebnost po Šířka otvoru zápust- ky W (mm)	odél směru válco W/t	vání. Plech o tlou Docol 800 DP	išťce 1,5 mm Docol 1000 DP	Docol 1200 M	Docol 1400 M
1	0,67	9	6,0				
1		12	8,1				
1		16	10,8				
1		24	16,2				
3	2,00	12	8,1				
3		16	10,8				
3		24	16,2				
5	3,33	12	8,1				
5		16	10,8				
5		24	16,2				


Uspokojující

Místní kontrakce/praskliny

t = tloušťka



Nosník pro nákladní vůz Volvo z oceli Docol 800 DP s tloušťkou 1.25 mm.



Tvarování válcováním

Tvarování válcováním je metoda tvarování, která se velmi dobře hodí pro oceli Docol UHS. Proces je méně náročný na materiál než při ohýbání na ohraňovacím lisu, a proto je tímto způsobem možné vyrábět profilované součásti s velmi komplikovaným průřezem a úhlednými rádii.

Tvarování válcováním je možné spojit se současnými operacemi jako je děrování, svařování a ohýbání.

Vzhledem k vysoké pevnosti oceli Docol UHS je její návrat do původní polohy před válcováním větší než u měkkých ocelí, a to rovněž platí i pro tvarování válcováním. Při jeho použití na oceli Docol UHS se musí výrobní linka, která byla původně nastavena pro měkký materiál, obecně přizpůsobit, aby vyhovovala vlastnostem ocelí Docol UHS.

Křivky zkoušky v tahu

Křivky z běžných zkoušek v tahu je možné použít pro různé typy analýz metodou konečných prvků (FEM), např. pro výpočty únosnosti nebo schopnosti absorbovat rázovou energii u navrhované součásti. U křivek závislosti skutečného napětí na skutečné deformaci se úrovně napětí a deformace během zkoušek kompenzují na zmenšení průřezu. Ocel s vyšší pevností bude mít pro danou deformaci vyšší úroveň napětí.

Křivky mezní tvařitelnosti

Křivka mezní tvařitelnosti (FLC) ukazuje úhrn deformací, které si materiál podrží při určité deformační cestě nebo při určitém deformačním stavu.

FLC se dá použít pro dokumentaci nebo jako pomůcka při řešení obtížných lisovacích operací.


Na materiál se před lisováním vyleptá šachovnicový vzor. Po lisování se měří změny velikosti vzoru ve dvou směrech, tj. znamená ve směrech, kde jsou největší, se určí e-max a ve směru kolmém na tento směr e-min.


Jestliže v obou směrech došlo ke zvětšení, jedná se o tvarování tažením, které je znázorněno vpravo od nulové čáry v grafu FLC.


Hodnoty, které mají záporné e-min a kladné e-max, se znázorňují vlevo od nulové čáry v grafu FLC, kde je proces protlačování.


Křivky jsou závislé na tloušťce materiálu, a proto se musí vypočítávat podle příslušné tloušťky. Výsledky pro danou lisovací operaci se zaznamenávají do grafu a porovnávají se s křivkou materiálu. Jeli výsledek pod křivkou, může příslušný materiál deformaci vydržet.


Křivky mezní tvařitelnosti (FLC) pro skutečnou deformaci oceli Docol UHS.














Sloupcový diagram v grafu znázorňuje energetickou absorpci prvku o rozměrech 60×60×1,2 mm při dvou různých rychlostech.

Odpružení

Při přechodu z měkké oceli na ocel s vyšší pevností vzroste odpružení. Na odpružení nemá vliv pouze pevnost materiálu, ale také použité nástroje. Zvýšení pevnosti, rádiu razidla nebo šířky otvoru zápustky způsobí, že se zvýší i odpružení.

Odpružení je možné kompenzovat zvýšenou plastickou deformací materiálu při ohybu. To se dá udělat přetažením ohybu nebo zmenšením rádiu razidla nebo šířky otvoru zápustky. Kromě toho je ji možné snížit použitím výztuh.



Absorpce energie Schopnost absorbovat

rázovou

energii u různých bezpečnostních součástí vozů
závisí na pevnosti oceli,
která se pro výrobu součásti použije. Výsledkem
je, že tloušťku součástí
jako jsou axiálně zatížené
stranové ochranné nosníky a dveřní výstuhy je
možné podstatně snížit
použitím oceli Docol UHS
místo měkké oceli.

Základním pravidlem je, že hmotnost bezpečnostních součástí je možné snížit o 30–40%, použije-li se ocel Docol 1000 DP, a o 40–50%, použije-li se ocel Docol 1400 M místo měkké oceli. Geometrie průřezu, tloušťka plechu a pevnost oceli jsou faktory, které ovlivňují schopnost součásti pohlcovat energii.

Mechanické vlastnosti oceli se zlepšují vysokými stupni deformace. Výsledkem je, že schopnost pohlcovat energii roste při skutečných srážkových situacích.

Jedním ze způsobů jak měřit schopnost absorbovat energii dokončených ochranných prvků dveří je statická, tříbodová ohybová zkouška. Síla se měří jako funkce deformace až do předem stanovené deformační hodnoty a pak se může energie vypočítat.



Stárnutí Ocel Docol UHS nestárne, což je dáno


strukturou materiálu. Tento typ oceli se skládá ze dvou fází, z nichž jedna je tvrdá (martenzit) a druhá měkká (ferit). Rozdíl v pevnosti mezi těmito dvěma fázemi zabraňuje vzniku jevu běžného stárnutí jako je zvýšení pevnosti v kluzu a obnova rozšíření meze tažnosti po skladování při běžných teplotních podmínkách.



Odolnost vůči nárazu a otřesům

lasti plechu podrobeného otřesům a nárazu s sebou nesou velké nebezpečí trvalé deformace. Např. střecha vozu musí být schopná vydržet zatížení způsobené středně velkým otřesem nebo nárazem, aniž by se trvale zdeformovala. Odolnost vůči nárazu oblasti plechu určuje mez pevnosti v kluzu.

Na obrázku je znázorněno, při jaké relativní tloušťce má ocel Docol UHS ekvivalentní nebo stejnou odolnost vůči otřesům a rázům jako měkká ocel (pevnost v kluzu 220 N/mm²), tj. nepřímo i to, kolik materiálu je možné ušetřit při přechodu na oceli Docol UHS.



Zvýšenou zpětnou vratnost ocelí Docol UHS je možné využít pro zlepšení vlastností produktu. Ochranné pouzdro na počítač s úpravou proti odcizení je vyrobeno z ocelí Docol 1000 DP nebo Docol 1400 M. Kromě toho, že je obtížnější ji řezat než řezat měkkou ocel, zpětná vratnost oceli Docol UHS pouzdru dodává mnohem větší odolnost proti páčení. Sklapne jako past na myši.







Deformační a tepelné zpevnění Podstatného

zvýšení pevnosti v kluzu je možné docílit využitím vlastností daných deformačním a tepelným zpevněním ocelí Docol UHS.

Deformační zpevnění způsobené 2 % deformací může zvýšit pevnost ocelí Docol UHS v kluzu o více než 100 N/mm². Deformační zpevnění je velmi závislé na úhrnu deformace a na typu oceli.

Stupeň deformačního zpevnění má pro zvýšení pevnosti oceli UHS v kluzu mnohem větší důležitost než čas tepelného zpracování a teplota.

Deformační zpevnění 10 % zvýší pevnost oceli Docol 800 DP v kluzu přibližně o 400 N/mm².

Tepelné zpevnění prohříváním materiálu při teplotě 170 °C po dobu 20 minut zvýší pevnost v kluzu o dalších zhruba 30 N/mm².

Lisování a natírání

Všude tam, kde se součásti z ocelových plechů lisují a pak natírají, dají se vlastnosti mechanického a tepelného zpevnění oceli Docol UHS velmi dobře využít.

K deformačnímu zpevnění dochází při lisování a k tepelnému zpevnění dochází při vytvrzování nátěru, jestliže se nátěr vytvrzuje při zvýšené teplotě.

Skružování trubek a tvarování válcováním

Skružování trubek a ostatní druhy válcového tvarování jsou typické operace, v nichž je možné vlastnosti deformačního a tepelného zpevnění dobře využít.

Při těchto operacích dochází k řízené deformaci materiálu, což vede ke zvýšení pevnosti v kluzu a pevnosti v tahu dokončené součásti.

Vzhledem k tomu, že je velikost deformace známá a je řízená, je možné zvýšení pevnosti využít při konstrukci konečné součásti.

Jestliže se dokončené součásti tepelně zpracují, např. při úpravě povrchu, je možné očekávat další zvýšení pevnosti.

Dimenzování


Deformační a tepelné zpevnění je vždy možné dobře využít při statické konstrukci.

Zvýšení pevnosti v kluzu je možné běžně využít i při konstrukci s ohledem na únavu materiálu.




1000 DP je možné ohřát až na 300 °C, aniž by se j e j i c h pevnostní vlastnosti nepříznivě změnily. Jestliže se zahřejí na teplotu vyšší než je tato hranice, bude se jejich pevnost postupně snižovat s rostoucí teplotou.


Docol 1200 M a Docol 1400 M je možné zahřát na teploty až kolem 200 °C, ale jejich pevnostní vlastnosti se tím nepříznivě změní. Jestliže se zahřejí na teplotu kolem 200 °C, potom se pevnosti těchto ocelí sníží více než pevnosti ocelí Docol 800 DP a Docol 1000 DP.



Graf ukazuje, jak se mění pevnost oceli Docol 800 DP při ohřevu.



Graf ukazuje, jak se mění pevnost oceli Docol 1000 DP při ohřevu.



Graf ukazuje, jak se mění pevnost oceli Docol 1200 M a Docol 1400 M při ohřevu.

Relativní únavová pevnost při 1×10⁶ zátěžových cyklech (Šířka zkušebního kusu: 80 mm) Bodový svár, e/d = 12,9 přibližně 25 % 1) Bodový svár, e/d = 3,2 přibližně 60 % 1) Bodový svar a lep, e/d = 12,9 přibližně 150 % 1) Laserový svar 100 % d = Průměr bradavky e = Rozteč bradavek 1) Únavová pevnost ve vztahu k průběžnému spoji laserovým svarem.



Únava materiáluZevrubná
analýza
únavové

zátěže, tj. tvar a počet zátěžových cyklů zátěžového spektra, spolu s dobrou konstrukcí, např. snížení vlivu efektu koncentrace napětí ve spojích, je základem pro dobré využití materiálu u ocelí s vysokou pevností.

Předpoklad stálé maximální zátěžové amplitudy bude mít za následek značné předimenzování, protože součásti ze skutečného života jsou obvykle podrobeny zátěžím s proměnnou amplitudou (úzké zátěžové spektrum). Čím je zátěžové spektrum mírnější a počet zátěžových cyklů menší, tím výhodnější je využít oceli s vysokou pevností a to i u svařovaných konstrukcí.

Dobrá konstrukce:

- všude, kde to je možné, využít účinek skořepinové konstrukce
- zajistit stejnoměrné rozložení napětí po celé konstrukci
- vyhnout se náhlým změnám tuhosti nebo náhlým změnám průřezu
- zatížení je často kritické

 konstrukci je třeba
 věnovat zvýšenou pozornost
- zajistit, aby svařované spoje byly správně umístěny a navrženy
- hromadění míst koncentrace napětí je třeba vyloučit ve všech konstrukcích

 zajistit, že jsou svary kvalitní (skutečná výrobní kvalita musí být pod neustálou kontrolou).

Dobrá konstrukce s tenkými plechy z materiálů jako je ocel Docol UHS zahrnuje:

- používání výztuh (např. žlábky a zesílení okrajů), aby se zabránilo zborcení a tím se zlepšilo využití materiálu
- používání výztuh, aby se zabránilo místnímu ohýbání plechu, např. v místech, kde zátěž působí
- zvýšení průměru bradavek bodového svaru a zmenšení rozteče bodových svarů, aby se snížilo napětí ve svaru a zvýšila se únavová pevnost celé konstrukce
- používání bodových svarů používat spolu s lepenými spoji (svarové lepení), aby se zvýšila únavová pevnost
- používání laserem svařovaných spojů, protože mají značně vyšší únavovou pevnost než bodové svary.



Svařování ocelí Docol UHS

Oceli Docol UHS se

normálně svařují s plechy z měkké oceli (svařování tvrdé na měkké). Oceli Docol UHS se také někdy přivařují na podobné oceli (svařování tvrdé na tvrdé) jako jsou různé typy uzavřených profilů.

Pro oceli Docol UHS se dají použít všechny konvenční metody svařování

Oceli Docol UHS se mohou svařovat všemi běžnými svařovacími metodami jako např. bodovým svařováním, svařováním MAG, laserové svařováním nebo vysokofrekvenčním svařováním.

Oceli Docol UHS vděčí za svou dobrou svařitelnost tomu, že mají jenom velmi malý obsah legujících prvků ve vztahu ke své pevnosti, což minimalizuje nebezpečí prasklin a ostatních defektů.

Bodové svařování

Bodové svařování je druhem odporového svařování a metodou, která se běžně nejčastěji používá pro svařování za studena tvarovaných ocelí s vysokou pevností.

Aby bylo možné ocel uspokojivě bodově svařit, je důležité, aby byl rozsah použitelného proudu dostatečně široký. Tento rozsah musí být alespoň 1 kA.

Bodové svařování ocelí Docol UHS k měkkým ocelím nepůsobí žádné potíže. Povolený rozsah proudu je široký a při odtrhovací zkoušce se testovací kolíček neodtrhne (tj. během zkoušky se vytrhne z jednoho nebo druhého plechu). Pevnost svaru je stejná jako u měkkých ocelí.

Jestliže se ocel Docol UHS přivařuje na stejnou ocel (svařování tvrdé na tvrdé), je povolený rozsah proudu rovněž široký. Na ocelích Docol UHS s nejvyššími pevnostmi k úplnému neodtrhnutí testovacího kolíčku při odtrhovací zkoušce někdy nedojde. K poruše někdy částečně dochází ve svaru, což je známo jako částečné neodtržení kolíčku.



Detail svaru na Docol UHS.


Typické měřené svařovací proudové rozsahy, které vyvářejí dobré bodové svary na ocelích Docol UHS jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky jsou k dispozici pro svařování tvrdé na měkké a tvrdé na tvrdé. Měřené proudové rozsahy jsou všude velmi široké, tj. širší než 2,0 kA ve všech případech.

Ocel 1	Ocel 2	Tloušťka		Dostupný svařovací		Údaje o s	svařování		Poznámky
	ocel 1/ ocel 2) (mm)	Rozsah (kA)	min – max (kA)	Průměr elektrody (mm)	Přítlačná síla elektrody (N)	Doba svařování (v cyklech)	Doba zdržení (v cyklech)		
Docol 800 DP	Docol 800 DP	1,0/1,0	2,0	6,4 - 8,4	6	4000	12	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 800 DP	Docol 220 DP	1,5/1,5	2,6	5,9 – 8,5	6	3500	15	10	Tvrdé/měkk
Docol 800 DP	Docol 800 DP	1,5/1,5	2,1	5,7 – 7,8	6	4000	20	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 800 DP	DC01	2,0/2,0	3,4	9,9 – 13,3	9	6300	20	10	Tvrdé/měkk
Docol 800 DP	Docol 800 DP	2,0/2,0	3,0	7,8 – 10,8	9	6300	20	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 1000 DP	DC01	0,8/0,8	2,5	5,2 – 7,7	5	3000	8	10	Tvrdé/měkk
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	0,8/0,8	3,0	4,7 – 7,7	5	3000	11	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	1,5/1,5	2,2	5,8 - 8,0	6	4500	19	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 1000 DP	Dogal 220 RP ²⁾	2,0/2,0	3,0	7,4 – 10,4	8	5600	19	10	Tvrdé/měkk
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	2,0/2,0	2,4	7,8 – 10,2	9	6300	20	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 1200 M	DC01	1,5/1,5	2,7	9,4 – 12,1	8	5000	15	10	Tvrdé/měkk
Docol 1200 M	Docol 1200 M	1,5/1,5	2,5	6,2 - 8,7	6	4500	15	10	Tvrdé/tvrdé
Docol 1400 M	Docol 220 DP	1,5/1,5	2,5	7,5 – 10,0	8	3500	15	10	Tvrdé/měkk
Docol 1400 M	Docol 1400 M	1,5/1,5	3,2	8,6 – 11,8	8	6000	17	10	Tvrdé/tvrdé

¹⁾ Minimální hodnota: Proud, který vytvoří průměr kolíčku 70 % průměru elektrody. Maximální hodnota: Nejvyšší proud bez rozstřiku.

Pokovený zinkem (10 µm).
 Bodové svary se tvoří ve strojích s jednofázovým střídavým proudem. Měření jsou založena na zkoušce příčného napětí.



srovnání s ostatními ocelemi s vysokou pevností. Průměr kolíčku: cca 5,5 mm. Tlouštka plechu: 1,5–1,6 mm.

Odtrhové zatížení při smykové zkoušce

bodových svarů u ocelí Docol UHS ve

Pevnosti bodových svarů

Pevnosti ve střihu bodových svarů u ocelí Docol UHS jsou vyšší než pevnosti ve střihu u bodových svarů ocelí s nižší pevností. To ukazuje výše uvedený graf. Různé oceli byly navařeny na oceli stejné třídy, tj. tvrdé na tvrdé. To jasně ukazuje, že pevnost ve střihu bodových svarů roste se vzrůstající pevností svařovaných ocelí. Pevnost odtržení je nižší než pevnost ve střihu bodových svarů, a proto musí být konstrukce zaměřena tak, aby zatížení bylo smykové. To také umožňuje využít vyšší pevnost ocelí Docol UHS.

Doporučené svařovací údaje u bodových svarů

Jsou-li oceli Docol UHS přivařeny bodově k měkkým ocelím, je možné použít stejné svařovací údaje jako pro měkkou ocel. Přítlačnou sílu elektrody je však třeba zvýšit o 20 až 30 %. Pro dosažení dobrých výsledků svařování v případě, že se přivařuje ocel Docol UHS na ocel Docol UHS (tvrdé na tvrdé), je třeba přítlačnou sílu elektrody zvýšit o 40 až 50% ve srovnání s přítlačnou silou použitou při svařování měkkých ocelí a dále je třeba poněkud prodloužit svařovací čas.

Tavné svařování

K žádným problémům s trhlinami nebo jinými defekty při tavném svařování, např. svařování MAG, TIG nebo plazmové svařování, ocelí Docol UHS normálně nedochází, protože mají tyto oceli nízký obsah legujících prvků. To platí jak pro svařování měkké oceli, tak i pro svařování ocelí stejné jakosti.

Při svařování na měkkou ocel se pevnost svařovaného spoje určuje na základě měkčí oceli.

Jestliže se tavně přivaří ocel Docol UHS na ocel stejné třídy, bude pevnost svarového spoje mnohem vyšší než ve svarovém spoji ostatních ocelí s vysokou pevností.

Výše uvedený graf znázorňuje výsledky svařování MAG oceli Docol UHS s jinou ocelí s vysokou pevností. Je z něj jasně vidět, že mají oceli Docol UHS vyšší pevnost než ostatní oceli.

Pevnost svaru však u ocelí Docol UHS nedosahuje stejné úrovně jako pevnost svaru u mateřského materiálu.


Důvodem je skutečnost, v bezprostředním okolí

Příklad svarového kovu pro oceli Docol UHS						
Ruční kovové obloukové svařování (MMA)	Kovové obloukové svařování v plynné atmosféře (MAG) Plný drát	Výrobce				
OK 75.75	OK Autrod 13.13	ESAB				
	OK Autrod 13.29					
	OK Autrod 13.31					
Filarc 118		Filarc				
P 110 MR	Elgamatic 135	ELGA				
Maxeta 110						
Tenacito 80	Carbofil NiMoCr	Oerlikon				
	Spoolcord TD-T90					

svaru vznikají měkké zóny, které pevnost snižují (viz křivky tvrdosti v následujícím grafu).


Pevnost je nejvyšší u Docol 1400 M, která má také nejvyšší pevnost mateřského materiálu.

Při svařování ocelí Docol UHS způsobem MAG je možné použít stejné údaje o svaru jako pro měkké oceli nebo oceli s vysokou pevností.




Pevnost svařovaného spoje u ocelí Docol UHS ve srovnání s vysokou pevností ostatních ocelí Docol (dva shodné typy oceli navzájem svařené, zatížené přes svar a bez svařovacích výztuh).

Údaje o svaru: MAG, odpovídající plný drát, jedna souvislá délka, smíšený ochranný plyn, tepelný příkon 0,11 až 0,17 kJ/mm.



Křivky tvrdosti pro ocel Docol UHS (Docol 800 DP, $t=2,0\,\text{mm}$ a Docol 1000 DP, $t=2,0\,\text{mm}$). Tupé svary, dvě oceli stejné třídy navzájem svařené.

Údaje o svaru: odpovídající plný drát, smíšený ochranný plyn, jedna souvislá délka, tepelný příkon cca 0,16 kJ/mm.



Laserové svařování

Oceli Docol UHS se dají přivařovat laserem na měkkou ocel nebo na ocel stejné jakosti. Z hlediska svařování není mezi laserovým svařováním ocelí Docol UHS a měkkých ocelí žádný rozdíl. Jednou z výhod laserového svařování je skutečnost, že je možné pevnost svaru u oceli Docol UHS ve srovnání se svařováním MAG zvýšit.


Laserové svarové spoje u ocelí Docol 800 DP a Docol 1000 DP vykazují stejnou pevnost jako mateřský materiál. Jenom u ocelí Docol 1200 M a Docol 1400 M není pevnost svaru zcela stejně vysoká jako pevnost mateřského materiálu.

Příčinou toho, že je pevnost u laserového svaru vyšší, je skutečnost, že je tepelný příkon podstatně nižší než u svařování MAG, a proto je materiál méně ovlivněn teplem. Graf uvedený níže ukazuje křivky tvrdosti laserem svařované oceli Docol 800 DP a Docol 1000 DP. Z křivek tvrdosti je patrné, že jsou laserové svary úzké a prakticky bez měkkých zón. Výsledkem je, že pevnost laserových svarů je vyšší než pevnost svarů MAG.


Vysokofrekvenční svařování

Vysokofrekvenční svařování je velmi běžná a účinná metoda pro svařování trubek. Vysokofrekvenční proud rychle ohřívá hrany na vysokou teplotu. Když se pak ohřáté hrany přitisknou k sobě velkým tlakem, roztavený materiál se vytlačí a vznikne silný spoj.

Vysokofrekvenční svařování se dá použít i pro svařování ocelí Docol UHS. Pevnost svarového spoje je hlavně určena vlastnostmi dosaženými v zóně ovlivněné teplem (HAZ).



Pevnost svarového spoje u oceli DOCOL UHS. Srovnání mezi svarem MAG a laserovým svarem (tupý svar, tloušťka plechu 1,5 až 2,0 mm, dvě oceli stejné třídy navzájem přivařené, zatížení přes svar).



Křivky tvrdosti laserem svařovaných ocelí Docol UHS (Docol 800 DP, 1,0 mm silný plech, a Docol 1000 DP, 2,0 mm silný plech). Tupé svary, žádný svarový kov, tepelný příkon kole 0,05 kJ/mm.



Bezpečnostní žaluzie od firmy Ansa Protection z materiálu Docol 1000 DP, které byly oceněny na Swedish Steel Price 1999.



Povrchová úprava

Oceli Docol UHS

je možné chránit proti korozi stejnými způsoby jako měkké oceli, tj. natíráním, elektrolytickým zinkováním, nebo opatřením ostatními druhy ochranné vrstvy obsahující zinek a/nebo hliník.

Při elektrolytickém zinkování je třeba vzít v úvahu citlivost oceli na vodíkové křehnutí.

Zevrubné studie v laboratorních testech a plnohodnotné pokusy ukázaly, že je možné oceli Docol UHS elektrolyticky zinkovat bez nebezpečí vzniku vodíkového křehnutí. Citlivost oceli však mohou ovlivnit i jiné faktory a u kritických použití jako jsou bezpečnostní prvky se doporučuje předem vyhodnotit navrhované zařízení pro povrchovou úpravu.

Po elektrolytickém zinkování je možné také ocel ošetřit s ohledem na vodíkové křehnutí (viz norma ISO 2081) a tím zajistit, aby byl materiál na vodíkové křehnutí méně náchylný.

Jako alternativu je možné použít povrchové ošetření, které neuvolňuje vodík, např. Dacromet (Dacrolit) nebo Delta MSK. Tím je možné vodíkové křehnutí zcela vyloučit. Tyto procesy však zahrnují ošetřovací fázi povrchové úpravy a je přitom třeba brát v úvahu nejvyšší doporučenou teplotu tepelného ošetření pro příslušnou třídu oceli, má-li si ocel podržet svou pevnost.

Nástrojové oceli

Nástrojové oceli pro děrování a tvarování ocelí Docol UHS

Tak jako v každé průmyslové výrobě je důležité, aby byly operace tvarování a stříhání součástí z ocelových plechů bez problémů. Cesta od konstrukčního návrhu nástroje až po jeho údržbu se skládá z mnoha fází, jak je vidět ze schématického diagramu níže.

Základním předpokladem pro dosažení dobré produktivity a výrobní hospodárnosti je nutnost, aby všechny fáze byly dokonale provedené. Je proto životně důležité zvolit pro danou operaci řezání nebo stříhání správnou nástrojovou ocel.


Aby bylo možné zvolit správnou ocel, je třeba zjistit mechanismus porušení materiálu, ke kterému může během stříhání a/ nebo tvarování dojít a které může vést k tomu, že bude nástroj nepoužitelný anebo se po jenom krátké době rozbije nebo zničí.

V zásadě existuje pět mechanismů porušení, ke kterým může u aktivní částí nástroje dojít:

- Opotřebení, vzniklé buď brusným nebo přilnavým působením, spojené s materiálem obrobku, s typem tvarovací operace a třecími silami v místě kluzného kontaktu.
- Plastická deformace vzniká v případě nevhodného vztahu mezi napětími a pevností v kluzu při tlakovém namáhání (tvrdostí) materiálu nástroje.

- Vylamování okrajů může vzniknout jako důsledek nevhodného vztahu mezi napětími a tažností materiálu nástroje.
- Praskliny mohou vzniknout jako důsledek nevhodného vztahu mezi napětími a houževnatostí materiálu nástroje.
- Vměstky mohou vzniknout jako důsledek nevhodného vztahu mezi materiálem předlisku a třecími silami v místě kluzného kontaktu.

Plastická deformace, vylamování okrajů a praskliny jsou druhy poškození, která často mohou mít za následek vážná a nákladná přeru-




Třída		Normy		Tvrdost	Odolnost v	vůči opotřebení	Odolnost vůči únav	Odolnost vůči únavě		
nástrojové oceli	ss	ISO	DIN	Plastická deformace	Brusné	Přilnavé	Počátek vzniku prasklin	Šíření prasklin		
							Tažnost odolnost vůči vylamování	Houževnatost odolnost vůči úplnému zničení		
Arne	2140	WNr. 1.2510	AISI 01							
Calmax		WNr. 1.2358								
Rigor	2260	WNr. 1.2363	AISI 02							
Sleipner										
Sverker 21	2310	WNr. 1.2379	AISI D2							
Sverker 3	2312	WNr. 2436	AISI D6							
Vanadis 4										
Vanadis 23		WNr. 1.3344	AISI M3.2							
Vanadis 6										
Vanadis 10										

šení výroby. Opotřebení a vměstky se dají mnohem lépe předvídat a lze jim předcházet systematickou údržbou nástrojů. V důsledku toho se zdá, že by bylo lépe povolit větší opotřebení než skončit s vylamováním okrajů nebo prasklinami.

Zvláštní vlastností při tvarování a stříhání ocelí Docol UHS je, že pro danou tloušťku plechu musí být přetvárné síly vyšší než u měkkých ocelí, protože je třeba při tvarování překonávat vyšší pevnost v kluzu a při stříhání vyšší pevnost ve střihu. To znamená, že se napětí

zvyšují a rovněž rostou nároky na odolnost vůči opotřebení a na pevnost materiálu nástroje. Operace stříhání je nejcitlivější, protože vyžaduje spojení vysoké odolnosti vůči opotřebení a vysokou odolnost k vylamování okrajů a poničení nástroje, zatímco operace tvarování vyžaduje jenom odolnost vůči opotřebení.

Relativní srovnání od Uddeholm Tooling ocelí pro tvarování za studena s ohledem na odolnost vůči těmto konkrétním mechanismům porušení u nástrojů ukazuje výše uvedená tabulka.



Ve všech případech by měla být tvrdost alespoň 58 HRC, protože by jinak mohlo nastat nebezpečí plastické deformace.

> Ve srovnání s ostatními ocelemi mají oceli VANA-DIS dobrý poměr mezi odolností vůči opotřebení a odolnosti vůči vylamování okrajů. Důvodem je skutečnost, že se tyto oceli vyrábějí metodami práškové metalurgie, zatímco ostatní oceli se vyrábějí konvenčními metalurgickými postupy. Rozdíl mezi vlastnostmi tkví především v tom, že metoda práškové metalurgie vytváří malé a rovnoměrně rozdělené karbidy, které chrání proti otěru. Navíc tím, že jsou karbidy malé, jsou méně nebezpečné jako ohniska počátku únavových prasklin. Naproti tomu mají konvenční oceli s dobrou odolností vůči opotřebení velké karbidy, které jsou uspořádány v žilkách, což má nepříznivý vliv na mechanickou pevnost materiálu.

Pomůcka pro volbu oceli pro stříhání Docol UHS

Poskytnout přesnou radu pro výběr nástrojové oceli pro určitou konkrétní výrobní situaci je velmi obtížné, protože žádný výrobní systém není úplně shodný s jiným. Je-li to možné, je lepším přístupem pokusit se stavět na minulých zkušenostech z interní výroby na stejném mechanickém zařízení a postupně zlepšovat výběr oceli porovnáním výkonu různých ocelí. Jestliže uživaTel. nemá žádné zkušenosti z interní výroby z minula, může jako pomůcka pro výběr oceli posloužit graf na levé straně této stránky.

Všechny nástrojové oceli v tabulce na stránce 27 je možné použít pro oceli Docol UHS v nižších jakostech, s menší tloušťkou plechu a jednodušší geometrií, zatímco pro oceli s vyššími stupni pevnosti se hodí jenom několik málo z nich, a to proto, že existuje nebezpečí, že se nástroj velmi brzy poškodí v důsledku vylamování okrajů.

Při návrhu nástroje a jeho výrobě je důležité se vyvarovat ostrých rohů, malých zaoblení a špatného obrobení. Vysoká pracovní napětí spolu s vysokou tvrdostí nástrojové oceli působí v takových místech vysokou koncentraci napětí.

Pomůcka pro volbu oceli pro tvarování Docol UHS

Opotřebení, které je převážně způsobené otěrem, je hlavním mechanismem poškození při operacích tvarování, přestože se otěrové opotřebení může také vyskytnout v důsledku vysokých třecích sil při tvarování ocelí Docol UHS. Práškové oceli podávají nejlepší výkon, ale pro volbu nástrojové oceli nejsou nutné žádné konkrétní informace, kromě údajů v tabulce pro mechanismy porušení. Vzhledem ke skutečnosti, že oceli s extrémně vysokou pevností nejsou tak tvárné jako měkké oceli, nemohou mít jimi vyrobené součásti zaoblení tak malá jako u měkkých ocelí, což je výhodné ve vztahu k nástrojům.



Oceli Docol UHS v konstrukční práci

Vysoká pevnost je nejdůležitější vlastností ocelí Docol UHS. Mohou vydržet vysoký stupeň deformace ještě před vznikem plastické deformace.

Tuto skutečnost a výhodu je možné využít pro tvorbu výhodných vlastností široké oblasti konstrukcí a produktů.

Nové materiály s extrémní pevností nabízejí široké možnosti pro konstrukční řešení a výrobu produktů, které jsou ještě výkonnější a lepší jak z hlediska nákladů, tak i z hlediska schopnosti konkurovat.

Na co by měl konstruktér pamatovat?

Vysoká pevnost ocelí Docol UHS otevírá možnost konstruovat tenkostěnné součásti s nízkou hmotností. Je však mít stále na paměti, že vynikající vlastnosti produktu jsou dány geometrickým tvarem spolu s vlastnostmi materiálu.

Schopnost přenášet zatížení a tuhost v ohybu nosníků, profilů atd. je podstatně ovlivněna výškou průřezu a různými vyztuženími. Vyztužení jako jsou drážky a lemované okraje se používají pro tenkostěnné ocelové součásti, protože zmenšují tendenci ke zborcení, zvyšují tuhost a umožňují materiál plně využít.

Kdy může být použití ocelí Docol UHS pro Vás výhodné?

Když chcete docílit:



Snížení hmotnosti. Mnohé produkty, včetně těch, které se považují za "jednoduché", je možné použitím ocelí Docol UHS vyrobit lehčí a s menšími náklady. Mnohem tenčí materiál stačí na to, aby nesl stejné zatížení jako produkt vyrobený z konvenčních ocelí.



Vyšší absorpci energie, např. u součástí zajišťujících bezpečnost osobních vozů. Vzhledem ke své vysoké pevnosti jsou oceli Docol UHS schopné pohltit při deformaci velká množství energie.



Odolnost vůči nárazu a otřesům. Toto je další oblast, kde vysoká pevnost v kluzu hraje rozhodující úlohu. Oceli Docol UHS mohou vydržet značné deformace než dojde k trvalým promáčknutím karosérie a rozměrovým změnám. Proto jsou oceli Docol UHS vhodné pro produkty, které musí vydržet drsnější zacházení, nebo pro součásti, které se montují do exponovaných míst.



Pružnost a různé úchytné funkce. Tyto vlastnosti a funkce je možné zahrnout přímo do produktů vyrobených z ocelí Docol UHS a využít jejich Odpružení.



Snížení místních napětí. Oceli Docol UHS je možné použít s úmyslem vyrobit produkty, které jsou mnohem pružnější a mají tím delší životnost. V mnoha případech pružná struktura vyrovnává silové toky lépe než tuhá konstrukce.



Vysokou odolnost vůči opotřebení. Oceli Docol UHS jsou velmi odolné vůči otěru. Jsou proto vhodné pro produkty, které jsou vystaveny otěrovému opotřebení.



Robustní produkty, u nichž se požaduje extrémně vysoká pevnost.

Vyztužení jsou zvláště důležitá při konstrukci součástí, které mají pohlcovat energii, jako jsou nosníky ochrany automobilových karosérií při nárazu, u nichž je třeba možnost zborcení zcela vyloučit a to i při plastické deformaci.

Výztužné drážky a vlastní výztuhy je možné do součástí vyrobených z ocelí Docol UHS lisovat přímo. Ve vztahu k jejich vysoké pevnosti je tvárnost lisování těchto materiálů velmi dobrá. Je však třeba dbát na to, aby zaoblení okrajů měla dostatečně velký poloměr a aby hloubka tažení byla mírná.


Tvarování válcováním se zvláště hodí pro výrobu profilů v dlouhodobých výrobních cyklech. Při tvarování válcováním se výztužné drážky a okrajové lemy mohou umístit na vhodná místa přímo při procesu tvarování. Vzhledem ke svým vysokým pevnostem v kluzu se mohou oceli Docol UHS během válcování tvarovat v menším počtu operací, aniž by tím došlo ke vzniku zbytkových napětí.

Při úvahách o tvarování oceli Docol UHS je třeba při konstrukci uvažovat příslušnou odpovídající kompenzaci odpružení. To je také důležité při navrhování tvarovacích nástrojů.

Použití působení zatíženého průřezu při konstrukci součástí z ocelových plechů umožňuje lépe využít materiál. Snažte se co nejvíce vyhnout



nosným dílům konstrukce z ocelového plechu, které působí jako desky s místním průhybem a tím vyvolávají vysoká ohybová napětí.



Dovolte nám, abychom Vám pomohli využít výhody ocelí s vysokou pevností

Při přechodu k ocelím Docol UHS je spojit dohromady volbu materiálu, konstrukci a výrobní hlediska hned na začátku. Výsledný produkt a také jeho výroba budou tak optimalizovány z technického i ekonomického pohledu.

V SSAB Tunnplåt je mnoho odborníků, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s ocelemi s extrémně vysokou pevností. Všichni tito odborníci jsou našim zákazníkům k dispozici:

• Naši odborníci v oddělení *Technických* služeb zákazníkům mají hluboké a rozsáhlé vědomosti o materiálech a jejich zpracování a strojním opracování. Okamžité odpovědi na své technické dotazy dostanete na telefonním čísle +46 243 72929 (přímá linka) nebo na emailové adrese teknisk.kundservice@ssab.com.

 Naši odborníci v oddělení Applikačního inženýrství mají špičkové znalosti o dimenzování, tvarování, spojování a povrchové úpravě.

Naše moderní analytické nástroje

Používáme nejmodernější nástroje, které nám umožňují pomoci našim zákazníkům s volbou oceli správné třídy a odpovídajícím konstrukčním řešením. Např.

Analýza metodou konečných prvků (FEM),
kterou je možné použít
pro simulaci všech fází
vývoje součásti, např.
volbu třídy oceli, formu
předlisku, metodu zpracování a konečného tvaru
součásti. Analýzu FEM je
rovněž možné použít pro
výpočet schopnosti energetické absorpce součásti
automobilu při srážce.

Můžeme provést počítačovou simulaci všech představitelných variant návrhu nástroje, zaoblení, konstrukčního návrhu součásti tloušťky a třídy oceli, abychom tak nalezli optimální řešení.



Analýza FEM ukazuje místa na materiálu, kde jsou příliš vysoká pnutí



Po několika relativně malých konstrukčních úpravách ukazuje analýza, že podpěra pro vlečné zařízení vyhovuje všem požadavkům.

Zařízení ASAME nám dovoluje rychle ověřit, zda si zákazník vybral správnou kombinaci jakosti oceli a konstrukce součásti. ASAME měří rozdělení napětí v zatížených součástech. Zjištěné



údaje se pak zpracují výkonným počítačovým programem, který poskytne konkrétní informace o tom, jak nástroje, výrobní postupy a konstrukce ovlivňují materiál. Zařízení ASAME může provádět velmi podrobné analýzy složitých a komplikovaných tvarovacích operací.

Kursy a semináře

SSAB Tunnplåt pravidelně pořádá kurzy a semináře zabývající se způsoby využití mnoha možností, které oceli s extrémně vysokými pevnostmi nabízejí, např.

- Kurs na téma ocelové plechy, kde je možné získat základní vědomosti o výrobě ocelí a o vlastnostech, které různé třídy oceli mají, a kde je možné je použít.
- Semináře, které nabízejí mnohem podrobnější znalosti o dimenzová-

ní, návrhu, strojním opracování, tvarování a spojování ocelí s extrémně vysokými pevnostmi.

 Semináře přizpůsobené potřebám jednotlivých společností.

Příručky

Naše příručky obsahují podrobné informace o mnoha možnostech, kdy je možné oceli s extrémně vysokými pevnostmi s výhodou použít:

- Příručka ocelové plechy poskytuje informace o konstrukci a výrobě a také o pokynech výrobního a inženýrského rázu.
- Příručka o tvarování ocelových plechů poskytuje podrobné znalosti o plastickém tvarování a strojním opracování.

Zkušební vzorky

Chcete-li sami zjistit, jak se naše nové třídy ocelí

budou chovat na Vašem výrobním zařízení nebo ve Vámi navrhovaném produktu, objednejte si zkušební vzorky v našich zkušebních prodejních střediscích.

Produktové informace

Naše produktové brožury a produktové informační prospekty obsahují informace o všech třídách oceli a o jejich možném použití, zpracování a strojním opracování.

Certifikáty

Společnost SSAB Tunnplåt získala certifikáty pro ISO 9002 a QS 9000.

Navštivte naše webové stránky:

www.ssab.cz www.ssabtunnplat.com www.ssabdirect.com www.steelprize.com



Co je třeba vědět

- Přechod na oceli Docol UHS jenom velmi zřídka vyžaduje investice do nových zařízení. Ve většině případů stačí jenom správně přenastavit stroje.
- Mezi ocelemi Docol UHS a měkkými ocelemi není žádný velký rozdíl z hlediska výrobního inženýrství. Je však třeba mít na paměti následující informace:
 - Opotřebení nástrojů po přechodu na oceli Docol UHS vzrůstá.
 Opotřebení je možné zmenšit lepším mazáním a vyšší kvalitou nástrojové oceli.
 - Odpružení je vyšší než u měkkých ocelí. Při ohýbání ji je možné kompenzovat zvýšeným ohybem (přehýbáním) nebo zmenšením radiu razníku nebo zvětšením šířky otvoru zápustky. U lisování je možné odpružení kompenzovat zvětšením vypouklosti razidla nebo zvětšením přítlačné síly přidržovače.
 - Tažnost u ocelí Docol UHS není tak dobrá jako u měkkých ocelí.

- To je možné často kompenzovat většími radiusy, snížením tření nebo nastavením parametrů lisu.
- Oceli Docol UHS je možné bodově svařovat se stejným materiálem. Parametry svařování je však ve srovnání s měkkými ocelemi třeba změnit (přítlačná síla elektrody, čas svařování). Mechanické vlastnosti spoje jsou dobré, ale může být obtížné změřit průměr bradavky svaru obvyklým způsobem.
- Modul pružnosti u ocelí Docol UHS je stejný jako u měkkých ocelí a tuhost součásti bude proto nižší, jestliže se zmenší tloušťka materiálu. Jestliže však není přijatelný větší průhyb, je možné úbytek tuhosti kompenzovat změnami tvaru průřezu. Kromě toho je možné rovné plechové plochy vyztužit drážkami.
- Nosníky a profily se šířkou větší než asi 20-ti násobek tloušťky mohou vydržet zborcení. Zborcení znamená, že se ocelový plech při tla-

- kovém zatížení prohne. Jakmile zatížení přestane působit, plech se vrátí do původní polohy a prohnutí zmizí.
- Tepelný ohřev na teplotu převyšující temperovací teplotu u ocelí Docol UHS způsobí snížení pevnosti, které roste s rostoucí teplotou. V procesech povrchové úpravy, např. Dacromet nebo Delta MKS, nesmí teplota při tepelném zpracování překročit maximální doporučenou teplotu, jestliže si má ocel svoji vysokou pevnost uchovat.
- Je třeba zachovat opatrnost v případech, kdy se má ocel Docol UHS použít v produktech, které jsou vystaveny únavovým zatížením, jež se vyskytují převážně ve svařovaných konstrukcích. Je třeba vědět, kam svařované spoje umístit. Svary nesmí být v místech, která jsou velmi zatížená.

Životní prostředí a recyklování

Ocel patří k jedněm z nejvíce recyklovaných materiálů na světě. Téměř polovina světové výroby oceli je založena na recyklované oceli.


SSAB Tunnplåt již oceli Docol UHS dodává zákazníkům, kteří mají velmi přísné požadavky na ochranu životního prostředí, a společnostem, které mají certifikaci pro svůj přístup k ochraně životního prostředí.

Dnešní produkty musí být schopné stát se novými produkty v budoucnosti. Klíčem k tomu je navrhovat produkty pro recyklování. To zahrnuje volbu materiálů, výrobních procesů, povrchovou úpravu a způsoby spojování, které splní dnešní a zítřejší požadavky na recyklování a sníží spotřebu materiálu.

Výhody oceli ve vztahu k životnímu prostředí

Ocel je magnetická a je ji proto možné snadno třídit. Ocel již obsahuje recyklovaný materiál. Ocel se dá stoprocentně recyklovat.

Infrastruktura pro sběr a recyklování ocelového odpadu již existuje velmi dlouhou dobu a je hospodárná. Téměř 90 % veškerého automobilového odpadu se recykluje. Při výrobě nové oceli a při jejím recyklování je třeba méně energie než pro výrobu konkurenčních materiálů.



SSAB Tunnplåt AB je největší skandinávský výrobce ocelových plechů a lídr v Evropě ve vývoji vyspělých vysokopevnostních ocelí.

SSAB Tunnplåt je členem SSAB Swedish Steel Group, má obrat 15 miliard SEK a zaměstnává více než 4 300 lidí ve Švédsku. Vyrobí okolo 2,5 miliónů tun ocelových plechů ročně.

Součástí naší environmentální politiky je neustálé zlepšování efektivity výrobních procesů a podniků, kterým záleží na životním prostředí, jakož i vývoj environmentálních vlastností našich produktů z pohledu životního cyklu.

V našich moderních, vysoce efektivních výrobních linkách a válcovnách vyrábíme následující výrobky z pásové oceli:

DOMEX

Pásy z oceli válcované za tepla

DocoĽ

Pásy z oceli válcované za studena

Plechy z pokovované oceli

PRELAC

Přednatřené ocelové plechy

Jsou to registrované obchodní značky firmy SSAB Tunnplåt AB.

Pomáháme našim zákazníkům při výběru ocelí, které jim co nejlépe zvýší konkurenceschopnost. Naše síla spočívá v kvalitě našich výrobků, spolehlivosti našich dodávek a flexibilitě technického servisu zákazníkům.

ssabtunnplat.com

Czech Republic

SSAB Swedish Steel s.r.o. Tř. kapitána Jaroše 37a CZ-60200 Brno Tel +420 545 422 550 Fax +420 545 210 550 info.cz@ssab.com ssab.cz

SSAB Tunnplåt AB SE-781 84 Borlänge Tel +46 243 700 00 Fax +46 243 720 00 office@ssabtunnplat.com ssabtunnplat.com

Australia

SSAB Swedish Steel Tel +61 395 488 455

Benelux

SSAR Swedish Steel RV Tel +31 24 67 90 550 ssab.nl

SSAB Swedish Steel, Ltda. Tel +55 41 3014 9070 ssab.com.br

China

SSAB Swedish Steel Tel +86 10 6466 3441 swedishsteel.cn

Denmark

SSAB Svensk Stål A/S Tel +45 4320 5000

Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Tel +358 9 686 6030 ssab.fi

France

SSAB Swedish Steel SAS Tel +33 1 55 61 91 00

Germany

SSAB Swedish Steel GmbH Tel +49 211 91 25-0 Tel +49 711 6 87 84-0 ssab.de

Great Britain

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +44 1905 795794 swedishsteel.co.uk

Italy

SSAB Swedish Steel S.p.A Tel +39 030 90 58 811

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +822 761 6172

SSAB Svensk Stål A/S Tel +47 23 11 85 80 ssab.no

Poland

SSAB Swedish Steel Sp.z.o.o. Tel +48 602 72 59 85 ssab.pl

Portugal

SSAB Swedish Steel Tel +351 256 371 610

SSAB Swedish Steel SL Tel +34 91 300 5422

South Africa

SSAB Swedish Steel Pty Ltd Tel +27 11 827 0311 swedishsteel.co.za

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti Tel +90 216 372 63 70 ssab.com.tr

SSAB Swedish Steel Inc. Tel +1 412 269 21 20 swedishsteel.us

