Luego para obtener dicha resistividad, la concentración de donadores ha de ser:

$$\frac{1}{p} = \sigma = N_0 \, \text{pre} \cdot q_e \implies N_0 = \frac{1}{\rho \, \text{pre} \, q_e} = \frac{1}{75 \, \Omega \, \text{m} \cdot 1, 6 \cdot 10^{-19} \, \text{C} \cdot 1350 \, \frac{\text{cm}^2}{V \cdot 5}} = 6,165 \cdot 10^{13} \, \text{cm}^3$$

c) à Qué observariamos en la corriente que circula si mantenemo, la tensión constante y calentamos la muestra a 30°C?

Como estamos trabajando con un semiconductor como es el silicio, al aumentar la temperatura, el número de portadores a umentará exponencialmente con la temperatura, ya que al tener más energía pueden parar de la los e banda de valencia a la de conducción (análogo con los huccos). Por tambo, la intensidad será mayor al calentar el material si mantenemos constanto el voltaje.

Cuestion 1.- Indice todas las formas que conozeas de armentar la concentración de portadores de un semi conductor.

1. Popar el semiconductor con atomos pentavalentes o trivalentes.

Los primeros, como el fósforo, funcionan como imporezas dadoras que, al ionizarse quedan cargades positivamente y los electrones que ceden pasan a ser portadores. Los segundos funcionan como impurezas aceptadaras que al ionizarse a temperatura ampiente quedan cargados negativamente y generan hvecos que funcionan como portadores.

2: Aumentar la temperatura. El proceso estalycomo se explica mais arriba en el apartado (Ac)

3.- Iluminar el semicon ducter: Con la energia que les aporta la luz, los electrones pueden saltar a la banda de conducción aprevando a su vez huecos en la banda de balencia y ambos sirven de portadores.