

Instruções para Preencher o Quality – Versão 1.0 – 09/05/2019

- Para preencher o quality em uma OS de AMV ou Solda basta clicar no botão Plano de coleta disponível no detalhamento do apontamento na OS, que estará amarelo caso o quality ainda não tenha sido preenchido.
- Cada parte do formulário do quality está disponível separadamente, basta clicar e preencher.
- Após preencher as informações do quality, basta clicar em salvar e o botão do Plano de coleta ficará verde (já preenchido). Quando o apontamento na OS for encerrado e o aparelho for sincronizado os dados do quality irão subir no próximo processamento para o EBS.

OptJob - Malha Ferrovi...	OptJob - Malha Ferrovi...	OptJob - Malha Ferrovi...
Apontamentos iniciados Atualmente em: ANDAMENTO	Planos de coleta	Planos de coleta
OS: 3025922 INSPCAO EM AMV Ativo: 025847AMVFBAL6 Trecho: não informado - não informado km Plano de coleta Concluir OS Operações 10 - REGISTRAR IDENTIFICAÇÃO DO JACARÉ E FABRICANTE NO PLANO DE COLETA. Serviço Material Flexfield	Ordem de Serviço: 3025922 Execução de Inspeção AMV 01/03 Execução de Inspeção AMV 02/03 Execução de Inspeção AMV 03/03	1 - Data Inspeção* Digite sua resposta 2 - Matricula Resp. Inspeção* Digite sua resposta 3 - Resp. Inspeção* Digite sua resposta 4 - Coordenador* Digite sua resposta 5 - N° do AMV* Digite sua resposta 6 - Pátio Digite sua resposta 7 - Trecho
Versão: 1.6.10	Versão: 1.6.10	Versão: 1.6.10