



Curso de Verano 2007/2008

Diseño de sistemas portátiles para la monitorización del movimiento

### ACELERACIÓN INTRODUCCIÓN

• ¿Qué es la aceleración?

• ¿En qué unidades se expresa?


o ¿Qué es un "g"?

### ACELERACIÓN INTRODUCCIÓN


- Aceleración de la gravedad 1 g
- o Pasajero de un coche en curva 1 g
- Pasajero de coche en bache 2 g
- o Coche de Fórmula 1 en curva 3 g
- Bobsled en curva5 g
- o Pérdida de conciencia 7 g
- Transbordador espacial
   10 g


## ACELERACIÓN INTRODUCCIÓN

$$Espacio = x$$




$$Aceleración = \frac{d^2x}{dt^2}$$






## ACELERÓMETROS PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



## ACELERÓMETROS RESPUESTA EN FRECUENCIA

XL105 Sensitivity vs. Frequency



----XL105 on PC Board ——XL105 on PC board, Glued down


### ACELERÓMETROS TIPOS

- o Según el sensor de desplazamiento
  - Capacitivos
  - Piezoeléctricos
  - Piezorresistivos
  - Otros: transferencia de calor, efecto Hall, LVDT, ...

https://www.youtube.com/watch?v=i2U49usFo10


### ACELERÓMETROS CAPACITIVOS

### Simple




$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{x}$$


#### Diferencial



### ACELERÓMETROS CAPACITIVOS




## ACELERÓMETROS CAPACITIVOS ACONDICIONAMIENTO




### ACELERÓMETROS CAPACITIVOS












### ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO





Cuarzo	Cerámicos
<ul> <li>Elevada sensibilidad en tensión</li> <li>Muy buena estabilizad a largo plazo</li> <li>No es piroeléctrico</li> </ul>	<ul> <li>Elevada sensibilidad en carga</li> <li>Gran variedad de formas y tamaños</li> <li>Pueden llegar a temperaturas de hasta 540°C</li> </ul>
<ul> <li>Coeficiente de temperatura bajo</li> </ul>	<ul> <li>Son piroeléctricos</li> <li>Variaciones acusadas con la temperatura</li> </ul>

## ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS TIPOS











## ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS RESPUESTA EN FRECUENCIA



### ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS CARACTERÍSTICAS

- Sólo son posibles medidas dinámicas
- La carga generada es del orden de pC
- Tiempos de subida muy reducidos (del orden de microsegundos)
- Se pueden llegar a medir frecuencias de decenas kHz
- Coeficientes de temperatura 0,01 a 0,05%/°C (típ.)
- Suelen presentar derivas del cero
- Sensibilidad elevada
- Robustez


### ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS ACONDICIONAMIENTO



Ejemplo: Sensor de presión Kistler 6001. q=1pC/psi C=10pF

#### Amplificación de tensión


Resistencia entrada y capacidad de entrada



La medida estaría muy condicionada por los parásitos

### ACELERÓMETROS PIEZOELÉCTRICOS ACONDICIONAMIENTO

#### Amplificación de carga (convertidor carga-tensión)




**C**<sub>T</sub>: Capacidad sensor+cable+amplificador

R<sub>T</sub>: Resistencia sensor+cable+amplificador


$$i = \frac{dq}{dt}$$
  $\left( U_s = -\frac{1}{C_f} \int i \cdot dt = -\frac{1}{C_f} q \right)$ 

iii Independiente de C<sub>T</sub> y de R<sub>T</sub> !!!


# ACELERÓMETROS PIEZORRESISTIVOS




### ACELERÓMETROS PIEZORRESISTIVOS



### ACELERÓMETROS PIEZORRESISTIVOS



### APLICACIONES








**Shock and Vibration** 




### ACELERÓMETROS EJEMPLO — MEDIDA DE INCLINACIÓN



$$\alpha = asen(A)$$

### ACELERÓMETROS EJEMPLO – MEDIDA DE LA INCLINACIÓN

#### Aceleración-ángulo



### ACELERÓMETROS EJERCICIOS

- Obtener los parámetros más importantes de un acelerómetro a partir de las hojas de características
- Indicar cómo se modifica el ancho de banda del acelerómetro
- o Indicar cuánto varía la tensión que proporciona si si utiliza como inclinómetro y se pasa de una inclinación de 0° a 1°, ¿y si pasa de 89° a 90°?

### ACELERÓMETROS NAVEGADORES INERCIALES


o Integrado la aceleración obtenemos la velocidad

$$v = \int_{0}^{t} a dt$$

 Integrando la velocidad obtenemos el espacio recorrido

$$x = \int_{0}^{t} v \cdot dt = \int_{0}^{t} \int_{0}^{t} a \cdot dt$$

## ACELERÓMETROS CALIBRACIÓN




## GIRÓSCOPOS INTRODUCCIÓN

• ¿Qué miden?


• ¿En qué unidades se expresa el resultado?

# GIRÓSCOPOS REFERENCIAS









Fuerza de Coriolis

