

Estuco Relleno 3 en 1

El Estuco Relleno 3 en 1 es un producto en polvo constituido por minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología que le confieren características especiales para llenar superficies con óptimo desempeño y economía.

Ventajas

El Estuco Relleno 3 en 1 puede ser usado como sustituto del repello tradicional con las ventajas de una aplicación más fácil, rápida y limpia

Debido a su fórmula avanzada, genera alto rendimiento, ofrece las excelentes características mecánicas de los acabados y alta trabajabilidad para el aplicador.

Aplicaciones

El Estuco Relleno 3 en 1 está diseñado para ser aplicado sobre diferentes tipos de mampostería como ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado, siempre en ambientes interiores.

Características Técnicas

- * Textura: Fino o grueso según el tipo de acabado requerido.
- * Consumo: 1.3 a 1.4 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.
- Tiempo de fraguado: 20 a 35 minutos en condiciones normales (23-25°C, HR 50-70%).
- * Color: Gris.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 20 kg

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

- Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies. Cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.
- No mezcle el Estuco Relleno 3 en 1 con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable (libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto).
- Mezcle muy bien con la mano enguantada, usando mascarilla para polvos durante su preparación, adicionando el Estuco Relleno 3 en 1 en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación, las primeras capas de cubrimiento deben ser pastosas.
- Para llenar, aplique el Estuco Relleno 3 en 1 con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa.
- Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.
- Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.
- Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.
- Generalmente son suficientes de dos a tres capas de Estuco Relleno 3 en 1 para un acabado satisfactorio.
- Para capas de alto espesor, preferiblemente aplique el material por capas de 1 cm, puede llenar hasta 3 cm.

Recomendaciones

- Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 15 minutos tiempo en que se inicia su fraguado, evite rebatir. Una vez se consuma el producto, lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
- Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.
- La calidad final en el acabado del producto depende de la habilidad del estucador, de la correcta homogenización del producto en el agua, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
- Si el Estuco Relleno 3 en 1 se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.
- No aplique el Estuco Relleno 3 en 1 sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes. No pegue sobre este producto, baldosas o enchapes.
- No aplique Estuco Relleno 3 en 1 sobre superficies por encima de 40°C ni por debajo de 5°C. Recuerde que son productos que necesitan estar hidratados para desempeñar su funcionalidad. Si requiere hacerlo sobre superficies por encima de los 40°C hidrate muy bien el sustrato para minimizar efectos negativos.
- No deje los sacos de Estuco Relleno 3 en 1 expuestos a la humedad ambiental, a la lluvia o al sol y no deje sacos destapados mucho tiempo.
- Para hacer llenos muy gruesos, preferiblemente aplique el material por capas.