2.1 Messkette


Julian Huber - Bussysteme 1 / 50

EVA-Prinzip



- Gebäudeautomation wird durch eine Steuerungseinheit überwacht und gesteuert
- Hierzu werden Eingangs-Signale gemessen und Ausgangssignale erzeugt
- In der Steuerungseinheit werden Funktionen implementiert, die die Messsignale in Ausgangssignale umwandeln
- Steuerungseinheiten sind heute meist frei programmierbar (z.B. Speicherprogrammierbare Steuerung) oder wurden für bestimmte Funktionen vorprogrammiert (z.B. Mikrocontroller in LED-Vorschaltgeräten)

Julian Huber - Bussysteme 2 / 50



Digitale Eingänge

- Digitale Eingänge können nur zwei Zustände annehmen (0: False oder 1: True)
- Die Zustände werden durch Spannungen repräsentiert
- i.d.R. gibt es
 Spannungsbereiche, die als ø
 oder 1 interpretiert werden


Aufgabe 2_1_1: Raspberry Pi Pico als Mikrocontroller

- Beim Raspberry Pi Pico handelt es sich um einen Mikrocontroller, der mittels Python programmiert werden kann
- Im folgenden wird folgende Hardware benötigt:
 - Raspberry Pi Pico (WH)
 - Breadboard
 - Taster
 - \circ Widerstand ca. 470Ω und $10\,\mathrm{k}\Omega$
 - Jumperkabel
- Ziel ist es, dass der Mikrocontroller den Taster ausliest und den Zustand auf der Konsole ausgibt

Julian Huber - Bussysteme 4 / 5

CircuitPython installieren

- Halten Sie den BOOTSEL Taster auf dem Pico gedrückt und verbinden Sie diesen über USB mit dem Rechner
- Passende Firmware UF2-File herunterladen und in den als USB-Laufwerk erkannten Pico kopieren
- Pico sollte jetzt neue Starten und die Firmware installieren
- Nach dem erneuten Verbinden sollten nun einige Programme im Pico liegen



Julian Huber - Bussysteme 5 / 50

Programmieren des Pico mittels CircuitPython

- Öffnen Sie im Chrome Browser die Seite des Online Editors in einem Chromium-basierten Browser
- Verbinden Sie Sich mittels USB
- Wählen Sie die Schnittstelle CircuitPython CDC Control aus
- Öffnen Sie das Verzeichnis (USB-Laufwerk) CIRCUITPY und wählen Sie USE /
- Öffnen Sie die Datei code.py und fügen Sie den folgenden Inhalt ein
- Öffnen Sie die Serielle Schnittstellen, um die Ausgabe zu sehen Serial, übertragen Sie den Code und starten Sie den Pico neu Save + Run


Julian Huber - Bussysteme 6 / 5

Hauptprogramm code.py

- Dieses Programm wird automatisch ausgeführt und ist der Einsteigspunkt für alle Programme (vgl. MAIN bei TwinCat)
- Passen Sie das Hauptprogramm so an, dass die LED länger hell als dunkel ist
- Passen Sie die Ausgabe an indem Sie "Sleep!" ersetzen

```
# Externe Bibliotheken laden
               # Bibliothek Zeit-Funktionen
import time
import digitalio# Bibliothek zur Steuerung von GPIOs
import board  # Bibliothek welches die Adressen der Pins kennt: z.B. board.LED
# Ein- und Ausgänge definieren
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED) # Die Variable LED wird mit dem GPIO der LED auf dem Board verbunden
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # Legt Richtung des PIN fest -> Output
# Endlosschleife
while True:
        led.value = True
        time.sleep(0.5)
        led.value = False
        time.sleep(0.5)
        print("Sleep!")
```


Julian Huber - Bussysteme 7 / 50



Pin-Übersicht

- VCC Voltage Common Connector: Spannungs-Versorgung 5 oder 3.3 V
 - Alles unter 0, 8 V ist low
 - \circ alles über $1,3\,\mathrm{V}$ ist high
- Ground: 0 V
- Einige GPIOs können als Busleitungen genutzt werden: UART, SPI, I2C

Quelle






Breadboards

- Steckplatine für Systemtest und Prototyping
- vier Reihen für Spannungsversorgung
- weitere Raster sind längs verbunden

Quelle



General Purpose Input/Output

- Digitale Ein- und Ausgänge
- ullet GPIO arbeiten von $2...16\,\mathrm{mA}$
- GPIOs können binär gelesen und geschaltet werden
- Pin-Belegung


Lösung

??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_1\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 11 / 5

- Schließen Sie den Taster wie folgt an
- $R_{pullup}=10\,\mathrm{k}\Omega$
- Verbinden Sie den Taster mit dem 3.3V Pin und dem GPIO Ø
- Fügen Sie die folgenden Code-Teile an den richtigen Stellen ein und starten Sie das Programm




Julian Huber - Bussysteme 12 / 50

```
import time
import board
import digitalio
button_pin = board.GP0 # Replace with the GPIO pin connected to your button
button = digitalio.DigitalInOut(button pin)
button.direction = digitalio.Direction.INPUT
button.pull = digitalio.Pull.UP # Use pull-up resistor; change if using pull-down
while True:
    if not button.value: # Button is pressed (LOW)
        print("Button Pressed!")
    else:
        print("Button Released!")
    time.sleep(0.1) # Add a small delay to debounce the button
```

Julian Huber - Bussysteme 13 / 5

GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Pullup- Widerstand

- Unbeschaltet oszillieren die GPIOs häufig unsauber zwischen den Zuständen
- Grundzustand des Eingangs bei offenem Schalter: high
- Durch schließen: low
- $4,7~\mathrm{k}\Omega$ als Standardwert
- (RaspBerry Pis haben eingebaute Widerstände, die aktiviert werden können)



Quelle1,Quelle2


Julian Huber - Bussysteme 14 / 50

GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Pulldown-Widerstand

• Grundzustand des Eingangs:

low

- Durch schließen: high
- der Regel $10~\mathrm{k}\Omega$



Julian Huber - Bussysteme 15 / 50

Zusammenfassung Schalter und Taster

- In der Praxis tendiert man dazu, GPIO-Eingänge mit einem Pullup-Widerstand mit +VCC zu verbinden und gegen Ground (GND) zu schalten
- Erfordert Negation in der Software
- Werte von 10 bis $100~\mathrm{k}\Omega$
- GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Querwiderstand
- Mehr zu Pull-Up vs Pull-Down

Julian Huber - Bussysteme 16 / 5

Digitale Ausgänge



- Ausgänge können mit einer Spannung beschaltet werden
- ullet Bei einem Raspberry Pi Pico sind die Ausgänge auf $3.3\,\mathrm{V}$ begrenzt
- ullet Die Ausgänge können bis zu $16\,\mathrm{mA}$ liefern

Julian Huber - Bussysteme 17 / 50

Lösung

??? optional-class " 💡 anzeigen"


python --8<-- "Aufgaben\2_1_2\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 18 / 5

- Nun wollen wir eine LED anschließen in der Folge über den Taster schalten
- Die LED soll nach einem Druck auf den Taster ihren Zustand wechseln
- passen Sie den Code entsprechend an und nutzen Sie dazu die folgenden Code-Teile

```
import time
  import board
  import digitalio
  led pin = board.GP1  # Replace with the GPIO pin connected to your LED
  led = digitalio.DigitalInOut(led pin)
  led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
  while True:
      led.value = not led.value # Toggle the LED state
      time.sleep(0.2) # Add a small delay for debouncing
Julian Huber - Bussysteme.sleep(0.1)
```

Leuchtdioden




• Langes Bein: Anode



Ausgang verschalten

- links: LED an Masse
 - GPIO auf high > LED an
- rechts: LED an VCC
 - GPIO auf low > LED an
- $R_v = 470\,\Omega$



Ausgang verschalten

- Wählen Sie einen geeigneten GPIO
- Schließen Sie die LED in Reihe an den GPIO und einen Widerstand an und verbinden Sie die andere Seite des Widerstands mit Ground $(0\ V)$

Julian Huber - Bussysteme 22 / 5

Lösung


??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_3\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 23 / 5


Relais und Schütze

- ullet Für viele Anwendungen ist die Leistung der GPIOs nicht ausreichend ($P=UI=3.3~{
 m V}\cdot 4~{
 m mA}=13.2~{
 m mW})$
- Eine höhere Spannung an den Ausgängen ist nicht möglich (Sicherheit, Energieeffizienz, Bauform)
- Relais sind elektromagnetische Schalter, die eine hohe Leistung schalten können indem sie einen Schaltkontakt öffnen oder schließen
- heute meist nicht mehr mechanisch sondern elektronisch realisiert mit Zusatzfunktionen (Stromstoßrelais, Zeitrelais, Schütze)




Stromkreis geschlossen, der das Relais anzieht und somit ein andauerndes Schließen des Schalters ermöglicht

Wenn der Taster S2 (Schließer) betätigt wird, zieht das Relais K1 an und schließt den Kontakt K1. Wenn der Taster S2 nun losgelassen wird, überbrückt ihn der Kontakt K1 und das Relais bleibt weiterhin angezogen. Durch Betätigung des Tasters S1 (Öffner) wird das Relais stromlos und fällt ab, K1 ist damit offen. Wenn S2 betätigt wird, würde wieder K1



Pulsweitenmodulation

- Digitale Ausgänge können nur zwei Zustände annehmen (0 / False oder 1: True)
- Einige Verbraucher (z.B. Motoren, LEDs) kann man über PWM quasi-analog steuern (Ausgangsleistung quasi-stetig anpassen)
- Hierzu muss man Periodendauer T und Duty Cycle t (Impulsdauer) geeignet setzen
- Die Frequenz $f=\frac{1}{T}$ ist beim Raspberry Pi Pico standardmäßig $500\,\mathrm{Hz}$



Frequenz f = 1 / Priodendauer T

• Sorgen Sie nun dafür, dass die LED mit PWM angesteuert wird, so dass diese nach Betätigung des Tasters für $1\,\mathrm{s}$ leuchtet und dann langsam über $5\,\mathrm{s}$ ausgeht

Julian Huber - Bussysteme 27 / 5

Beispielcode für PWM

```
import pwmio
import board

pwm = pwmio.PWMOut(board.GP1) # output on LED pin with default of 500Hz

while True:
    for cycle in range(0, 65535): # Cycles through the full PWM range from 0 to 65535
        pwm.duty_cycle = cycle # Cycles the LED pin duty cycle through the range of values
    for cycle in range(65534, 0, -1): # Cycles through the PWM range backwards from 65534 to 0
        pwm.duty_cycle = cycle # Cycles the LED pin duty cycle through the range of values
```

- ullet Die Länge des Duty-Cycles wird durch $2^{16}=65536$ Werte abgestuft
- bei duty_cycle = 0 der Duty-Cycle bei 0% und die LED aus
- bei duty_cycle = 65535 der Duty-Cycle genau so lang wie die Periodendauer

Quelle

Julian Huber - Bussysteme 28 / 5

Lösung

??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_4\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 29 / 5

Analoge Eingänge



- Sensoren liefern meist analoge Signale (z.B. Spannung, Strom, Widerstand)
- z.B. basieren viele Temperatur-Sensoren auf dem Widerstand von Metallen
- Damit ändert sich bei gleichbleibender Spannung der Strom, welcher am Eingang gemessen werden kann

Julian Huber - Bussysteme 30 / 50

Analog-Digital-Wandler

- Der Analog-Digital-Wandler (ADC) wandelt ein analoges Signal in eine digitale
 Zahl um
- Dabei gibt es zwei relevante Parameter
 - Auflösung: Anzahl der möglichen Werte
 - Referenzspannung: Spannungsbereich, der in die Auflösung abgebildet wird
 - $^\circ$ z.B. 16 Bit Auflösung und $3.3\,\mathrm{V}$ Referenzspannung $\Rightarrow 2^{16} = 65536$ Werte zwischen 0 und $3.3\,\mathrm{V}$
- Zudem können sich Systeme in ihrer Abtastrate unterscheiden, d.h. wie oft Werte gelesen werden können (z.B. durch den Sleep-Timer im while -loop)

Julian Huber - Bussysteme 31 / 5

Helligkeitssensors

- Verbinden Sie die + und Leiste des Breadboards mit $3.3\,\mathrm{V}$ und GND des Raspberry Pi Pico
- Verbinden Sie den analogen Eingang A2 mit einem Female-to-Female-Kabel
- Fügen Sie den folgenden Code ein

```
import board
   import analogio
   import time
   # Initialisierung des ADC (Analog-Digital Converter)
   ldr = analogio.AnalogIn(board.A2)
   # Wiederholung
   while True:
       # ADC als Dezimalzahl lesen
       read = ldr.value
       # Ausgabe in der Kommandozeile/Shell
       print("ADC:", read)
Julian Huber - Bussysteme
# Warten
```

Verbinden Sie den Eingang zunächst mit +, dann mit -

• Welche Werte erhalten Sie?

Julian Huber - Bussysteme 33 / 50


Lösung

- ??? optional-class " 💡 anzeigen"
- * Bei einer direkten Verbindung des Eingangs mit + oder erhalten Sie die maximalen (2**16) bzw. minimalen Werte (nahe 0)

Julian Huber - Bussysteme 34 / 5

- Schließen Sie einen Fotowiderstand als analogen Helligkeitssensor an den Raspberry Pi Pico an
 - Links (I): +VCC z.B. 3,3 oder 5 Volt
 - Mitte: GND / Masse / 0 Volt
 - Rechts (S): Verbindungspunkt des Spannungsteilers
- Sie können den Sensor entweder auf dem Breadboard montieren oder ihn mit Male-Female-Kabeln direkt verbinden
- Verdunkeln Sie und beleuchten Sie den Sensor und beobachten Sie die Änderung des Eingangswertes
- Je mehr Licht auf den Fotowiderstand fällt, desto kleiner wird sein Widerstand.
- Optional k\u00f6nnen Sie auch die Beleuchtungsst\u00e4rke mit einem Luxmeter messen und die Werte vergleichen

Julian Huber - Bussysteme 35 / 5



Julian Huber - Bussysteme 36 / 5

- ullet Zum Testen können Sie den Analog-Eingang mit $3.3~\mathrm{Volt}$ und $0~\mathrm{Volt}$ verbinden
- Lesen Sie den Wert des Sensors aus und geben Sie diesen auf der Konsole aus
- Notieren Sie sich einige Werte (ADC) für verschiedene Hell-Dunkel-Verhältnisse (z.B. Zuhalten, Raumlicht, Taschenlampe) und notieren Sie die Werte

Umgebung	ADC	E in Lux	U in V
Abgedunkelt			
Raumlicht			
Taschenlampe			

Quelle

Julian Huber - Bussysteme 37 / 5

Mapping von Eingangswert zu Spannung

• Die Spannung und der ADC - Wert sind linear zueinander

Julian Huber - Bussysteme 38 / 50

Symbol	Description	
U_{max}	maximale Beleuchtungsstärke	
U_{min}	minimale Beleuchtungsstärke	
z_{max}	maximaler Messwert des ADC	
z_{min}	minimaler Messwert des ADC	

• Annahme: Linearer Zusammenhang $U=f(z)=eta_0+eta_1 z$

- 1: Wie groß ist der Y-Achsenabschnitt β_0 ?
 - \circ Bei welchen Wert hat U, wenn z=0?
- 2: Wie groß ist die Steigung β_1 ?
 - \circ Wie groß ist die Änderung von U pro Änderung von z?

$$_{\circ}$$
 $eta_{1}=rac{U_{max}-U_{min}}{z_{max}-z_{min}}$

Julian Huber - Bussysteme 39 / s


- Der folgende Code übernimmt dein Eingangswert und gibt einen Spannungs-Wert zwischen 3.3 und 0 zurück
- Fügen Sie die Funktion map_lin in den Code ein und geben Sie die Spannung auf der Konsole aus

```
def map_lin(z):
    U_max = 3.3
    U_min = 0
    z_max = 65535
    z_min = 0
    beta_0 = U_min
    beta_1 = (U_max - U_min) / (z_max - z_min)
    return beta_0 + beta_1 * z
```

- Wenn Sie Ihren Code schön aufgeräumt haben wollen können eine Datei mappings.py im gleiche Ordner wie code.py erstellen und die Funktion dort speichern
- Sie können diese dann mittels from mappings import map_lin ins main.py


 Julian Huber importieren und nutzen

- Um sinnvoller mit den Werten arbeiten zu können, ist es sinnvoller die gelesen ADC -Werte read in eine Variable mit einer sinnvollen physikalischen Einheit zu überführen
- Im Fall dieses Sensors und Aufbaus lassen sich die Werte gut mit einer Parabel anpassen
- $E = f(x) = (a(x s))^2$
 - $\circ \ a = 0.0015$ beschreibt die Steilheit der Parabel
 - $\circ \ s = 44000$ ist der Verschiebung der Parabel auf der x-Achse
 - x ist der Eingangswert
- Erstellen Sie in eine Datei
 mappings.py (im gleichen Ordner, wie
 Julian Huber Bursysteme code.py) eine Funktion



Übliche Beleuchtungsstärken ${\cal E}$

Umfeld	$E ext{ in lux}$
Mondlose, klare Nacht	0,0003
Nachts bei Vollmond	0,2
Beleuchtete Strassen, Plätze	1020
Abstellräume, Lagerräume	50
Lagerräume, Toiletten, Treppen	100
Speiseräume, Werkhallen,	200



Julian Huber - Bussysteme 42 / 50

Nachverarbeitung nach ADC

- Viele (teurere) Peripherie-Geräte kommen als Transmitter (Kombination aus dem Sensor selbst und einem Messumformer)
- Diese linearisieren sie spannungs-(oder Strom) Ausgabe
- Eine Umrechnung der Spannungswerte an Eingang in die Physikalische Größen muss jedoch weiterhin stattfinden
- Informationen hierzu finden sich meinst im Datenblatt

Quelle

Helligkeitssensor 0...1.000, 0...10.000, 0...100.000 Lux mit Messumformer 0...10 V



eschreibung



Technische Daten

Heligkeitssesor mit Messumforme	
Messbereich	01.000 Lux, 010.000 Lux, 0100.000 Lux
Sensorelemente	Photodiode
Max. spektrale Empfindlichkeit	600 nm
Ausgangsspannung	010 V DC, lineare Skalierung
CE-Konformität	2014/30/EU
Genauigkeit	<±10 % bei senkrechtem Lichteinfall
Umgebungstemperatur	-20+75 °C
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-1:2007
Schutzart	IP65
Spannungsversorgung	1224 V AC/DC
Stromaufnahme	ca. 6,2 mA
Überspannungsschutz	Varistor und RC Filter
Anschluss	Kabelverschraubung M16 x 1,5, Klemmbereich: 4,510,0 mm
Abmessungen (B x H x T) ohne Kuppel für den Lichtsensor	59 x 65 x 38
Werkstoff	PA6 30% GK

Leistungsmerkmale

- Standardausgang 0...10 V
- Messbereich 0...1.000 Lux hauptsächlich geeignet für Indoor-Anwendungen zur Messung von künstlichem Licht
- Messbereich 0... 10.000 Lux hauptsächlich geeignet für industrielle Anwendungen mit sehr starkem künstlichem Licht
- Messbereich 0...100.000 Lux hauptsächlich geeignet zur Messung von Sonneneinstrahlung
- Hohe Langzeitstabilität
- Lichtsensor und Messumformer kompakt in einem Gehäuse kombiniert
- Durch die Drei-Punkt -Kalibrierung wird eine hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich garantiert
- Hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff (IP65)

Anwendungsgebiete

- Gebäudetechnik, Dunkel/Hell Schaltvorgänge
- Helligkeitssensor für regengeschützte Wetterstationen
- Helligkeitssensor f
 ür das Schalten von Verbrauchem bei Anwendungen mit Solarmodulen
- · Helligkeitssensor für den Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung
- OEM-Applikationen

Allgemein

In der Gebäudetechnik werden Lichtsensoren benötigt, die für den Dauereinsatz geeignet sind und gegen Überspannung und Transienten geschützt sind.

Weitere Aspekte sind die Wahl zwischen DC oder AC-Speisungsspannung sowie die Ausgabe des Messwertes als ein 0...10 V Standardsignal. Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der Bestimmung der Heligkeit zur dynamischen Steuerung von Geräten in der Heim- und Gebäudeautomation wie z.B. der Einsatz als Sonnensensor. Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt mit einer präzisen und langzeitstabilen Photodiode mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung des Messsignals geschieht mittels moderner Sensortechnik. Die hohe Empfindlichkeit über einen weiten Bereich an Beleuchtungsstärken sowie die Beschaltung machen den Helligkeitssensor auch unter sehr hellen Lichtverhältnissen einsetzbar.

Spannungsversorgung

Die Speisung erfolgt mit +12... 24 V AC/DC Spannung.

9 ★ Aufgabe 2_1_5: Mapping eines Analogen Helligkeitssensors

- Oben ist die quadratische Funktion gegeben, die die gemessenen Werte in Beleuchtungsstärke in Lux umrechnet
- Implementieren Sie diese Funktion in Python und geben Sie dann eine Nachricht mit der Beleuchtungsstärke in Lux aus
- Orientieren Sie sich dabei an folgendem Code, der ein Beispiel für ein lineares Mapping zeigt
- Evtl. müssen Sie die Werte an Ihren Sensor und Aufbau anpassen, um die Beleuchtungsstärke in Lux zu erhalten

Julian Huber - Bussysteme 44 /

```
import board
   import analogio
  import time
  from mappings import map lin
  # Initialisierung des ADC (Analog-Digital Converter)
  ldr = analogio.AnalogIn(board.A2)
  # Wiederholung
  while True:
       # ADC als Dezimalzahl lesen
       read = ldr.value
       # Ausgabe in der Kommandozeile/Shell
       print("ADC:", read)
       print("E in Lux", map lin(read))
       # Warten
Julian Huber - Bustyime.sleep(1)
```

Lösung

??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_5\code.py"</pre>

??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_5\mappings.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 46 / 5

99 Verwendung von Globalen Variablen

- einige Variablen sind so grundlegend, dass wir Sie nicht im Code sondern zentral verändern wollen
- Hierzu können wird Umgebungsvariablen in der settings.toml verändern im Verzeichnis circuity ändern

```
MY_NAME = "Julian"
```

Im Code können diese mittels os aufgerufen werden

```
# connect to your SSID
import os
print(os.getenv('MY_NAME'))
```

 Passen Sie den Code so an, dass die zur Umwandlung benötigten Werte als Umgebungsvariablen gesetzt werden können

Julian Huber - Bussysteme 47 / 5

Lösung

```
??? optional-class " 💡 anzeigen"
```

```
python --8<-- "Aufgaben\2_1_5\code.py"</pre>
```

??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2_1_5\mappings.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 48 / 5

🤓 烯 Aufgabe 2_1_6:

- Nicht bei jedem Sensor wird die gefittete Kurve perfekt passen
- passen Sie den Code so an, dass die Parameter der Kurve in der settings.toml hinterlegt werden können, um diese möglichst einfach anzupassen

Julian Huber - Bussysteme 49 / s

Analoge Ausgänge



- Entsprechend gibt es auch analoge Ausgänge
- Diese können z.B. zur Ansteuerung von Motoren genutzt werden
- Dabei wird einer meist der Wert einer Integer-Variable im Speicher in einen Spannungswert umgewandelt

Julian Huber - Bussysteme 50 / 50