
### Fahrzeugmechatronik I Sensoren




Prof. Dr.-Ing. Steffen Müller M.Sc. Osama Al-Saidi

Fachgebiet Kraftfahrzeuge • Technische Universität Berlin

## Allgemeine Betrachtungen Mechatronisches System




### Allgemeine Betrachtungen Einfacher Sensor



**Direkte Messverfahren:** Ergebnis ist unmittelbar am Messmittel ablesbar, beispielsweise Messungen mit Lineal, Winkelmesser oder Maßband.

Indirekte Messverfahren: Resultat liegt erst nach einigen Zwischenstufen vor

## Allgemeine Betrachtungen Integrierter Sensor




#### Typische Aufgaben der Auswerteelektronik:


- Verstärkung, z.B. zur Normierung (z.B. auf 0...5V)
- Ausfilterung von Störsignalen
- Reset des Nullpunktes
- Linearisierung des Primärsignals
- Messbereichsanpassung und Umschaltung

• . . .

## Allgemeine Betrachtungen Intelligenter Sensor




## Allgemeine Betrachtungen Intelligenter Sensor



#### Beispiele für zusätzliche Funktionen intelligenter Sensoren:

- Übernahme von Funktionen der Auswerteelektronik (spart Platz, Gewicht, ggf. Kosten)
- Plausibilisierung der Messsignale
- Protokollierung von Messdaten und Fehlern
- Berechnung abgeleiteter Größen (z.B. Ableiten nach der Zeit)
- Kommunikation mit einem Bussystem
- Gemeinsame Auswertung mehrerer Sensorsignale
- Kalibrierung durch Software
- •

### Allgemeine Betrachtungen Das System Sensor - Übersicht



### Allgemeine Betrachtungen Beispiele für allg. Anforderungen an Sensoren

- Eindeutige und reproduzierbare Abbildung
- Unempfindlichkeit ggü. Störungen
- Einfache Stromversorgung
- Funktionskontrolle

• ...

### Kenngrößen von Sensoren Überblick


- Messbereich
- Empfindlichkeit
- Messgenauigkeit
- Auflösung
- Zulässiger Frequenzbereich

## Kenngrößen von Sensoren Messbereich

"Wertebereich der Messgröße, der im Rahmen der vom Hersteller genannten Kenngrößen (z.B. Genauigkeit, Auflösung,...) auf das Messsignal korrekt abgebildet wird."

> 测量值的值域范围,在生产商的规定范围内正确映射到测量信号中, (例如精确度,和Aufloesung)

## Kenngrößen von Sensoren Messbereich



Seite 12

### Kenngrößen von Sensoren Überblick

- Messbereich
- Empfindlichkeit
- Messgenauigkeit
- Auflösung
- Zulässiger Frequenzbereich


Seite 13

### Kenngrößen von Sensoren Empfindlichkeit

"Maß für die Änderung des Messsignals auf eine Zu- oder Abnahme der Messgröße."

被测信号的改变的测量,在于增大与减小的测量信号。

### Kenngrößen von Sensoren Empfindlichkeit



Erhöhung der Empfindlichkeit k durch Verstärkung des Messsignals -> mehr Rauschen

### Kenngrößen von Sensoren Überblick

- Messbereich
- Empfindlichkeit
- Messgenauigkeit
- Auflösung
- Zulässiger Frequenzbereich

Seite 16

### Kenngrößen von Sensoren

Messgenauigkeit

变量的真值作为测量变量测量值的评估目标;这是一个"理想值",

通常并不完全清楚。 为了比较的目的,将被测量的值更正为"已知值", 为了进行比较,其与真实值的偏差被认为<mark>可忽略</mark>不计。

In der für die Messtechnik grundlegenden DIN 1319 wird zwischen diesen beiden Werten unterschieden:

- Wahrer Wert der Messgröße als Ziel der Auswertungen von Messungen der Messgröße; das ist ein "ideeller Wert", der in aller Regel nicht genau bekannt ist.
- Richtiger Wert der Messgröße als "bekannter Wert" für Vergleichszwecke, dessen Abweichung vom wahren Wert für den Vergleichszweck als vernachlässigbar betrachtet wird.

Der richtige Wert ist der Wert, den eine fehlerfreie Messeinrichtung ausgeben würde, ein durch Vergleich mit einem Norm ermittelter (oder fundamental ermittelter oder als richtig festgelegter) Wert. Zwischen wahrem und richtigem Wert besteht ein zwar prinzipieller, aber quantitativ unerheblicher Unterschied.

## Kenngrößen von Sensoren Messgenauigkeit

#### DIN EN 60051:


"Grad der Übereinstimmung zwischen angezeigtem und richtigen Wert."

#### Man unterscheidet zwischen

- Nullpunktfehler
- Steigungsfehler
- Linearitätsfehler
- Hysteresefehler 滞后误差


# Kenngrößen von Sensoren Messgenauigkeit

#### Nullpunktfehler



- Äußere Ursache, z.B. Temperaturdrift
- Innere Ursache,
  z.B. Langzeitdrift (Alterung)


#### Steigungsfehler



• z.B. Temperatur oder Alterung


### Kenngrößen von Sensoren Messgenauigkeit

#### Linearitätsfehler



 z.B. Materialinhomogenitäten oder Abnutzungseffekte

#### Hysteresefehler



Dissipation oder Energiespeicherung,
 z.B. Reibung oder elektromagnetische
 Messprinzipien (Ummagnetisierung)

Seite 20

# Kenngrößen von Sensoren Messgenauigkeit

### Kenngrößen von Sensoren Überblick

- Messbereich
- Empfindlichkeit
- Messgenauigkeit
- Auflösung
- Zulässiger Frequenzbereich

Seite 22

## Kenngrößen von Sensoren Auflösung

"Minimale Änderung der Messgröße, ab der eine Differenzierung im Messsignal möglich ist."


# Kenngrößen von Sensoren Auflösung

Ursachen für eine reduzierte Auflösung sind

- Unstetigkeit der Messgrößenerfassung
- Ziffernschrittweite
- Rauschanteil
- Amplitudenauflösung bei A/D-Wandlung
- Zeitauflösung bei A/D-Wandlung

# Kenngrößen von Sensoren Auflösung

### Unstetigkeit der Messgrößenerfassung



• z.B. Drahtpotenziometer

#### Ziffernschrittweite


12.528,23 N



12.528,24 N

## Kenngrößen von Sensoren Auflösung

#### Rauschanteil




Anzahl der Messwerte n = 1\*10e-2/(5e-6)+1 = 2001

2061 Muss white

10 mm 1 cm = 5 grun

### Amplitudenauflösung bei A/D-Wandlung




$$Auflösung = \frac{11}{2^{11} - 1} = 4.89 \mu \text{m}$$


## Kenngrößen von Sensoren Auflösung

Abtasten

falsche Abbredry -Aliersing Efferst

#### Zeitauflösung bei A/D-Wandlung





Shownon Theorem

states = 1 > 2 fuax


bew. Stabusi 21

Lyquist-Frequent fuex-0,5 2fasses

### Kenngrößen von Sensoren Überblick

- Messbereich
- Empfindlichkeit
- Messgenauigkeit
- Auflösung
- Zulässiger Frequenzbereich

## Kenngrößen von Sensoren Zulässiger Frequenzbereich



Seite 29

### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!