

K-Tools STAL — instrukcja instalacji

Dotyczy: K-Tools STAL (k-tools_stal.lsp) · ZWCAD 2022+

1. Wymagania

- ZWCAD 2022 lub nowszy (wystarczy wersja Standard — czysty LISP, bez modułów binarnych),
- Windows 10/11,
- do eksportu zestawień do Excela (komenda ZESTPRX): Microsoft Excel zainstalowany na tym samym komputerze.

2. Zawartość paczki

- plik skryptu: k-tools_stal.lsp,
- niniejsza instrukcja (PDF),
- umowa licencyjna EULA (PDF),
- README.txt z listą komend i historią zmian.

3. Instalacja — krok po kroku

Krok 1. Zapisz plik k-tools_stal.lsp w stałym miejscu na dysku, np. C:\K-Tools\ (nie przenoś go później — ZWCAD zapamiętuje ścieżkę).

Krok 2. Uruchom ZWCAD i wpisz w linii poleceń komendę APPLLOAD.

Krok 3. W oknie „Load Application Files” kliknij Add File, wskaż zapisany plik .lsp i kliknij Load. W linii poleceń pojawi się komunikat „=== K-TOOLS ... załadowany ===”.

Krok 4. Aby skrypt wczytywał się automatycznie przy każdym starcie ZWCAD, w tym samym oknie kliknij Startup Suite → Add i wskaż plik jeszcze raz.

Krok 5. Wpisz komendę KTMENU (jednorazowo) — w pasku menu pojawi się menu K-Tools z komendami skryptu, a pod paskami narzędzi zadokuje się pasek z ikonami. Menu i pasek zostają na stałe. Jeśli w przyszłości dokupisz drugi skrypt z serii, ponowne KTMENU samo rozszerzy menu o jego komendy.

Krok 6. Gotowe — wpisz komendę NPR i pracuj.

4. Lista komend

Komenda	Działanie
NPR	nowy profil — blok źródłowy z danymi elementu
OPR	opis dodatkowy (nie wlicza się do zestawienia)
ZPR	opis zestawienia profilu powiązany z NPR
REGPR	odświeżenie wszystkich opisów wg źródłowych NPR
FIXPR	przepięcie skopiowanych opisów do najbliższego NPR
ZESTPRC	tabela zestawienia stali w rysunku (CAD)
ZESTPRX	zestawienie stali bezpośrednio do Excela
SUMAPR	zbiornicze zestawienie z całego pliku DWG
SKALAPR	mnożnik skali wstawianych bloków opisów
STALVER	wyświetlenie wersji skryptu STAL

KTMENU	menu K-Tools + pasek ikon w ZWCAD (uruchom raz)
--------	---

5. Typowy przebieg pracy — STAL

NPR (dane elementu) → OPR/ZPR (opisy przy detalach) → ZESTPRC lub ZESTPRX (zestawienie z zaznaczonych ZPR) → SUMAPR (tabela zbiorcza z całego rysunku). Bloki opisów tworzą się automatycznie przy pierwszym użyciu — nie potrzebujesz żadnego szablonu.

6. Rozwiązywanie problemów

„Unknown command” po wpisaniu komendy — skrypt nie jest wczytany w tej sesji — powtórz APPLOAD → Load albo dodaj plik do Startup Suite.

Nie widać menu K-Tools po KTMENU — upewnij się, że pasek menu jest włączony: wpisz MENUBAR i ustaw wartość 1. Menu pojawia się na końcu paska, obok Help.

Pasek ikon pusty lub bez obrazków — usuń zawartość folderu %APPDATA%\K-Tools i uruchom KTMENU ponownie — ikony wygenerują się od nowa.

ZESTPRX nie działa — eksport wymaga zainstalowanego Microsoft Excel na tym samym komputerze; alternatywnie użyj ZESTPRC (tabela w CAD).

Wątpliwość, która wersja jest wczytana — wpisz STALVER — komenda wypisze numer wersji; porównaj z README.

7. Kontakt

Pytania i zgłoszenia błędów: [ADRES E-MAIL — do uzupełnienia]. W zgłoszeniu podaj wersję skryptu oraz wynik komendy VERNUM.

Uwaga (usuń przed dystrybucją): uzupełnij adres e-mail w ostatnim punkcie.