

por Glen White



Introducción al Análisis de Vibraciones

Por Glen White

© 1990 -2010 - Azima DLI - All rights reserved.

Azima DLI

300 TradeCenter, Suite 4610, Woburn, MA 01801 U.S.A p. 781-938-0707, f: 781-935-0179

sales@AzimaDLI.com

www.AzimaDLI.com

Contents

Contents		1
Introducción		7
Introd	ducción	7
Examen de P	rácticas de Mantenimiento	8
	nen de Prácticas de Mantenimiento de las Máquinas	
	Ventajas del Mantenimiento proactivodio de casos	13 13 14
	es Vibración? Movimiento Armònico Sencillo	

	Análisis de Frecuencia	32
	Porque llevar a cabo un Análisis de Frecuencia?	33
	Como hacer un Análisis de Frecuencia	34
	Como hacer un Análisis de Frecuencia	35
	Ejemplos de algunas Ondas y sus Espectros	
	Efectos de Modulación	
	Pulsos	
	Análisis de la Banda de Octavas y de un Tercio de Octavas	
	Escalas de frecuencias logarítmicas	
	Escalas Lineales y Logarítmicas de Amplitud	
	El Decibel	
	Valores dB vs Proporciones de Nivel de Amplitud	
	Conversiones de Unidades	
	Niveles VdB vs Niveles de Vibración en pps	
	Triveles vab vs triveles de vibración en pps	
Transdu	ctores de vibración	53
·		
	Datos Generales	
	El Sensor de Proximidad	
	El Sensor de Velocidad.	
	El Acelerómetro	55
El analiz	ador TRF	58
	Fondo	
	Análisis de Espectro	58
	Formas de la Transformada de Fourier	58
	La Serie de Fourier	
	Los Coeficientes de Fourier	59
	La Transformada Integral de Fourier	59
	La Transformada Discrecional de Fourier	
	La Transformada Rápida de Fourier	60
	Conversión de Análogo a Digital	
	Formación de aliases	
	Fugas	
	Ventanas	
	Ventanas para Señales transientes	
	La Ventana Hanning	
	Proceso de Traslape	
	El Efecto de Palizada	
	Promediando	
	PromediandoPromediando en Tiempo Síncrono	
	Trampas en la TRF	
	Trampas en la TNF	09
Monitore	o de Vibración en Máquinas	70
	Introducción	
	Historia del análisis de vibración y su uso en el mantenimiento de	10
	maquinaria	70
	Aspectos Prácticos en la Medición de Vibración	70 71
	Ubicación de los Puntos de Prueba	
	Orientación de los Sensores de Vibración	
	Mediciones Triaxiales	
	Ejemplos de Orientación	
	Bloques de Montaje para Sensores - "Bloqueo"	
	Estratégias de Pruebas para Inspecciones de Vibración	/5
	Condiciones de Prueba	/5

	Condiciones de operación	
	Calentamiento	
	Inspección Visual	
	El Concepto de Comparación de Espectros	
	Parámetros de Medición de Vibración	76
	Programa de Pruebas de Maquinaria	77
	Elaborar Tendencias	
	El Espectro de Referencia	
	Frecuencias Forzadas	
	El Eje de Frecuencias	
	Normalización de orden	
	La Evaluación de Espectros de Vibración de Maguinaria	
	Análisis en el Dominio del Tiempo	
	La Forma de Onda vs el Espectro	
	Que Podemos Aprender de la Forma de Onda?	
	Promedio en Tiempo Síncrono	
	Aplicaciones Prácticas	
	Reducción de ruido extraneo	
	Cajas de Engranes	
	Análisis Cepstro	
	Terminologia Cepstro	
	Propiedades Estadísticas de Señales de Vibración	
	Probabiblidad de la Distribución de Amplitudes	
	Kurtosis	93
	Demodulación de Amplitud	
	Modulación de Amplitud en Firmas de Vibración en Máquinas	94
	Demodulación de Amplitud Aplicada al Análisis de Rodamientos	95
	Análisis Fundamental de Causas de Fallas	
		96
	Definiciones	
	Definiciones Técnicas AFCF	97
	Definiciones	97
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF	97 98
Análisis	DefinicionesTécnicas AFCFMobilidad de rodamiento	97 98 101
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales	97 98 101 101
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración	97 98 101 101
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos	97 98 101 101 101
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso	97 98 101 101 102 103
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x)	97 98 101 101 102 103 103
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas	97 98 101 101 102 103 103
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo	97 98 101 101 102 103 103 104 105
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo	97 98 101 101 102 103 103 104 105 105
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas	97 98 101 101 102 103 103 104 105 107
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo	97 98 101 101 102 103 103 105 107 107
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación	97 101 101 101 102 103 104 105 107 107
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela	97 101 101 101 102 103 104 105 107 107 109
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación	97 101 101 101 102 103 104 105 107 107 109
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela	97 101 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela Desalineación Angular	97 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela Desalineación Angular Desalineación General	97 101 101 102 103 103 105 107 107 109 110 110
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo. Desalineación Desalineación paralela Desalineación Angular Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación	97 101 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110 110 111
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo. Desalineación Desalineación paralela Desalineación Angular Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación Causas de Desalineación	97 98 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110 111 111
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela Desalineación Angular Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación Causas de Desalineación Flecha flexionada Chumaceras	97 98 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110 110 111 111
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación Causas de Desalineación Flecha flexionada Chumaceras Remolino de aceite (Oil Whirl)	97 98 101 101 102 103 104 105 107 107 109 110 111 111 111
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación Angular Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación Causas de Desalineación Flecha flexionada Chumaceras Remolino de aceite (Oil Whirl) Latigaso de aceite	97 98 101 101 102 103 104 105 107 109 110 110 111 111 111
Análisis	Definiciones Técnicas AFCF Mobilidad de rodamiento de Vibración Manual Pasos iniciales La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración Verificación de la Validez de los Datos Análisis de Espectros Paso a Paso Identificar el pico de Primer Orden (1x) Diagnóstico de Máquinas Desbalanceo Calcular la fuerza de desbalanceo Desbalanceo de par de Fuerzas Gravedad de Desbalanceo Desalineación Desalineación paralela Desalineación General Efectos de la Temperatura en la Alineación Causas de Desalineación Flecha flexionada Chumaceras Remolino de aceite (Oil Whirl)	97 98 101 101 102 103 104 105 107 109 110 110 111 111 111 112 112

Desgrate on Redominates can elementes redontes	
Desgaste en Rodamientos con elementos rodantes1	14
Bandas Laterales1	15
Rodamientos con Elementos rodantes Desalineados (Chuecos)1	
Holgura de rodamientos con elementos rodantes1	
Holgura mecánica1	
Holgura rotativa1	
Vibración Inducida Electricamente	
Motores eléctricos a Corriente Alterna (CA)	
Motores síncronos	
Motores a Inducción	
Fuentes de Vibración12	
Fuentes mecánicas de Vibración en Motores	
Problemas de Barra del Rotor	
Monitoreo de la Barra del Rotor por Análisis de la Corriente del Motor12	
Motores C. D	
TURBINAS12	
Diagnósticos de Turbina12	24
BOMBAS12	25
Bombas centrífugas12	25
Bombas con Engranes12	
Bombas a Hélice12	
Ventiladores	
Ventilador de flujo axial12	
Ventilador de hajo datar	
Acoplamientos	
·	
Bandas de activación	
Bandas mal emparejadas, desgastadas o estiradas	
Poleas excéntricas, movimiento excéntrico de poleas	
Desalineación de poleas12	
Resonancia de banda o golpe de banda12	
Cajas de Engranes12	
Frecuencia de caza de dientes13	
Daños a dientes de engranes13	
Engranes excentricos y Flechas con Flexión13	31
Engranes planetarios13	
Compresores Centrífugos13	
Maquinas recíprocas13	
Tablas de Resúmen Diagnóstico13	
Desbalanceo1	
Desalineación	
Felcha con Flexión	
Problemas de Rodamientos con Gorrónes	
Problemas de Rodamientos con Elementos Rodantes	
Problemas de Rodamientos con Elementos Rodantes	
Holgura Mecánica13	
Problemas de Motor Eléctrico	
Problemas de Bomba	
Problemas de Turbinas13	
Problemas de Ventiladores13	
Problemas de Compresor13	
Problemas de Bandas13	39
Problemas de engranes13	39
ESTIMACION DE LA GRAVEDAD DE LA VIBRACION14	41

Niveles de Vibración absolutos	141
Tabla Rathbone	141
Norma ISO 2372	142
MIL-STD-167-1 y MIL-STD-167-2	142
Especificación Técnica NAVSEA S 9073 - AX SPN 010/MVA	143
Normas Comerciales (Tabla Azima DLI de Gravedad de Vibración en	
Maquinaria)	143
ndex	2

Introducción

Introducción

El propósito de este libro es de servir como texto de referencia para el ingeniero de mantenimiento y para el técnico que estan trabajando con la mas reciente tecnología de mantenimiento de máquinaria.

En terminos generales, los temas son los principios de la teoria de vibraciones, y el análisis de las mismas, aplicadas a la determinación de las características de operación de las máquinas y sus deficiencias. El primer capítulo pone enfasis en la importancia del análisis de vibraciones en el campo de mantenimiento predictivo, y el análisis de las razones básicas de las fallas. Los capítulos acerca de la teoria de las vibraciones y del análisis de frecuencias ponen las bases para el capítulo acerca del diagnóstico de fallas en máquinas, basado sobre medición y análisis de vibraciones. Se usó un método de acercamiento sistemático, para llevar al lector a través de una serie de pasos lógicos, para determinar el estado de una máquina, basandose en un análisis detallado de las firmas de vibraciones.

Puede ser que algunos términos que usamos,no son conocidos de los lectores y por esta razón fué incluido en el último capítulo un glosario completo. Las palabras que aparecen en negritas en el texto se encuentren en el glosario. El autor recibirá con gusto comentarios y sugerencias de sus lectores. Favor de mandar cualquier correspondencia a :

Dean Lofall **Azima DLI**300 TradeCenter, Suite 4610
Woburn, MA 01801 U.S.A

p. 781-938-0707 f: 781-935-0179

www.AzimaDLI.com

Examen de Prácticas de Mantenimiento

Examen de Prácticas de Mantenimiento de las Máquinas

Presentamos aqui un examen de los programas y técnicas de mantenimiento que se practican desde el principio de la década de los noventas en una gran variedad de industrias. La mayoria de la información que presentamos fue recopilada de plantas industriales en tierra, pero también es aplicable al mantenimiento de sistemas mecánicos a bordo de barcos. Aunque el enfasis fue puesto en el mantenimiento predictivo, también se describen y se evaluen otras disciplinas.

Las practicas de mantenimiento de máquinas cambiaron mucho y han evolucionado los ultimos 15 años y es necesario el estudiar ese desarollo. Primero conoceremos los propósitos básicos de cualquier sistema de mantenimiento:

Metas de programas de Mantenimiento

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento es la eliminación de algún desarreglo de la maquinaria. Muchas veces una averia grave causará daños serios periféricos a la máquina, incrementando los costos de reparación. Una eliminación completa no es posible en la practica en ese momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el mantenimiento.

El segundo propósito del mantenimiento es de poder anticipar y planificar con precisión sus requerimientos. Eso quiere decir que se pueden reducir los inventarios de refacciones y que se puede eliminar la parte principal del trabajo en tiempo extra.

Las reparaciones a los sistemas mecánicos se pueden planificar de manera ideal durante los paros programados de la planta.

El tercer propósito es de incrementar la disponibilidad para la producción de la planta, por medio de la reducción importante de la posibilidad de algún paro durante el funcionamiento de la planta, y de mantener la capacidad operacional del sistema por medio de la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas críticas. Idealmente, las condiciones de operación de todas las máquinas se deberian conocer y documentar.

El último propósito del mantenimiento es de permitir al personal de mantenimiento el trabajar durante horas de trabajo predecibles y razonables.

Panorama Histórico

Con el propósito de obtener una cierta perspectiva acerca de los programas de mantenimiento modernos, examinarémos un poco más de cerca la historia de las prácticas de mantenimiento.

El primero tipo de mantenimiento era de funcionamiento-hasta-fallar, en donde la máquina funcionaba hasta que una falla venía a interrumpir el servicio. Eso es obviamiento una politica costosa. La mayor parte del costo está representada por la impredicibilidad del estado de la máquina.

Es sorprendente enterarse de que gran parte del mantenimiento del dia de hoy es de este tipo.

Por fin, la gente de mantenimiento encontraron la idea del mantenimiento periódico preventivo, en donde las máquinas son desarmadas y reacondicionadas según programas regulares. La teoria es que si se reacondicionan las máquinas antes de que se termine su duración de vida esperada, no presentarán fallas en servicio. El mantenimiento preventivo ya existió por mucho tiempo, pero se hizo mucho más importante en los años 1980 como veremos.

En los ultimos 10 años, el mantenimiento predicitivo se hizo muy popular. Eso es el mantenimiento en que solamente se va a componer una máquina cuando se sabe que presenta una falla. No se interfiere con máquinas que funcionan bien, basandose en la teoria: "Si algo no esta roto, no hay que repararlo"

La inovación más reciente en mantenimiento se llama mantenimiento proactivo, e incluye una técnica llamada "Análisis de Causas Fundamentales de Faltas" en que se busca la causa fundamental de una falta de la máquina y se la corrige.

Dentro de poco haremos una evaluación de algunas filosofias de mantenimiento.

Donde estamos el Dia de Hoy?

En 1991 se hizo una medición internacional del mantenimiento en la mayoria de plantas industriales. Encontraron que las cuatro técnicas de mantenimiento mencionados anteriormente estaban en uso en unos porcentajes que mencionamos a continuación:

- Más de la mitad de horas de mantenimiento se usan en el modo reactivo, realizando reparaciones de emergencia, no programadas.
- Menos del 10% de las horas se usan en mantenimiento preventivo.
- Menos del 40% del mantenimiento es predictivo
- Muy poco tiempo se usa en técnicas pro activas.

Esos números nos demuestran que como decia Thomás Edison, cuando inventó el fonógrafo, "a penas hemos rascado la superficie", llevando prácticas de mantenimiento en el siglo 20.

Tiene sentido que un programa moderno de mantenimiento de máquina incluya elementos de cualquiera de esas técnicas, y con el fin de saber porque, las examinarémos más en detalle.

Componentes de un Programa de Mantenimiento

Mantenimiento: Funcionar - hasta - Fallar

El mantenimiento de funcionamiento-hasta -fallar a veces se llama "mantenimiento de crisis" o "mantenimiento historico" por buenas razones.


Por mucho tiempo este fué la forma dominante de mantenimiento y sus costos son relativamente elevados, debido a los tiempos de inactividad no programados, maquinaria dañada, y gastos de tiempo extra.

De esta manera, la gerencia y el departamento de mantenimiento son controlado por los caprichos de sus máquinas, y el estado actual del parque de màquinas de la planta solamente se conoce de una manera inprecisa. Esto hace casi imposible planificar las necesidades de mantenimiento, y lo que es peor, predecir el estado general de disponibilidad del sistema.

El mantenimiento de funcionamiento-hasta- fallar deberia representar una pequeña parte de un programa moderno, pero hay algunas situaciones donde tiene sentido. Un ejemplo es una planta con un gran número de máquinas similares, que no son caras para reemplazar o reparar. Cuando una falla, otras están programadas para tomar su lugar y la producción no se ve muy afectada.

Mantenimiento periodico preventivo.

Desde el funcionamiento-hasta-fallar progresamos al mantenimiento periódico preventivo que a veces es llamado "mantenimiento historico". En este tipo se analizan las historias de cada máquina y se programan reacondicionamientos periódicos antes de que ocurran los problemas que estadisticamente se pueden esperar. Ya se sabe desde hace mucho que grupos de máquinas similares van a tener proporciones de fallas que se pueden predecir hasta cierto punto, si se toman promedios durante un tiempo largo. Esto produce "la curva de la tina" que relaciona la proporción de fallas al tiempo de operación de la manera siguiente:



Si esta curva es aplicable a todas las máquinas del grupo, y si la forma de la curva es conocida, se podria usar el mantenimiento preventivo de manera ventajosa. Lamentablemente eso no es el caso en la práctica.

El mantenimiento preventivo también incluye actividades como el cambio del aceite y de los filtros y la limpieza e inspección periódica. La actividad de mantenimiento se puede planificar en base al tiempo del calendario o a horas de operación de la máquina, cantidad de partes producidas etc. El mantenimiento preventivo se hizo muy popular al principio de la década de los 80 cuando se empezó a usar pequeñas computadoras para la planificación y el registro de las actividades de mantenimiento.

En un estudio famoso acerca de mantenimiento preventivo por United y American Airlines, encontraron que para un gran tipo de máquinas giratorias, la proporción de fallas se incrementaba de manera importante inmediatamente después de los reacondicionamientos, en otras palabras, el reacondicionamiento provocaba una redución de la confiabilidad de las máquinas. Es como si la máquina regresa al inicio de la curva de la tina después de cada reacondicionamiento.

De este estudio y de observaciones posteriores, se dedujo que los reacondicionamientos periódicos

causaron 20% a 25% de las fallas al arrancar. Alrededor del 10% de esas fallas se pueden atribuir a rodamientos defectuosos.

Es obvio que el mantenimiento preventivo hace un uso ineficiente de los recursos para la mayoria de las máquinas. *Pero hay casos en que se le puede usar con buenos resultado*. Buenos ejemplos son las máquinas que tienen desgaste por el uso como trituradoras de rocas y de minerales, y máquinas sujetas a la corrosión como máquinas que manejan substancias causticas.

Mantenimiento predictivo

El siguiente paso en la tecnología de mantenimiento fue la llegada del mantenimiento predictivo, basado en la determinación del estado de la máquina en operación:La técnica esta basada en el hecho que la mayoria de las partes de la máquina darán un tipo de aviso antes de que fallen. Para percibir los sintomas con que la máquina nos esta advirtiendo requiere varias pruebas no destructivas, tal como análisis de aceite, análisis de desgaste de partículos, análisis de vibraciones y medición de temperaturas.

El uso de estas técnicas, para determinar el estado de la máquina dará como resultado un mantenimiento mucho mas eficiente, en comparación con los tipos de mantenimiento anteriores.

El mantenimiento predictivo permite que la gerencia de la planta tenga el control de las máquinas y de los programas de mantenimiento y no al revés. En una planta donde se usa el mantenimiento predictivo el estado general de las máquinas esta conocido en cualquier momento y una planificación más precisa sera posible.

El mantenimiento predictivo usa varias disciplinas. La más importante de estas es el análisis periodico de vibraciones. Se ha demostrado varias veces que de todas las pruebas no destructivas, que se pueden llevar a cabo en una máquina, la firma de vibraciones proporciona la cantidad de información más importante acerca de su funcionamiento interno.

En algunas máquinas que podrian afectar de manera adversa las operaciones de la planta si llegarían a fallar, se puede instalar un monitor de vibración continuo. En este monitor, una alarma se prenderá cuando el nivel de vibraciones rebasa un valor predeterminado. De esta manera se evitan fallas que progresan rapidamente, y causan un paro catastrófico. La mayoria del equipo moderno , accionado por turbinas se vigila de esta manera.

El análisis de aceite y el análisis de particulos de desgaste son partes importantes de los programas predictivos modernos, especialmente en equipo crítico o muy caro.

La termografia es la medición de temperaturas de superficie por detección infraroja. Es muy útil en la detección de problemas en interruptores y áreas de acceso difícil.

Análisis de la firma de motor es otra técnica muy útil que permite detectar barras de rotor agrietadas o rotas, con el motor en operación.

La prueba de sobretensión de los estatores de motor se usa para detectar una falla incipiente en el aislamiento eléctrico.

Ventajas del Mantenimiento Predictivo

La ventaja más importante del mantenimiento predictivo de equipo industrial mecánico es un grado de preparación más alto de la planta, debido a una confiabilidad más alta del equipo.

El establecer una tendencia sobre tiempo de las fallas que se empiezan a desarollar se puede hacer con precisión y las operaciones de mantenimiento se pueden planificar de tal manera que coincidan con paros programados de la planta. Muchas industrias reportan incrementos de productividad del 2% al 10% debido a prácticas de mantenimiento predictivo.

Se espera porcentajes de incremento similares de la disponibilidad para misiones en sistemas navales.

Otra ventaja del mantenimiento predictivo son los gastos reducidos para refacciones y mano de obra. La reparación de una máquina con una falla en servicio costará diez veces lo que cuesta una reparación anticipada y programada.

Un gran número de máquinas presentan fallas al arrancar, debido a defectos que provienen de una instalación incorrecta. Las técnicas predictivas se pueden usar para asegurar una alineación correcta y la integridad general de la máquina instalada, cuando se pone en servicio.

La aceptación de maquinaria nueva está basada para muchas plantas en la luz verde proporcionada por el análisis de vibraciones. El mantenimiento predictivo reduce la probabilidad de un paro catastrófico, y esto será una seguridad incrementada para los trabajadores. Hubo muchos casos de heridos y muertos debido a fallas repentinas en las máquinas.

Mantenimiento Pro Activo

La última inovación en el campo del mantenimiento predictivo es el mantenimiento pro activo, que usa gran cantidad de técnicas para alargar la duración de operación de La parte mayor de un programa pro activo es el análisis de las causas fundamentales de las fallas en máquinas. Esas causas fundamentales se pueden remediar y los mecanismos de falla se pueden eliminar gradualmente en cada máquina.

Se ha sabido desde hace mucho tiempo que el **desbalanceo** y la desalineación son las causas fundamentales de la mayoria de las fallas en máquinas. Ambos fenómenos provocan una carga en los rodamientos con fuerzas indebidas y acortan su vida útil. En lugar de reemplazar continuamente rodamientos gastados en una máquina que presenta una falla, una mejor política seria de llevar a cabo un balanceo y alineación de precisión en la máquina y de verificar los resultados por medio de un análisis de la firma de vibraciones.

Alineación de Precisión

Se ha mencionado en la revista TAPPI, que una alineación de precisión resulta en una extensión de la vida útil de los rodamientos con un factor de ocho en una gran parte de máquinas rotativas. Otras ventajas que se reportaron fueron un ahorro del 7% en costos de mantenimiento general y un incremento del 12% en la disponibilidad de la máquina. Las fallas que se atribuyeron a la desalineación fueron reducidas a la midad.

Otra ventaja de la alineación de precisión es el ahorro de energia. Un estudio recente reveló un promedio de ahorro de energia del 11% por medio de alineación de

precisión en un grupo de ensamblados de bombas a motor sencillas. Esto se debe a que se usa menos energia moviendo el acoplamiento, que hace vibrar la máquina y calienta los rodamientos. El ahorro de dinero en este caso debido a un gasto reducido de energia será más que dos veces el gasto del mantenimiento de estas máquinas.

Instalaciones nuevas

Es sabido que muchas máquinas recien instaladas tienen defectos. Estos van desde instalaciones incorrectas debido a una colocación defectuosa de las patas y una alineación incorrecta, hasta partes defectuosas en la máquina, como rodamientos, flechas con flexión, etc. Un programa de mantenimiento pro activo incluirá el probar las nuevas instalaciones con el propósito de la certificación y de la comprobación de que la marcha de la máquina se haga según normas estrictas. La mismas normas se aplican a maquinaria reconstruida o reacondicionada.

Este tipo de pruebas puede llevar al establecimiento de especificaciones específicas de funcionamiento que-en varios casos- son más estrictas que las especificaciones y tolerancias del constructor de la maquinaria.

Una parte esencial de la política proactiva es la capacitación de personal de mantenimiento en la aplicación de los principios de base.

Ventajas del Mantenimiento proactivo

Un programa de mantenimiento proactivo exitoso gradualmente eliminará los problemas de la máquina a través de un periodo de tiempo. Esto resultará en una prolongación importante de la vida útil de la máquina, una reducción del tiempo de inmobilización y una capacidad de producción extendida. Una de las mejoras características de la política es que sus técnicas son extensiones naturales de las que se usan en un programa predictivo y que se pueden agregar facilmente a programas existentes.

El dia de hoy es necesaria una política de mantenimiento equilibrada que incluya el uso apropiado de métodos preventivos, predictivos y proactivos. Estos elementos no son independientes pero deben ser partes integrantes de un programa de mantenimiento unificado.

Estudio de casos

Los porte aviones de la marina Americana de la flota del Pacífico han estado implementando y usando un programa de mantenimiento predictivo basado en vibraciones desde 1975. Desde 1986 la tripulación de los barcos ha estado recolectando datos de vibración. Azima DLI tiena un gran base de datos, que contiene la historia entera del programa. Es instructivo consultar esta base de datos y estudiar algunos detalles de la historia.

Coeficiente de Mérito

El sistema experto del software de la casa Azima DLI examína todos los datos de vibraciones de esos barcos y genéra recomendaciones de reparaciones para varios centenares de máquinas en cada barco. También se guardan los archivos de reparaciones y de seguimiento.

El sistema experto lleva a cabo un diagnóstico de los problemas de las máquinas y hace recomendaciones específicas para reparaciones. Cada máquina recibe un Coeficiente de Mérito (CDM) que es inversamente proporcional al estado general de la máquina. (Algunos comentaron que se deberia llamar coeficiente de demérito)La escala del coeficiente de mérito está normalizada de tal manera que un CDM de 100 indica que la máquina se debe programar para reparación. Los valores más altos indican estados peores y los más bajos indican estados aceptables.

La tabla que publicamos a continuación proporciona un resumen de toda la flotilla de porte aviones del Pacífico, en términos de CDM promedio de todas las máquinas observadas desde 1986 hasta 1992.

Se ve que al inicio del programa , el CDM promedio es de 11 y en 1992 el CDM promedio es de 90. Eso quiere decir que en 1986 la máquina promedia en la flotilla del Pacífico necesitaba reparación, pero que en 1992 la máquina promedio estaba en un estado aceptable.

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
CDM Promedio	111	108	103	101	98	92	89

Fallas de Máquinas Específicas

También es constructivo estudiar los tipos de reparación que fueron requeridos por el sistema experto y llevados a cabo.

Barco	Número de máquinas	Desbalanceo	Alineación	Rodamientos	Otro
CV41, 43	1755	22	10	25	43
CV59-67	4877	21	13	25	41
CVN68, 69	527	28	15	22	35
AVT16	383	20	19	13	48

Aqui se ve que desbalanceo, alineación, y rodamientos representan más de la mitad de las causas de reparaciones. Naturalmente estas causas están relacionadas ya que la mayoria de los problemas de rodamientos son provocados por desbalanceo y mala alineación. Se dice que solamente unos porcientos de los rodamientos con elementos rodantes llegan a funcionar durante toda su vida proyectada.

Quisas mas interesante sea el archivo de los recomendaciones de reparaciones para el USS America, (CV 66) que publicamos a continuación.

Eso es la relación entre los datos del estudio de vibraciones y el porcentaje de áquinas por la que se recomendó un reacondicionamiento. Los estudios de Febrero 1988, Agosto 1990, y Agosto 1993 se llevaron a cabo inmediatamento después de los reacondicionamientos.

	Febr. 1988 D. D. Reac	Sept. 1989	Ago. 1990 D. D. Reac	Mar. 19 91	Ago. 1992	Ago. 1993 D. D. Reac
% de máquinas necesitando reparaciones	12	8	10	7.5	7	13

El hecho que el porcentaje de problemas postreacondicionamiento haya sido más alto que en otras ocasiones nos indica que los reacondicionamientos crearon más problemas que los que resolvieron. Esto concuerda con un estudio anterior de una línea aérea que indicó un número elevado de fallas al arrancar después de reacondicionamiento.

La tendencia no es tan visible en la mayoria de los barcos que estudiamos.

Introducción al Fenómeno Vibración

Que es Vibración?

En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la a la que llegará cuando la fuerza que actua sobre él sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento.

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como una combinación de movimientos individuales de 6 tipos diferentes. Esos son traslaciones en las tres direcciones **ortogonales** x, y, y z, y rotaciones alrededor de los ejes x, y, y z. Cualquier movimiento complejo que el cuerpo pueda presentar se puede descomponer en una combinación de esos seis movimientos. De un tal cuerpo se dice que posee seis grados de libertad. Por ejemplo un barco se puede mover desde adelante hacia atras (ondular)desde abajo hacia arriba () y de babord hacia tribord (). También puede rodar en el sentido de la longitud (rodar), girar alrededor del eje vertical, (colear) y girar alrededor del eje babor-tribor (arfar)

Supongamos que a un objeto se le impide el movimiento en cualquiera dirección excepto una. Por ejemplo un **péndulo** de un reloj solamente se puede mover en un plano. Por eso, se le dice que es un **sistema con un grado único de libertad.** Otro ejemplo de un sistema con un grado único de libertad es un elevador que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cubo del elevador.


La vibración de un objeto es causada por una fuerza de **excitación.** Esta fuerza se puede aplicar externamente al objeto o puede tener su origen a dentro del objeto. Mas adelante veremos que la proporcion (**frecuencia**) y la magnitud de la vibración de un objeto dado, están completamente determinados por la fuerza de **excitación**, su dirección y frecuencia. Esa es la razón porque un análisis

de vibración puede determinar las fuerzas de excitación actuando en una máquina. Esas fuerzas dependen del estado de la máquina, y el conocimiento de sus características e interacciones permite de diagnosticar un problema de la máquina.

Movimiento Armònico Sencillo

El movimiento más sencillo que pueda existir es el movimiento en una dirección, de una masa controlada por un resorte único. Este sistema mecánico se llama sistema resorte-masa, con un grado único de libertad. Si se desplaza la masa, hasta una

cierta distancia del punto de equilibrio, y después se suelta, el resorte la regresará al equilibrio. Para entonces, la masa tendrá algo de energia cinética y rebasará la posición de descanso y desviará el resorte en la dirección opuesta. Perderá velocidad hasta pararse en el otro extremo de su **desplazamiento** donde el resorte volverá a empezar el regreso hacia su punto de equilibrio. El mismo proceso se volverà a repetir con la energia transfiriendose entre la masa y el resorte, desde energia cinética en la masa hasta energia potencial en el resorte, y regresando. La ilustración siguiente enseña una gráfica de la masa contra el tiempo:



Movimiento Armonico Sencillo

Si no hubiera fricción en el sistema, la oscilación continuaría en la misma proporción y en la misma amplitud para siempre. Este movimiento armónico sencillo idealizado, casi nunca se encuentra en sistemas mecánicos reales. Cualquier sistema real tiene fricción y eso hace que la amplitud de la vibración disminuya gradualmente ya que la energia se convierte en calor.

Las definiciones siguientes son aplicables al movimiento armónico sencillo:

T=el **periodo** de la onda

El periodo es el tiempo necesario para un ciclo, o para un viaje ida y vuelta, o de un cruce del nivel cero hasta el siguiente cruce del nivel cero en la misma dirección. El periodo se mide en segundos o milisegundos dependiendo de que tan rápido se cambie la onda.

F=la frecuencia de la onda = 1/T

La unidad de frecuencia es el Hz, llamada por el cientifico alemán, Heinrich Herz, que fue el primero a investigar las ondas radio.

La frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo, y sencillamente es el recíproco del período.

Ecuaciones de movimiento

Si se anota la posición o el **desplazamiento** de un objeto que está sometido a un movimiento armónico sencillo contra el tiempo en una gráfica, como lo mostramos arriba, la curva resultante será una **onda seno** o **senoidal** que se describe en la siguiente ecuación:

$$d = D\sin(\omega t)$$

donde

d = desplazamiento instantáneo

D = desplazamiento máximo o pico

t = tiempo

Esta es la misma curva que la de una función senoidal trigonométrica, y se puede considerar como la mas sencilla y básica de todas las formas repetitivas de ondas. La función senoidal matemática se deriva de las longitudes relativas de los lados de un triángulo rectangular y la onda senoidal es una anotación del valor de la función senoidal contra el ángulo. En el caso de vibración, la onda senoidal se anota como una función de tiempo pero a veces, se considera que un ciclo de la onda es igual a 360 grados de ángulo. Se comentará más a cerca de este sujeto cuando trataremos el tema **fase.**

La velocidad del movimiento que describimos arriba es igual a la proporción del cambio del desplazamiento, o en otras palabras a que tan rápido se cambia su posición. La razon de cambio de una cantidad respecto a otra se puede describir con la derivada siguiente:

$$v = \frac{dd}{dt} = \omega D \cos (\omega t)$$

donde v = velocidad instantánea

Aqui se puede ver que la forma de la función de velocidad también es senoidal, pero ya que está descrita por el cóseno, está desplazado de 90 grados. En un momento veremos lo que eso significa.

La aceleración del movimiento que aqui se describe está definida como la proporción de cambio de la velocidad, o que tan rápido la velocidad está cambiando en cualquier momento.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2d}{dt^2} = -\omega^2 D \sin(\omega t)$$

donde a= aceleración instantánea.

También aqui hay que notar que la función de aceleración fué desplazada por 90 grados adicionales como lo indica el signo negativo.

Si examinamos estas ecuaciones, se ve que la velocidad es proporcional al desplazamiento por la frecuencia, y que la aceleración es proporcional al cuadrado de la frecuencia por el desplazamiento. Eso quiere decir que con un gran desplazamiento y a una alta frecuencia, resultan velocidades muy altas, y se requeririan niveles de aceleración extremadamente altos. Por ejemplo, supongamos que un objeto vibrando está sometido a un desplazamiento de 0. 1 pulgada a 100 Hz. La velocidad es igual a desplazamiento por frecuencia, o:

$$v = 0.1 \times 100 = 10$$
 pulgadas por segundo.

La aceleración es igual a desplazamiento por el cuadrado de la frecuencia, o:

$$a = 0.1 \text{ x } (100)^2 = 1000 \text{ pulgadas por segundo.}$$

Un G de aceleración es igual a 386 pulgadas por segundo, por eso la aceleración es:

$$\frac{1000}{386} = 2.59G$$

Vemos ahora lo que pasa cuando subimos la frecuencia a 1000 Hz:

$$v = 0.1 \times 1000 = 100 \text{ pulgadas por segundo}$$

Asi vemos que en la práctica las altas frecuencias no se pueden asociar con altos niveles de desplazamiento.

Dinámica de Sistemas Mecánicos

Una estructúra fisica pequeña y compacta como el mármol se puede imaginar como solamente una masa. Se moverá en respuesta a una fuerza externa que se aplica a ella, y su movimiento será gobernado por las leyes de movimiento de Newton. En términos sencillos, las leyes de Newton dicen que si el mármol está en reposo, se quedará en reposo, a menos que una fuerza externa actue sobre el.

Si está sometido a una fuerza externa, su aceleración será proporcional a esa fuerza.

La mayoria de los sistemas mecánicos son más complejos que una masa sencilla , ya que necesariamente se mueven como un entero, cuando son sometidos a una fuerza. Sistemas mecánicos como máquinas rotativas no tienen una rigidez infinita y tienen varios grados de flexibilidad a varias frecuencias. Como lo veremos, su movimiento en respuesta a una fuerza externa depende de la naturaleza de esta fuerza, y las caracteristicas dinámicas de su estructura mecánica y muchas veces es muy dificil predecirlas. Las disciplinas de Modelación Finita de Elementos y Análisis Modal, se dedican a predecir como una estructura reacionará a una fuerza conocida. No trataremos más en detalle esas materias ya que son muy complejas, pero es instructivo estudiar la manera como interactuan fuerzas y estructuras si es que queremos entender el aspecto útil del análisis de vibraciones en maquinaria.

Medición de Amplitud de Vibración

Las definiciones siguientes son de aplicación a la medición de la **amplitud** de las vibraciones mecánicas.


Amplitud Pico (Pk) es la distancia máxima de la onda del punto cero o del punto de equilibrio.

Amplitud Pico a Pico (Pk-Pk) es la distancia de una cresta negativa hasta una cresta positiva. En el caso de una onda senoidal, el valor pico a pico es exactamente dos veces el valor pico, ya que la forma de la onda es simétrica. Pero eso no es necesariamente el caso con todas las formas de ondas de vibración, como lo veremos dentro de poco.

Amplitud Raiz del Promedio de los Cuadrados (RPC)

Es la raiz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de la onda. En el caso de una onda senoidal el valor RPC es igual a 0. 707 del valor pico, pero esto es solo válido en el caso de una onda senoidal. El valor RPC es proporcional al área abajo de la curva. Si se rectifica a a los picos negativos, eso quiere decir si se les hace positivos, y el área abajo de la curva resultante está promediado hasta

un nivel medio este nivel es proporcional al valor RPC.



Promedio de Amplitud Es sencillamente el promedio aritmético del nivel de la señal sobre tiempo. No se usa en la medición de vibración y de aqui en adelante ya no será considerada.

Il valor RPC de una señal de vibración es una medida importante de su mplitud. Como lo mencionamos con anterioridad, es numericamente igual a a raiz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de amplitud. Para alcular este valor, los valores instantáneos de amplitud de la onda se deben levar al cuadrado y esos cuadrados se deben promediar durante un cierto empo. Este tiempo debe ser por lo menos un **pperíodo** de la onda para llegar l valor RPC.


El valor RPC debe usarse en todos los calculos acerca de fuerza o energia en forma de onda. Un ejemplo de eso es la línea de corriente 117 Voltios CA. Los 117 Voltios es el valor RPC del voltaje y se usa en los cálculos de la energia vatimétrica (fuerza), que jala las máquinas conectadas. Hay que recordar que el valor RPC de una onda senoidal es 0. 707 veces el valor pico y que esa es la única forma de onda donde este es válido. Veremos dentro de poco porque esto es importante.

El Concepto de Fase

Fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en terminos de ángulo, en grados o radianes. Eso es una normalización del tiempo que requiere un ciclo de la onda sin considerar su verdadero **periodo** de tiempo.

La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama a veces el desplazamiento de fase. Un desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o de un periodo de la onda, lo que realmente no es ningún desplazamiento. Un desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de 1/4 del periodo de la onda etc. El desplazamiento de fase puede ser considerado positivo o negativo; eso quiere decir que una forma de onda puede ser retrasada relativa a otra o una forma de onda puede ser avanzada relativa a otra. Esos fenómenos se llaman atraso de fase y avance de fase respectivamente.


Atraso de tiempo = 1/4 de periodo = 90 grados de



El Concepto de Fase

En este ejemplo, la curva inferior está desplazada de 90 grados con respecto a la curva superior. Eso es un atraso de tiempo de 1/4 del período de la onda. También se podria decir que la curva superior tiene un avance de 90 grados.

La fase también se puede medir con referencia a un tiempo particular. Un ejemplo de esto es la fase de un componente desbalanceado en un rotor, con referencia a un punto fijo en el rotor, como una conexión. Para medir la fase, un impulso **disparador** debe ser generado desde un cierto punto de referencia, en la flecha. Este disparador puede ser generado por un tacómetro o por una clase de sonda óptica o magnética, que sentirá una discontinuidad en el rotor y a veces está llamada un impulso "taco".



Fase de un Rotor

El ángulo de fase se puede medir desde la posición de referencia o bien en la dirección de la rotación, o bien en la dirección opuesta a la rotación, eso es atraso de fase o avance de fase. , y varios fabricantes de máquinas usan diferentes

convenciones. En el programa Azima DLI Balance Alert, se puede seleccionar ambas direcciones, según la preferencia del operador.


Unidades de Vibración

Hasta ahora, solamente hemos considerado el **desplazamiento** de un objeto vibrando como una medida de la amplitud de su vibración. El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de referencia. , o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento variable, un objeto vibrando tendrá una **velocidad** variable y una aceleración variable. La velocidad se define como la proporción de cambio en el desplazamiento y en el sistema inglés, se mide por lo general en pulgadas por segundo (PPS). Aceleración se define como la proporción de cambio en la velocidad y en el sistema inglés se mide en unidades ${\bf G}$, o sea la aceleración promedia debida a la gravedad en la superficie de la tierra.

El desplazamiento de un cuerpo , que está sujeto a un movimiento sencillo armónico es una onda senoidal, como hemos visto. También resulta (y se puede comprobar facilmente matemáticamente) que la velocidad del movimiento es senoidal. Cuando el desplazamiento está a su máximo, la velocidad estará cero, porque esa es la posición en la que la dirección del movimiento se da la vuelta. Cuando el desplazamiento está cero(el punto de equilibrio), la velocidad estará en su máximo. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se desplazará hacia la izquierda a 90 grados, comparada a la forma de onda del desplazamiento. En otras palabras, se dice que la velocidad tiene un avance sobre el desplazamiento de un ángulo de 90 grados fase.

Si nos recordamos que la aceleración es la proporción del cambio de velocidad, se puede demostrar que la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un movimiento sencillo armónico, también es senoidal y también que cuando la velocidad está en su máximo, la aceleración es cero. En otras palabras, la velocidad no se está cambiando en este momento. Cuando la velocidad es cero, la aceleración está en su máximo--en este momento la velocidad está cambiando lo más rápido. La curva senoidal de la aceleración contra tiempo se puede ver de esta manera como desplazada en fase hacia la izquierda de la curva de velocidad y por eso la aceleración tiene un avance de 90 grados sobre la velocidad.

Las relaciones se enseñan a continuación:



Notense que la aceleración es 180 grados fuera de fase en relación al desplazamiento. Esto quiere decir que la aceleración de un objeto vibrando siempre estará en la dirección opuesta al desplazamiento.

Es posible definir otro parámetro, que es la proporción de cambio de la aceleración, y se llama **jalón.** Jalón es lo que se siente, cuando se para su carro, si se mantiene una presión constante en el pedal del freno. Realmente es la terminación brusca de la aceleración. Los constructores de elevadores les interesa la medición del jalon, ya que los pasajeros de elevadores son especialmente sensibles a las variaciones de aceleración.

Resúmen de Unidades de Amplitud

En el sistema inglès de medición, el **desplazamiento** se mide generalmente en mils (milésimos de pulgada), y el valor pico a pico se usa por convención.

La **velocidad** generalmente se mide en pulgadas por segundo y la convención es de usar el valor pico o el valor RPC. Lo mas común es de usar el valor pico, no porque sea mejor, pero debida a una larga tradición.

La **aceleración** se mide generalmente en Gs. 1 G es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la tierra. El G en realidad no es una unidad de aceleración--es sencillamente una cantidad de aceleración a que estamos sometidos como habitantes de la tierra.

A veces la aceleración se mide en pulgadas por segundo (pulgadas/seg²) o m/seg², que son unidades verdaderas. Un G es igual a 386 pulgadas / seg² o 9. 81 m/seg².

El procedimiento de convertir una señal de desplazamiento hacia velocidad o de velocidad hacia aceleración es equivalente a la operación matemática de diferenciación

Del modo contrario, la conversión de aceleración a velocidad o de velocidad a desplazamiento es la integración matemática. Es posible llevar a cabo estas operaciones con instrumentos que miden la vibración y de esta manera convertir los datos de cualquier sistema de unidades a cualquier otro. Desde un punto de vista práctico la diferenciación es un procedimiento ruidoso en si, y muy raras veces se lleva a cabo. La integración, por otra parte se lleva a cabo con mucha precisión, con un circuito eléctrico muy barato. Esa es una de las razones de que el acelerómetro de hecho es el transductor estandard para medición de vibraciones, ya que su señal de salida se puede integrar fácilmente una o dos veces para mostrar velocidad o desplazamiento.

La integración no es adecuada para señales con una frecuencia muy baja (Abajo de 1 **Hz**), ya que en esta área el nivel de ruido se va incrementando y la precisión del procedimiento de integración padece.

La mayoria de los integradores disponibles comercialmente funcionan correctamente arriba de un Hz, lo que es lo suficiente bajo para casi todas las aplicaciones de vibraciones.

Desplazamiento, Velocidad y Aceleración

Una señal de vibración grabada como desplazamiento contra frecuencia se puede convertir en una gráfica de velocidad contra frecuencia por el procedimiento de diferenciación como lo definimos con anterioridad.

Eso quiere decir que una gráfica de la velocidad de vibración tendrá un perfil escarpado hacia arriba según se incrementa la frecuencia, en comparación con la misma señal grabado como desplazamiento.

La diferenciación involucra una multiplicación por la frecuencia, y eso quiere decir que la velocidad de la vibración a cualquier frecuencia es proporcional al desplazamiento multiplicado por la frecuencia.

Para un desplazamiento dado, si se duplica la frecuencia, también se duplicará la velocidad, y si se incrementa la frecuencia diez veces, la velocidad también se incrementará con un factor de diez.

Para obtener aceleración desde velocidad, se requiere otra diferenciación, y eso resulta en otra multiplicación por la frecuencia. El resultado es que por un desplazamiento dado, la aceleración es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Eso quiere decir que la curva de aceleración está dos veces más empinada que la curva de velocidad.

Para ilustrar esas relaciones, consideramos que tan facil es mover la mano sobre una distancia de un pie (33 cm) a un ciclo por segundo o 1 Hz. Probablemente seria posible lograr un desplazamiento similar de la mano a 5 o a 6 Hz. Pero consideramos que tan rapido su mano se debería mover para lograr el mismo desplazamiento de un pie a 100Hz o 1000 Hz!

La segunda ley de movimiento de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración Ahora vemos la enorme fuerza necesaria para mover su mano un pie a esas altas frecuencias. Según Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y por eso la fuerza se incrementa según el cuadrado de la frecuencia. Aqui está la razon del porque nunca se ven niveles de aceleración altos combinados con valores de desplazamientos altos. Las fuerzas enormes que serian necesarias sencillamente no se encuentran en la práctica.


Se puede ver que esas consideraciones con los mismos datos de vibración representados como gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración tendrán apariencias diferentes. La curva de desplazamiento pondrá el acento en las frecuencias mas bajas, y la curva de aceleración pondrá el acento en las frecuencias más altas, a costo de las más bajas.

Los niveles relativos de desplazamiento, velocidad y aceleración contra frecuencia en unidades estandares inglesas se observan en las ecuaciones siguientes:

$$V = \frac{86.75A}{f}, \qquad A = 0.01146Vf$$

$$D = \frac{3185V}{f}, \qquad V = 0.00314fD$$

$$D = \frac{27,668A}{F^2}, \qquad A = 0.0000361Df$$




Estas tres curvas que se muestran arriba, proporcionan la misma información, pero el acento se ha cambiado. Noten que la curva de desplazamiento es más dificil de leer en las frecuencias más altas. La curva de velocidad es la más uniforme en nivel sobre frecuencia. Eso es tipico para la mayoria de la maquinaria rotativa pero en algunos casos, las curvas de desplazamiento y aceleración serán las mas uniformes. Es una buena idea seleccionar las unidades de tal manera que se obtenga la curva la más plana. Eso proporciona la mayor cantidad de información visual al observador. El parámetro de vibración que se usa mas comunemente en trabajos de diagnóstico de maquinaria es la velocidad.

Vibración Compleja

En un sistema mecánico lineal, todos los mecánico linea componentes de vibración existarán juntos, y ninguno interferirá con cualquier otro. En el caso de un sistema no lineal, las vibraciones tendrán una interacción y generarán nuevos componentes que no estan en la función forzada. Ver también la sección acerca de sistemasl ineales en el capítulo de Monitoreo de Maquinaria.

La vibración es el movimiento que resulta de una fuerza oscilatoria y de un sistema mecánico **lineal**. La frecuencia de la vibración sera la misma que la frecuencia forzada. . Si hay varias frecuencias forzadas, que ocurren al mismo tiempo, entonces la vibración resultante será una suma de las vibraciones a cada frecuencia. Bajo esas condiciones la forma de la onda resultante no será senoidal y puede ser muy compleja.



Algunas máquinas, especialmente las que funcionan a velocidad baja, producen formas de ondas de vibraciones que pueden interpretarse con relativa facilidad directamente. También ver la sección acerca del Análisis de Dominio de Tiempo en el capitulo sobre el monitoreo de las máquinas.

En el diagrama, la vibración de alta frecuencia y la vibración de baja frecuencia se suman para resultar en una forma de onda compleja. En casos sencillos como esto, es relativamente fácil encontrar las frecuencias y las amplitudes de los dos componentes, examinando la forma de onda, pero la mayoria de las señales de vibración son mucho mas complejos que esto, y pueden ser extremadamente difícil para interpretar. En una máquina tipica rotativa, muchas veces es difícil el obtener más información acerca del funcionamiento interno de la máquina, solamente estudiando la forma de la onda de vibración, aunque en algunos casos el análisis de la forma de onda es una herramienta poderosa como lo veremos en el capítulo sobre el monitoreo de las vibraciones en máquinas.

Consideraciones acerca de la Energia y la Fuerza

Para producir vibración, se requiere energia, y en el caso de vibración de máquina, esa energia viene de la fuente de poder hacia la máquina. La fuente de energia puede ser la línea de corriente CA, un motor a combustión interna, vapor accionando una turbina etc.

Energia se define como fuerza multiplicada por la distancia sobre la que la fuerza actúa, y la unidad internacional de energia es el Julio. Un Julio de energia es el equivalente de un Newton de fuerza actuando sobre una distancia de un metro. El concepto fisico de trabajo es similar a el de energia, y las unidades que se usan para medir el trabajo son las mismas que se usan para medir la energia.

La cantidad de energia presente en la vibración de la máquina misma por lo general no es tan grande comparada a la energia requerida para activar la máquina para su tarea asignada.

Fuerza se defina como la proporción con que se hace el trabajo, o la proporción de transferencia de energia. Según las normas internacionales se mide en Julios por segundo o Vatios. Un caballo vapor es equivalente a 746 Vatios. La fuerza es proporcional al cuadrado de la amplitud de la vibración. , igual como la fuerza eléctrica es proporcional al cuadrado del voltaje o al cuadrado de la corriente.

Según la ley de la conservación de energia no se puede crear ni destruir energia, pero se puede cambiar en formas diferentes. La energia vibratoria en un sistema mecánico se disipará al final en forma de calor.

Estructuras Mecánicas

Cuando analizamos la vibración de una máquina, que es un sistema mecánico más o menos complejo es útil considerar las fuentes de la energia de vibración y las rutas en la máquina que sigue esta energia. Energia siempre se mueve o fluye de la fuente de la vibración hacia el punto de absorción, donde se transforma en calor. En algunos casos eso puede ser una ruta muy corta, pero en otras situaciones es posible que la energia viaje largas distancias antes de ser absorbida.

La más grande absorbadora de energia es la fricción, que puede ser fricción deslizadora o fricción viscosa. La fricción deslizadora tiene su orígen en el movimiento relativo de las partes de la máquina, y un ejemplo de fricción viscosa es la película de aceite en un rodamiento con gorrón. Si una máquina tiene poca fricción, su nivel de vibración tiende a ser muy alto, ya que la energia de vibración se va incrementando debido a la falta de absorción. Por otra parte, una máquina con una fricción mas importante tendrá niveles de vibración mas bajos, ya que su energia se absorbe más rapidamente. Por ejemplo, una máquina con rodamientos a elementos rodantes (muchas veces se le llama rodamientos anti-fricción) vibra más que una máquina con chumaceras, donde la pelicula de aceite absorba una cantidad importante de energia. La razón porque las estructuras de aviones son remachadas en lugar de soldadas en una unidad sólida, es que las juntas remachadas se mueven ligeramente y absorben la energia por medio de la fricción deslizadora. Eso impide que las vibraciones se incrementen hasta niveles destructivos. De una estructura de este tipo se dice que está altamente amortiguada y la amortiguación es en realidad una medida de su capacidad de absorción de energia.

Frecuencias Naturales

De cualquier estructura fisica se puede hacer un modelo en forma de un número de resortes, masas y amortiguadores. Los amortiguadores absorben la energia pero los resortes y las masas no lo hacen. Como lo vimos en la sección anterior, un resorte y

una masa interactuan uno con otro, de manera que forman un sistema que hace resonancia a su frecuencia natural característica. Si se le aplica energia a un sistema resorte-masa, el sistema vibrará a su frecuencia natural, y el nivel de las vibraciones dependerá de la fuerza de la fuente de energia y de la absorción inherente al sistema. La frecuencia natural de un sistema resorte-masa no amortiguado se dá en la siguiente ecuación:

$$F_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

donde Fn = la frecuencia natural

k = la constante del resorte, o rigidez

m = la masa

De eso se puede ver que si la rigidez aumenta, la frecuencia natural también aumentará, y si la masa aumenta, la frecuencia natural disminuye. Si el sistema tiene absorción, lo que tienen todos los sistemas fisicos, su frecuencia natural es un poco más baja y depende de la cantidad de absorción.

Un gran número de sistemas resorte-masa-amortiguación que forman un sistema mecánico se llaman "grados de libertad", y la energia de vibración que se pone en la máquina, se distribuirá entre los grados de libertad en cantidades que dependerán de sus frecuencias naturales y de la amortiguación, asi como de la frecuencia de la fuente de energia.

Por esta razón, la vibración no se va a distribuir de manera uniforme en la máquina. Por ejemplo, en una máquina activada por un motor eléctrico una fuente mayor de energia de vibración es el desbalanceo residual del rotor del motor. Esto resultará en una vibración medible en los rodamientos del motor. Pero si la máquina tiene un grado de libertad con una frecuencia natural cerca de las RPM del rotor, su nivel de vibraciones puede ser muy alto, aunque puede estar ubicado a una gran distancia del motor. Es importante tener este hecho en mente, cuando se hace la evaluación de la vibración de una máquina. --la ubicación del nivel de vibración máximo no puede estar cerca de la fuente de energia de vibración. La energia de vibración frecuentemente se mueve por largas distancias por tuberias, y puede ser destructiva, cuando encuentra una estructura remota con una frecuencia natural cerca de la de su fuente.

Resonancia

Ejemplos de sistemas mecánicos con alta resonancia son campanas y diapasones.

Bajo ninguna circumstancia se debe opera una máquina a la frecuencia de resonancia! La resonancia es un estado de operación en el que una frecuencia de excitación se encuentra cerca de una **frecuencia natural** de la estructura de la máquina. Una frecuencia natural es una frecuencia a la que una estructura vibrará si uno la desvia y después la suelta. Una estructura típica tendra muchas frecuencias naturales. Cuando ocurre la resonancia, los niveles de vibración que resultan pueden ser muy altos y pueden causar daños muy rapidamente.

En una máquina que produce un espectro ancho de energia de vibración, la resonancia se podrá ver en el espectro, como un pico constante aunque varie la velocidad de la máquina. El pico puede ser agúdo o puede ser ancho, dependiendo de la cantidad de amortiguación que tenga la estructura en la frecuencia en cuestión.

Para determinar si una maquina tiene resonancias prominentes se puede llevar a cabo una o varias pruebas con el fin de encontrarlas:


- La prueba del Impacto. Se pega a la máquina con una masa pesada, como una viga de madera, de cuatro por cuatro, o el pie -con bota- de un jugador de futbol, mientras que se graban los datos. Si hay una resonancia, la vibración de la máquina ocurrirá a la frecuencia natural, mientras que ella se está extinguiendo.
- El arranque y rodamiento libre. Se prende y se apaga la máquina, mientras que se graban datos de vibración y de tacómetro. La forma de onda de tiempo indicará un máximo, cuanda las RPM igualan las frecuencias naturales.
- La prueba de la velocidad variable:en una máquina cuya velocidad se puede variar en un rango ancho, se varía la velocidad, mientras que se están grabando datos de vibración y de tacómetro. La interpretación de los datos se hace como en la prueba anterior.

La gráfica abajo muestra una curva de respuesta idealizada de resonancia mecánica. El comportamiento de un sistema resonante, cuando se le somete a una fuerza externa, es interesante y va un poco en contra la intuición. Depende mucho de la frecuencia de la fuerza de excitación. Si la frecuencia forzada es más baja que la frecuencia natural, -en otras palabras a la izquierda del pico, entonces el sistema se comporta como un resorte y el desplazamiento está proporcional a la fuerza. El resorte de la combinación resorte-masa hace el sistema resonante y está dominante al determinar la respuesta del sistema. En esta área, controlada por el resorte, el sistema se comporta de acuerdo con nuestra intuición, reacionando con un movimiento más amplio cuando se le aplica una fuerza más grande, y el movimiento está en fase con la fuerza.

En el área arriba de la frecuencia natural, la situación es diferente. Aqui la masa es el elemento que controla. El sistema parece una masa a la que se le aplica una fuerza. Eso quiere decir que la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada y el desplazamiento es relativamente constante con la frecuencia que cambia. El desplazamiento está fuera de fase en esta área con la fuerza.

Cuando se empuja al sistema, este se mueve hacia el que está empujando y vice versa.

A la resonancia misma, el sistema se comporta totalmente diferente en presencia de una fuerza aplicada. Aqui, los elementos resorte y masa se cancelan el uno al otro, y la fuerza solamente ve la amortiguación o la fricción en el sistema. Si el sistema está ligeramente amortiguado es como si se empuja al aire. Cuando se le empuja, se aleja de su propia voluntad. En consecuencia, no se puede aplicar mucha fuerza al sistema en la frecuencia de resonancia, y si uno sigue intentandolo, la amplitud de la vibración se va a incrementar hasta valores muy altos. Es la amortiguación que controla el movimiento de un sistema resonante a su frecuencia natural.



Ejemplos de resonancias en máquinas son las llamadas frecuencias críticas de flechas rotativas,

El ángulo de fase entre la vibración de la fuente de excitación y la respuesta de la estructura siempre es de 90 grados a la frecuencia natural.

En el caso de rotores largos, como en turbinas, las frecuencias naturales se llaman "frecuencias críticas" o "velocidades críticas" y se debe cuidar que estas máquinas no operen a velocidades donde 1x o 2x corresponde a esas frecuencias críticas.

Sistemas Lineales y No Lineales

Para ayudar a entender la transmisión de vibración a través de una máquina es conveniente investigar el concepto de linealidad y lo que significa sistemas lineales y no lineales. Dentro de poco, estudiaremos escalas de amplitud y de frecuencia lineales y logarítmicos, pero el termino "lineal" también se refiere a las características de un sistema que puede tener señales de entrada y de salida. Un sistema es cualquier aparato o estructura que puede aceptar una señal de entrada o éstimulo en alguna forma y producir una señal de salida o respuesta. Ejemplos de sistemas son grabadoras y amplificadoras, que funcionan con señales eléctricas y estructuras mecánicas en las que las señales de entrada son fuerzas de vibración y las señales de salida son **desplazamientos, velocidades y aceleraciones** de vibraciones.

Definición de linealidad.

Se dice que un sistema es lineal, cuando cumple con los dos criterios siguientes:

- 1. Si una entrada X al sistema produce una salida X , entonces una entrada 2X producirá una salida 2X. En otras palabras, la magnitud de la salida del sistema es proporcional a la magnitud de la entrada del sistema.
- 2. Si una entrada X produce una salida X, y una entrada Y produce una salida Y, entonces una entrada X+Y producirá X+Y. En otras palabras, el sistema maneja dos entradas simultáneas de manera independiente y esas no interactuan en el sistema. Esos criterios implican el hecho que un sistema lineal no producirá frecuencias de salida, que no esten presentes en la entrada.

Observen que no hay nada en estos criterios que diga que la salida del sistema es la misma que la entrada, o que la salida se parece a la entrada. Por ejemplo la entrada

podria ser una corriente eléctrica y la salida podria ser una temperatura. En el caso de estructuras mecánicas como máquinas consideraremos la entrada como una fuerza vibratoria y la salida como la vibración medida.

No linealidades en Sistemas

La linealidad con absoluta perfección no existe en ningún sistema real. Hay muchos tipos diferentes de no linealidad y existen en varios grados en todos los sistemas mecánicos, aunque muchos sistemas actuales se acercan a un comportamiento lineal, especialmente con niveles de entrada pequeños. Si un sistema no es lineal, producirá frecuencias en su salida, que no existen en su entrada. Un ejemplo es un amplificador estereo o una grabadora que produce armónicos de su señal de entrada.

Esto se llama distorción armónica y disminuye la calidad de la música reproducida. La distorción armonica casi siempre es peor con señales de niveles altos. Un ejemplo es una radio pequeña que suena relativamente "limpia" a nivel de volumen bajo, pero chilla de manera distorcionada a niveles de volumen altos.

Muchos sistemas son casi lineales en respuesta a entradas pequeñas, pero se vuelven no lineales a niveles de excitación superiores. A veces existe un umbral definido. Las señales de entrada, ligeramente superiores a este umbral resultan no lineales en una gran proporción. Un ejemplo de este es el corte de un amplificador cuando el nivel de su señal de entrada excede el voltaje o la capacidad de oscilación de su suministro de energia. Este es análogo a un sistema mecánico donde una parte se puede mover libremente hasta que pega con un tope, como un carter de rodamiento flojo, que se puede mover un poco antes de que le paran los pernos de montaje.

No linealidades en Máquinas rotativas

Como lo vimos, la vibración de una máquina es su respuesta a fuerzas causadas por sus partes moviendose en la máquina. Medimos la vibración en varios lugares en la máquina y de estas mediciones deducimos la magnitud de las fuerzas. Midiendo la frecuencia de la vibración suponemos que las fuerzas se presentan a la misma frecuencia que la respuesta, y que los niveles medidos son proporcionales a la magnitud de las fuerzas. Este razonamiento supone que la máquina es lineal. en su respuesta a las funciones forzadas, y para la mayoria de las máquinas eso es una suposición razonable.

Pero a medida que se desgasta una máquina, y que aumentan los juegos , o si se forman grietas o holgura, la respuesta ya no seguirá siendo lineal. El resultado es que la vibración medida puede ser muy diferente que las funciones forzadas. Por ejemplo un rotor desbalanceado comunica una fuerza senoidal en la frecuencia 1x al rodamiento, y esta fuerza no contiene ninguna otra frecuencia. Si la estructura mecánica de la máquina está no lineal esta fuerza **senoidal** sera distorcionada y la vibración resultante ocurrirá en los armónicos de 1x y también en 1x. El rango y la magnitud del contenido armónico de la vibración es una medida del grado de no linealidad de la máquina.

Por ejemplo la vibración de un rodamiento con gorrón contendrá cantidades y magnitudes de armónicos más y más grandes, a medida de que el juego en el rodamiento va aumentando.

Acoplamientos flexibles son no lineales, cuando son desalineados y esto es la razón que su firma de vibración contiene un fuerte segundo armónico de 1x. Muchas veces, acoplamientos desgastados y desalineados producen un fuerte tercer armónico de 1x. Cuando las fuerzas que actuan en frecuencias diferentes interactuan de una manera no lineal, en una máquina, el resultado es la generación de

frecuencias de suma y de diferencias-nuevas frecuencias que no estan presentes en las frecuencias forzadas. Esas frecuencias de suma y de diferencia son las **bandas laterales** que se encuentran en los espectros de cajas de engranes defectuosas, rodamientos con elementos rodantes, etc. En el caso de una caja de engranes una frecuencia forzada es el engranaje y la otra son las rpm del engrane. Si el engrane está excentrico, o deformado de otra manera, las rpm causarán una **modulación** del engranaje y el resultado serán las bandas laterales. La modulación siempre es un proceso no lineal que crea nuevas frecuencias que no existen en la funciones forzadas.

Análisis de Frecuencia


Para circumvalar las limitaciones del análisis de la forma de onda, la practica más comun es de llevar a cabo un análisis de frecuencias, también llamado análisis de **espectro** de la **señal** de vibración. La gráfica en el dominio del tiempo se llama la forma de onda, y la gráfica en el dominio de la frecuencia se llama el espectro. El análisis del espectro es equivalente al transformar la información de la señal del **dominio** de tiempo en el dominio de la frecuencia.

Las relaciones siguientes son válidas entre tiempo y frecuencia:

$$Tiempo = \frac{1}{Frecuencia}$$

$$Frecuencia = \frac{1}{Tiempo}$$

Un horario de ferrocarril nos enseña la equivalencia de la información en los dominios de tiempo y de frecuencia.




La representación de la frecuencia en este caso es más breve que la representación del tiempo. Eso es una reducción de datos.

Noten que la información es la misma en ambos dominios, pero que en el dominio de frecuencia está mucho mas compacto. Un horario muy largo ha sido compactado en dos renglones en el dominio de frecuencia. Es una regla general de la

característica de la transformación que los eventos que ocurren en un tiempo largo sean comprimidos a sus lugares específicos en el dominio de frecuencia.

Porque llevar a cabo un Análisis de Frecuencia?


En el dibujo de abajo observen que los diferentes componentes son separados y distintos en el espectro y que sus niveles pueden ser facilmente identificados. Seria dificil de extraer esta información de la forma de onda en el dominio de tiempo.



Dominio de Tiempo vs. Dominio de Frecuencia

Se ha argumentado que la razón para el uso generalizado del análisis de frecuencia es la gran disponibilidad del analizador TRF barato!

En el dibujo siguiente, vemos que algunos eventos que se traslapan y que son confusos en el dominio de tiempo están separados en sus componentes individuales en el dominio de la frecuencia. La forma de la onda de vibración contiene una gran cantidad de información que no es aparente. Parte de la informacion está en las componentes de nivel muy bajo, la magnitud de los que puede ser menos ancho que la línea de la gráfica, de la forma de onda. Pero estos componentes de bajo nivel pueden ser importantes, si son una indicación de un problema que está creciendo, como una falta en un rodamiento. La esencia del mantenimiento predictivo es la detección temprana de faltas incipientes. Por eso hay que ser sensible a valores muy pequeños de señales de vibración como lo veremos dentro de poco.




Por otra parte, hay circumstancias, donde la forma de onda nos proporciona más información que el espectro.

Como hacer un Análisis de Frecuencia

Antes de investigar el procedimiento de la realización de análisis de espectro vamos a estudiar los diferentes tipos de señales con que vamos a trabajar.

Desde un punto de vista teórico y práctico es posible dividir todas las señales del dominio del tiempo en varios grupos. Estas señales diferentes producen diferentes tipos de espectros, y para evitar errores cuando llevamos a cabo el análisis de frecuencias, es conveniente conocer sus características.

En el dibujo siguiente un componente de muy bajo nivel representa una falla incipiente en un rodamiento, y no se hubiera notado en el dominio de tiempo o en el nivel general de vibración. Recuerden que el **nivel general** es sencillamente el nivel RPC de la forma de la onda en un rango largo de frecuencias y que un pequeño disturbio como un tono de rodamiento , como lo enseñamos aqui, podria duplicar o cuadruplicar en nivel antes de afectar al RPC general.




Por otra parte, hay circumstancias, donde la forma de onda nos proporciona más información que el espectro.

Como hacer un Análisis de Frecuencia

Antes de investigar el procedimiento de la realización de análisis de espectro vamos a estudiar los diferentes tipos de señales con que vamos a trabajar.

Desde un punto de vista teórico y práctico es posible dividir todas las señales del dominio del tiempo en varios grupos. Estas señales diferentes producen diferentes tipos de espectros, y para evitar errores cuando llevamos a cabo el análisis de frecuencias, es conveniente conocer sus características.



Señales

Señales Estacionarias

La primera división natural de todas las señales es en las categorias estacionarias y no estacionarias. Las señales estacionarias son constantes en sus parámetros estadisticos sobre tiempo. Si uno observa una señal estacionaria, durante unos momentos y después espera una hora y vuelve a observar, esencialmente se vería igual, eso es, su nivel general seria casi lo mismo y su distribución de amplitud y su **desviación estandard** serian casi lo mismo. La maquinaria rotativa generalmente produce señales de vibración estacionarias.

Las señales estacionarias se dividen en señales deterministas y aleatorias. Las señales aleatorias son impredecibles en cuanto a su contenido de **frecuencia** y a su nivel de amplitud, pero todavia tienen caracteristicas estadisticas relativamente uniformes sobre tiempo.

Ejemplos de señales aleatorias son lluvia cayendo en un techo, ruido de un motor a reacción, turbulencia en los patrones de flujo de una bomba y **cavitación**.


Señales Deterministas

Señales deterministas son una clase especial de señales estacionarias y tienen un contenido de frecuencia y de nivel relativamente constante por un largo periodo de tiempo.

Señales deterministas son generadas por maquinaria rotativa, instrumentos musicales, y generadores de funciones eléctricas. Se pueden dividir en señales periodicas, y **casi periodicas**. Señales **periodicas** tienen formas de ondas con un patrón que se repite a igual distancia en el tiempo. Señales casi periodicas tienen formas de onda con una repetición variable en el tiempo, pero que parece ser periodica al ojo del observador.

A veces maquinaria rotativa producirá señales casi periódicas, especialmente equipo activado por banda.

Las señales deterministas son probablemente las más importantes en el análisis de vibraciones y sus espectros se ven asi:



Espectros de Senales Deterministas

Señales periódicas siempre producen espectros con componentes a frecuencia discreta que son una serie **armónica**. El término "armónico" viene de la música donde los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental.


La mayoria de las señales casi periódicas son una combinación de varias series armónicas.

Señales no estacionarias

Señales no estacionarias se dividen en contínuas y transientes. Ejemplos de señales no estacionarias contínuas son la vibración producida por una perforadora manual, y el sonido de fuegos artificiales. Transientes se definen como señales que empiezan y terminan al nivel cero y duran una cantidad de tiempo finita. Pueden ser muy breves o bastante largos. Ejemplos de transientes son un golpe de un martillo, el ruido de un avión que pasa, o la firma de vibración de una máquina arrancando o terminando de funcionar.

Ejemplos de algunas Ondas y sus Espectros


A continuación examinamos algunas formas de onda y sus espectros que enseñan algunas características importantes del análisis de frecuencia. Aunque estas son idealizadas, ya que fueron hechos por un generador de función electrónico, y analizadas por un analizador **TRF**, tienen algunos atributos, que se ven generalmante en **espectros** de máquinas.



El Espectro de un Onda Senoidal

Una onda senoidal consiste de una frecuencia única, y su espectro es un punto único. Teoricamente, una onda senoidal existe un tiempo infinito y nunca cambia. La transformada matemática, que convierte la forma de la onda del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se llama la **transformada de Fourier** y comprime toda la información en la onda senoidal de un tiempo infinito en un punto. El hecho que el pico en el espectro que mostramos arriba tiene una anchura finita, es un artefacto del análisis TRF que comentarémos más adelante.

Una máquina desbalanceada tiene una fuerza de **excitación** que es una onda senoidal en 1x o bien una vez por revolución. Si la máquina fuera perfectamente lineal, en su respuesta, la vibración resultante seria una onda senoidal pura, como la muestra de arriba. En muchas máquinas con balanceo deficiente, la forma de onda si se parece a una onda senoidal y en el espectro hay un pico de vibración importante en 1x.



El Espectro de una Senal Periodica

Aqui vemos que un espectro armónico es el resultado de una forma de onda periodica, en este caso una onda senoidal recortada. El espectro contiene componentes a distancias iguales, y su distancia es igual a 1 dividido entre el


periodo de la forma de onda. El más bajo de los componentes arriba de la frecuencia cero se llama la fundamental y los otros los armónicos. Esta forma de onda viene de un generador de señal y se puede ver que alrededor de la lìnea cero no es simétrica. Eso quiere decir que tiene un componente **CD** y este se ve como la primera línea a la izquierda del espectro. Este sirve para ilustrar que un anàlisis de espectro puede extenderse toda la distancia, hasta la frecuencia cero ó en terminologìa común hasta CD.

En el análisis de vibraciones de maquinaria, generalmente no es deseable incluir frecuencias tan bajas en el análisis del espectro y esto por varias razones. La mayoria de los transductores no responden a la CD aunque si hay acelerómetros que se usan en la navegación por inércia, que responden a la CD. Para vibración de máquina la frecuencia más baja que se considera de interés es alrededor de 0. 3 orden. En algunas máquinas este será abajo de 1 Hz. Se necesitan técnicas especiales para medir e interpretar señales abajo de esta frecuencia.

Se puede observar que este espectro consiste de puntos discretos, por definición la señal es determinista

asi.


Es común en firmas de vibración de máquinas de ver una forma de onda recortada omo se muestra arriba. Esto quiere decir que hay holgura en la máquina y algo está estringiendo su movimiento en una dirección.



La señal mostrada arriba es similar a la anterior pero está recortada por ambos lados, positivos y negativos, y el resultado es una forma de onda simétrica. Esto tipo de señal puede ocurrir en vibración de maquinaria si hay holgura en la máquina y si el movimiento está restringido en ambas direcciones. El espectro parece tener armónicos pero solamente son los armónicos nones. Todos los armónicos pares faltan. Cualquier forma de onda periódica, simétrica tendrá un espectro con solamente los armónicos nones. El espectro de una onda cuadrada también se vería

A veces el espectro de vibración de una máquina se parecerá a esto, si la holgura es extrema, y si el movimiento de la parte en vibración está restringido en ambos extremos del desplazamiento.

Una máquina desbalanceada con un perno de sujección flojo es un ejemplo de esto.



Frecuencia

El Espectro de un Impulso Corto


Arriba se muestra un impulso producido por un generador de señal. Observen el espectro, es contínuo en lugar de discreto. En otras palabras, la energia en el espectro está repandida en un rango de frecuencias en lugar de ser concentrada solo en frecuencias especificas. Esto es característico de señales no deterministas, tales como el ruido aleatorio y transientes Se puede ver que el nivel del espectro se va a cero en una frecuencia particular. Esa frecuencia es el recíproco de la longitud del impulso. Por eso, más corto el impulso, más grande su contenido en altas frecuencias. Si el impulso sería infinitamente corto la llamada función delta en las matemáticas) entonces su espectro se extendería de cero a infinito en frecuencias.

Cuando se examina un espectro contínuo es generalmente imposible determinar si es el resultado de una señal aleatoria o transiente. Esto es una limitación inherente del análisis de frecuencias, tipo Fourier, y por esta razón es buena idea estudiar la forma de onda, cuando se encuentra un espectro contínuo. En cuanto a la vibración de la maquinaria es de interés para el analista si ocurren impactos, (causando impulsos en la forma de onda) o si está presente ruido aleatorio, (por ejemplo debido a cavitación) en la señal.

Un impulso único raramente está producido por una máquina giratoria, pero en la prueba del impulso este tipo de **excitación** se aplica a la máquina. Su respuesta en vibración no será una curva suave clásica, como esta, pero será contínua con picos correspondientes en las frecuencias naturales de la estructura de la máquina. Este espectro nos enseña que el impulso es una buena fuerza de entrada que se puede usar en este tipo de pruebas, ya que contiene energia en un rango contínuo de frecuencias.



Tiempo



Frecuencia


El Espectro de un Tren de Pulsos

Si el mismo impulso que produjo el espectro anterior se repite a una razón constante, el espectro que resultará tendrá una envolvente, con la misma forma que el espectro del impulso único, pero consistará de los armónicos de la **frecuencia** de repetición del pulso en lugar de un espectro contínuo.


Este tipo de señal se produce por un rodamiento con un defecto en uno de los anillos. Los impulsos pueden ser muy angostos y siempre producirán una serie importante de armónicos.

Efectos de Modulación

Modulación es un efecto no lineal en el cual varias señales interactuan unas con otras para producir nuevas señales con frecuencias que no estaban presentes en las señales originales. Los efectos de la modulación son la damnación del ingeniero audio, ya que producen distorción intermodular que es molesta para el auditor de música. Hay muchas formas de modulación incluyendo la modulación de frecuencia. y de amplitud y el sujeto es muy complejo. Ahora estudiarémos individualmente a los dos tipos de modulación.



Tiempo




Frecuencia

El Espectro de una Onda Senoida Modulada en Frecuencia

Es raro ver la modulación de frecuencia sola. La mayoria de las máquinas producirán modulación de amplitud al mismo tiempo que modulación de frecuencia

La modulación de frecuencia (FM) es la variación en frecuencia de una señal, debido a la influencia de otra señal, generalmente de frecuencia más baja. La frecuencia que se está modulando, se llama la **cargadora**. En el espectro mostrado arriba, el componente más importante es la cargadora, y los otros componentes, que parecen armónicos se llaman **bandas laterales**. Esas bandas laterales se ubican simetricamente de cada lado de la cargadora, y su distancia es igual a la frecuencia moduladora.

Modulación de frecuencia ocurre en espectros de vibración de máquinas, especialmente en cajas de engranes, donde la frecuencia del engranaje está modulada por las rpm del engrane. . También ocurre en algunos altavoces, de sistemas de sonido , donde se llama distorción FM, aunque generalmente a un nivel muy bajo.



Tiempo



Frecuencia

El Especro de una orma de Ondo Modulaa in Amplitud

Este ejemplo nos muestra una modulación de amplitud a cerca de 50% de la modulación total.

Se nota que la frecuencia de la forma de onda parece ser constante y que el nivel está fluctuando en una proporción constante. Esta señal de prueba fue producida, variando rapidamente el control de ganancia, en un generador de función, mientras que se grababa la señal.


Este tipo de señal se produce frecuentemente en engranes y rodamientos con defectos y se puede identificar facilmente por las bandas laterales en el espectro.

El espectro tiene un pico en la frecuencia cargadora. , y dos componentes a cada lado. Estos componentes suplementarios son las bandas laterales. Noten que aqui solamente hay dos bandas laterales en comparación con la gran cantidad producida por la modulación de frecuencia. Las bandas de frecuencia están a una distancia de la cargadora, igual a la frecuencia de la señal moduladora, en este caso en la frecuencias a la que se movió el botón del control. En este ejemplo, la frecuencia moduladora es mucha más baja que la frecuencia modulada, o cargadora, pero en situaciones prácticas, las dos frecuencias están cerca una de otra.

Estas frecuencias son ondas senoidales, pero en la práctica, la señal modulada y la moduladora muchas veces son complejas. Por ejemplo, la señal que transmite un radio AM, contiene una cargadora de alta frecuencia, y muchas bandas laterales, que son el resultado de la emisión de la modulación de la cargadora por la señal de la voz o de la música.

Una firma de vibración o acústica similar a esto, se genéra muchas veces en motores eléctricos con problemas en las barras del rotor.

Pulsos



Tiempo




Frecuencia

El Espectro de un Senal de Pulsos

Esta forma de onda se vé como modulación de amplitud pero en realidad son dos señales de onda senoidal que se sumaron para formar pulsos. Ya que las señales son ligeramente diferentes en frecuencia, su fase relativa varía de 0 a 360 grados, y eso quiere decir que la amplitud combinada varía, debido al reforzamiento y a la cancelación parcial. El espectro enseña la frecuencia y la amplitud de cada componente y no hay bandas laterales. En este ejemplo, las amplitudes de las dos señales son diferentes, provocando una cancelación incompleta en los puntos cero entre las máxima. Pulsar es un procedimiento lineal. No crea componentes de frecuencia adicionales.

Los motores eléctricos a veces producen firmas de sonido y de vibración que se parecen a pulsaciones, en las que la proporción de pulsaciones es dos veces la **frecuencia de deslizamiento.** Esto no es pulsación;en realidad se trata de modulación de amplitud de la firma de vibración a dos veces la frecuencia de deslizamiento. Probablemente se le ha llamado pulsación porque suena un poco como las pulsaciones que se encuentran en el sonido de un instrumento de música desafinado.

Es casi imposible ver la diferencia entre pulsaciones y modulaciòn de amplitud, estudiando la forma de onda. Las dos son procesos fundamentalmente diferentes, causados por fenómenos diferentes en las máquinas. El espectro cuenta toda la historia.




Frecuencia


El Espectro de un Senal de Pulsacion

Esto parece modulación de amplitud a 100%!

Este ejemplo de pulsación es como lo anterior, pero los niveles de las dos señales son iguales y se cancelan completamente en los puntos cero. La cancelación completa se ve raramente en señales verdaderas, que se encuentran en equipo rotativo.



Modulacion de Amplitud



Pulsaciones

Modulacion de Amplitud vs Pulsaciones

Anteriormente, hemos visto que las pulsaciones y la modulación de amplitud producen formas de onda similares. Esto es correcto, pero hay una diferencia sútil. Estas formas de onda fueron amplificadas para obtener más claridad. Noten que en el caso de las pulsaciones hay un cambio de fase en el punto donde la cancelación está completa.

Análisis de la Banda de Octavas y de un Tercio de Octavas

Escalas de frecuencias logarítmicas


Hasta aqui, la única clase de análisis de frecuencia que estudiamos, a sido en una escala lineal. Eso quiere decir que el eje de las frecuencias está puesto de manera lineal. Esto es adecuado para un análisis de frecuencias con una resolución de frecuencia constante a través del rango de las frecuencias. Eso se llama análisis de banda angosta. El analizador TRF realiza esta clase de análisis.

Hay muchas situaciones donde se requiere de un análisis de frecuencia, pero donde el análisis de banda angosta no presenta los datos en su forma más útil. Un ejemplo de esto es el análisis del ruido acústico donde se estudia el indice de molestias a un observador humano. El mecanismo de audición humano es sensible a proporciones de frecuencias más que a frecuencias. La frecuencia de un sonido determinará su altura como percibido por un auditor y una proporción de dos veces una frecuencia se escucha como un cambio de altura de **una octava**, sin que importe cuales fueran las frecuencias. Si por ejemplo se sube un sonido de 100 Hz a 200 Hz, su altura se subirá una octava:Un sonido de 1000 Hz cuando se sube a 2000 Hz también se subirá una octava en altura. El hecho es valido con tanta precisión en un rango importante de frecuencias de dos, aunque la octava misma es una medida subjetiva de cambio en la altura de un sonido.

Este fenómeno se puede resumir diciendo que la percepción de altura del oido es proporcional al logarítmo de la frecuencia, en lugar de a la frecuencia misma. Por eso, tiene sentido el expresar el eje de frecuencias de espectros acústicos en un eje de log frecuencias, y eso es lo que se hace de manera casi universal. Por ejemplo, las curvas de las respuestas de frecuencias publicadas por los fabricantes de sonido, siempre vienen en log frecuencia. De la misma manera, cuando se lleva a cabo un análisis de frecuencia de sonido, es muy comun el usar gráficas con log frecuencia.

El eje vertical de un espectro de banda se divide por lo general en decibel (dB)

La octava es un intervalo de frecuencias para el oido, que el llamado análisis de banda de octavas ha sido definido como una norma para el análisis acústico. El dibujo de abajo muestra un espectro tipico, de banda de octava, donde se usan las frecuencias estandard ISO de la banda de las octavas. Cada banda de octavas tiene una anchura de banda de alrededor del 70% de su frecuencia central. Este tipo de espectro se llama banda a porcentaje constante, porque cada banda tiene su anchura que es un porcentaje constante de su frecuencia central. En otras palabras:las bandas de análisis se hacen mas anchas en proporción a sus frecuencias centrales.



Espectro, Bandas de Octavas

Se podria argumentar que la resolución de frecuencias en un análisis de banda de octavas no es lo suficiente preciso, para ser muy útil, especialmente en el análisis de la firma de vibraciones. de maquinaria, pero es posible de definir el análisis de bandas a porcentaje constante, con bandas de frecuencias de una anchura más angosta. Un ejemplo común de esto es el espectro de un tercio de octava, cuyos anchuras de banda son alrededor del 27% de sus frecuencias centrales. Tres bandas de un tercio de octava forman una octava y la resolución de este tipo de espectro es tres veces mejor que la del espectro de la banda de octava. Los espectros de un tercio de octava se usan frecuentemente en mediciones acústicas.

Una ventaja mayor del análisis de las bandas de porcentaje constante es que en una gráfica se puede mostrar un largo rango de frecuencias, y que la resolución de frecuencias en las frecuencias bajas puede ser todavia bastante angosta. Evidentemente, la resolución de frecuencias en las frecuencias más altas sufrirá, pero esto no presenta un problema para algunas aplicaciones, como la detección de fallas en máquinas.

En el capítulo acerca del diagnostico de fallas en máquinas verémos que los espectros de banda angosta son muy útiles para resolver armónicos y bandas laterales, de altas frecuencias. Pero para la detección de una falla en una máquina, no se requiere una resolución tan alta. El espectro de velocidad de vibración de la mayoria de máquinas tendrá una pendiente hacia abajo, en las frecuencias más altas, y un espectro de banda a porcentaje constante (BPC) de los mismos datos, generalmente tendra que ser más uniforme en su nivel sobre un largo rango de frecuencias. Esto quiere decir que un espectro BPC hace mejor uso del rango dinámico de los instrumentos. Los espectros de un tercio de octava están lo suficiente angosto en las frecuencias bajas, como para enseñar los primeros y raros armónicos de la velocidad de funcionamiento, y se pueden usar de manera efectiva, para la detección de fallas, si se establece una tendencia en el tiempo.


El uso de espectros constantes BPC para el monitoreo de maquinaria no ha sido bien reconocido en la indústria, con unas excepciones notables tales como la flotilla de submarinos de la marina de los E. U. A.

Escalas Lineales y Logarítmicas de Amplitud

Puede parecer mejor, estudiar los espectros de vibración con una escala lineal de amplitud, ya que eso es una verdadera representación de la amplitud de vibración, medida en la realidad. Una escala lineal hace que se vean y se evaluen muy facilmente los componentes más largos en un espectro. Componentes muy pequeños pueden pasar desapercibidos, o en el mejor de los casos, es dificil asignarles una magnitud. El ojo tiene la capacidad de ver componentes pequeños, de un tamaño de 1/50 de los más grandes en un mismo espectro, pero cualquier cosa más pequeña que esto se pierde. En otras palabras, el rango dinámico del ojo es de alrededor de 50 a 1. Este equivale a 34 dB.

La escala lineal puede ser adecuada en casos donde los componentes tienen todos casi el mismo tamaño, pero en el caso de vibración de maquinaria, las fallas incipientes en partes como rodamientos producen señales con amplitudes muy pequeñas. Si queremos hacer un buen trabajo en establecer una tendencia en los niveles de estos componentes del espectro, es mejor trazar el logaritmo de la amplitud en lugar de la misma amplitud. De esta manera podemos facilmente mostrar e interpretar visualmente un rango dinámico de por lo menos 5000 a 1 o sea más que 100 veces mejor que lo que permite una escala lineal.


Para ilustrar tipos diferentes de presentación de amplitud, mostraremos la misma firma de vibraciónes en una escala lineal y dos tipos diferentes de escala logarítmica de amplitud.



Escala Linear de Amplitud

Observen que este espectro lineal muestra muy bien los picos largos , pero la información acerca de los niveles más bajos no está disponible. En el caso del análisis de la vibración en maquinaria, muchas veces estamos interesados en los componentes mas pequeños del espectro. Esto es en caso de diagnóstico de rodamientos a elementos rodantes. Este sujeto se tratará en detalle en el capítulo acerca del Monitoreo de Vibración en Maquinaria.

El espectro abajo traza el logarítmo del nivel de vibración en lugar del nivel mismo.




Escala de Amplitud Logarítmica

Ya que este espectro está en una escala logarítmica, de amplitud, una multiplicación con un valor constante solamente transfiere el espectro hacia arriba en la pantalla, sin cambiar su forma o la relación entre los componentes.

En una escala logarítmica, la multiplicación del nivel de la señal se traduce en una adición. Esto quiere decir que si se cambia la cantidad de amplificación de una señal de vibración, esto no afectará a la forma del espectro. Este hecho simplifica de manera importante la interpretación de espectros logarítmicos tomados a varios factores de amplificación. --se transfieren las curvas por arriba o por abajo en la gráfica--Con una escala lineal, la forma del espectro cambia de manera drastica, con varios grados de amplificación.

El espectro siguiente viene en **decibels**, un tipo especial de escala logarítmica, muy importante en análisis de vibraciones.



Escala de Amplitud en Decibel

El Decibel

Los decibeles son útiles en la medición de vibraciones y en la medición acustica Un tipo conveniente de escala logarítmica es la escala decibel o escala dB. Es una escala de proporción, que relacione el nivel medido de amplitud a un nivel de referencia.

Se define el decibel (dB) por la expresión siguiente:

$$L_{dB} = 20\log_{10}\frac{L_1}{L_{ref}}$$

donde: L_{dB} = el nivel de la señal en dB

L₁= el nivel de Vibración, en Aceleración , Velocidad, o Desplazamiento.

L_{ref} = el nivel de referencia, equivalente a 0 dB

El concepto del decibel fue introducido por los laboratorios Bell Telephone antes de 1930. Se usó por primera vez, para medir la perdida de fuerza relativa, y la proporción señal/ruido en líneas telefónicas. Rapidamente se adoptó en servicio como una medida del nivel de presión acustica del sonido.

El nivel de velocidad de vibración en dB abreviado VdB está definido como:

$$V_{dB} = 20 \log \frac{V}{V_{ref}}$$

$$VdB = 20\log \frac{V}{10^{-9} m/\sec}$$

El "Système International", o SI es el reemplazo moderno del sistema métrico. La referencia o el nivel " $0 \, dB$ " de 10^{-9} metros por segundo, es lo suficiente pequeño por que todas nuestras mediciones en maquinaria resultan en números positivos de dB. Este nivel de referencia normalizado usa las unidades de normas internacionales o del sistema métrico, pero no está reconocido como una norma en los E. U. A. y otros paises de habla inglés. (La marina de E. U. A. y muchas indústrias norte americanas usan una referencia de $0 \, dB$ de 10^{-8} m/seg. , y asi sus resultados son mas bajos que los resultados según las normas internacionales de $20 \, dB$ para la misma medición.

El VdB es poner la magnitud de la vibración en una escala logarítmica, y que permite la realización fácil de mediciones relativas. Un incremento de nivel de 6 dB representa una duplicación de la amplitud sin tomar en cuenta el nivel inicial. De la misma manera, un incremento de 20 dB representa un cambio en el nivel con un factor de diez. De esta manera, una proporción constante de niveles se ve como cierta distancia en la escala, sin tomar en cuenta los niveles absolutos de las mediciones. Esto hace muy facil la evaluación de tendencias de los datos espectrales de vibración. Un incremento de 6 dB siempre indica una duplicación de las magnitudes.

Valores dB vs Proporciones de Nivel de Amplitud

La tabla siguiente nos da la relación de los valores dB contra las proporciones de amplitud.

Cambio en dB	Proporción de nivel lineal	Cambio en dB	Proporción de nivel lineal
0	1	30	31
3	1.4	36	60
6	2	40	100
10	3.1	50	310
12	4	60	1000
18	8	70	3100
20	10	80	10,000
24	16	100	100,000

Se recomienda que se use VdB como una escala de amplitud de vibración ya que una cantidad de información más grande está disponible al espectador en comparación con las unidades de amplitud. También en comparación con una escala logarítmica, una escala dB es mucho más fácil de leer.

Conversiones de Unidades

La Aceleración y el Desplazamiento también se pueden exprimir en las escalas dB. La escala AdB es la que más se usa y su punto de referencia cero está puesto en 1 micro G, abreviado μG.

Resulta que AdB = VdB a 159. 2 Hz. Los niveles VdB, AdB y DdB son relacionados por las siguientes formulas:

Cualquier parámetro de vibraciones, desplazamiento, velocidad o aceleración se puede mostrar en una escala dB:Las cantidades de referencia en esta esca-la para o dB fueron escogidas de tal manera que los niveles de dB de las tres cantidades sean las mismas a 159. 2 Hz, que equivale a 1000 radianes por segundo.

$$VdB = AdB - 20\log(f) + 44$$

$$VdB = DdB + 20\log(f) + 24$$

$$DdB = AdB - 20\log(f^{2}) + 20$$

La aceleración y la Velocidad en unidades lineales se calculan de los niveles dB como sigue:



Es conveniente recordar la siguiente regla general: A 100 Hz, 1G = 120 AdB = 124 VdB = 2.8 mils p. pulgada.

$$A_G = 10^{(\frac{AdB-120}{20})}$$

$$V_{cm/\text{sec}} = 10^{(\frac{VdB-120}{20})}$$

$$V_{in/\text{sec}} = 10^{(\frac{VdB-125}{20})}$$

Notan que la forma de onda en el dominio de tiempo siempre está representada en unidades de amplitud lineales, no es posible usar una escala logarítmica en la gráfica de la forma de onda ya que algunos de los valores son negativos, y el logarítmo de un número negativo no está definido.

Niveles VdB vs Niveles de Vibración en pps

El nivel de pico es la unidad estandard para la medición de velocidad de vibración, aunque en la mayoria de los casos las RPM tendrían más entido

A continuación una tabla de conversión para relacionar niveles VdB a pulgadas por segundo pico.

VdB	Pps pico	VdB	Pps pico	VdB	Pps pico
60	.0006	90	.018	120	.56
62	.0007	92	.022	122	.70
64	.0009	94	.028	124	.88
66	.0011	96	.035	126	1.1
68	.0014	98	.044	128	1.4
70	.0018	100	.056	130	1.8
72	.0022	102	.070	132	2.2
74	.0028	104	.088	134	2.8

76	.0035	106	.11	136	3.5
78	.0044	108	.14	138	4.4
80	.0056	110	.18	140	5.6
82	.0070	112	.22	142	7.0
84	.0088	114	.28	144	8.8
86	.011	116	.35	146	11.1
88	.014	118	.44	148	14.0

Transductores de vibración

Datos Generales

Uno de los primeros transductores fue e dedo humano!Un transductor todavia mas básico y mucho más sensible, es el órgano lateral lineal de los peces. El transductor de vibraciones es un aparato que produce una señal eléctrica que es una réplica o **análogo** del movimiento vibratorio al cual está sujeto. Un buen transductor no debe agregar falsos componentes a la señal, y deberia producir señales uniformes en todo el rango de frecuencias que nos interesa

Los tipos diferentes de transductores responden a parámetros diferentes de la fuente de vibración. , como se puede apreciar en la tabla siguiente.


Nombre:	Sensible a	
Sensor de Proximidad	Desplazamiento	
Sensor de Velocidad	Velocidad	
Accelerometro	Acceleracion	

A continuación examinarémos las características de esos transductores.

El Sensor de Proximidad

Un tipo muy común de sensor de proximidad se conoce comercialmente como el "Proximiter". Es una marca comercial de la Bentley Nevada Company.


El Sensor de proximidad, también llamado "Sensor de Corriente de Remolino", o "Transductor de Desplazamiento" es una unidad de montaje permanente, y necesita un amplificador que condiciona la señal para generar un voltaje de salida, proporcional a la distancia entre el transductor y la extremidad de la flecha. Su operación está basada en un principio magnético. y por eso, es sensible a las anomalias magnéticas en la flecha. Se debe tener cuidado para evitar que la flecha sea magnetizada y que de esta manera, la señal de salida sea contaminada. Es importante saber que el transductor mide el desplazamiento relativo entre el rodamiento y el gorrón. , y no mide el nivel de vibración total de la flecha o del carter. El transductor de desplazamiento está por lo general instalado en grandes máquinas con rodamientos con gorrones , donde se usa para detectar fallas en los rodamientos y para apagar la máquina antes que occura una falla catastrófica.



Esos transductores se usan mucho en pares, separados por una diferencia de orientación de 90 grados. Se pueden conectar a los platos horizontales y verticales de un osciloscopio para señalar la órbita o la ruta del gorrón , cuando está dando vueltas en el rodamiento.

La frecuencia de respuesta del transductor de desplazamiento va desde DC (0 Hz) hasta alrededor de 1 000 Hz.

El Sensor de Velocidad.



Sensor de Velocidad


Algunos sensores de velocidad están hechos con una bobina móvil fuera de un imán estacionario. El principio de operación es el mismo. Un otro tipo de transductor de velocidad consiste en un acelerómetro con un **integrador** electrónico incluido. Esta unidad se llama un Velómetro y es en todos los aspectos superior al sensor de velocidad sismico clásico.

El sensor de velocidad fue uno de los primeros transductores de vibración, que fueron construidos. Consiste de una bobina de alambre y de un imán colocados de tal manera que si se mueve el carter, el imán tiende a permanecer inmòvil debido a su inercia. El movimiento relativo entre el campo magnético y la bobina induce una corriente proporcional a la velocidad del movimiento. De esta manera, la unidad produce una señal directamente proporcional a la velocidad de la vibración. Es autogenerador y no necesita de aditamentos electrónicos acondicionadores para funcionar. Tiene una impedancia de salida eléctrica relativamente baja que lo hace relativamente insensible a la inducción del ruido.

Aun tomando en cuenta estas ventajas, el transductor de velocidad tiene muchas desventajas, que lo vuelven casi obsoleto para instalaciones nuevas, aunque hoy en dia todavia se usan varios miles. Es relativamente pesado y complejo y por eso es caro, y su respuesta de frecuencia que va de 10 Hz a 1000 Hz es baja. El resorte y el

imán forman un sistema resonante de baja frecuencia, con una frecuencia natural de 10 Hz. La resonancia tiene que ser altamente amortiguada, para evitar un pico importante en la respuesta a esta frecuencia. El problema es que la amortiguación en cualquier diseño práctico es sensible a la temperatura, y eso provoca que la respuesta de frecuencia y la respuesta de fase dependan de la temperatura.

El Acelerómetro



El acelerómetro de tipo de compresión como se muestra en el diagrama fue el primer tipo a ser desarollado. Por lo general se prefiere el acelerómetro del tipo de cizallamiento, configurado de tal manera que el elemento activo esta sujeto a fuerzas de cizallamiento.

También hay otros tipos de diseños para acelerómetros.

Se puede considerar al acelerómetro piezo electrico como el transductor estandard para medición de vibración en máquinas. Se produce en varias configuraciones, pero la ilustración del tipo a compresión sirve para describir el principio de la operación. La masa sismica está sujetada a la base con un perno axial, que se apoya en un resorte circular. El elemento piezo electrico está ajustado entre la base y la masa. Cuando una materia está sujeta a una fuerza, se genera una carga eléctrica entre sus superficies. Hay muchas materias de este tipo. Cuartzo se usa más. También hay materias piezo eléctricos sintéticos que funcionan bien y en algunos casos son capaces de funcionar a temperaturas más altas que el cuartzo lo puede hacer. Si se incrementa la temperatura de un material piezo eléctrico, se va llegar al llamado "punto curie" o " temperatura curie" y se pierde la propiedad piezo eléctrica. Una vez que esto pasa, el transductor está defectuoso y no se puede reparar.

Cuando se mueve el acelerómetro en la dirección arriba abajo, la fuerza que se requiere para mover la masa sismica esta soportada por el elemento activo. Según la segunda ley de Newton, esa fuerza es proporcional a la **aceleración** de la masa. La fuerza sobre el cristal produce la señal de salida, que por consecuente es proporcional a la aceleración del transductor. Los acelerómetros son **lineales** en el sentido de la amplitud, lo que quiere decir que tienen un rango dinámico muy largo. Los niveles más bajos de aceleración que puede detectar son determinado unicamente por el ruido electrónico del sistema electrónico, y el limite de los niveles más altos es la destrucción del mismo elemento piezo electrico. Este rango de niveles de aceleración puede abarcar un rango de amplitudes de alrededor de 10 , lo que es igual a 160 dB. Ningún otro transductor puede igualar esto.

El acelerómetro piezo electrico está muy estable sobre largos periodos. Mantendrá su **calibración** si no se le maltrata. Las dos maneras de que se puede dañar un


acelerómetro son la exposición a un calor excesivo y la caida en una superficia dura. Si se cae de una altura de mas de un par de pies, en un piso de concreto, o en una cubierta de acero, se debe volver a calibrar el acelerómetro para asegurarse que el cristal no se cuarteó. Una pequeña cuarteadura causará una reducción en la sensibilidad y también afectará de manera importante a la resonancia y a la respuesta de frecuencia. Es una buena idea calibrar los acelerómetros una vez al año, si estan en servicio con colectores de datos portatiles.

El rango de frecuencias del acelerómetro es muy ancho y se extiende desde frecuencias muy bajas en algunas unidades hasta varias decenas de kilohertzios. La respuesta de alta frecuencia está limitada por la resonancia de la masa sismica, junto con la elasticidad del piezo elemento. Esa resonancia produce un pico importante en la respuesta de la frecuencia natural del transductor, y eso se situa normalmente alrededor de 30 kHz para los acelerómetros que se usan normalmente. Una regla general es que un acelerómetro se puede usar alrededor de 1/3 de su frecuencia natural. Datos arriba de esta frecuencia se acentuarán debido de la respuesta resonante, pero se pueden usar si se toma en cuenta este efecto.

Cuando se usa un acelerómetro PCI se debe tener cuidado de no exponerlo a niveles de aceleración donde el voltaje de salida reba-sara varios voltios . Si no, se sobrecargará el preamplificador interno y el resultado será una distorción.

La mayoria de los acelerómetros que hoy en dia se usan en la indústria son del tipo "PCI", lo que quiere decir que tienen un preamplificador interno de circuito integrado. Este preamplificador recibe su energia de la polarización de la corriente directa por el alambre de la misma señal, asi que no se necesita alambrado suplementario. El aparato con que está conectado el aparato debe tener su fuerza de corriente directo disponible para este tipo de transductor. El acelerómetro PCI tendrá un limite de baja frecuencia, debido al mismo amplificador y este se situa generalmente a 1 Hz para la mayoria de las unidades disponibles comercialmente. Algunas unidades fueron diseñadas especialmente para ir hasta 0, 1 Hz si se necesita datos de muy baja frecuencia.

Cuando se conecta un acelerómetro PCI a la fuente de energia, el amplificador necesita unos segundos para estabilizarse. Durante este tiempo cualquier dato que la unidad recogerá sera contaminado por las lentas variaciones del voltaje. Por esa razon, los recopiladores de datos deben de tener un retraso integrado, para asegurar que la unidad está en condición estable. Si el retraso es demasiado breve, la forma de onda de tiempo tendrá una rampa de voltaje en forma exponencial superpuesta sobre los datos y en el espectro se verá una característica creciente de muy baja frecuencia a veces llamada **bajada de eski**. Este se debe evitar, ya que compromete el rango dinámico de la medición.



La frecuencia de resonancia de un acelerómetro depende mucho de su montaje. El mejor tipo de montaje siempre es el montaje con botón, todo lo demás limitará el rango de frecuencia efectivo de la unidad.

Cuando se coloca un acelerómetro es importante que la ruta de vibración desde la fuente hacia el acelerómetro sea la más corta posible, especialmente si se esta midiendo la vibración en rodamientos con elementos rodantes.

El analizador TRF

Fondo

Esta sección cubrirá la operación y la teoria del analizador **TRF** que es el equipo de análisis de señal que más se usa en el campo de vibraciones. Muchas trabajadores consideran que el analizador TRF es una "caja magica" en la que se pone una señal y de la que sale un espectro. Por lo general la suposición es que el **espectro** dice la verdad. La caja no puede mentir. Veremos que esta suposición es válida en muchos casos, pero también veremos que podemos ser engañados porque hay muchas trampas en el proceso de análisis de señales digitales. Uno de los propósitos de esta sección es ayudarles para evitar caer en unas trampas y aun si caen, de ayudarles para salir adelante.

El análisis TRF es solamente un tipo de análisis de espectros digitales, pero no nos concentraremos en otros tipos ya que no son aplicable al programa VMS.

Análisis de Espectro

Al barón Fourier, le otorgaron el título de gobernador de Egipto después de la victoria de Napoleón El análisis de espectros que se define como la transformación de una señal de la representación en

el dominio del tiempo hacia la representación en el dominio de la frecuencia, tiene sus raices a principio del siglo XIX, cuando varios matemáticos lo investigaron desde una base teórica. Pero fue un hombre práctico, un ingeniero con una educación matemática, que desarrolló la teoría en que están basadas casi todas nuestras técnicas modernas de análisis de espectro. Este ingeniero era Jean Baptiste Fourier. El estaba trabajando para Napoleón, durante la invasión de Egipto en un problema de sobrecalentamiento de cañones, cuando dedujo la famosa Serie de Fourier, para la solución de la conducción de calor. Puede parecer que hay una gran distancia entre cañones sobrecalentados y análisis de frecuencia, pero resulta que las mismas ecuaciones son aplicables en los dos casos. Fourier más tarde generalizó la Serie de Fourier en la Transformada Integral de Fourier. La llegada del análisis de las señales digitales naturalmente llevó a la llamada Transformada Discrecional de Fourier y la Transformada Rápida de Fourier o TRF

Formas de la Transformada de Fourier

A continuación mencionamos las cuatro formas de la transformada de Fourier:

- La Serie de Fourier:transforma una señal infinita periódica en un espectro de frecuencia infinito discrecional.
- La transformada integral de Fourier: transforma una señal continua de tiempo infinito en un espectro de frecuencias continuo infinito
- La Transformada Discrecional de Fourier :(TDF) Transforma una señal discrecional periódica de tiempo en un espectro de frecuencias discrecional periódico.
- La transformada rápida de Fourier:un algorítmo de computadora para calcular la TDF.

Vamos a estudiar esas formas con más detalle en la sección siguiente.

La Serie de Fourier

La Serie de Fourier es ideal para realizar un análisis de frecuencia de señales periódicas (deterministas) pero no funciona bien en seña les aleatorias o continuas.

La operación de la Serie de Fourier esta basada en una señal de tiempo que es **periodica**. Esto es una señal de tiempo cuya forma se repite en una cantidad infinita de veces. Fourier demostró que una señal de este tipo es equivalente a una colección de funciones senos y cosenos cuyos frecuencias son múltiplos del recíproco del periodo de la señal de tiempo. El resultado un poco inesperado es que cualquier forma de onda, siempre y cuando no sea infinita en longitud se puede representar como la suma de una serie de componentes armónicos, y la frecuencia fundamental de la serie de armónicos es 1 entre la longitud de la forma de onda. Las amplitudes de los varios armónicos se llaman los coeficientes Fourier, y sus valores se pueden calcular facilmente si se conoce la ecuación para la forma de onda. También se puede calcular graficamente la forma de onda. Se sabe que en una clase de física los estudiantes hicieron eso con el perfil de Marilyn Monroe. Pusieron los coeficientes de MM en el pizarrón de anuncios como una broma para "enterados".

Los Coeficientes de Fourier

El cálculo de los coeficientes de Fourier se define como una transformada matemática del dominio de tiempo hacia el dominio de frecuencia.

Un hecho importante que se puede ver de la Serie de Fourier es que la forma de onda original se puede reconstruir a partir de los coeficientes de frecuencia. En otras palabras, es posible transformar del dominio de frecuencia y regresar hacia el dominio de tiempo sin que se pierda la información. La Serie de Fourier está perfectamente adaptada para realizar el análisis de frecuencia en formas de ondas periódicas, eso es en señales **deterministas**.

La Transformada Integral de Fourier

La extensión natural de la Serie de Fourier para abarcar señales de tiempo de una longitud infinita , estas son señales no repetitivas contínuas, es la Transformada Integral de Fourier, o más sencillo la Transformada de Fourier. Esta integración transformará cualquiera señal contínua de tiempo de forma arbitraria en un espectro contínuo con una extensión de frecuencias infinita. Una característica interesante de la Transformada de Fourier es el hecho que un evento que abarca un periodo de tiempo corto se extenderá sobre un largo rango de frecuencias o viceversa. Eso lo vimos en el capítulo "Introducción a la Vibración", donde enseñamos un espectro de un impulso corto.

La Transformada
Discrecional de Fourier
era conocida en teoria
desde hace muchos años,
pero solamente con la
llegada de la
computadora digital fue
llevada a la práctica.

La Transformada Discrecional de Fourier

Ni la Serie de Fourier, ni la Transformada de Fourier se prestan facilmente para cálculos en computadoras digitales. Para vencer este impedimento, la llamada Transformada Discrecional de Fourier fue desarrollada. (TDF). Probablemente la primera persona que concibió la TDF fue Wilhelm Friedrich Gauss, el famoso matemático alemán, del siglo XIX, aunque por cierto él no tenía una computadora digital en la que podría implementarla. La TDF opera con una señal de muestras-o discreta- en el dominio del tiempo. A partir de esta se genera un espectro de muestras -o discreto- en el dominio de la frecuencia. El espectro que resulta es una aproximación de la Serie de Fourier, una aproximación en el sentido que se perdio la información entre las muestras de la forma de onda. La clave hacia la TDF es la existencia de una forma de onda de la que se tomaron muestras, esto es la posibilidad de representar la forma de onda en una serie de números. Para generar esta serie de números desde una señal análoga, se requiere un procedimiento de muestreo, y de conversión de análogo a digital. La señal de la que se tomaron muestras es una representación matemática del nivel de la señal instantanea a intervalos definidos con precisión. No contiene información acerca de la señal entre los tiempos en que se tomaron muestras.

Si la proporción de muestreo es lo suficientemente alta como para asegurar una representación razonable de la forma de la señal, la TDF si produce un espectro que es muy similar a un espectro teóricamente verdadero. Este espectro también es discreto, y no hay información entre las muestras o "líneas" de espectro. En teoria, no hay límite al número de muestras que se puedan usar, o a la velocidad del muestreo, pero hay limitaciones prácticas que debemos observar. La mayoria de esas limitaciones son el resultado de usar una computadora digital como agente calculador.


La Transformada Rápida de Fourier

Para adaptar la TDF para uso con computadoras digitales, la llamada Transformada Rápida de Fourier fue desarrollada. La TRF es un algoritmo para calcular la TDF de manera rápida y eficaz.

Son Cooley y Tuckey que fueron acreditados con el descubrimiento de la TRF en 1967, pero ya existía desde antes, aunque sin las computadoras que se necesitaban para explotarla. El algoritmo pone algunas limitaciones en la señal y en el espectro resultante. Por ejemplo:la señal de la que se tomaron muestras y que se va a transformardebe consistir de un número de muestras igual a un poder de dos. La mayoria de los analizadores TRF permiten la transformación de 512, 1024, 2048 o 4096 muestras. El rango de frecuencias cubierto por el análisis TRF depende de la cantidad de muestras recogidas y de la proporción de muestreo, como lo veremos en breve.

Conversión de Análogo a Digital

El primer paso en la realización de un análisis TRF es el procedimiento de muestreo que se ilustra aqui:



Palabras de catorce bits permiten un rango dinámico de alrededor de 80 dB


Conversión de Análogo a Digital

El muestreo es un procedimiento **análogo** No es **digital** y se realiza con un circuito "Tomar muestras y detener". La salida de este circuito es una secuencia de niveles de voltaje, que se mandan a un convertidor de análogo a digital. (**CAD**) Aqui los niveles de voltaje se convierten en palabras digitales que representan cada nivel de toma de muestras. La precisión de toma de muestras depende en parte de la cantidad de bits en las palabras digitales. Más grande la cantidad de bits, más bajo el nivel de ruido y más grande será **el rango dinámico**. La mayoria de los analizadores TRF usan palabras de 12 **bits** y eso produce un rango dinámico de alrededor de 70 dB. Palabras de 14 bits pueden realizar un rango dinámico de 80 dB.


Se puede ver que la proporción de muestreo determina la frecuencia más alta en la señal que se podrá codificar. La forma de onda de que se tomaron muestras no puede conocer nada acerca de lo que se pasa en la señal entre los tiempos de muestreo. Claude Shannon que desarrolló la rama de las matemáticas que se llama teoria de la información, determinó que para codificar toda la información contenida en las muestras de una señal, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el doble de la frecuencia más alta presente en la señal. Este hecho a veces es llamado el criterio Nyquist.

Formación de aliases

Es importante que no hay información en la forma de onda de la que se tomó muestras cerca de la frecuencia de muestreo para evitar un problema llamado **formación de aliases.**



Frecuencia de muestrea igual de la frecuencia de la onda



Frecuencia de muestreo mas baja que la frequencia de la onda

Formación de Aliases

Aqui, la señal actual está representada en negro y su representación según las muestras en gris. La frecuencia de muestreo está representada por las líneas verticales. Noten que si la frecuencia de muestreo es la misma que la frecuencia de las muestras, cada muestra tendrá el mismo tamaño , y la salida del circuito de muestreo será un voltaje directo constante, obviamente sin relación con la frecuencia de la señal de entrada.

Ahora noten lo que pasa si la señal es más alta en frecuencia que la frecuencia de muestreo. La salida de la toma de muestras se parece a una frecuencia muy baja, y otra vez no es una representación correcta de la señal. Este fenómeno se llama formación de aliases y puede causar serios errores a menos que se evite. La mejor manera de evitar la formación de aliases es de llevar la señal de entrada a través de un filtro análogo de paso bajo, cuyo límite de frecuencia es menor de la mitad de la frecuencia de muestreo. En la mayoria de los analizadores TRF modernos, la frecuencia de muestreo esta puesta a 2. 56 veces la frecuencia límite del filtro. El filtro deberá tener una característica de límite muy aguda y esto también quiere decir que tendrá un desplazamiento de fase, lo que puede afectar a los datos si uno requiere información acerca del lado superior del rango de frecuencias del analizador. Para evitar eso, habrá que seleccionar el rango de frecuencias de manera que la frecuencia en cuestión este en la mitad inferior del rango de frecuencias. Eso es importante cuando se realiza el balanceo con un analizador TRF donde se necesita la fase del 1X de la señal de vibración.

La formación de aliases también ocurre en otros medios como en películas de cine. Por ejemplo, a veces en las películas del Oeste puede pasar que los rayos de una rueda parecen parados o parece que giran en el sentido contrario. Esto es la formación de aliases ópticos, ya que la película es una representación de muestras del movimiento original. Otro ejemplo de muestras ópticas es el estroboscopio que está puesto para centellar a una proporción cerca o igual a la velocidad de rotación del objeto que se va observar y lograr que este objeto parezca estacionario o en giración lenta.

Reglas de Muestreo para Análisis Digital

- La ruta de los datos debe incluir un filtro análogo de paso bajo.
- Se tiene que tomar muestras por lo menos dos veces tan rápido que la frecuencia más alta que se va analizar.

• La Respuesta de Frecuencia del Análisis dependerá de la frecuencia con que se tomó muestras.


Estas reglas se aplican a cualquier análisis TRF y el analizador se encarga de cumplir con ellas. El filtro anti aliases está puesto internamente al valor apropiado para cada rango de frecuencias del analizador. El tiempo total de muestreo se le llama la longitud de la grabación de tiempo y la naturaleza de la TRF exige que la distancia entre los componentes en el espectro (también llamada la resolución del espectro) es de 1 entre la duración de la grabación. Por ejemplo si la resolución de la frecuencia es 1 Hz, entonces la duración de la grabación es un segundo, y si la resolución es 0, 1 Hz entonces la duración de la grabación es de 10 segundos, etc. De esto se puede ver que para realizar un análisis de espectro a resolución muy alta, se requiere tiempos relativamente largos para recopilar los datos. Eso no tiene nada que ver con la velocidad de cálculo del analizador , es sencillamente una ley natural del análisis de frecuencias.

Fugas

El analizador TRF es un aparato que procesa lotes, eso es que toma muestras de la señal de entrada durante un tiempo específico recopilando las muestras en un buffer. Después de eso, el aparato lleva a cabo el cálculo en este "lote" y enseña el espectro resultante.


Si una forma de onda senoidal esta pasando a través del nivel cero, al principio y al final de la grabación de tiempo, eso es si la grabación de tiempo abarca exactamente un número entero de ciclos de la forma de onda, el espectro TRF resultante consistirá de una sola línea con la amplitud y la frecuencia correcta. Si por otra parte, el nivel de la señal no está en cero, en ambas partes de la grabación de tiempo, la forma de onda será truncada y eso provocará una discontinuidad en la señal de la que se tomó muestras. Esta discontinuidad no está bien manejada por el proceso TRF y el resultado es que el espectro está ungido desde una sola línea en las líneas vecinas. A este se le dió el nombre de fugas. Es como si la energia en la señal se "fuga" desde su ubicación correcta hacia las líneas vecinas.

La forma de un espectro presentando fugas depende de la cantidad con que la señal fue truncada, y generalmente no es predecible para señales verdaderas.



Ventanas


Ventanar se hace en la señal antes de calcular la TRF. Para reducir el efecto de las fugas, es necesario vigilar que el nivel de la señal este en cero al principio y al final de la grabación de tiempo. Esto se hace multiplicando los datos recopilados por una función llamada "ventana" o "ponderada" que puede tener varias formas. Las formas más comunes de ventanas y sus usos se mencionan a continuación.



Ventana Plana, Uniforme o Rectangular

Hay muchas más formas de ventanas disponibles que las que enseñamos aqui, pero fueron diseñadas para propósitos más especializados. Si no se usa una función de ventana esto se llama ventanas rectangulares o planas o uniformes. En la gráfica arriba, el efecto de los datos truncados se puede apreciar como discontinuidades en la forma de ondas con ventanas. El analizador TRF solamente conoce lo que es una ventana de tiempo, o una grabación de tiempo. Está suponiendo que la señal contiene descontinuidades y esas son las causas de las fugas que vimos en la gráfica anterior. Se podrían evitar las fugas si los cruces de la línea cero de la forma de onda de entrada fueran sincronizados con los tiempos de muestreo, pero en la práctica esto es imposible de realizar

Ventanas para Señales transientes




Ventana Plana, Uniforme o Rectangular

En el caso que la señal de entrada es un transiente, empezará y terminará por definición en el nivel cero. Mientras que se encuentre totalmente en la grabación de tiempo, no habrá truncado y el análisis será correcto, ya que el TRF ve la señal entera. Es muy importante que el transiente completo se pueda incorporar en la grabación. La duración de la grabación depende del rango de frecuencias del análisis. La mayoria de los analizadores TRF permiten al usuario ver la grabación de tiempo en pantalla, para que uno se pueda asegurar que se ha cumplido con la condición anterior.

La Ventana Hanning

Amplitud medida, 1.4 dB



No hay que confundir la Ventana Hanning con la Ventana Hamming que ahora es obsoleta. La ventana Hanning llamada por su inventor Von Hann, tiene la forma de un ciclo de una onda cosenoidal, a que se agrega 1 para que asi siempre sea positivo. Los valores de la señal muestrada se multiplican por la función Hanning y el resultado se ve en la gráfica. Noten que las extremidades de la grabación de tiempo fueron forzadas hacia cero sin tomar en cuenta que está haciendo la señal de entrada.

La ventana Hanning realiza un buen trabajo, forzando las extremidades hacia cero, pero también agrega distorción a la forma de onda que se está analizando, bajo la forma de modulación de amplitud, eso es la variación en amplitud de la señal sobre la grabación de tiempo. La Modulación de Amplitud en una forma de onda resulta en bandas laterales en su espectro y en el caso de la ventana Hanning, esas bandas laterales o lóbulos laterales como se llaman , efectivamente reducen la resolución de frecuencia del analizador de 50%. Es como si las líneas de frecuencia del analizador se hacen más anchas En la gráfica, la curva tiene la forma del filtro que produce el analizador con el factor de ponderado Hanning. Cada línea del analizador tiene la forma de esta curva. Solamente una se enseña en la gráfica.

Si un componente de una señal está a la frecuencia exacta de una línea TRF, será leido en su amplitud correcta, pero si está en una frecuencia que es la mitad de delta F (la mitad de la distancia entre las líneas)será leido en una amplitud inferior de 1. 4 dB.

La gráfica nos enseña este efecto y también nos enseña los lóbulos laterales creados por la ventana Hanning. Los lóbulos laterales más altos son aproximadamente 32 dB más bajo que el lóbulo principal.


La amplitud y la frecuencia se miden

inferior cuando la frecuencia está fuera del centro de 1/2 linea correctamente cuando estan centrados en una linea de frecuencia

Lóbulos laterales causados por el efecto del pesado Hanning

La amplitud medida de la señal pesada por la ventana Hanning, también es incorrecta, porque en esencia se quita la mitad de la señal por el proceso de ponderado. Esto se puede corregir facilmente, multiplicando los niveles del espectro por dos y el analizador TRF realiza esta tarea. Este proceso supone que la amplitud de la señal es constante en todo el intervalo de muestreo. Si no es asi, como en el

caso de una señal transiente, el cálculo de la amplitud tendrá un error, como se enseña abajo.




La ventana Hanning siempre se debe usar con señales contínuas y nunca se debe usar con transientes. La razón es que la forma del transiente será distorcionada por la forma de la ventana. , y la frecuencia y el contenido de un transiente están intimamente conectados con su forma.

El nivel medido también será fuertemente distorcionado. Aunque el transiente estuviera en el centro de la ventana de Hanning, el nivel medido sería dos veces el nivel actual, debido a la corrección de la amplitud, aplicada por el analizador cuando esta usando el efecto de ponderado Hanning.

Una señal ponderada Hanning esta solamente presente por la mitad. La otra mitad fue removida por el proceso de la ventana. Esta no presenta problemas con una señal perfectamente suave, y contínua como una onda senoidal, pero la mayoria de las señales que queremos analizar, como firmas de vibraciones de máquinas no son perfectamente suaves. Si ocurre un pequeño cambio en la señal cerca del inicio o del final de la grabación en tiempo, o bien se analizará a un nivel mucho más bajo que su nivel verdadero, o se puede pasar totalmente desapercibido. Por esa razón es una buena idea de emplear el procesamiento de traslape. Para eso se requiere de dos **bufers** de tiempo en el analizador. Para un traslape de 50%, la secuencia de eventos es la siguiente: cuando el primero bufer está semi lleno, esto es cuando contiene la mitad de muestras de la grabación en tiempo, se conecta el segundo bufer al flujo de datos, y esto empieza a recopilar datos. Tan rápido que el primer bufer está lleno, se calcula la TRF y el bufer vuelve a recopilar datos. Cuando el segundo bufer está lleno, se calcula otra vez la TRF, basandose en su contenido, y el resultado se manda al bufer, realizando el promedio del espectro. Este proceso sigue hasta que se recopilaron el número deseado de promedios.

Proceso de Traslape

El proceso de traslape solamente se puede lograr si el tiempo necesario para calcular la TRF es más corto que la duración de la grabación en tiempo. Si eso no es el caso, los cálculos del espectro se quedarán atrás de la recopilación de datos y huecos de señal no analizada. Ver también el párrafo acerca de velocidad en tiempo real más adelante en esta sección




Traslape de 66.7%

Aunque la mayoria de los recopiladores de datos usan el proceso con 50% de traslape por default, pueden ser puestos para usar otros porcentajes de traslape.

Si el traslape es 2/3 o sea 66. 7 % entonces el pesado en tiempo de los datos será plano y no hay ventaja al usar un traslape más grande. En la mayoria de recopilaciones de datos para análisis de maquinaria, se usa un traslape de 50%, que dá una precisión de amplitud suficiente para la parte principal del trabajo de vibraciones.

Aqui damos un resumen de la relación entre la proporción de muestreo, cantidad de muestras , duración de la grabación en tiempo, y la resolución de frecuencias que afectan al análisis TRF. La proporción de muestreo en muestras por segundo multiplicado por la duración de la grabación en tiempo T en segundos es igual al número de muestras N. En el analizador TRF el número de muestras N se limita a un poder de 2. .




Fundamentales de la TRF

El algoritmo TRF operando en N muestras de tiempo producirá un número de líneas de frecuencia igual a N/2. Una grabación en tiempo de 512 muestras producirá un espectro de 256 líneas. Los analizadores TRF por lo general no enseñan las líneas

superiores del espectro ya que hay la posibilidad que sean contaminadas por componentes aliases. Eso se debe al hecho que el filtro anti aliases no está perfecto y tiene un límite finito en su rango de corte. . Por eso, un espectro de 256 líneas se enseñará como un espectro de 200 líneas, y un espectro de 512 líneas se enseñará como un espectro de 400 líneas etc.

El Efecto de Palizada

Como lo mencionamos con anterioridad, el espectro TRF es un espectro discreto, y consiste de estimaciones de lo que es el, nivel espectral a frecuencias específicas. Esas frecuencias se determinan por los parámetros de análisis que estan puestos en el analizador y no tienen nada que ver con la señal que se analiza. Esto quiere decir que puede haber y que probablamente hay picos reales en el espectro real de la señal que se encuentran entre las líneas del análisis TRF. Esto también quiere decir que por lo general, los picos en un espectro TRF se miden muy bajo de nivel, y los valles se miden demasiado alto. Lo que es más, las frecuencias reales en las que se encuentran los picos y los valles no serán las que indica el espectro TRF.



Este fenómeno se llama error de prejuicio en la resolución o más comunamente efecto de palizada. En otras palabras, mirando un espectro TRF es un poco como mirar una cordillera a través de una palizada.


Promediando

Una de las funciones importantes del analizador TRF es que puede realizar facilmente promedios de espectros sobre tiempo. En general la señal de vibración de una máquina rotativa no es completamente determinista, pero tiene algún ruido aleatorio superpuesto. Ya que el ruido no es predecible, cambiará la forma del espectro y en muchos casos puede llevar a una distorción seria del espectro. Si se hace el promedio de una serie de espectros, el ruido gradualmente tomará una forma suave y los picos espectrales resaltarán, debido a la parte determinista de la señal, y sus niveles serán representados con más precisión. No es verdad que el hecho de solamente promediar espectros TRF reducirá la cantidad de ruido, el ruido se suavizará pero su nivel no se reducirá .

Hay dos tipos de promedios que se usan generalmente. en analizadores TRF. Se llaman el promedio lineal y el promedio exponencial. El promedio lineal se obtiene sumando un número de espectros y dividiendo el total por el número de espectros. Esto se hace para cada línea del espectro y el resultado es un verdadero promedio aritmético, línea por línea. El promedio exponencial genera un promedio continuo, donde los espectros recién recopilados tienen más influencia en el promedio que los espectros más antiguos. Esto proporciona una forma conveniente para examinar datos que cambian pero todavía les queda el beneficio de algo del promediado para suavizar los espectros y reducir el ruido aparente.

Promediando en Tiempo Síncrono.

Promediando en tiempo síncrono, también llamado en el dominio del tiempo es una clase de promedio totalmente diferente, donde la forma de onda está promediada en un bufer antes de que se haga el cálculo de la TRF. Para poder realizar el promedio en el dominio de tiempo, se tiene que introducir un impulso disparador de referencia en el analizador para decir cuando debe empezar a recopilar muestras de la señal. El disparador está sincronizado con un elemento de la máquina que nos interesa.



El promedio va acumulando gradualmente estas partes de la señal que fueran sincronizadas con el disparador y otras partes de la señal son eliminadas efectivamente, al promediar. Este es el único tipo de promedio que reduce el ruido.

La aplicación de promedios en tiempo síncrono en el diagnóstico de problemas de engranes se cubrirá en el capitulo siguiente:Monitoreo de Vibración en Maquinaria. Un ejemplo del uso del promedio en el dominio del tiempo es la medición de la vibración en máquinas en presencia de una vibración excesiva de fondo, por ejemplo generada por máquinas vecinas en operación, o otras fuentes de ruido. En este caso, el disparador está derivado de un tacómetro, conectado a la flecha principal. El tacómetro está puesto para dar un impulso por revolución de la flecha. y todo en el espectro relacionado con las partes giratorias será incrementado. Todas las otras partes serán reducidas. Eso es una buena manera de reducir las consecuencias de los efectos de voltaje en la línea. Por ejemplo, en una máquina girando a 3600 rpm la frecuencia de línea de 60 Hz será cerca de las rpm y el segundo armónico de línea será cerca de 2x. Si el espectro no tiene la resolución suficiente para separar los dos componentes , la información acerca de los componentes de la velocidad de funcionamiento será contaminada. Realizar el promedio en el dominio de tiempo reducirá los componentes inducidos de línea y dejará intactos los componentes de rotación

Trampas en la TRF

A continuación enumeramos un resumen de las trampas, plaganda la técnica del análisis TRF. Esto no quiere decir que el análisis TRF no es bueno-al contrario, esta tecnica ha revolucionado el análisis de datos de vibración. El hecho importante es que los problemas con el análisis TRF se pueden solucionar usando una técnica adecuada, y que los efectos residuales se pueden reducir a niveles insignificantes.

- El muestreo provoca la generación de aliases
- Limitación de tiempo provoca fugas.
- Frecuencias discretas en el espectro calculado provocan el efecto de palizada.

Probablemente, el error que se comete con más frecuencia, cuando se usa el analizador TRF es la selección de la ventana incorrecta, para la tarea que nos espera. El siguiente error más común es la selección de una resolución de

Monitoreo de Vibración en Máquinas

Introducción

Ya se ha demostrado muchas veces que la firma de vibración de una máquina en operación dá mucha más información acerca del funcionamiento interno de la máquina que cualquier otra clase de prueba no destructiva. Un rodamiento con un pequeño defecto incipiente, provocará un cambio delator en la vibración de la máquina de la misma manera que un desbalanceo, una desalinación o una cantidad de otras fallas. El análisis de vibraciones, cuando está aplicado correctamente, permite al técnico detectar pequeños defectos mecánicos incipientes mucho antes que representen una amenaza en contra de la integridad de la máquina. De esa manera, nos dá el tiempo suficiente para programar el mantenimiento para acomodar las necesidades de la gerencia de planta. De esa manera es la gerencia de planta la que controla las máquinas en lugar que sea viceversa.

La medición de vibración y su análisis son las bases del Mantenimiento Predictivo, que forma un fuerte contraste con la práctica de mantenimiento del tipo histórico "funcionar hasta fallar." Varios estudios, como el que llevó a cabo el Instituto de la Investigación de la Energia Electrica (EPRI) demostraron que en promedio, la indústria gasta 17\$ por año por caballo vapor, en el mantenimiento de la maquinaria. , si se practica, "funcionar hasta fallar". Técnicas de mantenimiento predictivas aplicadas correctamente redujeron esta cantidad hasta 9\$ por caballo vapor.

Historia del análisis de vibración y su uso en el mantenimiento de maquinaria



El primero analizador de vibración fué el cerebro humano, combinado con los sentidos del oido y del tacto, y todavia es uno de los mejores cuando el sujeto está bien entrenado . Muchos operadores de máquinas y gente de mantenimiento son capaces de diagnosticar problemas de máquinas por el tacto y con el uso de su fiel mango de escoba o desarmador para transmitir el sonido de un rodamiento al oido. El mecanismo del oido humano es extremadamento apto para reconocer patrones y muchas veces es capaz de reconocer las firmas distinctivas, causadas por un defecto tal como una astilla en el anillo de un rodamiento con bolas.

Desgraciadamente el analizador de vibraciones humano no tiene salida eléctrica., tiene una memoria deficiente y por lo general se jubila en la cumbre de su productividad.

Para incrementar la consistencia y para poder recordar las historias en el tiempo, necesitamos poder poner números a las mediciones de vibraciones y guardar archivos. Esos son las áreas donde el analizador de vibración humano falla. Era inevitable que fueran desarrollados métodos mecánicos y electrónicos para ese propósito.

Los primeros medidores de vibración fueron introducidos en los años 1950. Ellos medían el **nivel** general o nivel de banda ancha de vibración en maquinaria, o bien en **mils** (milésimos de pulgada) pico a pico de desplazamiento vibratorio o en pulgadas por segundo (PPS) de velocidad vibratoria. Un poco más tarde, los **filtros análogos** fueron agregados para poder hacer la diferencia entre los componentes de frecuencia diferente y de esta manera producir una especie de **espectro** de vibración.


Los años 1970 vieron la llegada de la computadora personal y el procesador de las señales digitales que lleva al analizador TRF y eso posibilitó el cálculo de un espectro de frecuencias muy rápido. , desde una señal de vibración grabada. Los primeros analizadores eran muy voluminosos y pesaban hasta 35 kilogramos. , y eso les hacia más adecuados como instrumentos de laboratorio que como unidades portátiles para uso en la industria.

Los años 1980 vieron la explotación del microprocesador en un único chip de silicón. y éste fue seguido muy rapidamente por el verdadero analizador de señales digitales portatil., activado por baterias. Es un aparato que junto con un programa de computadora almacena los datos y maneja los aspectos lógicos de la recopilación de datos, que revolucionó la aplicación del análisis de vibración en el diagnóstico de maquinaria.

Aspectos Prácticos en la Medición de Vibración

Ubicación de los Puntos de Prueba

En general es deseable colocar el transductor de prueba lo más cerca posible del rodamiento, con metal sólido entre el rodamiento y el sensor. Se debe evitar la colocación en las gorras de rodamientos, ya que son hechas de metal delgado y conducen muy poco la energia de vibración. Si es posible habrá que seleccionar los lugares de ubicación de tal manera que no haya juntas entre metal y metal, entre el rodamiento y el sensor. La junta entre la campana y el carter del estator de un motor es un ejemplo de esto. Carteres de ventiladores y las extremidades de motores se deben evitar.



Ubicaciones de Accelerometros


En general se ha encontrado que para motores de menos de alrededor de 50 HP un punto de prueba es adecuado, pero para motores de más de 50 HP cada rodamiento debería de tener su propio punto de prueba. En las máquinas sensibles a los daños en los rodamientos y en las que los problemas de rodamientos se deberían detectar lo más temprano posible, cada rodamiento debería tener su propio punto de prueba.

Orientación de los Sensores de Vibración

En cualquier programa de monitoreo de máquinas, el hecho que los datos sean recopilados de manera exactamente igual cada vez que se hace una medición es extremadamente importante. Eso para asegurar que los datos se pueden repetir y que se pueda establecer una tendencia en el tiempo. Por esa razón no se recomienda el uso de transductores manuales. Los datos los más confiables se recopilan cuando el transductor está montado con botón en la superficie de la máquina.

Mediciones Triaxiales

Para ayudar en la determinación de problemas de máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en tres direcciones. Esas direcciones se llaman **Axial**, **Radial**, **y Tangencial**. Axial es la dirección paralela a la flecha, radial es la dirección desde el transductor hacia el centro de la flecha, y tangencial es 90 grados de radial, tangente a la flecha.



Direcciones ortogonales quiere decir que los ejes sensitivos de los tres aceleró-metros se encuentran en ángulos


derechos el uno del otro

Alineación de ejes de vibración.


Con los recopiladores de datos de vibración Azima DLI, se recopilan los datos con un acelerómetro triaxial a 3 canales. Realmente son tres transductores en un cárter y están orientados en las tres direcciones. ortogonales llamadas radial, tangencial y axial. El transductor está montado por medio de un tornillo a casquillo en un cojín de montaje de bronze especialmente diseñado. El diseño del cojín asegura que el sensor estará orientado en la misma dirección. Los canales 1, 2 y 3 del sensor pueden estar a diferentes ejes de medición con respecto a la máquina. Por ejemplo:si el sensor está montado encima de un cárter de rodamiento de una flecha horizontal, el canal 1 sería orientado verticalmente, el canal 2 podría ser orientado horizontalmente a 90 grados al eje de la flecha, y el canal 3 podría ser orientado horizontalmente paralelo al eje de la flecha. Esas direcciones se llaman Radial, Tangencial, yAxial, respectivamente. El archivo inicial de la máquina usa la abreviación RTA para este tipo de montaje. Si el sensor giraría 90 grados alrededor de su eje vertical, la orientación se llamaría RAT. Es muy importante que el programa conozca la orientación exacta del sensor. Esta información es parte de la Guía de Pruebas v Análisis de Vibraciones, para la máquina, así como lo describimos en la página ----

Ejemplos de Orientación.

El diagrama siguiente enseña las seis orientaciones del sensor para una máquina original.




Para máquinas verticales R es Radial, T es tangencial y A es vertical.



Bloques de Montaje para Sensores - "Bloqueo"

El cojín de montaje cilindrico o bloque es un disco de bronze con un agujero central cónico y un chavetero en la orilla, que recibe una clavija del transductor mismo. El transductor, que es sensible en el eje del tornillo de montaje es el canal 1, el eje en la dirección del chavetero es el canal 2 y el eje perpendicular a eso es el canal 3. El cojín normalmente está sujetado a la máquina con un adhesivo duro y fuerte como el adhesivo estructural Versiblok TM.

Como lo mencionamos arriba, es muy importante que la orientación del cojín sea conocida por el software y si el cojín es reemplazado el nuevo deberá estar orientado en la misma dirección. El GPAV nos dá la orientación correcta de cada cojín. La instalación de los cojines de montaje a veces se llama "bloqueando" una máquina.





Vista Lateral

Cojín de Montaje de un Sensor

Estratégias de Pruebas para Inspecciones de Vibración

Cuando se lleva a cabo una inspección de vibración de un grupo de máquinas se tendrá que tomar en cuenta los puntos siguientes con el propósito de asegurar la consistencia de los datos desde una medición a la siguiente.

Condiciones de Prueba

La firma de vibración de una máquina depende en gran parte de sus parámetros de operación y de su estado físico. Los parámetros de operación incluyen factores como velocidad de operación, carga, presión de descarga de la bomba, y presión de entrega del compresor.

La máquina debe estar en condiciones de operación normal, cuando se recopilan datos de vibración. Si eso no fuera el caso, la firma de vibración no seria igual a las firmas de vibración recopiladas anteriormente, y ya no sería posible establecer una tendencia en el tiempo. Las velocidades de motores a inducción dependen de la carga, y no deberían variar de una recopilación a la siguiente con más de unos porcientos. Eso quiere decir que las condiciones de carga deben ser las mismas tanto como sea posible.

El nivel de vibración agregado por fuentes extrañas como máquinas cercanas, también debera ser lo mismo cada vez que se recopilen datos. No recopilen datos con las máquinas cercanas apagadas , si los espectros anteriores fueron recopilados mientras que éstas estaban funcionando. Eso es especialmente válido con un nivel de vibración de fondo alto como por ejemplo en un cuarto de máquinas de un barco. Motores Diesel de propulsión deben estar operando a la misma velocidad durante cada sesión de recopilación de datos.

Probablemente el error más común que se encuentra en la práctica es el hecho que se recopilan datos en la misma máquina pero con diferentes parámetros de operación y/o niveles diferentes de vibración de fondo. El GPAV da información sobre las condiciones de operación para realizar las pruebas.

Condiciones de operación

Es imperativo, que cuando se recopilan datos, las RPM de la prueba esten muy cerca de las RPM que se usaron en pruebas anteriores. En equipo accionado por turbinas, la velocidad se debe verificar usando un tacómetro estroboscopico portatil u otro, y la velocidad debe ser constante sin variaciones. Las presiones de las sondas deben ser el reflejo de las condiciones de operación normal. No se recomienda probar las bombas con las válvulas de descarga cerradas, pero si hay que probar una bomba en una situación de recirculación, se puede cerrar parcialmente la válvula de recirculación para llegar a una presión de descarga normal.

Calentamiento

Todas las máquinas deben ser probadas totalmente calentadas. La temperatura de la máquina afectará la alineación y los juegos en operación debido a la expansión termal. Una máquina fria tendrá una firma de vibración diferente de una máquina caliente y esas pueden a veces ser totalmente diferentes.

Inspección Visual

Es importante la inspección visual de una máquina en operación mientras que se está probando la vibración, ya que se pueden descubrir indicaciones valuables acerca

del estado de la máquina. Se debe notar las RPM y la presión de descarga. Los puntos siguientes deben ser verificados:

- Hay algunos ruidos inusitados?
- Algunos rodamientos se sienten más calientes que normal?
- Se puede sentir un nivel de vibración excesivo?
- Hay algo inusitado en la operación de la máquina?
- Hay algunas fugas de vapor o de fluidos aparentes?
- Los valores que indican los metros parecen normales?
- El operador de la máquina hace algunos comentarios acerca del estado de la máquina?

El Concepto de Comparación de Espectros

Parámetros de Medición de Vibración

Tal como lo vimos en el capítulo Introducción a la Vibración, es posible examinar la misma señal de vibración en términos de **Aceleración**, **Velocidad** y Desplazamiento. Se vió que la velocidad a cualquier frecuencia es proporcional al desplazamiento multiplicado por la frecuencia, lo que quiere decir que también es igual al desplazamiento multiplicado por el cuadrado de la frecuencia.

Los modelos DCXA y DCA60 usan la velocidad como el parámetro de default. Basandonos en esas relaciones se vió en el capítulo Introducción a la Vibración, que el desplazamiento de vibración pone un fuerte énfasis en las frecuencias más bajas, y que la aceleración pone un fuerte énfasis en las frecuencias más altas. Cuando se estudia el espectro de vibraciones de una máquina, es deseable enseñar el parámetro que mantenga un nivel más uniforme en todo el rango de frecuencias. Eso aumentará al máximo el rango dinámico de la señal medida. Para la érmino de máquinas rotativas, de tamaño medio, se verá que es la velocidad de vibración que produce el espectro más uniforme, y por esa razón, es la que se escoge como parámetro de default del monitoreo de máquina.

Aunque érminos ia es posible realizar manualmente una comparación de espectros de vibración que se tomaron del mismo punto de medición a tiempos diferentes, es casi imposible en la práctica realizar un buen trabajo, debido a la complejidad de los espectros y de la gran cantidad de datos. Por esta razón se ha generalizado el uso de un programa de computadora para realizar el trabajo.

En el análisis de la érmino de firmas de vibración de máquinas, el nivel absoluto de los componentes de nivel no es una indicación de problemas en la máquina tan válida, como lo es la proporción de incremento de los componentes. Por ejemplo: una máquina puede tener un tono de rodamiento en un espectro de vibraciones a un nivel 94 VdB (0. 28 pulgadas de pico por segundo) y la máquina podría funcionar por años con esto tono al mismo nivel. La presencia del tono es una indicación de que existe una anomalía en el rodamiento, pero puede ser que la carga sobre el rodamiento no sea lo suficientemente fuerte para causar una degradación rápida. Por otra parte, otra máquina puede tener un tono de rodamiento a 70 VdB(. 0018 PPS), y el tono se podría incrementar hasta 76 VdB en un mes y hasta 82 VdB en otro mes. Eso si es una causa de preocupación ya que un incremento de 6 dB equivale a una duplicación del nivel de vibración. Esta proporción de incremento indica un nivel de vibración que crece de manera exponencial y quiere decir que la proporción de daño al rodamiento se incrementa debido a la misma presencia de la falla. Eso es un ejemplo de retroalimentación positiva, y en situaciones de este tipo, los problemas pequeños pueden crecer muy érminos ia hasta llegar muy pronto a ser problemas grandes. Noten que en este caso, los niveles absolutos son muy bajos, es la proporción de crecimiento que es mucho más importante que la magnitud de la falla.

Programa de Pruebas de Maquinaria

Es importante iniciar un programa de monitoreo de vibración de un tamaño manejable, y después que se tenga la experiencia irlo incrementando. Las máquinas más importantes que se deben monitorear son las principales para la productividad de la planta, y las que tienen una historia negativa de mantenimiento. Al principio no se deben incluir máquinas de velocidad variable, máquinas muy compleja y máquinas recíprocas.

Para que el programa de monitoreo tenga éxito, las mediciones se tienen que hacer según un programa. La mayoría del equipo debe de probarse mensualmente , y algunas máquinas menos importantes cada tres meses. Una prueba semanal es normal para máquinas críticas. De todos modos, es importante adaptar su programa de mediciones a las máquinas y a su estado. A medida que se adquiere érminos ia, será fácil revisar el programa.

Elaborar Tendencias

La elaboración de tendencias consiste en almacenar las firmas de grabación grabadas a tiempos específicos y de apuntar los cambios en los niveles de vibración a las **frecuencias forzadas** vs tiempo. Una tendencia creciente en el nivel, indica un problema incipiente.

La manera más sencilla de utilizar las tendencias en las vibraciones es de establecer un **espectro** de vibración representativo de una máquina operando normalmente, como punto de referencia. Y de comparar esta referencia con espectros que se grabaron más tarde en la misma máquina. La comparación de espectros es posible por la normalización de orden, que estudiaremos en breve. Cuando se hace la comparación, hay varios puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta:

• Las condiciones en las que opera la máquina, cuando se graba el nuevo espectro deben ser lo más similares a las condiciones en que operaba cuando se grabó el espectro de referencia. Si no, los espectros no son comparables y se pueden cometer errores importantes.

- Los datos de las vibraciones deben recordarse de manera exactamente igual que los datos de referencia. El **transductor** debe ser montado en el lugar exactamente igual y su **calibración** debe ser precisa si es posible, se debe usar el mismo transductor para todas las mediciones sucesivas en la máquina
- Cuando se toman datos de las vibraciones con un analizador TRF o con un recopilador de datos, es importante realizar un promedio de varios espectros instantáneos, para reducir las variaciones aleatorias y los efectos de ruido estraño en la señal medida. La cantidad de promedios espectrales que se graban para producir los espectros deben ser suficientes para producir una **firma** uniforme y constante.

Normalmente de seis a diez promedios serán suficientes, pero en algunas máquinas con un contenido de ruido aleatorio relativamente alto en sus firmas es posible que se necesite tiempos de promedio más largos. Una regla general es de grabar un espectro con varios promedios e inmediatamente después grabar otro con la doble cantidad de promedios. Si hay una diferencia significativa entre los espectros la cantidad de promedios se debe duplicar otra vez y se debe grabar otro espectro. Si los dos últimos espectros son similares, entonces la cantidad anterior de promedios es adecuada para la máquina.

El Espectro de Referencia

Cuando se lleva a cabo la realización de tendencias, es extremadamente importante de estar seguro que el espectro de referencia con que se van a comparar los datos de pruebas posteriores sea realmente representativo de la máquina.

Firmas de Vibración Promediadas

Una larga experiencia nos ha demostrado que una manera excelente de generar una referencia sensata es de realizar el promedio de varios espectros de máquinas del mismo tipo. Si hay un número de máquinas similares, el promedio estadístico de sus espectros de referencia es una buena indicación del estado general de este tipo de máquina. En particular. Una serie de máquinas en buen estado de funcionamiento producirá espectros de vibración similares los unos a los otros pero que tendrán variaciones aleatorias en nivel. Se hace el promedio de los espectros de las máquinas y se calcula las **desviaciones estándar** de nivel a cada frecuencia importante.

Algunos tipos de máquinas son tan individualistas que cuando se hace el promedio, la desviación estándar entre las magnitudes de vibración es tan grande, que el promedio no tiene sentido. En este caso, se tiene que usar cada máquina, para realizar una referencia que tenga sentido, calculando el promedio de una serie de mediciones durante un periodo de tiempo largo, y generando una máscara del espectro promedio de referencia.

Hay muchas situaciones en las que no está disponible una selección larga de máquinas similares. En este caso, los espectros de referencia promediados se toman en la misma máquina a diferentes momentos.

Cuando se hace el promedio de espectros de un grupo de máquinas se debe tener cuidado de verificar que los espectros a promediar sean válidos y que las máquinas de las que provengan no sean defectuosas.

Una de las tareas más importantes del analista de vibraciones es de asegurarse que los espectros promedios son válidos y representativos de las máquinas.

No hay que confundir el promedio para la obtención de un espectro de referencia con el promedio hecho en el momento de recopilación de datos de vibración, como lo describimos arriba.

La Máscara del Espectro

Como lo vimos, máquinas sanas tendrán desviaciones menores en sus espectros de vibración, debido a pequeñas variaciones en carga, temperatura y voltaje de línea, y a las fluctuaciones de ruido de fondo. Estas variaciones en firmas de vibración pueden ser la causa de la generación de alarmas falsas, si el espectro crudo se compara con el espectro de referencia válidoPor esta razón es deseable generar un llamado espectro máscara del espectro de referencia. Esta máscara es un espectro nuevo, que se hace incrementando los niveles en el espectro de referencia con varias cantidades a diferentes frecuencias. Por ejemplo, la máscara podría ser 6 dB arriba de la referencia en 1x, pero solamente 4 dB arriba de la referencia en 2x.


Un buen punto de partida para establecer la máscara es agregar una desviación estándar en nivel a cada pico del espectro, al espectro de referencia promediado. Encontrarán que una larga clase de máquinas producirá espectros promedios con desviaciones estándar relativamente pequeñas, y particularmente con esas máquinas es una buena idea realizar el promedio del espectro y después generar la máscara agregando una desviación estándar a cada frecuencia. Para una clase de máquinas que muestran desviaciones estándar largas en nivel, cuando se hace la referencia, será más difícil la generación de la máscara, y los niveles de la máscara deberán ser más altos que una desviación estándar arriba de la referencia.

La determinación de la forma de la máscara puede ser relativamente complicada y depende de la máquina de la variación normal en los niveles de vibración espectral a varias **frecuencias**. Eso solamente se puede determinar examinando una serie de espectros históricos, con la aplicación de un buen juicio y conocimiento de la máquina.


Frecuencias Forzadas

El valor del análisis de las vibraciones de maquinaria está basado en el hecho que elementos específicos en las partes rotativas de cualquier máquina producirán fuerzas en la máquina que causarán vibraciones a frecuencias específicas. Una de las más importantes frecuencias forzadas son las RPM de la flecha, y eso proviene del hecho que cualquier rotor siempre presenta una cierta cantidad de desbalanceo residual. Esto imparte una fuerza centrífuga radial en los rodamientos y causa la vibración de la estructura a la frecuencia fundamental o 1x. Los llamados tonos de rodamientos, que son característicos de cada geometría de rodamiento son fuerzas generadas por defectos en los anillos del rodamiento y en los mismos elementos de rodamientos. Las frecuencias de engranaje de los engranes provienen de los impactos individuales de los dientes de un engrane unos contra otros y la frecuencia de engranaje es igual al número de dientes en el engrane multiplicado por las RPM del engrane. Las frecuencias de paso de aspas o de alabes son similares al engranaje y son igual al número de alabes en una impulsora o al número de aspas en un ventilador, multiplicado por las RPM. Cada frecuencia forzada va a crear un pico en el espectro de vibración. La amplitud del pico depende de la gravedad de la condición que lo causa. De esa manera, la frecuencia indica el tipo de problema, y la amplitud indica su gravedad.

Compresor Centrifugo a Aire



A continuación damos un ejemplo de un cálculo de frecuencias forzadas para una máquina activada por engranes



Suponemos que los componentes motor/engrane /ventilador tienen los números de elementos siguientes:

Componenta de la M quina	Elementos del Componente	N£mero de Elementos		
Ventilador de Enfriamiento del Motor	Aspas de Venilador	11		
Rotor del Motor	Barras del Rotor	42		
Pi¤on de activacion	Dientes de Engrane	36		
Engrane Activado	Dientes de Engrane	100		
Ventilador	Aspas de Ventilador	9		

En este caso de una máquina de varias flechas, debemos considerar que las frecuencias fundamentales de las flechas del motor y del ventilador son diferentes. Suponemos que el motor está girando a 1780 RPM. Para calcular las RPM de la flecha del ventilador, primero tenemos que encontrar la proporción de reducciones de la caja de engranesPara encontrarla, consideramos el número de dientes en cada engrane. Dividimos la cantidad del piñon de activación entre la cantidad del engrane activado:

36/100 = 0.36

Después se multiplica esta proporción por las RPM de la flecha del motor para encontrar las RPM de la flecha del ventilador:

 $0.36 \times 1780 = 640.8$

Ahora se puede decir que la frecuencia fundamental del motor es de 1780 CPM. Y la frecuencia fundamental del ventilador de 640. 8 CPM.

Los érminos RPM (Revoluciones por Minuto) y CPM (Ciclos por MINuto) muchas veces se pueden usar e intercambiar como unidades defrecuencia. Se van a multiplicar los números de elementos en cada componente por la frecuencia fundamental de la flecha que está girando. Los componentes ubicados en la flecha del motor se van a multiplicar por 1780 CPM y los componentes de la flecha del ventilador se van a multiplicar por 640. 8. Para facilitar eso, separemos los componentes con sus flechas correspondientes.

Flecha de Motor	Elementos	Frecuencia Forzanda CPM		
Rotaci¢n	1	1,780		
Venilador de enfriamiento	11	19,580 74,760		
Rotor del Motor	42			
Pi¤on de activaci¢n	36	64,080		

Flecha del ventilador	Elementos	Frecuencia Forzanda 640.8		
Rotaci¢n	1			
Engrane Activado	100	64,080		
Ventilador	9	5,767.2		

Estos efectos no lineales son análogos a la distorción armónica e intermodu-lada en sistemas de sonido. Si la máquina fuera completamente lineal en su respuesta, las frecuencias forzadas existirían por si mismas, pero a medida que la máquina va desarollando holgura, y juego excesivo, su estructura se hace no lineal. La señal de vibración que se genera en las frecuencias forzadas, especialmente en 1x, la velocidad de funcionamiento se distorciona y provoca la aparición de **armónicos** en el espectro. A medida que se incrementa el grado de no linealidad, las frecuencias forzadas interactuan y causan **modulación** de frecuencia y de amplitud. Esto causa la aparición de **bandas laterales** en el espectro. Por estas razones, los armónicos de velocidad de funcionamiento y las bandas laterales casi siempre son una indicación de problemas de maquinaria y su número y nivel son una indicación de la gravedad del problema.

El Eje de Frecuencias

Cuando se va dibujando los espectros de vibración de maquinaria rotativa, hay varias opciones para las unidades del eje de frecuencias. Probablemente la unidad la más natural es el ciclo por segundo , o hertzio **Hz**. Otra unidad que se usa frecuentemente son las Revoluciones por Minuto (RPM) o Ciclos por Minuto (CPM). Hz se convierte a a CPM, multiplicando por 60. Mucha gente opina que CPM es una escala conveniente , para usarse , ya que muchas máquinas se describen en términos de RPM . Esta práctica resulta en grandes números para el eje de frecuencias y por eso, mucha gente prefieren usar Hz ya que los números más pequeños son más convenientes.


Normalización de orden

Se tiene que tener cuidado con la normalización de orden. Por ejemplo, si una máquina tiene dos o màs flechas, girando a velocidades diferentes, solamente se puede normalizar el espectro por una velocidad de flecha al mismo tiempo.

En lugar de expresar los espectros de vibración en unidades de frecuencia hertzio (Hz), muchas veces es deseable usar ordenes o multiples de las RPM de la máquina. La primera orden se llama 1x, el segundo 2x etc. En un espectro normalizado de ordenes cada uno de los armónicos de la velocidad está en la misma ubicación en la gráfica sin tomar en cuenta la velocidad. Esto es especialmente valuable, si se quiere comparar varias mediciones en la misma máquina, tomados en momentos diferentes, y que la velocidad ha cambiado un poco entre los momentos de las mediciones.

La normalización de orden se lleva a cabo con el software Azima DLI Advanced Alert R y bajo ciertas condiciones es posible para el programa seleccionar el pico equivocado como componente 1x. Por esta razón es importante que el analista verifique que la normalización se haga correctamente, si es que un espectro presenta grandes diferencias con otros espectros tomado de la misma máquina. En este caso, el analista deberá volver a normalizar el espectro.


A continuación enseñamos un espectro no **normalizado por orden** con una escala de cero hasta 30 000 RPM



Espectro convencional de Vibración

Noten que muchos picos parecen ubicados a la misma distancia, pero puede ser dificil distinguir cual es un armónico de flecha cerca de 20 000 CPM.

La gráfica siguiente es un espectro normalizado con una escala de 0 a 10 ordenes. . Noten que los armónicos de velocidad de funcionamiento son enteros en la escala de frecuencias y que el pico en 7x se ve inmediatamente como un componente no **síncrono**



Espectro normalizado por orden

La normalización de espectros por orden tiene las ventajas siguientes:

- La velocidad de rotación fundamental se puede reconocer al instante en el orden 1.0
- Armónicos de la velocidad de rotación serán enteros.
- Una segunda flecha en una máquina activada por engranes tendrá un orden igual a la proporción de los engranes.
- Frecuencias de excitación tales como proporción de engranaje y paso de alabes en bomba se pueden reconocer facilmente, porque su orden es igual al número de elementos.
- Los tonos de rodamientos serán no enteros, muchas veces serán los componentes principales no enteros.
- Las bandas laterales alrededor de los tonos de rodamiento se podrán reconocer facilmente porque estarán en el orden de tono ± 1, ± 2 etc.
- Más importante: ya que la velocidad de la máquina casi nunca está exactamente gual de prueba a prueba, los picos no estarán en las mismas frecuencias, no se puede hacer los promedios de los espectros. Los espectros ormalizados tienen los picos en los mismos órdenes prueba tras prueba, y e puede hacer los promedios sin que haya dispersión.

La Evaluación de Espectros de Vibración de Maquinaria

La mayoria de las máquinas tienen un conjunto de frecuencias forzadas relativamente sencillas, determinadas por la geometría de la máquina y por su velocidad. La existencia de otras frecuencias que las frecuencias forzadas tales como los armónicos de 1x en la firma de vibración de la máquina indica una no linealidad

y la magnitud combinada de esas frecuencias nuevas es un buen indicador del estado de salud general de la máquina. A medida que se desgasta una máquina, el juego se hace más grande, y su firma de vibración se hace más compleja, debido a la generación de **armónicos** bandas laterales.

Cuando se hace una tendencia del nivel de vibración de una máquina, en el tiempo, un incremento en el nivel de frecuencias forzadas indica un cambio en el mecanismo de la máquina, causando esta frecuencia forzada. No necesariamente indica un daño a la máquina. Por ejemplo un incremento de 1x en un rodamiento de motor indica una condición de desbalanceo creciente, pero si empiezan a aparecer armónicos de 1x, eso indica daños tal como incremento de juego en rodamientos, holgura o grietas en la estructura. Por eso, una fuerte vibración en 1x significa que se debe balancear el rotor, pero la aparición de 1x también quiere decir que el rodamiento y las estructuras vecinas también se deben verificar en cuanto a daños.

Análisis en el Dominio del Tiempo

Como lo menciona el filósofo Lotfi Zadek: "Si nuestra única herramienta es un martillo, muy rápido todos nuestros problemas se verán como clavos"

La Forma de Onda vs el Espectro

Como lo mencionamos en el capítulo Introducción a la Vibración, fuimos seducidos para usar el analizador de espectros como una herramienta de análisis, por default, para casi todas las señales de vibración. Eso ocurrió parcialmente por la gran disponibilidad de analizadores TRF portatiles y baratos, verdaderas "cajas mágicas". Es impoprtante -sin embargo-que consideremos cuidadosamente lo que estamos haciendo y que no supongamos ciegamente que todas las señales de vibración se deben cambiar en espectros antes de estudiarlas.

El análisis del Dominio de Tiempo es sencillamente el uso de la **forma de onda** en lugar del espectro, para ayudar a diagnosticar problemas de máquinas, tal como lo vimos en en la sección de análisis de frecuencia del curso de Aspectos Fundamentales de Vibración, los **espectros** de un impulso o de un transiente y de una señal aleatoria puede parecer exactamente iguales. Esto es válido aúnque las señales sean muy diferentes en sus características.

La forma de onda nos enseña la diferencia inmediatamente, y por eso es una buena idea que el analista examina la forma de onda cuando el espectro no proporciona toda la información que se necesita para hacer un diagnóstico completo.

Que Podemos Aprender de la Forma de Onda?

- Impactos vs Ruido Aleatorio. Los impactos pueden ser causados por rodamientos
 con elementos rodantes, donde las bolas encuentren una grieta o un pequeña
 astilla en un anillo de rodamiento. Si hay una gran cantidad de ruido externo, el
 espectro no tendrá un pico bien definido en la frecuencia del tono del rodamiento.
- Truncado o aplastado de la señal. En muchos casos de holgura, como en el caso del soporte principal de un rodamiento que se eleva ligeramente durante una parte de la rotación, y después hace contacto con la base durante el resto del ciclo, la forma de onda será aplastada por un lado. Esto resultará en armónicos en el espectro, pero otros tipos de distorción de la forma de onda también producirán armónicos. La forma de onda proporciona una identificación rápida de este tipo de holgura, donde el movimiento está limitado en una dirección.
- Eventos de baja frecuencia. En algunos casos, la señal de vibración podrá tener una discontinuidad de vez en cuando. Cuando se transforma en el dominio de la **frecuencia**, su frecuencia será tan baja que no se podrá ver claramente en el

Los pulsos producidos muchos veces por motores electricos no son verdaderos pulsos. Es modulación de amplitud de la vibración del motor a dos veces la proporción de deslizamiento del motor.

espectro. Un ejemplo de eso es una caja de engranes de baja velocidad, que tiene un diente roto, o cuarteado en el engrane grande.

- Pulsos que ocurren muchas veces en firmas de motores eléctricos y en firmas de vibración general de grupos de máquinas similares, que giran casi a la misma velocidad., se ven dificilmente en el dominio de la frecuencia, porque se necesita un espectro de alta resolución para resolver las dos frecuencias. Si se sospecha la existencia de pulsos, se debe realizar y examinar una larga grabación de la señal de tiempo. Los pulsos aparecerán inmediatamente, si están presentes.
- Impactos aleatorios. Una parte de la máquina está floja y esta pegando algo, a un ritmo que no tiene relación con la velocidad de la máquina.

Cuando preparamos un analizador, para almacenar formas de onda, debemos tener en mente un punto importante, eso es que el rango adecuado para examinar un espectro, por lo general no es adecuado para examinar la forma de onda. La mayoria de los analizadores TRF - con pocas excepciones - no permiten introducir proporciones específicas de muestreo o duraciones de la grabación en el dominio de tiempo-hay que introducirlos en términos de rango de frecuencia y resolución de frecuencia. Recuerden el capítulo de análisis TRF que la duración en tiempo de la grabación que el analizador usa para calcular el espectro es el recíproco de la distancia entre las líneas del espectro.

Los espectros generalmente tienen una escala , que permite la evaluación de un largo rango de frecuencias, y cuando el analizador TRF esta puesto para un rango de frecuencias relativamente alto, la duración de la grabación en tiempo será relativamente corta. Por ejemplo, un espectro de 400 líneas que se extiende desde CD hasta 1000 Hz tiene una distancia entre líneas de 1000/400 = 2. 5 Hz. La grabación en tiempo que se usa para calcular este espectro tiene una duración de 1/2. 5 = 0. 4 segundos. Esta grabación en tiempo, que es la forma de tiempo actual, nos enseñará los detalles de lo que pasó en este tiempo. Pero cuando estudiamos una forma de onda, a veces estamos interesados en eventos que occurren en tiempos muchos más largos. Por ejemplo, si estamos buscando pulsos en la firma de vibración de un motor eléctrico, o si examinamos la vibración combinada de dos máquinas que giran a velocidades ligeramente diferentes necesitamos ver una forma de onda, que dura por lo menos unos segundos.

Para llegar a una forma de onda que dura cinco segundos, debemos introducir una distancia entre líneas de 1/5 Hz. y eso quiere decir un rango de baja frecuencia, o una alta resolución en el espectro correspondiente.

Para determinar la proporción de muestreo, de la forma de onda, y asi su resolución en tiempo, otra vez tenemos que conseguir la información de las características del espectro. La proporción de muestreo para la grabación de tiempo, para la mayoria de los analizadores, es de 2. 56 veces la frecuencia más alta en el espectro. Asi, un rango de frecuencia de 100 Hz implica una proporción de muestreo de 256 muestras por segundo, y un rango de 1000 Hz necesita una proporción de 2560 muestras por segundo.


Recuerden que , para que una grabación en tiempo tenga sentido, debe tener mucho más puntos de datos que el espectro usual, y se tiene que cuidar que haya memoria suficiente para almacenar los datos de la forma de onda:para esto, lo mejor es usar la proporción de muestreo la más baja y la duración mas corta de grabación de tiempo, que le van a proporcionar los datos que necesita. Por ejemplo, si solamente quiere resolver pulsos en una onda, que ocurren una vez en varios segundos la proporción de muestreo no tiene que ser muy alta, 50 muestras por segundo probablamente será suficiente. Eso corresponde a un rango de frecuencias de 50/2. 5 = 20 Hz.

Por otro lado, si quieren examinar una forma de onda que tiene desviaciones interesantes 50 veces por segundo, entonces se tiene que muestrar lo suficientemente rápido para resolver cada desviación Puede ser que se quiere tomar 1000 muestras por segundo para realizar el trabajo. Eso corresponde a un rango de frecuencias de 1000/2. 56 = alrededor de 390 Hz.

Una buena regla general es de memorizar que la duración de la grabación de tiempo solamente depende de la distancia de las líneas y que la proporción de muestreo solamente depende del rango de frecuencias, y los dos son ajustables de manera independente.

Promedio en Tiempo Síncrono

El promedio de tiempo síncrono, también llamado promedio en el dominio de tiempo, o sencillamente promedio sincrónico, es un tipo completamente diferente de promedio, donde la forma de onda está promediada en un bufer, antes de que la TRF se calcule. Para poder llevar a cabo el promedio en el dominio de tiempo, un pulso disparador de referencia debe ser introducido en el analizador para informar cuando tiene que empezar a tomar muestras de la señal. Este pulso disparador está sincrónico con un elemento de la máquina, que es de interés, como la rotación de la flecha por ejemplo.



La gráfica arriba enseña el efecto de la contaminación de la señal de vibración 1x, con ruido aleatorio. El ruido, siendo aleatorio, tiene una fase aleatoria. En otras palabras, no tiene coherencia de una grabación en tiempo hasta la otra, y su promedio se cancela a si mismo. El componente 1x tiene la misma fase con referencia al pulso del tacómetro que se usa como disparador, para el analizador, y el proceso de promedio lo reforzará.

Cuando se lleva a cabo el promedio en el dominio de tiempo de una señal de vibración de una máquina real, la grabación de tiempo promediada va acumulando gradualmente esas porciones de la señal que están sincrónicas con el disparador. Los promedios de otras partes de la señal, como el ruido y otros componentes, como de otras partes rotativas de la máquina se cancelan efectivamente. Este es el único tipo de promedio que disminuye el ruido.

Es importante notar, que en el caso de rodamientos con elementos rodantes, los tonos de rodamientos no son sincronizados con las RPM y se van a cancelar sus promedios!No intenten usar el promedio en el dominio de tiempo para encontrar tonos de rodamientos.

Un ejemplo del uso del promedio en el dominio de tiempo es la medición de la vibración de máquina en presencia de vibración de fondo excesiva que proviene de máquinas cercanas o de otras fuentes. En este caso, el disparador viene de un tacómetro, conectado con la flecha principal. El tacómetro está puesto para dar un pulso por revolución de la flecha, y todo en el espectro, relacionado con las partes rotativas sera incrementado y todas las otras señales seran reducidas.

Aplicaciones Prácticas

Reducción de ruido extraneo

Ambientes ruidosos

Esto queda válido, aunque la diferencia de velocidades puede ser muy pequeña.

Supongamos que intentan medir la firma de vibración de una máquina, cuya vibración está contaminada por la vibración de una o varias máquinas cercanas que giran a velocidades diferentes. Si se recopila un espectro promedio , sincronizado con las RPM de la máquina como disparador, la vibración causada por las otras fuentes será cancelada dejando solamente esos componentes que son sincronizados con el rotor que se usa para la generación de la señal del tacómetro.

Se tiene que recordar, que como lo describimos arriba, en este tipo de señal, se pierden los tonos de rodamientos.

Excitación de la Frecuencia de Línea

Vibraciones causados por efectos magnéticos de la entrada de la CA en las máquinas, siempre están sincronizadas con la frecuencia de línea de 60 Hz, o 50 Hz en Europa, Australia y varias partes de Asia. En cualquier caso, la excitación por la línea de energia casi siempre está en el doble de la frecuencia de línea, en lugar de en la frecuencia de línea.

En un motor que gira a 3580 RPM, el segundo armónico de la velocidad de funcionamiento estará a 119. 3 Hz, y a menos que tengan una resolución más grande que 1 Hz en el espectro de vibraciones, el componente en 120 Hz inducido por la línea, contaminará al componente de vibración 2x. Una manera de eliminar el componente de línea es realizar un promedio sincronizado, usando las RPM de la flecha como disparador. Otra alternativa es un promedio sincronizado, usando la línea de CA como disparador lo que cancelará todas las vibraciones causadas por la máquina y dejará solamente los componentes causados por los efectos magnéticos. Estos pueden ser muy importantes en motores eléctricos. Recuerden que está tecnica no funcionará con motores sincronizados, ya que sus RPM están sincronizadas con la frecuencia de línea CA.

La misma técnica puede funcionar con motores CD, especialmente donde la velocidad está alternada por controladores del tipo SCR. Esos controladores son conocidos por generar componentes falsos en la corriente directa que producen. Un ejemplo típico son los picos de voltaje a 360 Hz y armónicos (6 veces la frecuencia

de línea, generado por a duplicación de la frecuencia de línea y por una fuente de energia trifásica. Estas perturbaciones de voltaje causan vibraciones en el motor, y pueden considerablemente complicar los espectros. El promedio sincronizado puede eliminarlos o aislarlos si el disparador ha sido derivado de la frecuencia de línea.


Máquinas activadas por bandas

Supongamos que tenemos una máquina activada por banda que tiene un espectro de vibración complejo, y que queremos ver el efecto de la banda en la firma de vibraciones. La frecuencia de la banda será no sincronizada, con las RPM de la polea, y se puede colocar un pedazo de cinta reflejante o una gota de pintura en la banda, un fototacómetro podrá leer las RPM de la banda. Si se usa eso como el disparador para un promedio en el dominio del tiempo, el espectro que resulta enseñará gradualmente la vibración que resulta de las irregularidades en la banda , con toda la vibración de la máquina cancelada.

Recuerden que también los tonos de rodamientos se cancelarán bajo estas circumstancias. Otra alternativa-si las bandas producen mucho ruido, especialmente en el caso de bandas multiples-, es un promedio sincronizado de las vibraciones de la máquina con las RPM de la flecha como referencia que eliminará los componentes de la banda y resultará en un espectro mucho más limpio con relación al ratan. Recuerden que los tonos de rodamientos se cancelarán bajo estas circumstancias.

Cajas de Engranes

Consideramos una caja de engranes, que tiene un piñon con 13 dientes y un engrane activado con 31 dientes. Si se conecta un tacómetro a la flecha del piñon, y su salida se usa para disparar un analizador, capaz de realizar promedios sincronizados en tiempo, la forma de onda promediada gradualmente excluirá componentes de vibración de todo, excepto de eventos relacionados a la revolución del piñon. Cualquier vibración causada por el engrane activado será cancelada en el promedio y la forma de onda resultante enseñará la firma de vibración de cada diente individual en el piñon, tal como lo ilustramos abajo.



Formas de Onda Prodmediadas

Noten que en el ejemplo de arriba la forma de onda promediada inferior enseña un diente dañado en el piñon. La ilustración está idealizada en el aspecto que la duración de la grabación de tiempo corresponde exactamente a una revolución del engrane. Para lograr eso, el rango de frecuencias y la resolución de la frecuencia deben ser de tales magnitudes que el espacio entre las líneas está igual al recíproco de la duración de la grabación en tiempo. Para una máquina a 1760 RPM, una revolución ocurre en un poco más que 1/29. 333 de segundo y por eso la distancia

entre las líneas deberìa ser un poco más grande que 29. 333Hz. Esto se puede lograr poniendo el rango de las frecuencias a 2933. 3 Hz y el número de líneas TRF en 100. El analizador DC - 7B de Azima DLI tiene los siguientes rangos de frecuencias:

5 Hz - 100Hz en pasos de 5 Hz 110 Hz - 1000 Hz en pasos de 10 Hz 1050 Hz - 10 000 Hz en pasos de 50 Hz 10 500 Hz - 23500 Hz en pasos de 500 Hz

Para preparar el DC 7B para una prueba como esta, se podría usar un rango de frecuencias de 2900 Hz y una resolución de 100 líneas Esto producirá una duración de grabación de tiempo de 1/29 de segundo, lo que es un poco más largo que el tiempo de revolución del engrane. Los otros analizadores se preparan de manera similar.


Ya que la proporción del muestreo es 2. 56 veces el rango de frecuencias , hay 2. 56 x 2900 = 7424 muestras por segundo y 7424/29 = 256 muestras por revolución. Esto equivale a 256/13 = 19. 7 muestras por diente, lo que debería ser suficiente para resolver el diente individual del engrane en la grabación de tiempo.

El espectro es útil para detectar bandas laterales alrededor de la frecuencia del engranaje, que son una indicación de modulación de amplitud y de frecuencia de la frecuencia del engranaje, lo que no se podrá ver facilmente en la forma de onda. Se puede examinar la onda de tiempo, o se puede calcular el espectro TRF. El espectro será libre de ruido y la frecuencia de engranaje (29. 333 x 13 = 381 Hz) será claramente definida, y sus primeras siete armónicos serán visibles en el rango de frecuencias de 2900 Hz . Si se quiere buscar bandas laterales alrededor del engranaje, se deberá usar un rango de frecuencias mas bajo, y la resolución se deberá incrementar, hasta 400 o 800 líneas para resolver facilmente las bandas laterales. Con este rango y una resolución de 800 líneas la duración de la grabación en tiempo sera de 2 segundos y abarcará a 60 revoluciones del engrane y los dientes individuales del engrane estarán muy cerca unos de otros. La grabación en tiempo de dos segundos contendrá de esta manera $60 \times 13 = 780$ dientes , y 2, $56 \times 400 \times 2 = 2048$ muestras o 2. 63 muestras por diente, lo que no es suficiente para resolver de manera adecuada los dientes individuales.

De lo anterior, se puede ver que si se quiere estudiar la grabación de tiempo se tendrá que usar un rango de frecuencias alto y un número de líneas bajo, pero si se quiere estudiar el espectro, se tendrá que usar un rango de frecuencias mas bajo con un número de líneas más alto . Esto es un ejemplo de que el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia son deseables pero van en contra uno de otro. . Es necesario optimizar los parámetros de recopilación. de datos de manera diferente para cada tipo de exhibición. Entre parentesis esto también es válido cuando no se hace el promedio sincronizado.

Los mismos valores basicos pueden ser usados para examinar el engrane activado, en lugar del piñon si se agrega un multiplicador/divisor a los valores entre la salida del tacómetro y la entrada del disparador. Si el divisor está puesto para una proporción de 13:31 sus pulsos de salida corresponderán a cada revolución del engrane activado. Entonces la forma de onda promediada de tiempo enseñará los dientes del engrane activado en lugar de los del piñon.

Naturalmente habrá que activar el rango y la resolución del analizador para poder mostrar una cantidad representativa de dientes en la duración de la grabación de tiempo.



Formas de Onda Predmediadas

Si la forma de onda estaría sujeta a un analisis de frecuencia, la frecuencia predominante en el espectro serìa 13x, lo que es la frecuencia de engranaje. La técnica se puede aplicara cajas de engranes con engranes múltiples, desde el momento que los números de dientes son conocidos, y el divisor de frecuencias tiene la posibilidad de realizar la división correcta.

Análisis Cepstro

El análisis Cepstro tiene un gran valor en el diagnóstico de cajas de engranes y de pro-blemas de rodamientos, cuando se combina con la realización de tendencias en tiempo. El sistema experto Azima DLI (Expert ALERT) lo usa para este propósito. El análisis Cepstro es una técnica adelantada que consiste en tomar un espectro de un espectro. Antes de calcular el cepstro, se calcula el logarítmo natural de la amplitud del espectro. El cepstro está relacionado con la función de autocorelación; si el espectro no se hace a una escala logarítmica, el cálculo del cepstro producirá la autocorelación. En el análisis de cepstro se trata a un espectro como si fuera una **forma de onda**, y se hace otro espectro a partir del primero. El eje horizontal del cepstro está relacionado con el tiempo, pero no es tiempo en el sentido convencional. Se le podrìa llamar tiempo periódico, y de todos modos se le mide en segundos. El aspecto útil del cepstro es que extrae patrones periódicos, esos patrones que se repiten en un espectro de la misma manera que un espectro extrae patrones periódicos de una forma de onda. Muchas veces un espectro de una máquina rotativa estará muy complejo y contendrá varios grupos de armónicos de partes rotativos y quiza varios grupos de bandas laterales de varias modulaciones. Un cepstro de análisis de un espectro determinado tendrá picos que corresponden a la distancia de los armónicos y de las bandas laterales y esas estarán separadas para que se puedan identificar más facilmente. En comparación con el espectro, el cepstro representa una reducción de datos de la misma manera que el espectro representa una reducción de datos en comparación con la forma de onda.

Nota del traductor:

Ya que la terminologia inglesa Cepstrum está formada de puros neologismos, aplicamos a los terminos Españoles la transformación equivalente que la que el autor aplicó a las palabras ingleses originales.

Terminologia Cepstro

La palabra Cepstro es sencillamente la palabra espectro con las primeras letras en el orden inverso. Los diferentes parámetros del cepstro recibieron nombres extravagantes que mencionamos a continuación.

Espectro	Cepstro					
Frecuencia	Quefrencia					
Arm¢nic	Ram¢nic					
Magnitud	Gamnitud					
Fase	Safe					
Filtro	Liftro					
Alto-Paso	Corto-PAso					
Bajo-Paso	Largo-Paso					
Fundamental	Mundafental					

La quefrencia es el eje horizontal del cepstro y tiene las unidades de tiempo periódico.


Rámonicos son componentes cepstrales que se encuentren a iguales incrementos de tiempo.

Por lo general, el cepstro es mucho menos complejo que el espectro del cual fué derivado y de esa manera es más facil de interpretar. La utilidad primaria de un cepstro reside en la detección de fallas, realizando tendencias en el tiempo. En cierto modo, el cepstro es un especie de esquema de reconocimiento de patrones. Es muy sensible a la emergencia de patrones de bandas laterales o armónicos que aparecen en los varios estadios de degradación de maquinaria. Ya que el cepstro separa efectivamente las varias familias de bandas laterales, y de armónicos, también es una herramienta poderosa en el diagnóstico de fallas. Se debe tener cuidado ya que en algunas fallas tales como defectos en rodamientos con elementos rodantes los armónicos y las bandas laterales pueden disminuir cuando el rodamiento llega a un estado de desgaste avanzado.


A continuación publicamos las gráficas de un espectro y un cepstro de la firma de vibración de una máquina con rodamientos. Noten que el espectro presenta muchos armónicos y es muy complejo. La segunda gráfica es el cepstro del espectro. Los dos picos importantes en el cepstro representan la serie de armónicos de la velocidad de funcionamiento (1x) y la serie de armónicos de un tono de rodamiento.

Si se harìa el monitoreo de de esta máquina en un programa de mantenimiento predictivo, sus espectros se recogerían y se realizaría una tendencia en el tiempo. Para determinar el estado de los rodamientos, se deberían anotar los niveles de varios armónicos de la frecuencia del rodamiento, ya que el nivel de la frecuencia fundamental es un buen indicador del estado del rodamiento.

Si se usaría el cepstro, para realizar el mismo tipo de tendencia, solamente se tendría que considerar el componente en 0. 0075 segundos, ya que su nivel depende de los niveles de todos los armónicos del tono de rodamiento en el espectro.



Espectro de una máquina con rodamientos




Propiedades Estadísticas de Señales de Vibración

Probabiblidad de la Distribución de Amplitudes

La firma de vibración de una máquina siempre tiene una variación aleatoria. Esto quiere decir que no se puede predecir su valor al instante. Aun asi, la probabilidad de que un valor dado caiga dentro de un cierto rango de amplitudes es predecible en un sentido estadístico. Por ejemplo, consideramos una señal corta de la señal de velocidad de la vibración de una máquina en operación. La velocidad de vibración V puede variar en cualquier momento en una manera aleatoria, alrededor de un valor mediano. Supongamos que la escala está dividida en una serie de pequeñas divisiones. Entonces la probabilidad estadistica que una señal se encontrará en una


división se puede medir, anotando el tiempo que la señal permanece en cada división, dividido entre el tiempo de monitoreo total de la señal. La probabilidad de densidad es una medida de la distancia desde el valor mediano, y la amplitud se anotará contra la amplitud.

La curva de probabilidad de densidad con la que más estamos familiarizados es la famosa curva de distribución normal o de Gauss, que se conoce popularmente como la curva en forma de campana.



Distribución de Probabilidades de Gauss

El valor RPC de una señal con una distribución de Gauss se llama la desviación **estandard** y se abrevia con la letra griega sigma (σ) (Σ)Una señal de vibración aleatoria producirá una distribución de Gauss, y la experiencia ha demostrado que las máquinas sanas también producen distribuciones de Gauss. A medida de que se van a desarrollar fallas en las máquinas, las curvas de distribución cambian de forma. Por ejemplo una pequeña falla en un rodamiento introducirá picos en la forma de onda de vibraciones y eso incrementará el nivel de las extremidades de la curva de distribución, como lo señalamos abajo.



Distribución de amplitudes de un rodamiento gastado

Kurtosis

Una representación matemática de la desviación de una distribución de amplitudes de la distribución de amplitudes del tipo de la distribución de Gauss es el llamado "cuarto momento" o kurtosis. La distribución de Gauss tiene una kurtosis de 3, y un valor superior de kurtosis indica un valor cresta incrementado de la señal de vibración.

Kurtosis es una medida válida de la degradación de la máquina, pero no da ninguna indicación acerca del diagnóstico del problema. Se reportó que la kurtosis está especialmente adaptada para el monitoreo de máquinas recíprocas para la detección de fallas. Una posible ventaja en el uso de kurtosis como parámetro de detección de fallas, es que no se tiene que hacer una tendencia en el tiempo para que sea efectiva. Una kurtosis de 3 se considéra generalmente como una indicación de una máquina sana. Valores más altos indican estados de fallas que progresan.

Demodulación de Amplitud

Modulación de Amplitud en Firmas de Vibración en Máquinas

Muchas máquinas producen firmas de vibración que contienen **modulación de amplitud**, y como se vió en la sección anterior, la modulación de amplitud causa la aparición de bandas laterales en el espectro de vibraciones. Se puede diagnosticar varios tipos de problemas de máquinas, examinando en detalle esas bandas laterales. Ejemplos de máquinas que producen modulación de amplitud son cajas de engranes, donde la frecuencia del engranaje está modulada por la velocidad de revolución de cada engrane, y rodamientos con elementos rodantes, donde los tonos de rodamientos se pueden modular por la velocidad de revolución o la **frecuencia fundamental del tren** del rodamiento.

En el caso de cajas de engranes, un engrane excéntrico, o una flecha con flexión causarán que el tono del engranaje se intensifique durante la parte de la revolución del engrane en la que se está augmentando el radio-el engrane activado esta siendo acelerado en su rotación durante este tiempo. La parte de la revolución en la que el radio está disminuyendo imparte menos fuerza a los dientes de los engranes y el tono del engranaje está menos fuerte. (El tono del engranaje también está **modulado en frecuencia** al mismo tiempo y eso también causa bandas laterales en el espectro, pero para la presente discusión, solo consideraremos la modulación de amplitud) Cualquier otro defecto en el engrane, como un diente cuarteado o astillado también causará un tono de engranaje irregular. Esto resultará en la modulación del tono, y en la aparición de bandas laterales en el espectro.


Ya que los engranes generalmente giran en la caja a velocidades diferentes, la modulación de amplitud debida a varios de los engranes será de proporción diferente y las bandas laterales estarán ubicadas a distancias diferentes. Esto permite de limitar el diagnóstico de las fallas de caja de engranes a engranes específicos y/o flechas, analizando las bandas laterales en el espectro de vibración.

En rodamientos, la modulación de tonos de rodamientos ocurre de maneras diferentes. Si el anillo interno de rodamiento tiene un pequeño defecto como una cuarteadura, este defecto se moverá a dentro y a fuera del área de carga al ritmo de las RPM de la flecha. Este supone que el anillo interno está girando y que se trata de una máquina horizontal. donde la gravedad ejerce una fuerza radial en lugar de axial en el rodamiento. El tono de rodamiento estará más fuerte cuando el defecto está en el área de carga, y lo más débil, cuando el defecto está fuera del área de carga. Esto quiere decir que la frecuencia de paso de bola en el anillo interno será modulada por amplitud y su espectro tendrá bandas laterales, a distancias iguales de las rpm del anillo. En contraste con esto, una falla en el anillo externo que se queda estacionaria, siempre estará en el área de carga y ninguna modulación occurrirá y tampoco se producirán bandas laterales alrededor de la frecuencia del anillo externo.


Si un elemento rodante presenta un defecto, este también entrará y saldrá del área de carga, pero lo hará a la frecuencia fundamental de tren (FFT) en lugar de a las rpm. Eso es debido a que los rodillos migran en el rodamiento a las rpm de la jaula. Esta condición producirá modulación de amplitud de la **frecuencia de rotación** de la bola y las bandas laterales espectrales estaran a una distancia igual que la FFT.

Demodulación de Amplitud Aplicada al Análisis de Rodamientos

En rodamientos una u otra forma de modulación de amplitud ocurre cuando los impactos causados por pequeñas grietas en los anillos de rodamientos con elementos rodantes causan **resonancia** en los mismos anillos. Las frecuencias de resonancias de los anillos son por lo general muy altas, por lo general entre 2 KHz y 10 KHz. Las resonancias tienen una alta amortiguación, debido al montaje fisico del rodamiento, y eso quiere decir que el rodamiento producirá una serie de "pings" muy cortos al ritmo de las bolas pasanda la falla. Cada ping está en la frecuencia de resonancia y los pings estan a la distancia del **periodo** de la frecuencia de paso de bolas.



Oscilación de alta Frecuencia Amortiguada




Forma de Onda de Aceleración

Si se lleva a cabo un análisis de la señal de vibración que corresponde a la forma de onda que se enseña aqui, habrà muy poca amplitud en la frecuencia fundamental y un grupo extenso de armónicos, de bajo nivel de la frecuencia de paso de bolas . Este se debe al hecho que los impulsos causados por las bolas encontrando la grieta, son muy breves en el tiempo, y contienen muy poca energia. Tampoco los armónicos son muy enérgicos. El ruido aleatorio en el espectro tiene una tendencia de inundarlas , y eso hace dificil encontrarlos especialmente en los primeros estados de una falla de rodamiento que se esta desarollando.


Las formas de onda que enseñamos aqui estan idealizadas y no son verdaderamente representativas de datos recopilados de una máquina rotativa. La firma de vibración de la máquina siempre contiene ruido de banda ancha junto con todas las frecuencias forzadas y los armónicos etc. de procesos internos. Pero la firma todavia tendrá en ella las señales que discutimos aqui, aunque puede ser que no sean visibles. Un procedimiento para la extracción de una parte importante de la señal de vibración se conoce como la **demodulación** de amplitud. A continuación lo describimos.

Si examinamos la forma de onda producida por el rodamiento se ve que se parece a una modulación de amplitud. El tono de alta frecuencia de la resonancia del rodamiento está modulado por los impactos de las bolas contra la grieta del anillo exterior.




Forma de Onda de una Señal de Tiempo de Rodamiento

Si se pasa esta señal de tiempo a través de un rectificador a diodo, o detector, los picos negativos se conviertan en picos positivos. La forma de onda se ha vuelto unilateral, como a continuación lo señalamos.



Forma de Onda rectificada de Señal de Rodamiento

Si pasamos la señal a través del **filtro**de bajo paso, se quita la oscilación, debido a la resonancia y solo se queda el envolvente de la señal.



Envolvente de la Señal de Rodamiento


La señal envolvente tiene una proporción de repetición, que es igual a la frecuencia del paso de bolas, pero tiene mucha más energia en la **frecuencia fundamental**, ya que los pulsos son más anchos o más largos en duración

Este proceso de rectificación y filtrado en realidad es una **demodulación** de amplitud y es exactamente el mismo proceso que se usa en receptores radio AM para recuperar la información contenida en la onda cargadora, modulada.

A la señal demodulada se le puede hacer un análisis de frecuencias y la frecuencia de paso de bolas será el componente más grande en el **espectro.**

Como lo mencionamos antes, las señales que enseñamos aqui son idealizadas y son muy bajas de nivel . Por lo general son enterados en ruido. Pero la señal que se demodula es la frecuencia de la resonancia del rodamiento de alta frecuencia y esta se puede separar de la firma de vibración de la máquina de banda ancha por filtración. En muchos casos, un **filtro**sencillo, bipolar de paso alto, sintonizado a 2 KHz es adecuado para extraer el componente de resonancia modulado.

La filtración de la señal que será demodulada es extremadamente benéfica, porque quita todo el ruido de baja frecuencia, y los componentes espectrales que tiendan a esconder los tonos de rodamientos generados por pequeños defectos. El espectro demodulado no contiene ningún ruido contaminante, y eso resulta en un mejoramiento importante de la proporción señal ruido. Eso es la ventaja más importante de la demodulación de amplitud, como herramienta de diagnóstico de máquina. Abajo enseñamos el diagrama de un esquema efectivo de demodulación de amplitud.



Análisis Fundamental de Causas de Fallas

Definiciones

En el capitulo acerca de Prácticas de Mantenimiento se introdujo el concepto de mantenimiento pro activo. Se puede definir el mantenimiento pro activo como una extensión del mantenimiento predictivo que incluye la determinación de las razones de faltas en las máquinas. Aunque es importante y económicamente viable detectar las fallas en máquinas en sus primeros nivelos y de corregirlas antes de que provoquen un paro de la máquina , el hecho de solamente reemplazar la parte que presenta el defecto , como el rodamiento por ejemplo, aunque corregirá el

El análisis fundamental de faltas es análogo a la practica en la medicina de buscar la causa básica de una enfermedad y de tratarla, en lugar de tratar los sintomas. problema del momento y permitirá a la máquina funcionar, no corrige la causa que provocó la falta en el rodamiento.

La disciplina que precisamente se dedica a este, se llama el Análisis Fundamental de Causas de Faltas (AFCF), y será instructivo analizar algunas de las técnicas que se usan en esta tecnologia. La AFCF conste de varios pasos:

- Determinar que componentes de la máquina son responsables del problema.
- Determinar la causa de la falta que se detectó.
- Tomar las medidas apropiadas para eliminar la causa identificada del problema.
 Un ejemplo sería de llevar a cabo una alineación de precisión en una máquina propensa a faltas en rodamientos, por causa de carga radial excesiva.
- Examinar y analizar otras máquinas del mismo tipo y llevar a cabo las mismas tareas preventivas, si necesario.
- Rediseñar la instalación de la máquina o la misma máquina para eliminar la posibilidad de que el mismo problema vuelve a presentarse en el futuro. En otras palabras eliminar el problema por medio de diseño.

Técnicas AFCF

Algunas técnicas que se usan en el Análisis Fundamental de Causas de Faltas se describen a continuación, pero de ninguna manera la lista está completa.

Medición de Fase

Las mediciones de las fases relativas de algunos componentes de vibración son una herramienta poderosa en el diagnóstico de problemas de maquinaria. Por ejemplo en una máquina con un acoplamiento entre dos flechas paralelas, a veces es dificil hacer una distinción entre desbalanceo y desalineación basandose unicamente en los datos del espectro de vibraciones. Es importante hacer esta distinción, ya que es una perdida de tiempo el intentar balancear una máquina desalineada.

Pero la fase relativa del componente axial 1x en el rodamiento a un lado del acoplamiento en comparación con el rodamiento del otro lado será 180 grados , si el acoplamiento o las flechas estan desalineadas. Después de alinear la máquina , habrá que repetir la medición para ver si los componentes axiales 1x a fase opuesta se redujeron de manera significativa. La medición de vibración es un chequeo y una verificación del trabajo de alineación, y es un chequeo mucho más sensitivo, que el que permiten los métodos convencionales de alineación.

La mejor manera de hacer las mediciones es con un analizador a dos canales, midiendo al mismo tiempo las dos señales axiales. Con esta técnica no se requiere un tacómetro u otro disparador de referencia de fase. También se puede hacer la medición con un analizador a un canal, si el analizador esta disparado desde un pulso de tacómetro que se tomó de algun lugar en la flecha. Cada medición esta hecha con referencia al tacómetro y la fase relativa está calculada por el software.

El Espectro Cruzado

Los analizadores TRF a canales múltiples calculan el espectro cruzado y de eso derivan todas las otras funciones de 2 canales El espectro cruzado es la medición fundamental de dos canales. Es un espectro de magnitudes y de fases que es proporcional a la interdependencia de dos señales. Esta medición se puede usar para determinar la fuente de los componentes de vibración extraños que fueron encontrados en la firma de la máquina. Por ejemplo, si se sospecha de otra máquina cercana de contribuir a la vibración de la máquina que examinamos se coloca un sensor en la fuente de la vibración sospechada y otro en la máquina. El espectro, cruzado desde el origen hasta el destino se mide entonces con un analizador a dos canales. Si el espectro cruzado tiene un pico a la misma frecuencia que la vibración medida en la máquina, esto quiere decir que por lo menos parte de la energia que causa la vibración viene de la otra máquina. Esto es una medición muy sencilla. , que solamente necesita dos sensores de vibración, y un analizador a dos canales.

De esta manera las fuentes de vibración extrañas se pueden detectar , y se puede evaluar la contaminación de mediciones de vibración deseadas que se usan en el mantenimiento predictivo. El espectro cruzado se puede usar para calcular otras medidas de dos canales incluyendo la Función de Respuesta de Frecuencia(FRF), la Función de Transferencia(FTR). La más útil es la FRF ya que es una medida del comportamiento dinámico de la estructura, independiente de la excitación hacia la estructura. La FRF se usa en análisis modal en el que se miden y enseñan los modos de vibración de un sistema mecánico y también en las pruebas de **impedancia** mecánica y de **mobilidad**como lo veremos en la sección siguiente. El TRF se usa en pruebas como el análisis de la forma de operar de la flexión que estudiaremos más adelante.


Mobilidad de rodamiento

La mobilidad es el reciproco de la impedancia mecánica, y se expresa en unidades de velocidad respuesta, por unidad de excitación, como pulgada por segundo por libra.

Cuando medimos la vibración de una máquina en operación lo que realmente nos interesa son las fuerzas que causan la vibración , no la misma vibración. Esto es porque son las fuerzas que dañan a la máquina. Por ejemplo, cuando medimos una vibración radial elevada 1x en un cárter de rodamiento , hacemos la suposición que el nivel de vibración está directamente relacionado con el daño potencial que está sufriendo el rodamiento. En otras palabras suponemos que las fuerzas que existen en el rodamiento, que causan el daño son proporcionales al nivel de vibración medido. Eso es una sobresimplifación.


Consideramos un motor eléctrico accionando una bomba, y estamos midiendo el rodamiento de la extremidad libre del motor. La fuerza que actua en la frecuencia 1x está generada por la fuerza centrífuga debido al desbalanceo del rotor. La magnitud de esta fuerza depende de que tan rígido está el cárter del rodamiento en la frecuencia 1x. La fuerza actual en el área de carga del rodamiento es la fuerza centrífuga más el peso del rotor. En otras palabres, si el motor está montado en resortes y está libre para moverse, una fuerza relativamente pequeña resultará en un nivel alto de vibración. En este caso, el desbalanceo residual podria causar componentes 1x relativamente altos en el espectro, pero ya que el motor no es muy rígido, la fuerza actuando sobre los elementos de los rodamientos puede ser pequeña y se sobreestimará de manera importante la probabilidad de daños a los rodamientos.

También, si la frecuencia de excitación, 1x se encuentra cerca de de una frecuencia natural de la estructura, la amplitud de la vibración estará muy alta, pero la fuerza que se necesita para causar la vibración estará baja.



La máquina tiene un montaje flexible de absorción de choques entre su base y ella.

Por otra parte, si el mismo motor, con el mismo desbalanceo residual está montado de manera rígida en una base sólida, de manera que no se puede mover, el nivel de vibración bajará. Las fuerzas actuando en el rodamiento se habrán incrementado, ya que ahora estan empujando contra la base y contra la tierra entera en lugar de contra la masa del motorEl nivel mas bajo de vibración daría la impresión que el motor está bien balanceado, pero en realidad el rodamiento corre peligro de ser dañado por las altas fuerzas involucradas. Asi podemos ver que el nivel medido de vibración no es un buen indicador de lo que esta pasando en el rodamiento.



Aqui la máquina fue conectada de manera sólida a la base.

Esto es una de las razones porque muchas máquinas con niveles de vibraciones altos funcionan por años sin fallos en los rodamientos, mientras que otras máquinas con niveles de vibración bajos usan rodamiento tras rodamiento.

La mobilidad mecánica de una estructura mecánica es el número recíproco de la im-pedancia mecánica.

Si conoceríamos las caracteristicas dinámicas del carter del rodamiento se podría calcular la fuerza actuando en el rodamiento a partir del nivel medido de vibración. Es posible de medir la mobilidad del carter del rodamiento, aplicando una fuerza conocida y midiendo la respuesta. Esto se hace facilmente con un analizador a dos canales y un martillo de fuerza calibrado. El martillo tiene un transductor de fuerza en su extremidad, y la cantidad de fuerza que se aplica en un golpe del martillo se convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica se conecta con un canal del analizador . Un sensor de vibraciones está puesto en el cárter y conectado con la otra entrada y se usa el martillo para pegar la estructura, mientras que el analizador calcula la proporción de los dos espectros medidos.

Si la fuerza se mide en libras y la respuesta se mide en pulgadas por segundo, la mobilidad es un espectro de pulgadas por segundo por libra, como función de la frecuencia. La vibración que resulta en cualquier frecuencia es igual a la fuerza multiplicada por la mobilidad en esa frecuencia. Supongamos que la mobilidad en 1x es de . 01 pulgada por segundo por libra, y supongamos que el nivel de vibración en 1x cuando la máquina funciona es de . 1 pulgada por segundo. Entonces la fuerza centrífuga que actúa en el cárter es de . 1 :. 01 = 10 libras. Por otro lado, si la mobilidad sería de . 0001 pulgada por segundo por libra, la fuerza en el rodamiento sería de 1000 libras para el mismo nivel de vibración medido.

Cuando la instalación de la máquina ha sido correctamente diseñada, la mobilidad mecánica en los rodamientos debería ser razonablamente alta para evitar fuerzas de rodamientos demasiado altas, debido a estados de desbalanceo. Esto es un área donde las mediciones a dos canales proporcionan una información valiosa que casi no se puede obtener de otra manera.

Formas de flexión en Operación

Es bien conocido que en el caso de varios tipos de máquinas, de velocidad diferente, por lo general hay algunas velocidades en las que el funcionamiento de la máquina es muy deficiente, lo que se nota en niveles de vibración excesivos o en una calidad inferior del producto. Un buen ejemplo de este fenómeno se encuentra en la indústria del papel, donde se reduce la capacidad de producción ya que la máquina no puede funcionar de manera segura a ciertas velocidades.

La razón primaria del comportamiento irregular de máquinas complejas a velocidades diferentes es que las **resonancias** mecánicas en las estructuras son excitadas cuando las **frecuencias forzadas** se acercan de una frecuencia natural de la estructura. Una máquina larga tendrá muchos modos de vibración, cada uno a una frecuencia natural particular y por lo general es muy difícil de determinar donde y como la estructura se mueve en cualquier situación de resonancia.

El análisis de las formas de flexión en operación es una técnica en la que se llevan a cabo mediciones de vibraciones en varios puntos de una máquina, y se calculan las funciones de transferencia entre un punto de referencia y todas las ubicaciones de los sensores. Estas FTRs contienen informacióna cerca de **fase** y de amplitud del movimiento de la máquina en funcionamiento. La operación de la misma máquina origína las fuerzas de excitación para la medición. Al contrario de las mediciones FRF no se usa excitación externa para el AFF.

Después que se hacen los mediciones, un programa de computadora examina todos los datos y produce una serie de imagenes animadas en 3D, que enseñan el movimiento de la máquina en frecuencias seleccionadas en la pantalla. El análisis AFF proporciona información al diseñador acerca de la manera de modificar la estructura para resolver el problema de vibraciones, indicando los lugares y las direcciones en las que el movimiento excesivo está ocurriendo.

Análisis de Vibración Manual

Pasos iniciales

Los pasos iniciales en el análisis de vibración manual son:

- Identificación de los picos de vibración en el espectro y relacionandolos con frecuencias forzadas.
- Determinación de la gravedad de problemas de máquina basandose en las amplitudes y la relación entre los picos de vibración.
- Haciendo las recomendaciones apropiadas para las reparaciones, basadas en la gravedad de los problemas de máquinas.


Para realizar un buen trabajo de análisis de vibración se necesitan varias herramientas:si los espectros de vibración se analizan en una computadora, se necesita lo siguiente:una calculadora y una Guía para el Análisis de Pruebas de Vibración para la máquina. Si los espectros fueron impresos en papel, una regla y un compas de diez puntos son necesarios . Los datos recopilados con anterioridad y los promedios de datos de vibración también son útiles, si estan disponibles.

La Guía para Pruebas y Análisis de Vibración

El GPAV contiene informaciónes importantes acerca del diseño de la máquina, los puntos de prueba y su ubicación, los rangos de frecuencias que se van a probar y las frecuencias forzadas que se pueden esperar. Se debe consultar el GPAV antes de intentar cualquier análisis de vibración. GPAVs tipicos son mostrados en el libro de GPAV y también pueden ser mostrados en el programa Advanced ALERT.

Aqui enseñamos un ejemplo de un GPAV para un generador accionado por turbina.

Accionador					INTERMEDIATE OR AUXILIARY SHAFTS			ACTIVADO			
Pieza	DESCRIPCION	ELEM	ORDEn	PIEZA	DESCRIPCION	ELEM	ORDEN	PIEZA	DESCRIPCION	ELEM	ORDEN
t	Flecha de Turbina (ref)		1.00t	0	Flecha de Bomba de Aceite		0.06t	g	Flecha de Generador		0.12t
T7 S7 T6 S6 T5 S5 T4 S4 T3 S3 T2 S2 T1	Alabes de Turbina 7* Nive Alabes de Estator 7* Nivel Alabes de Estator 6* Nivel Alabes de Estator 6* Nivel Alabes de Estator 5* Nivel Alabes de Turbina 4* Nivel Alabes de Estator 4* Nivel Alabes de Estator 3* Nivel Alabes de Estator 3* Nivel Alabes de Estator 2* Nivel Alabes de Estator 2* Nivel Alabes de Estator 1 Nivel Alabes de Turbina 1 nivel (continued in Int. column) Pinon de Activacion	60 152 58 140 56 140 54 140 54 130 54	100.00t 60.00t 152.00t 58.00t 140.00t 56.00t 140.00t 54.00t 130.00t 54.00t 114.00t	OP Z1 QC	Engrane Gusado, actionado de Bomba de Aceite Bomba de Aceite Bomba de Aceite Boquillas 9.7 Grados de Distancia Acoplamiento de la transmision	33	2.03t 0.86t 37.10t	G2 G3	Engrane Activado Generador Ranuras Polos Excitcionr Ranuras Barras Polos Polos de Conmutacion Alternador Ranuras Polos Gusano Activador de la Bomba de Aceite	90 6 69 207 8 4 6	51.00t 10.75t 0.72t 8.24t 24.72t 0.96t 0.48t 0.72t 2.03t



Verificación de la Validez de los Datos

Después de determinar la velocidad de la flecha, y de haberla localizada en el espectro(estará en el primer **orden** en un espectro normalizado), el analista de vibración deberá verificar la validez del espectro. La validez de los datos se puede falsear por causas como una anotación incorrecta de la orientación o de la posición del acelerómetro, cambios rápidos en la temperatura del acelerómetro y condiciones de operación de la máquina incorrectas.

Cuando hay que comparar datos con datos recopilados anteriormente en el mismo punto se deben mantener condiciones de prueba similares, especialmente:velocidad de la máquina, carga y temperatura de operación.

El fenómeno "bajada de eski" también puede ser causado por una recopilación de datos demasiado rápida después de que se prendió el sensor. El amplificador en el sensor necesita un poco más de diez segundos para estabilizarse después que se prendió la cor-riente. El recolector de datos tiene un retraso de activación integrado para evitar este problema.

El acelerómetro debe estar sujetado firmemente en su lugar, sin que haya posibilidad de que se mueva o que empieze a rechinar. Cualquier movimiento del sensor agregará ruido a la señal, normalmente de banda ancha, pero a veces **armónicos** de la velocidad de revolución. El acelerómetro es sensible a cambios rápidos de temperatura. Si se monta un sensor frio en una superficie caliente, los datos serán falseados durante el tiempo necesario para llegar a una temperatura de equilibrio. Esto tomará la forma de ruido de baja frecuencia, con una pendiente pronunciada hacia arriba, en el rango más bajo. Esto a veces se llama una **bajada de eski** y se puede evitar esperando que la temperatura se estabilize. Una pequeña bajada de eski es aceptable, siempre y cuando que los picos sin importancia sean inundados.

La integridad del cable del acelerómetro es crucial para la recopilación de datos válidos. Si el conductor del cable central está intermitente o abierto, la señal consistirá en su mayoria en ruido aleatorio, y si la guarda está intermitente o rota, los datos tendrán una serie de armónicos de 60 Hz debido a la interferencia eléctrica. Los armónicos de 60 Hz se distinguen de los señales inducidas eléctricamente por el hecho que los últimos formarán una serie de armónicos de 120 Hz en lugar de 60 Hz. Esto se explica en el capítulo sobre vibración inducida eléctricamente.

Si un acelerómetro está expuesto continuamente a una temperatura más alta que por la que ha sido calibrada se volverá desensibilizado y los datos que recopilará desde entonces no tendrán ningún valor. Algunos acelerómetros operarán en temperaturas hasta 400 grados F, pero la mayoria fallecen a alrededor de 200 grados F.

Hay que tener cuidado de no dejar caer el acelerómetro en una superficie dura y de dañar el elemento piezo-eléctrico. Si el elemento está cuarteado, la rigidez del ensamblado interno disminuirá y reducirá la frecuencia de resonancia del acelerómetro y esto puede cambiar de manera significativa su sensibilidad a las frecuencias altas.

Análisis de Espectros Paso a Paso

En preparación para las técnicas descritas en el capítulo siguiente , el primer paso del análisis debería ser llevado a cabo como sigue:

Este procedimiento supone que los espectros de vibración están impresos en papel. Cuando examinamos **espectros** en la pantalla de la computadora, se usan procedimientos similares, como lo explicamos en los instrucciones del software.

Noten que los pasos siguientes serán simplificados de manera importante si los espectros son normalizados en ordenes.

Identificar el pico de Primer Orden (1x)

El primer paso en el análisis de vibración de máquina es la identificación del pico espectral que corresponde a la velocidad de rotación de la flecha, o sea el llamado pico 1x. Esto será el 1x en un espectro **normalizado**. Es importante de verificar si la normalisación se hizo de manera correcta. También se llama el pico de primera orden. En máquinas con flechas múltiples, cada flecha tendrá un pico característico 1x, y el analista los podrá localizar.

Noten que en máquinas con flechas múltiples, que giran a velocidades diferentes, cada flecha tendrá un grupo de armónicos 1x, relacionadocon este pico.

Este ejemplo es para un motor que está activando directamente un ventilador y una bomba, activada por engrane.

Este ejemplo es para un motor y una bomba activada por engranes. Muchas veces, los picos 1x de la flecha van acompañados de una serie de armónicos o de múltiplos enteros de 1x. y esto ayuda a encontrarles. Una buena confirmación del pico de primera orden es la existencia de otras frecuencias forzadas conocidas como el paso de alabes de la impulsora de la bomba. Por ejemplo, si la bomba tiene seis alabes, en la impulsora., normalmente habrá un fuerte pico espectral en 6x, o sea en el sexto armónico de la velocidad de revolución. También a veces aparecerán armónicos de la velocidad de los alabes de la impulsora.

Máquina con una Flecha

Primero identificar la velocidad de revolución. (1x) y anotarla en los espectros. La precisión de este paso es crucial, ya que los pasos siguientes dependen de él. Si tiene dudas, consulta el GAVT y considere la posibilidad de niveles de vibración de fondo de otras máquinas, si varios picos se encuentran cerca del lugar esperado del componente 1x.

Anote los armónicos de 1x en los espectros. (Esto se simplifica usando un compás a diez puntos)

Identifique la frecuencia de paso de aspas y anotela en los espectros. Eso es el número de aspas multiplicado por las RPM. Anote los armónicos de la frecuencia de paso, si son sobresalientes.

Busque tonos de rodamientos, que se encuentren entre los armónicos de la velocidad de revolución 1x y que no son síncronos con ella. Anotelos en los espectros. Hay otros componentes de las máquinas aparte de rodamientos, que generan tonos no síncronos. Probablamente lo más común es el mecanismo de activación de las bandas.

Máquina de Flechas Múltiples

Identifique y anote el pico 1x del motor y los armónicos en los espectros Identifique y anote el pico 1x y los armónicos de la bomba en los espectros. Las RPM de la bomba se pueden encontrar con la GAPV o se puede calcular desde la velocidad del motor y de la proporción de engranes como sigue:si el motor está girando a 1780 rpm y la proporción de engranes es de 2. 3 a 1, entonces la velocidad de la bomba es

$$\frac{1780}{2.3} = 774$$

Identifiquen y anoten la frecuencia del paso de alabes de la bomba y sus armónicos, si es que los hay en los espectros. El paso de alabes es el número de alabes multiplicado por las RPM de la bomba.

Busque en los espectros los componentes no síncronos que podrían ser tonos de rodamientos, o consulte la GAPV para las frecuencias de tonos de rodamientos y anótelas en los espectros.

Después de haber llevado a cabo todas estas tareas, estarán listos para el trabajo descrito en el capítulo siguiente : Diagnóstico de Máquinas.

Diagnóstico de Máquinas

Después de la verificación de la validez de los espectros y de la identificación positiva de los picos espectrales especialmente los componentes 1x, el diagnóstico de los problemas de máquinas puede empezar. La sección siguiente hace la relación entre los problemas de máquina y sus firmas de vibración correspondientes.

Desbalanceo

Calcular la fuerza de desbalanceo

Una masa excentrica, girando como una piedra atada a un cordón generará una fuerza centrífuga en su pivote central a la frecuencia de una vez la velocidad de revolución. La dirección de esta fuerza es radialmente hacia afuera, y su magnitud se calcúla con la fórmula siguiente:

$$F = I_m r\omega^2$$

 $donde \quad \ F = la \ fuerza \ de \ desbalanceo$

Im = la masa

y r = la distancia del pivot.



De este se puede ver que la fuerza en el pivote está proporcional a la distancia desde el centro de rotación, y al cuadrado de la velocidad.

Un rotor que tiene un punto pesado no es equivalente a la piedra con la cuerda. En el caso de la piedra, el centro de gravedad del sistema es el centro de la piedra misma, y el centro de gravedad de un rotor desbalanceado está a fuera de la masa desbalanceada, y está cerca del eje de rotación del rotor.



Si la estructura que mantiene los rodamientos en un sistema de esta naturaleza es infinitamente rígida, el centro de rotación no se podrá mover y la fuerza centrífuga que resulta de la masa desbalanceada se puede encontrar con la fórmula mencionada arriba. Esta fuerza está soportada por los rodamientos.

Consideramos ahora una máquina hipotética en la que los rodamientos no son soportados de manera rígida, pero son suspendidos con resortes.



Bajo estas condiciones la línea central de la flecha no está limitada en movimiento y el rotor girará alrededor de su centro de gravedad. La fuerza 1x en los rodamientos sera muy leve, porque nadamas es necesaria para acelerar los rodamientos hasta la amplitud mencionada arriba. La amplitud doble de la vibración de los rodamientos sera igual a dos veces la distancia entre el centro de gravedad y la línea central del rotor lo que es más, la amplitud de la vibración de rodamientos es constante sin tomar en cuenta la velocidad del rotor, siempre y cuando la velocidad sea más alta que la frecuencia natural del sistema resorte-rotor. Aqui se ve que la amplitud de la

vibración no tiene nada que ver con la fórmula de la fuerza centrífuga que mencionamos arriba.

A velocidades que están muy abajo de la frecuencia natural, se dice que el sistema esta "controlado por resortes" y la fórmula de la fuerza centrifuga es válidaLas velocidades arriba de la frecuencia natural estan en el área " controlado por masa", donde la amplitud es constante, y las fuerzas de rodamiento no son tan facilmente predecibles, ya que dependen de la masa equivalente del rodamiento y de los resortes.

El desbalanceo a veces está llamado falta de balance Las máquinas estan sujetas a varias condiciones de desbalanceo, las más importantes se llaman estáticas y dinámicas. El desbalanceo estático es un estado donde el centro de rotación de un rotor no corresponde a su centro de masa o en otras palabras, su centro de gravedad no está ubicado en su eje de rotación. Esto resultá en una fuerza centrífuga, que se aplica en el rodamiento a la frecuencia 1x. Esta fuerza 1x es proporcional al cuadrado de la velocidad del rotor, lo que quiere decir que máquinas de alta velocidad requieren un balanceo con mucha más precisión que máquinas de baja velocidad.

Las fuerzas de desbalanceo en maquinaria producirán vibraciones en los rodamientos, donde los componentes radiales y tangenciales 1x son 90 grados fuera de fase. El ángulo de fase actual depende de las mobilidades mecánicas relativas de la estructura en dos direcciones de medición. En la práctica, se encuentra una fase de 60 a 120 grados.

El tipo de desbalanceo más sencillo es equivalente a un punto pesado en un punto único del rotor. Esto se llama un desbalanceo estático ya que se podrá ver aunque el rotor no está girando. Si se coloca el rotor en una arista de presión nivelada, el punto pesado siempre buscará la posición más baja. Otra forma más compleja de desbalanceo, llamada desbalanceo dinámico es muy común y lo examinaremos a continuación.

Cuando se hace el diagnóstico de una máquina con desbalanceo, es importante descartar la desalineación ya que es una perdida de tiempo intentar de balancear una máquina desalineada.

El desbalanceo estático resulta en fuerzas 1x en los dos rodamientos de soporte del rotor, y las fuerzas en ambos rodamientos siempre están en la misma dirección Se dicen que sus señales de vibración son en **fase** una con otra. Un desbalanceo estático puro, producirá un fuerte pico 1x en el espectro de vibraciones y su amplitud será proporcional a la gravedad del desbalanceo y al cuadrado de las RPM. Los niveles relativos de la vibración 1x en los rodamientos dependen de la ubicación del punto pesado en el rotor.




Desbalanceo estático

Es posible que el centro de gravedad del rotor este en el centro de rotación en al-unos casos de desbalanceo de par de fuerzas.

Desbalanceo de par de Fuerzas

Un rotor con desbalanceo de par de fuerzas puede ser balanceado estáticamente y puede parecer que está perfectamente balanceado, cuando se pone en arista de presión. Pero cuando gira, producirá fuerzas centrífugas en los rodamientos que estarán en fase opuesta. Un rotor puede tener desbalanceo estático y desbalanceo de par de fuerzas al mismo tiempo y esta condición se llama desbalanceo dinámico. Esto es lo que por lo general se encuentra en la práctica. Cuando se está examinando un espectro sin información acerca de fase, no se puede distinguir el desbalanceo estático del dinámico. Para corregir el desbalanceo dinámico se necesita un trabajo de balanceo en varios planos y el desbalanceo estático teóricamente se puede corregir con un solo peso de corrección. El peso de corrección se debe colocar exactamente al lado opuesto al desbalanceo y esto a veces no será fácil



Desbalanceo de par de fuerzas.

Con un desbalanceo puro estático o dinámico los niveles de vibración axiales 1x y 2x serán bajos.

Gravedad de Desbalanceo

La gravedad del desbalanceo depende del tipo y del tamaño de la máquina y del nivel de vibración. Para estimar la gravedad del desbalanceo habra que usar niveles 1x promedios de las máquinas sanas del mismo tipo como punto de comparación. Si el pico de segundo orden es del mismo tamaño que el de primera orden, se puede sospechar desbalanceo.

Los niveles siguientes son guías para uso general en el diagnóstico del desbalanceo para máquinas que giran de 1800 a 3600 RPM. Máquinas de muy alta velocidad tienen niveles de tolerancia más bajos.

1X Vibration Level, VdB VdB	Diagnóstico	Prioridad de Reparación
Menos que 108 VdB	Ligero desbalanceo	Inguna recommendatión
108 VdB 114 VdB	Desbalanceo moderato	Desable
115 VdB 124 VdB	Desbalanceo grave	Importante
Mas que125 VdB	Desbalanceo extremo	Obligatorio

El nivel medido en 1x depende de la rigidez del montaje de la máquina, y de la cantidad de desbalanceo. Las máquinas montadas en resortes tendrán más 1x que máquinas montadas en firme con el mismo grado de desbalanceo. El tamaño general de la máquina también afecta el nivel permitido de 1x como sigue:

Nivel de vibración 1X, VdB	Tipo de Máquina	Prioridad de Reparación
109 VdB	Pequeña bomba de 1 nivel	Desable
118 VdB	Gran bomba hidráulica	Desable
116 VdB	Ventilador mediano	Desable


Se deberían comparar los niveles tangenciales y radiales de 1x. Si estos niveles son casi iguales es probable que la causa sea el desbalanceo. De todos modos la dirección en que la máquina tiene la menor rigidez es la dirección del nivel 1x más alto.

Desbalanceo en máquinas montadas verticalmente

Máquinas verticales, tales como bombas que generalmente estan en cantilever de su base, por lo general enseñan los niveles máximos de 1x, a la extremidad libre del motor, sin tomar en cuenta donde está la fuente de vibración. Para aislar el desbalanceo del motor del desbalanceo de la bomba, puede ser necesario romper el acoplamiento y correr el motor solo, mientras que se mide 1x. Si el nivel de 1x todavia sigue alto, el problema es el motor, si no es la bomba.

Desbalanceo en máquinas sobresalientes

En una máquina con un rotor desbalanceado sobresaliente o en cantilever como un ventilador se producirán vibraciones 1x en la dirección axial y también algunas en la dirección radial y tangencial en el rodamiento más cerca del rotor. Esto es debido al hecho que el desbalanceo provoca un momento de flexión en la flecha y causa que el cárter del rodamiento se mueva en la dirección axial. Ejemplos de rotores sobresalientes son bombas con acoplamento cercano, ventiladores con flujo axial, y pequeñas turbinas .



Desbalanceo en un rotor sobresaliente

El rodamiento más cerca del rotor sobresaliente generalmente enseñará los niveles de vibraciones 1x radiales más altos.

Fuentes de Desbalanceo

Los problemas siguientes de máquinas pueden causar desbalanceo:

- Aglomeración desigual de polvo en los rotores de un ventilador
- Falta de homogenidad en partes coladas, como burbujas, agujeros de soplado, y partes porosas.
- Excentricidad del rotor.
- Flexión de rodillos, especialmente en máquinas de papel.
- Errores de máquina.

- Distribución desigual en las barras de rotor de motores eléctricos o en el enrollado.
- Erosión y corrosión desigual de las impulsoras de una bomba.
- Pesos de balanceo que faltan.
- Flecha con flexión.


Desalineación

La desalineación es una condición en la que las líneas centrales de flechas acopladas no coinciden. Si las líneas centrales de las flechas desalineadas estan paralelas pero no coinciden, entonces se dice que la desalineación es una desalineación paralela. Si las flechas desalineadas se juntan pero no son paralelas, entonces la desalineación se llama desalineación angular. Casi todas las desalineaciones que se observen en la práctica son una combinación de los dos tipos de base.

Altos niveles radiales y tangenciales causados por desalineación pueden imitar desbalanceo.

Desalineación paralela


La desalineación paralela produce una fuerza de cizallamento y un momento de flexión en la extremidad acoplada de cada flecha, niveles de vibración altos en 2x y en 1x. Se producen en las direcciones radiales o tangenciales en los rodamientos en cada lado del acoplamiento, y son de fase opuesta. En la mayoria de los casos, los componentes 2x estarán más altos que los 1x. Los niveles axiales 1x y 2x estarán bajos solamente en desalinación paralela. y su **fase** estará opuesta.



Desalineación paralela


Si la velocidad de la máquina puede variar, la vibración, debido al desbalanceo también variará según el cuadrado de la velocidad. Si se duplica la velocidad, el nivel del componente de desbalanceo se incrementará por un factor de cuatro, pero la vibración debida a la desalineación no cambiará de nivel.

A continuación enseñamos un espectro tipico de una máquina desalineada.



Desalineación Angular

La desalineación angular produce un momento de flexión en cada flecha, y esto genéra una fuerte vibración en 1x, y algo de vibración en 2x en la dirección axial en ambos rodamientos y de **fase** opuesta. También habrá niveles relativamente fuertes en direcciones radiales y/o transversales1x y 2x, pero en fase.



Desalineación angular

Un acoplamiento desalineado generalmente producirá niveles axiales bastante altos en 1x en los rodamientos a las otras extremidades de las flechas también.

Desalineación General

La mayoria de los casos de desalineación son una combinación de los tipos descritos arriba. El diagnóstico está basado en picos 2x más fuertes que los picos 1x y en la existencia de picos axiales 1x y 2x. Noten que altos niveles axiales 1x no están causados por desbalanceo en rotores sobresalientes.

La desalineación produce una variedad de sintomas en tipos diferentes de máquinas y se deben consultar las firmas de vibraciones promedios para máquinas sanas con el fin de determinar los niveles permisibles 1x y 2x.

Efectos de la Temperatura en la Alineación

La mejor alineación de cualquier máquina siempre ocurrira solamente a una temperatura de operación y se espera que esta sea su temperatura de operación normal. Es imperativo que las mediciones de vibración para el diagnóstico de desalineación sean hechos con la máquina a su temperatura de operación normal.

Causas de Desalineación

La desalineación esta causada por las condiciones siguientes:

- Asemblado impreciso de los componentes, como motores, bombas etc.
- La posición relativa de los componentes se altera después del montaje.
- Distorción debido a fuerzas en tuberias.
- Distorción en soportes flexibles debido a torque.
- Expansión de la estructura de la maquina debido al alza de la temperatura.
- El frente del acoplamento no está perpendicular al eje de la flecha.
- "Pie Suave", esto es cuando una máquina se altera cuando los pernos de fijación son puestos bajo fuerzas de torque.

Flecha flexionada

La alineación de una máquina con una flecha flexionada no reducirá su nivel de vibración La firma de vibración causada por una flecha flexionada se parece a la firma causada por desalineación, y es fácil confundirlas. Una flecha flexionada, que por lo general esta causada por un calentamiento desigual en el rotor , debido a una barra de rotor en mal estado, causa altos picos axiales 1x y 2x y altos picos radiales y transversales 1x en ambos rodamientos. La fase del componente 1x estará opuesta en las extremidades opuestos del rotor.




Flecha flexionada

Chumaceras

La mayoria de las chumaceras generarán picos espectrales a frecuencias más bajas que 1x, y estos se llaman picos subsincronos. A veces, los armónicos de estos picos subsincronos también se generan, lo que indica una fuerte degeneración del rodamiento. A continuación mencionamos algunas causas que se tienen que investigar cuando se hace el diagnóstico de las chumaceras.

Remolino de aceite (Oil Whirl)

Remolino de aceite es una condición en la que ocurre una fuerte vibración entre 0. 38x 0. 48x. Nunca aparece en exactamente 0. 5x, pero siempre está un poco más bajo de frecuencia. Está causado por un juego excesivo y una carga radial ligera, lo que resulta en una acumulación de la pelicula de aceite y obliga el gorrón de migrar en el rodamiento a menos de la mitad de las RPM. El remolino de aceite es una condición seria, que necesita correción, cuando se encuentra, ya que se puede deteriorar rapidamente hasta el punto donde hay contacto de metal a metal en el rodamiento.



Remolino de Aceite (Oil Whirl)

Latigaso de aceite


Las llamadas velocidades críticas son velocidades en las que se excita una frecuencia natural de la flecha. La mayoria de las máquinas con flechas lar-gas tendrán varias velocidades cíticas, y la velo-cidad de operación estará por lo general arriba de la primera velocidad crítica.

El latigaso de aceite es una condición muy destructiva que ocurre a veces en grandes ensamblados con varios rotores operados arriba de velocidades criticas. El latigaso de aceite ocurre cuando el componente de excitación por remolino de aceite llega a una frecuencia igual a la frecuencia natural de la flecha. La **resonancia** está excitada y el resultado son niveles de vibración muy altos. El latigaso de aceite a veces ocurre al arrancar, en máquinas con flechas largas. Ya que la frecuencia natural que se está excitando es la influencia controladora en el sistema, la frecuencia de la vibración no cambiará a medida que se incrementa la velocidad. Esto en contraste con el sencillo remolino de aceite, cuya frecuencia se cambia con la velocidad de la flecha. Esto proporciona un buen método para la detección de latigaso de aceite.

La solución al remolino de aceite, y al latigaso de aceite es un juego adecuado pequeño en el rodamiento y una carga adecuada radial. Cuando una gran turbina está llevada a su velocidad de funcionamiento, es importante de pasar rapidamente a través de las velocidades críticas para evitar la generación de latigaso de aceite.

Holgura de rodamiento

A veces una holgura mecánica extrema en una parte que no sea un rodamiento generará un espectro como este. La holgura mecánica provoca la aparición de **armónicos** de 1x y en casos severos semi ordenes de 0. 5x estan presentes. Muchas veces la causa de las semi ordenes es el rechino del rodamiento en su cárter. A veces se ven ordenes de un tercio y un cuarto en ejemplos extremos de holgura.



Holgura de cárter de rodamiento con gorrón

Los armónicos de 1/2, 1/3 y 1/4 de orden a veces se llaman subarmónicos.

Rodamientos de Empuje

Los rodamientos de empuje desgastados por lo general presentan fuertes componentes axiales, en los primeros armónicos de 1x. Rodamientos Kingsbury gastados con 6 zapatas generarán un pico en 6x. Este pico de vibración está de manera predominante en la dirección axial.

Rodamientos con Elementos rodantes

En muchos años de experiencia hemos encontrado que en la practica, menos del 10% de todos los rodamientos funcionarán durante su tiempo de vida esperado. Alrededor de 40% de fallas de rodamientos ocurren debido a una lubricación inadecuada, y alrededor de 30% de fallas ocurren debido a un montaje incorrecto, eso quiere decir desalineación. Alrededor del 30% fallan por otras causas como sobrecarga y defectos de manufactura.

Aparte de los componentes no síncronos, los rodamientos con faltas también pueden causar ruido de banda ancha en el espectro de vibraciones. En un estado más avanzado puede causar el calentamiento del rodamiento hasta su destrucción total.

Los problemas de rodamientos con elementos rodantes son las faltas más comúnes que se diagnostican en análisis de vibración. Un rodamiento defectuoso producirá componentes de vibración que son multiplos exactos de 1x, en otras palabras, son componentes no síncronos. La existencia de componentes **no síncronos** en un espectro de vibracuiones es una bandera roja para el analista e indica que puedan existir problemas de rodamientos y que el analista inmediatamente debería de excluir otras posibles fuentes de este tipo de componentes para verificar el diagnóstico.

Para cada Revolución de la flecha

4.6 Bollas pasan un defecto en el anillo exterior
La Bolla Tendrá una rotación de 2.02 Revoluciones

7.4 Bollas pasan un defecto en el anillo interior
La jaula tenrá un ratotación de 0.383 revoluciones

A continuación encontrarán las fórmulas para el cálculo de las frecuencias de los **tonos de rodamiento** a partir de la geometría del rodamiento. Tiene un poco de imprecisión ya que la carga axial y los efectos de deslizamiento les afectan en una manera inpredecible.

Bpfi = Frecuencia de paso de bolas, anillo interior Bpfo = Frecuencia de paso de bolas, anillo exterior BSF = Frecuencia de rotación de la bola FTF = Frecuencia fundamental de tren Bd = Diámetro de la bola Pd = El módulo de rodamiento n = número de elementos rodantes θ = ángulo de contacto

$$BPFI = \frac{n}{2} \left(1 + \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) RPM$$

$$BPFO = \frac{n}{2} \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) RPM$$

$$BSF = \frac{P_d}{2B_d} \left[1 - \left(\frac{B_d}{P_d} \right)^2 (\cos \theta)^2 \right] RPM$$

$$FTF = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) RPM$$


La FTF misma aparece raramente en un espectro de rodamientos. Por lo general está involucrada con actividad de bandas laterales como lo explicamos a continuación. A continuación damos unas aproximaciónes de frecuencias de tonos de rodamientos para los rodamientos más comunes.

- Falla en el anillo exterior:Número de rodillos multiplicado por las RPM por 0.
- Falla en el anillo interior: Número de rodillos multiplicado por las RPM por 0.
- Frecuencia Fundamental de Tren (FTF) = RPM por 0. 4

El número de rodillos en la mayoria de los rodamientos es generalmente entre 8 y 12, pero en rodamientos con un diámetro muy ancho, como los que se encuentran en las máquinas de papel, el número de rodillos puede ser más alto.

Desgaste en Rodamientos con elementos rodantes

Los primeros estados de faltas de rodamientos producirán frecuencias de vibración no síncronas indicativas, que se llaman "tonos de rodamientos", y sus armónicos. Tonos de rodamientos a 0. 006 pulgadas por segundo pico (81 VdB) o más alto son considerados significativos. A veces un rodamiento nuevo producirá un tono de rodamiento, posiblemente debido a daños durante la instalación o el transporte o defectos de manufactura.




Tonos de rodamiento a 3.2 x

Si el defecto de rodamiento es de tamaño muy pequeño, como una grieta en uno de los anillos, la firma de vibración tendrá armónicos del tono de rodamiento y habrá poca o ninguna frecuencia fundamental. Si el defecto empieza como una astilla en una área más grande del anillo, la fundamental del tono de rodamiento estará mas alto en nivel que los armónicos. A medida que el defecto empeora, el nivel general de tonos de rodamiento se va a incrementar y también el nivel general de ruido de banda ancha.

Bandas Laterales

Si el efecto se encuentra localizado en el anillo interior, del rodamiento, la velocidad de revolución **modulará** en amplitud los tonos de **rodamiento**, y esto provocará bandas laterales alrededor de los tonos de rodamiento, a una distancia de 1x. La modulación de amplitud proviene del hecho que el defecto en el anillo interior entre y salga del área de carga del rodamiento una vez por revolución. Mientras que está en el área de carga el defecto producirá vibración a la frecuencia del paso de bolas, pero cuando está fuera del área de carga muy poca vibración se producirá en esta frecuencia. Esto explica la modulación de amplitud del tono de rodamiento y las bandas laterales consecuentes. . Bandas laterales a una distancia de 1x de tonos de rodamiento son una indicación segura de desgaste en el rodamiento, que va avanzando. A veces, si un rotor está fuertemente desbalanceado un defecto de rodamiento en el anillo interior no producirá modulación de amplitud o bandas laterales. Esto se debe a que la fuerza centrífuga causada por el desbalanceo mantiene el anillo interior cargado en el mismo lugar en su periféria todo el tiempo.

Un otro ejemplo de bandas laterales en espectros de rodamientos involucra la **frecuencia fundamental de tren** (FFT). Esto es el ritmo a que la jaula que mantiene los rodillos gira en el rodamiento. Si un rodillo esta astillado , cuarteado o peor, en varios pedazos, hará mucho ruido cuando está en el área de carga del rodamiento, pero será silenciozo, cuando está fuera de esta área. Entrará y saldrá del área de carga al ritmo de la FFT, ya que migra alrededor del rodamiento con la jaula. Esto provocará modulación de amplitud de los tonos de rodamiento al ritmo FFT y el resultado son las bandas laterales alrededor de los tonos de rodamiento a la distancia FFT.




El estado final de desgaste en rodamientos a veces se llama estado termal, es el en que el rodamiento se calienta y hecha a perder el lubricante, lo que lleva a una falla catastrófica que puede incluir que se fundan los rodillos y/o los anillos.

La clave para un mantenimiento efectivo predictivo de los rodamientos es el establecer tendencias de niveles de tonos de rodamientos en el tiempo y desde su inicio. A veces una condición en un rodamiento progresará desde una falta muy pequeña hasta una falta total en un tiempo relativamente corto. Una detección temprana necesitará sensitividad a los componentes muy pequeños de la firma de vibración . El analista deberá tener en mente que algunos tipos de máquinas tendrán tonos de rodamiento en los espectros promedios El diagnóstico se hace basandose en incrementos significativos de estos valores promedios. Cualquier tono de rodamiento significativo se deberá vigilar con cuidado para darse cuenta si está empeorando.

Rodamientos con Elementos rodantes Desalineados (Chuecos)

Un rodamiento chueco generará un componente 1x significativo y algo de 2x en el espectro de vibración, por lo general de manera predominante en la dirección axial. En algunos casos, la dirección dominante puede ser radial. Un rodamiento chueco casi siempre provocará tonos de rodamiento fuertes, asi como altos niveles de 1x y 2x.



Rodamiento chueco

Holgura de rodamientos con elementos rodantes


Un juego excesivo en un rodamiento con elementos rodantes producirá armónicos de 1x usualmente en un rango de 2x hasta 8x. Holgura extrema generalmente producirá componentes de medio orden, en multiplos de 0. 5x Holgura en otras partes de la máquina también producirá armónicos 1x y a veces armónicos 0. 5x, asi que esto no es una señal que permite concluir la presencia de juego en los rodamientos.

Una gran cantidad de fallas se puede atribuir *a una instalación incorrecta*.

Las holguras rotativas y no rotativas generarán fuertes armónicos 1x.

Holgura mecánica

La holgura mecánica puede ser de dos tipos:holgura rotativa o no rotativaUna holgura rotativa está causado por un juego excesivo entre las partes rotativas y estacionarias de la máquina, y la holgura no rotativa es una holgura entre dos partes que normalmente son estacionarias, como una pata de máquina y su base. Los dos tipos de holgura producirán armonicos 1x extensivos en los tres ejes de vibración



Holgura rotativa Es el juego excesivo en chu

Es el juego excesivo en chumaceras y rodamientos a elementos rodantes, que producirá **armónicos** de 1x que en algunos casos se pueden extender hasta arriba de 10x. Si se acentuan los armónicos superiores, se puede sospechar de impactos. Los impactos se ven mejor en la forma de onda de tiempo, que en el espectro, y por eso si hay altos armónicos es una buena idea de examinar la forma de la onda de aceleración para encontrar picos debido a impactos.

Holgura no rotativa

La holgura entre una máquina y su base incrementará el componente de vibración 1x en la dirección de la menor rigidez. Por lo general, esa es la dirección horizontal, pero eso depende de la estructuración horizontal de la máquina. Armónicos 1x de bajo orden también se producen si la holgura es grave. A veces es dificil distinguir entre desbalanceo y holgura de la base. , o flexibilidad, especialmente en máquinas verticales. Si la tangencial 1x es mucho más grande que la radial 1x, se sospecha holgura. Si la tangencial 1x es inferior o igual a la radial 1x se sospecha desbalanceo. La flexibilidad de la base u holgura puede ser causada por pernos flojos, corrosión o cuarteaduras en la estructura de montaje.

Un juego excesivo en un rodamiento con gorrón puede producir armónicos de 0. 5 RPM. Estos se llaman componentes de medio orden o subarmónicos y se producen por partes que se rozan o que se impactan.

Alrededor de principios del siglo, Nikola Tesla el conocido cientifico Serbio inventó el motor eléctrico polifásico, y la distribución de ener-gia polifásica CA. Selecionó 60 Hz como la frecuencia óptima para energia de motores a inducción.

Vibración Inducida Electricamente


La maquinaria eléctrica sufre de todos los defectos de otra maquinaria rotativa, con la complicación adicional de efectos puramente eléctricos. La **constricción magnetica** o **magnetoestricción** es la deformación de un material magnético en presencia de un campo magnético, y causa vibración a 120 Hz en todos los aparatos eléctricos como motores, generadores, transformadores etc. En motores eléctricos hay una atracción magnética entre el rotor y el estator que varia en 120 Hz. Esto también causa vibración en el estator en 120 Hz. Es a veces difícil distinguir el efecto magnético en 120 Hz del componente de vibración 2x en máquinas de 3600 RPM. El componente magnético 120 Hz desaparecerá de inmediato cuando se apaga la corriente, y el componente 2x seguirá presente mientras que el rotor esta rodando bajo el impulso cinético.

Motores eléctricos a Corriente Alterna (CA)

Hay dos tipos de motores eléctricos a corriente alterna, el motor síncrono y el motor a inducción. Cada uno de estos tipos puede usar corriente monofásica o trifásica. En aplicaciónes industriales, los motores trifásicos son los más comunes, debido a su eficacidad mayor que los motores monofásicos. El motor síncrono es mucho menos generalizado que el motor a inducción, pero se usa en unas aplicaciones especiales, que requieren una velocidad absolutamente constante o una corrección del **factor de potencia.** Los motores a inducción y los motores síncronos son similares en muchos aspectos pero tienen algunos detalles diferentes.

Los imanes de barras tienen polos Norte y Sur. Cuando se les deja girar, el polo Norte indicará el Norte, ya que los polos opuestos se atraen, por consecuencia el polo Norte de la tierra es en realidad un polo Sur magnético

El estator del motor CA contiene un número de bobinas de alambre enrollado alrededor y a través de las ranuras del estator. Siempre hay más ranuras que bobinas y por eso las bobinas son trenzadas de manera bastante compleja. Cuando las bobinas se ponen bajo corriente, se genéra un campo magnético rotativo a dentro del estator. La velocidad de rotación depende del número de bobinas, o del número de polos. En un motor trifásico, tres bobinas formarán 2 polos magnéticos debido a la acción de las corrientes que tienen una diferencia de **fase** de 120 grados entre ellos. Con una frecuencia de línea de 60 Hz, y dos polos en el estator el ritmo de rotación del campo será de 60 por segundo o 3600 RPM. Si hay 4 polos (6 bobinas) el campo girará a 1800 RPM y etc.




Motores síncronos

Pocos motores síncronos usan rotores con imán permanente. Por lo general tienen rotores con alambre enrollado excitado por una fuente de poder CD.

Si un rotor girando que esta magnetizado de manera permanente en la dirección transversa esta puesto a dentro del estator, sera arrastrado por atracción magnética a la velocidad a la que está girando el campo. Esta se llama la velocidad síncrona y el ensamblado es un motor síncronoSu velocidad está exactamente síncrona con la frecuencia de línea. Pequeños motores síncronos se encuentran en relojes eléctricos para asegurar una medición de tiempo precisa, pero también en la industria se usan los motores síncronos. En grandes motores síncronos industriales el rotor es un electroimán y esta excitado por la corriente directra.

Una característica del motor síncrono es que si el rotor es "sobreexcitado", esto es , si el campo magnético es superior a un cierto valor, el motor se comporta como un capacitor a través de la línea de poder. Esto puede ser útil para la corrección del **factor de fuerza** en plantas industriales que usan muchos motores de inducción.




Motor Síncrono CA

Motores a Inducción

La diferencia entre el motor a inducción y el motor síncrono es que en el motor a inducción el rotor no es un imán permanente sino que es un electroimán. Tiene barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la perifería. Las barras están conectadas con anillos(en cortocircuito como dicen los electricistas) a cada extremidad del rotor. Estan soldadas a las extremidades de las barras. Este ensamblado se parece a las pequeñas jaulas rotativas para ejercer a mascotas como hamsters y por eso a veces se llama "jaula de ardillas", y los motores de inducción se llaman motores de jaula de ardilla.

Cada par de barras es una revolución en cortocircuito, hablando magnéticamente El rotor se magnetiza por las corrientes inducidas en sus barras, debido a la acción del campo magnético, girando en el estator. Mientras que el campo del estator pasa a lo largo de las barras del rotor, el campo magnético que cambia induce altas corrientes en ellas y genera su propio campo magnético. La polaridad del campo magnético inducido del rotor es tal que repela al campo del estatorque lo creó, y esta repulsión resulta en un torque sobre el rotor que le causa de girar.

Las barras del rotor pueden ser fabricadas de varilla de cobre gruesa y soldadas a las extremidades. En pequeños motores pueden ser de aluminio colado, con los anillos colados en su lugar.



Motor de Inducción CA

Ya que el motor de inducción funciona por repulsión magnética, en lugar de por atracción como el motor sincrono, ha sido llamado "un motor a inducción repulsiva".

Si no hubiera fricción en el sistema, el rotor giraría a una velocidad síncrona, pero no produciría un torque útil. Bajo esta condición no hubiera movimiento relativo entre las barras del rotor y el campo rotativo del estator, y no hubiera inducción de corriente en ellas. En el momento en que se aplica una carga al motor, la velocidad se reduce, lo que provoca que las barras del rotor corten la líneas magnéticas de fuerza del campo del estator y crean la fuerza de repulsión en el rotor. El campo magnético inducido en el rotor se mueve en la dirección opuesta a la rotación y la velocidad de este movimiento dependen de la carga aplicada. Esto quiere decir que las RPM siempre serán inferiores a la velocidad síncrona. La diferencia entre la velocidad actual y la velocidad síncrona se llama el deslizamiento. Entre más grande es el deslizamiento, más grande es la corriente inducida en las barras del rotor, y más grande el torque. La corriente en los enrolladas del estator también se incrementa para crear las corrientes más largas en las barras.

Por estas razones la velocidad de un motor de inducción siempre dependerá de la carga.

Fuentes de Vibración

En un motor eléctrico, el doble de la frecuencia de línea (120 Hz en los E. U. A.) siempre es un componente de vibración que se puede medir. A esta frecuencia la atracción entre el rotor y el estator es variable y las dimensiones del hierro cambian un poco en presencia de un campo magnético variable debido a la constricción magnética.

Vibración relacionada con el Deslizamiento

Iregularidades en las barras del rotor causarán vibración a la frecuencia de deslizamiento multiplicado por el número de polos en el motor. Por ejemplo en el motor de dos polos cualquier barra de rotor estará alineada con el polo magnético girando creado por el estator en dos ocasiones para cada ciclo de deslizamiento. El ciclo de deslizamiento es la velocidad sincrona dividida entre la velocidad de deslizamiento. Por ejemplo en un motor de 3450 RPM la velocidad simcrona es 3600RPMy la frecuencia de deslizamiento es de 3600-3450=150 RPM. Por es 360 0:150 = 24 lo que es el ciclo de deslizamiento. Esto quiere decir que para cada 24 revoluciones del rotor la misma barra del rotor será exactamente alineada con la misma polaridad del polo magnético giratorio y estará alineado una vez cada 12 revoluciones con el polo giratorio opuesto.

Si una barra de rotor tiene más resistencia que las otras , debido a grietas o roturas, habrá menos corriente inducida en ella, cuando está alineada con los polos y esto producirá un poco menos de torque en este punto del **ciclo de deslizamiento**:de esa manera , el torque será modulado a la frecuencia de deslizamiento multiplicada por dos veces el número de polos. Este se puede ver en un componente de vibración en la firma y también resulta en bandas laterales alrededor del componente de vibración 1x y alrededor de los armónicos de 1x a una distancia de 2S veces el número de polos.

Esta condición se va empeorando rapidamente y lleva a la falla del motor.

Barras de rotor rotas, cuarteadas o corrodidas, son causas comúnes de fallas en motores a inducción, especialmente en motores que arrancan y paran frecuentemente bajo carga. La corriente de arranque es mucho más alta que la corriente de funcionamiento y pone una tensión en las barras del rotor, lo que hace que se calienten. Barras con la resistencia más alta se calentarán más, provocando una distribución de temperatura desigual, alrededor del rotor y una expansión diferencial de las barras, lo que lleva a roturas y grietas en el lugar donde se unan con el anillo de cortocircuito.

El batido en motores eléctricos realmente es modulación de amplitud y no un batido verdadero.

Un motor a inducción con barras defectuosas producirá una firma de vibración que varía lentamente en amplitud, a dos veces la frecuencia de deslizamiento. Este fenómeno se llama batido y muchas veces se puede oir y tambien medir. La amplitud y la frecuencia de los batidos dependen de la carga del motor.

Frecuencia de Paso de Ranuras

Otro componente de vibraciones en motores eléctricos es la llamada frecuencia de paso de ranuras. Esta frecuencia es el número de ranuras en el estator multiplicado por las RPM. Las ranuras del estator contienen los enrollados conductivos y su número fínito produce una falta de uniformidad en el campo rotativo magnético o desabasto, lo que causa un componente de vibración. Las barras del rotor también estan en ranuras y la frecuencia de paso de las barras del rotor también a veces se llama frecuencia de paso de ranuras y es diferente del paso de ranuras del estator.

Láminas en corto

El rotor y el estator de motores CA están hechos de hojas delgadas aisladas unas de otras. Esto impide que las corrientes inducidas magnéticamente circulen en el hierro y provoquen calentamiento. Si las hojas estan puestas en cortocircuito, en algunos lugares un calentamiento local ocurrira, y una distorción termal resultará. Hojas en corto también causarán niveles de vibración más altos a 120 Hz.

Fuentes mecánicas de Vibración en Motores

Los motores eléctricos padecen de todos los defectos mecánicos que se encuentran en otras máquinas rotativas y de algunos otros como lo veremos.

Flexión termal del Rotor

Un calentamiento desigual del rotor, debido a una distribución de corriente desigual por la barra del rotor desalineada, causa una distorción o una flexión en el rotor. La flexión del rotor resulta en una condición de desbalanceo con todas sus sintomas usuales. Se puede detectar por el hecho que desaparece cuando el motor está frio.

Esto se puede considerar una falla catastrófica.

El calentamiento local puede ser tan extremo que la barra defectuosa puede fundirse y penetrar en el espacio de aire.

Excentricidad en el espacio de Aire

Si el espacio de aire no está uniforme, las fuerzas en el rotor no son balanceadas y esto resulta en una alta vibración inducida magnéticamente a 120 Hz. La atracción magnética es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el estator y el rotor, y por eso, una peqeña excentricidad causará una vibración relativamente importante.

Holgura en el Rotor

A veces el rotor puede deslizarse en la flecha, por lo general de manera intermitente dependiendo de la temperatura, lo que causará una fuerte vibración en 1x y armónicos. Cambios abruptos en carga y voltaje de línea pueden iniciar esto.

Rotor excéntrico

Si el rotor no está redondo, causará una excitación en 1 x y fuerzas magnéticas desbalanceadas que causan una vibración a la frecuencia de deslizamiento, multiplicado por el número de polos. Este componente desaparecerá inmediatamente, cuando se apaga la corriente, y eso sirve de prueba de confirmación.

Holgura en enrollamientos

Si los enrollamientos eléctricos del estator del motor presentan aunque sea una holgura ligera, el nivel de vibración a 120 Hz se incrementará. Esta situación es altamente destructiva, ya que está gastando el aislamiento del alambre, lo que provoca vueltas en cortocircuito y al final, cortocircuitos hacia la tierra y falla del estator. En algunas máquinas, como generadores CA, la holgura en los enrollamientos generará armónicos de media orden de la frecuencia de excitación de 120 Hz.

Problemas de Barra del Rotor

Una manera importante de fallar de los motores eléctricos grandes, es el agrietamiento y el calentamiento y la rotura de barras de rotor, especialmente en motores que arrancan con frecuencia bajo carga. La condición de arranque pone la tensión más alta sobre las barras del rotor, ya que ellas cargan la corriente más alta, ya que el rotor corre a una velocidad mucho mas baja que la velocidad síncrona.

Las altas corrientes causan un calentamiento y una expansión de las barras con relación al rotor y debido a las diferencias en la resistencia eléctrica de las barras individuales, el calentamiento y la expansión seran desiguales. Esto lleva a un agrietamiento de las juntas , donde las barras están soldados al **anillo de cortocircuito**. Tan rapido como aparezca una grieta, la resistencia de la barra se incrementa, lo que incrementa el calentamiento y empeora la grieta. Al mismo tiempo, las barras del rotor vecinas recibirán corrientes incrementadas debido a la corriente reducida en la barra rota.

Esta secuencia resulta en el calentamiento del rotor, lo que le causa una distorción. Ver el párrafo sobre flexión térmica del rotor, arriba.


Monitoreo de la Barra del Rotor por Análisis de la Corriente del Motor

El estado de las barras del rotor en un motor a inducción se puede medir, haciendo un análisis de frecuencia con alta resolución de la corriente de entrada del motor.

La presencia de una barra de rotor defectuosa causará una ligera reducción en el torque del motor, cada vez que un polo del campo magnético rotativo pasa cerca de ella. Este ocurre con el doble de la frecuencia del deslizamiento, ya que los polos Nortes y Sures del campo causan una reducción momentanea en el torque. Esta reducción también resulta en una reducción en la corriente de entrada hacia el motor en la misma proporción, -esto es el resultado de la conservación de energia. Esta reducción periodica en la corriente del motor, en realidad es una modulación de amplitud de la misma. La cantidad de modulación está relacionada con la gravedad del problema de la barra del rotor.

Una buena manera para detectar si hay modulación de la corriente es de buscar las **bandas laterales** alrededor de 60 Hz, colocadas a una distancia de dos veces la frecuencia del deslizamiento. Esto se puede hacer colocando una pinza en una fase de la línea de entrada y conectandola a un analizador de espectros.

Esto hace facil probar una serie de motores, ya que todos los interruptores generalmente están ubicados en el centro. En lugar de una pinza portable de corriente, se puede usar un transformador convencional de corriente. Generalmente el transformador se ubica cerca de los interruptores del motor, en lugar de cerca del motor, especialmente en el caso de motores muy grandes. La ubicación del transformador en relación al motor no es importante-la firma de la corriente será la misma.




Para esta prueba el motor deberá operar bajo carga ya que sin carga el deslizamiento será muy lento y no se desarollará ningún torque apreciable.

Solamente se necesita medir una fase de un motor trifásico.

El analizador de espectro deberá ser capaz de generar un espectro de alta resolución desde 0 Hz hasta 70 Hz o un espectro zoom, desde 50 a 70 Hz Una resolución de frecuencia de 1600 líneas es deseable para separar las bandas laterales causadas por variaciones de carga, etc.

La alta resolución y el espectro zoom son deseables, ya que las bandas laterales de la frecuencia de deslizamiento estarán muy cerca en frecuencia de la línea de frecuencia de 60 Hz. Por ejemplo para un motor que gira a 1760 RPM, la frecuencia de deslizamiento será de 1800 - 1760 = 40 RPM, lo que equivale a 0, 667 Hz. Las bandas laterales estarán ubicadas a dos veces esta frecuencia, o 1. 334 Hz.

Si las bandas laterales estan a una distancia de 55 a 60 dB del pico de 60 Hz, se considera que las barras del rotor son buenas, pero si se incrementan a 40 dB, abajo del pico de 60 Hz, eso es una indicación de barras dañadas. Es posible calibrar un sistema como eso y relacionar el número de barras abiertas, al nivel de bandas laterales si se conoce el número de barras en el rotor.



El espectro arriba es de un motor de 1760 RPM con problemas de barras de rotor

Motores C. D.

Vibración excesiva en motores C. D. puede ser causada por segmentos de conmutadores malformados o picados, o un contacto incorrecto de los cepillos con el conmutador. La frecuencia estará a la frecuencia de paso de segmentos, lo que equivale al número de segmentos del conmutador multiplicado por las RPM.

Una causa posible de ruido inducido por el sistema de control es un filtrado eléctrico defectuoso de la sa-lida CD del controlador.

Sistemas de control de velocidad electrónicos para grandes motores c. d. por lo general usan rectificadores controlados por silicón (RCS) para convertir una corriente trifásica en una corriente directa, y pueden generar grandes cantidades de interferencia eléctrica. en armónicos más altos de la frecuencia de línea CA, especialmente 360 Hz, lo que es 6 veces la frecuencia de línea. Cuando estos componentes se introducen en los enrollados del motor, causarán vibraciones a esas frecuencias.

Si el pico en 360 Hz en el espectro de vibración se incrementa de manera significativa, las causas más probables son enrollamientos con circuitos abiertos, holgura en conexiones eléctricas o RCS funcionando de manera incorrecta.

TURBINAS

Turbinas a gas y a vapor esencialmente son similares mecánicamente. Turbinas a gas tienen la complicación adicional de una cámara de combustión. Las **firmas** de vibración de turbinas a gas por lo general contienen un componente de vibración de banda ancha, causado por el ruido de la combustión.

Diagnósticos de Turbina

Las turbinas a veces enseñan un componente fuerte a la llamada proporción de alabes, que es el número de alabes de turbina por las RPM del rotor. La magnitud de este componente depende de la geometría interna de la unidad. Si esto cambia, por ejemplo debido a una alabe agrietada, distorcionada o picada o a un juego cambiado, el componente de paso de alabes en la firma de vibración cambiará, por lo general empeorará.

Si las alabes de la turbina se desgastan de manera uniforme, la frecuencia de paso de alabes se quedará bastante uniforme, pero si una porción del rotor está dañada, como con una alabe rota, el paso de alabes será **modulado** por las RPM del rotor o

por la cantidad de boquillas en la turbina por las RPM, causando bandas laterales en el espectro.

BOMBAS

Hay muchos tipos de bombas en uso, y sus firmas de vibración varían en un rango ancho. Cuando se está monitoreando la vibración en bombas, es importante que las condiciones de operación sean identicas de una operación a la siguiente, para asegurar firmas consistentes. La presión de succión, la presión de descarga y especialmente la inducción de aire y la cavitación afectarán la firma de vibración.


Bombas centrífugas

La impulsora de la bomba produce un impulso de presión en el fluido bombeado, cuando cada alabe pasa el puerto de salida. Este excita la frecuencia de vibración del paso de alabes en la tuberia, y por lo general se transmite a través de la máquina.

Bombas centrífugas siempre tienen un componente de vibración importante en la frecuencia de paso de alabes, que es igual al número de alabes de la impulsora por las RPM. Si la amplitud se incrementa de manera significativa, eso por lo general quiere decir que hay un problema interno como una desalineación, o daño en las alabes. Los armónicos del paso de alabes también son común en estas bombas.



El espectro siguiente, que contiene ruido de alta frecuencia de banda ancha indica que ocurre cavitación debido a una baja presión de entrada.




Cavitación en Bombas Centrífugas

La cavitación producirá este tipo de espectro a todos los puntos de medición de la bomba y del cárter.

Bombas con Engranes

Bombas con engranes se usan para bombear aceite de lubricación, y casi siempre tienen un componente de vibración fuerte en la frecuencia del engranaje, que es el número de dientes en el engrane por las RPM. Este componente dependerá

fuertemente de la presión de salida de la bomba. Si la frecuencia del engranaje se cambia de manera significativa, y hay una aparición de armónicos o de bandas laterales, en el espectro de vibración, este podría ser una indicación de un diente cuarteado o dañado de otra manera.



Tipico Espectro de una Bomba a Engranes.

Bombas a Hélice

El tipo de bomba a helice puede generar un gran número de componentes de frecuencia en el espectro de vibración. Desgaste o daños en la rosca generalmente producirán fuertes armónicos en la proporción de la rosca que son el número de hilos por las RPM.


Ventiladores

La mayoria de los ventiladores son del tipo de propulsor a flujo axial o son del tipo centrifugal. En los ventiladores y particularmente en los que mueven aire cargado de partículas o gas, se acumulan facilmente desechos en las aspas de manera desigual. Eso provoca un desbalanceo y se debe corregir inmediatamente, después que ha sido diagnosticado. Si alguna de las aspas se deforma, se rompe o se agrieta, el pico de la frecuencia del paso de aspas se incrementará. Si hay muchas aspas, a veces bandas laterales 1 x aparecerán a alrededor de la frecuencia del paso de aspas.


Ventilador de flujo axial

Las cárteres de ventiladores excesivamente flexibles muchas veces son dadas a rechinar, agregando ruido en sus propias frecuencias resonantes y en los armónicos.


Un problema de cárter del ventilador, como un juego insuficiente de aspas causará altos niveles de la frecuencia de paso de aspas, que es el número de aspas por las RPM. Si el ventilador está desbalanceado, el componente 1x será alto en las direcciones radiales y tangenciales, y generalmente también alto en la dirección axial ya que la mayoría de los ventiladores a flujo axial son sobresalientes







Ventiladores centrifugos



Un problema común en ventiladores centrífugos, es la distribución desigual del aire de suministro a través de la entrada, y este causa niveles de vibración incrementados a la proporción del paso de alabes. Si el ventilador está desbalanceado, y está sobresaliente una alta vibración 1x ocurrira en la dirección axial y en ambas direcciones radiales.

Los alabes defectuosos también pueden generar bandas laterales 1x alrededor de la frecuencia de paso de alabes.

Acoplamientos

Los acoplamientos existen en muchos tipos y configuraciones y un defecto en un acoplamiento por lo general causa sintomas similares a la desalineación. Frecuentemente los problemas de acoplamiento producirán componentes de vibración 1x más fuertes que los que produce la desalineación. Si el acoplamiento no

es verdadero, eso es si las caras de las bridas no son paralelas, se produce una vibración similar a la desalineación angular.

La desalineación de acoplamientos es un problema común y el resultado son componentes altos 1x y 2x radiales y tangenciales.

El desgaste en el acoplamiento puede producir todos los sintomas de desalineación y de holgura. Los acoplamientos de motor de tres mordazas, que contienen espaciadores de longitud incorrecta causarán fuertes componentes axiales y radiales a 3 veces las RPM de la flecha.

Bandas de activación

Las bandas son un tipo de transmisión de fuerza relativamente barato, pero están sujetas a muchas problemas. Hay muchas clases de bandas y todas están sujetas a desgaste y a daños. Las bandas deben ser revisadas frecuentemente para ver si tienen daños. Deben ser mantenidas a la tensión correcta y deben estar limpias.

Bandas mal emparejadas, desgastadas o estiradas

Bandas mal emparejadas, estiradas o desgastadas. especialmente bandas Vee, generarán vibración a la frecuencia fundamental de paso de banda y sus armonicos. Si es que hay dos poleas en el sistema, el segundo armónico estará dominante. La frecuencia fundamental de la banda (FFB) se dá con la fórmula siguiente. Siempre es subsíncrona, eso es más baja en frecuencia que 1x.

$$FBF = \pi \frac{D}{L}(RPM)$$


donde: D = Diámetro de la Polea

L = Longitud de la Banda

RPM = Velocidad de revolución de la polea.

Poleas excéntricas, movimiento excéntrico de poleas


Poleas excentricas generarán fuertes componentes radiales 1x, especialmente en la dirección paralela a las bandas. Esta situación es muy común e imita el desbalanceo. Eso se puede verificar removiendo las bandas y volviendo a medir. Una vibración 1x de una polea excéntrica o de una polea con **movimiento excentrico** generalmente se manifestará en la otra polea.



Polea excentrica


Desalineación de poleas

La desalineación de poleas generará fuertes componentes axiales 1x y armónicos axiales de la frecuencia fundamental de la banda.



Resonancia de banda o golpe de banda.

A veces las bandas individuales en un sistema multibandas tendrán una resonancia a frecuencias diferentes debido a longitudes y tensiones diferentes. Una fuerte vibración con onda estática, de las bandas es una indicación de una tensión incorrecta. La frecuencia puede variar en un rango largo. y se puede medir con un pequeño estroboscopio portatil para verificar su posición en el espectro. No se deben usar inactivos cargados con resortes, ya que agregan un sistema de resonancia al sistema de banda que ya es complejo de por si, y por lo general causan más problemas que los que resuelven. Tensión de banda desigual en sistemas de bandas múltiples causa altas cargas radiales en los rodamientos.



Resonancia de banda


Cajas de Engranes

Engranes nuevos a veces enseñarán un componente extraño llamado "fantasma". Está causado por iregularidades que fueron cortadas en el engrane durante su fabricación. Cajas de engranes sanas generarán tonos bastante prominentes en la frecuencia del engranaje, que es el número de dientes de los engranes por las RPM del engrane. En una caja nueva, a medida que se desgastan los dientes, el componente del engranaje disminuirá en nivel cuando los dientes se hacen más suaves y se adaptan. Después, a medida que va progresando el desgaste, el engranaje incrementará de nivel. El nivel del componente del engranaje depende también de la alineación de las flechas que cargan los engranes.

Si la caja tiene flechas múltiples, cada par de engranes generará sus propios componentes de engranaje.

Engranes con diferentes tipos de dientes generarán niveles diferentes de vibración. Engranes rectos son los más ruidosos, seguidos por engranes cónicos, engranes hipoides, engranes helicoidales, engranes doble helicoides, y engranes helicoidales sin fin en orden descendiente de nivel de vibración.


Frecuencia de caza de dientes




Por esa razón, las cajas de engranes no se construyen con esas proporciones sencillas, a menos que sea absolutamente necesario. Idealmente, la frecuencia cazadiente debería ser la más baja posible, para distribuir de una manera igual el desgaste alrededor de los dos engranes. Eso quiere decir que el número de dientes en cada engrane debe ser un número primo. La frecuencia cazadientes de un par de engranes es la frecuencia de engranaje entre el mínimo común múltiplo de los números de dientes de los dos engranes. El mínimo común múltiplo, muchas veces es solamente el producto de los números de dientes. En algunas cajas, la frecuencia cazadientes aparecerá en el espectro de vibraciones y si es asi, se debería establecer una tendencia en el tiempo, ya que bajo esas circumstancias el desgaste es rápido.

Daños a dientes de engranes

Daño localizado en un diente de un engrane resultará en componentes de frecuencia elevada del engranaje y esto será modulado por las RPM del engrane. Esto causa bandas laterales a distancia de 1x alrededor del engranaje, y armónicos del engranaje. En el caso que se producen bandas laterales, es fácil determinar que engrane tiene un defecto, por la distancia de las bandas laterales.



A veces es más facil diagnosticar un diente dañado en el dominio de frecuencia. La forma de onda en-señará a veces un pico a un ritmo de repetición igual a las RPM del engrane



Bandas Laterales Alrededor de la Frecuencia de Engranaje

Engranes excentricos y Flechas con Flexión

La excentricidad del engrane generará una banda lateral a cada lado del engranaje a distancia de las RPM del engrane en lugar de las bandas laterales múltiples que se encuentran con dientes individuales dañados.


Engranes planetarios

Los sistemas de engranes planetarios son un poco más complejos que los pares de engranes estandard, debido al hecho que los centros de los engranes planetas giran alrededor del engrane sol, a un ritmo llamado la frecuencia de tren. La frecuencia del engranaje se puede modular por las RPM del engrane sol, las RPM de un engrane planeta o la frecuencia de tren. Esto puede producir series complejas de bandas laterales en el espectro, y puede ser difícil de interpretar.

Compresores Centrífugos

Los compresores centrífugos generan espectros similares a los ventiladores centrífugos en los que la frecuencia de paso de alabes dominará. Alabes dañadas o con erosión causarán un incremento del paso de alabes, y también producirán bandas laterales 1x alrededor del paso de alabes. En compresores CF, la oscilación hidraúlica es un problema de dinámica de fluidos al puerto de salida del compresor, que por lo general causa una vibración a una frecuencia de menos de 1x. Muchas veces está causada por una presión de salida incorrecta.

A continuación enseñamos un espectro de vibración típico de un compresor centrífugo con 6 alabes



Armónicos del paso de alabes.

Maquinas recíprocas

Los tipos más comunes de máquinas recíprocas son bombas a pistón y compresores y motores a combustión interna. En todas estas máquinas el ritmo del pistón (por lo general 1x)es dominante, junto con el ritmo de ignición de los motores con 4 ciclos. No es fuera de lo común encontrar niveles de vibración tan altos como 125 VdB (7 pulgadas por segundo pico) en máquinas sanas como esas. El analista juzgará el

estado de la máquina comparando con niveles anteriores, en lugar de aplicar niveles de referencia absolutos.

Muchas máquinas recíprocas tienen turbocargadores y esos se diagnóstican como otras turbinas rotativas y compresores. Problemas en engranes de arboles de levas también son comunes y se pueden ver, examinando la frecuencia del engranaje. Si el motor tiene un amortiguador torsional en la flecha, este puede fallar incrementando de manera importante la vibración en la frecuencia del modo de vibración torsional del primer cigueñal. Este frecuencia se debe obtener del constructor del motor.

Bombas con pistón con desplazamiento variable son mucho más suaves que los compresores y se prestan bien al análisis de vibración. Si hay armónicos del ritmo del pistón presentes en niveles significativos eso indíca por lo general un problema en la activación del pistón. Un tono muy prominente en la frecuencia fundamental del pistón puede ser indicativo de un desgaste de la placa de giro excéntrico.

Tablas de Resúmen Diagnóstico

Las tablas siguientes proporcionan un resúmen de la mayoria de las informaciones acerca del diagnóstico de máquinas, pero no pretenden ser exhaustivas.

Desbalanceo

	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Desbalanceo de la massa. Termale	1X	radial*	Uniforme	Banda Angosta	Flexión debida tensiones estáticos puede cuasar un incremento de la amplitud con la temperatura
Dinámico	1X	radial		Por lo general algunos armónicos 1X	Forma mas común desbalanceo
Par de fuerzas	1X	radial, axial			
Rotor sobresaliente	1X	axial, radial			

^{*}La plano radial incluye la dirección tangencial en todas las tablas.

Desalineación

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
	0710110101011				

Desalineación angular	1X, 2X	axial	Uniforme	Banda Angosta	La mayoría de las desalineaciónes son una combinación de paralelo y angular.
Desalieación paralelo	1X, 2X	radial	Uniforme	Banda Angosta	En largos acoplamientos, 1X será mas alto.
Combinación de paralelo y angular	1X,2X	radial, axial	Uniforme	Banda Angosta	Desalineación también se ve múltiplos de 2X.
Rodamiento chueco	2X, 1X incrementados y tonos de rodamiento	radial, axial	Alta Uniforme	Banda Angosta	Generalmente acompañada de componentes axiales.
Impulsora desalineada	2X, incremento en armónicos de ritmo de alabes	radial	Uniforme	Banda Angosta	Generalmente acompañada de amplitudes bajas axiales.
Desaliniamiento de engranes	Fuerte ritmo de engranaje	radial, axial	Uniforme	Generalmente bandas laterales alrededor del ritmo del engranaje.	Armónicos del engranaje son comunes.

Felcha con Flexión

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Flecha con exflexiión ligemara	1X, 2X	radial, axial	Uniforme	Banda Angosta	Movimiento centrico en el acoplamiento parece desbalanceo
Flecha con exflexión al acoplamiento	1X, 2X	radial, axial	Uniforme	Banda Angosta Quizas armónicos de 2X, 3X.	Movimiento centrico en el acoplamiento parece desalineación

Problemas de Rodamientos con Gorrónes

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominant e	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Remolino de Aceite	0.38X, hasta 0.48X	Radial		Pico Agudo	
Latigaso de Aceite	0.38X, hasta 0.48X	Radial		Pico Agudo	Movimiento excéntrico en la masa del rotor parece desbalanceo. Movimiento excéntrico en el acoplamiento parece desalineación.
Juego excesivo	Armónicos de	Radial		Protuberancia en la	4X hasta 8X y/o 7X
en el rodamiento	1X			serie de los armónicos	hasta 15X.

Holgura en el rodamiento con	0.5X, 1X	Radial	Armónicos 0.5X
Gorrónes. Rechina			
Rodamientos de Gorrónes de Empuje. Rodamientos Zapatillas. Kingsbury	1X, Ritmo de la zapatilla Kingsbury	Axial	Armónicos 1X, Armónicos del ritmo de zapatilla Kingsbury

Problemas de Rodamientos con Elementos Rodantes

Observen:

x:frecuencia del rotación ftf:frecuencia fundamental de tren (aprox 0.38 hasta 0.42) bsf:frecuencia de rotación de bola (aprox 1.5X hasta 3X bpfi:frecuencia de paso de bola, anillo interior (aprox. 4X hasta 10X) bpfo:frecuencia de paso de bola, anillo exterior (aprox. 2X hasta 7X)

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Anillo interior defectuoso. Defecto pequeño	bpfi, armónicos de bpfi	radial	Uniforme	Picos síncronos	Carga Radial
Defecto interior defectuoso. Un defectoe moderado	bpfi con armónicos y bandas laterales de 1X	radial	Modulado en Amplitud	Picos no síncronos con bandas laterales de 1X.	Niveles de carga radial incrementados
Anillo interior defectuoso. Dos o tres defectos pequeños.	bpfi y armónicos. Radial prominentes	radial	Alta, Uniforme	Banda Ancha	El ruido de banda ancha incrementa
Anillo interior defectuoso. Multiples pequeños defectos Asperosidad alrededor del anillo.	bpfi y armónicos prominentes	Radial	Alto, Uniforme	Picos no Síncronos	El ruido de banda ancha incrementa
Anillo exterior defectuoso. Un pequeño defecto	bpfo y armónicos	Radial	Uniforme	Picos no Síncronos	Los armónicos tienen un más alto que la frecuencia fundamental.
Anillo exterior defectuoso Un solo defecto moderado	bpfo y armónicos	Radial	Uniforme	Picos no Síncronos	El ruido de banda ancha incrementa
Bola o rodillo defectuoso. (Unico)	bsf y armónicos	Radial	Alta Uniforme	Banda Angosta	
Bolas defectuosas (varias)	bsf y armónicos	Radial	Uniforme	Banda Angosta	El ruido de banda ancha icrementa

Problemas de Rodamientos con Elementos Rodantes - continuación

Fuente de	Frecuencia	Plano	Amplitud	Caracter espec	Comentarios
Vibración	de excitación	dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
T 1 1 C	D	D 11 1	TT 10		
Jaula defectuosa.	Ruido de banda	Radial	Uniforme	Banda ancha	Nivel de ruido bajo
Rota en un lugar.	ancha				
Jaula raota en	Ruido de banda	Radial	Uniforme	Banda Ancha	Ruido causado por los
pedazos	ancha				pedazos de la jaula en el rodamiento
Precarga o	Ruido de alto	Radial		Banda Ancha	El ruido de banda
lubricacón	frecuancia				ancha incrementa
inadecuada	"montón de				
	heno"				
Holgura del	Armónicos 1X	Radial		Banda Angosta	Número y amplitud de
rodamiento					los armónicos función
girando en la					de la holgura.
flecha					
Holgura en le carter	1X, 2X, 3X	Radial		Banda Agosta	
Holgura extrema	0.5X y	Radial			Línea de base del ruido
o falla	Armónicos				de baja frecuencia se
					va elevando.
Juega excesivo	Armónicos	Radial			4X hast 8X o 7X hasta
en un	0.5X, 1X				15X
rodamiento					
Rodamiento	1X, 2X, Tonos	Axial, Radial	Elevado	Banda Angosta	Diferencia de fase de
Chueco	de rodamiento		Uniforme		180 grados en medidas
					axiales en cada lado del
					cárter del rodamiento.

Holgura Mecánica

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Holgura de las base	Armónicos 1X	Generalmente tangencial	Uniforme	Banda Angosta	Indicado por flexibilidad de la base
Holgura en Rodamiento Gorrón	Armónicos 1X	Radial	Uniforme	Banda Angosta	Los armónicos se pueden extender hast 10X.
Holgura extrema de rodamiento con gorrón	Armónicos 0.5X	Radial	Uniforme		A veces también hay armónicos 0.25X.

Problemas de Motor Eléctrico

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Contacto in correcto cepillaos cinmutador (Motores CD)	$f = \frac{n C X}{60} Hz$	Radial		Banda Angosta	n = cualquier entero positivo c = número de segmentos del conmutador X = velocidad de la máquina (RPM)
Barras de rotor rotas	2X deslizamiento X número de polos	Radial	A veces batido	Banda Angosta	A veces cuasa bandas leterales de deslizamiento en 2X alreadador de 120 Hz.
Paso de ranuras de motor a inducción	$S = \frac{B}{60} \pm 120$	Radial			S = frecuencia de paso de ranuras del rotor en Hz B = número de barras del rotor X = velocidad del rotor (RPM) 120 = doble de la frecuencia de línea en Hz.

Problemas de Bomba

Observen V = número de alabes de la bomba

T = número de dientes del engrane

S = número de hilos en las rosca

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Holgura no rotativa	1X, 2X, 3X	Radial	Uniforme	Banda Angosta	Armónicos hasta 10 X
Holgura rotativa (rotores, impulsores, etc.)	Paso de alabes, = V	Radial	Varía de aranque a aranque	Banda Angosta	A veces también armónicos 0.5X
Bombas centrífugas con V alabes	Paso de alabes	Radial	Ritmo de alabes fluctuando	Armónicos de la bomba	En bombas largas la amplitud más fuerte ocure al ritmo de los alabes. En bombas más pequeñas, la maplitud más fuerte ocure a los armónicos del ritmo de los alabes.

Bombas con engranes de T dientes	Engranaje = Tx	Radial			Más que una voluta de descarga (como en bombas con rotores múltiples) creará armónicos de la frecuencia de engranaje
Rotor Rozando	0.5X, 1X	Radial	Uniforme	Banda angosta	Puede excitar el rotor criticamente
Bombas a Husillo	SX	Radial			Número de hilos en la rosca
Cavitación o hambruna	Aleatorio	Radial	Fluctúa	Banda Ancha	A veces ruido aleatoria, hasta 20 kHz

Problemas de Turbinas

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Problema de juego de rotor	Ritmo de paso de alabes rotor	Radial	Uniforme	Banda Angosta	
		Radial	Uniforme	Banda Angosta	Los Armónicos por lo general son más altos en nivel que 1X. Bandas laterales alredador del paso de alabes en 1X.

Problemas de Ventiladores

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Problema de juego de aspa y del carter del ventilador	Ritmo de aspas =X veces el número aspas	Radial	Uniforme	Banda Angosta	A veces hay armónicos al paso de aspas.
Desbalanceodel ventilador	1X	Radial	Unforme	Banda Angosta	
Problema de paso	1X	Axial	Uniforme	Banda Angosta	
Velocidad de aire desigual	Paso de Aspas	Radial	Uniforme	Banda Angosta	

Problemas de Compresor

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Tipo Difusor	Paso de alabes	Radial	Uniforme	Banda Angosta	
Tipo Pistón	2X	Radial, Axial	Uniforme	Banda Angosta	Por lo general armónicos 1X

Problemas de Bandas

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Bandas mal emparejadas, desgastadas o estiradas	Múltiplos de la frecuancia de banda (B). Por lo general, 2B is lo más fuerte.	Radial en línea con las bandas	Puede hacer un batido con fluctuaciones si 2B está cerca de qualquier de las flechas		B siempre es inferior a 1X
Poleas excétricas o desbalanceados	Flecha x1	Radial	Uniforme		Se confunde fácil con desbalanceo.
Desalineación de la banda o de la cara de polea	1X de la polea activadora	Axial	Uniforme		Confirmar con un estroboscopio
Resonancia de la banda	Varía	Radial	Puede fluctuar		Resonancia de la banda sin relación con la velcodad de rotación
Tensión de la banda incorrecta					Puede producir resonancia en la banda. (Ver arriba) Puede incrementar el desgaste de los rodamientos

Problemas de engranes

Fuente de Vibración	Frecuencia de excitación	Plano dominante	Amplitud	Caracter espec. del Envolente	Comentarios
Contacto de dientes incorrecto (Engranaje)	X veces número de dientes en el engrane	Radial, Axial	Uniforme, a veces con batidos	<i></i>	Muchas veces con 1X de las bandas laterales de qualquier de los dos engranes
Excentricidad del engrane	1X engranaje	Radial		Banda Angosta	El engrane puede ser balanceado pero montado en un rotor desbalanceado. Bandas laterales 1X están presentes alrededor del engranaje.

Desalineación de engranes	2X engraaje	Axial	Uniforme	Banda Angosta	Bandas laterales 1X alrededor del engranaje
Línea de paso Moviemiento excéntrico. Desbanalceo de masa o dientes defectuosos.	1X más la frecuancia del engranaje	Radial para engranes rectos, más axial para engranes helicoidales simples o dobles.	Uniforme	Banda Angosta	Bandas laterales 1X alrededor del engranaje
Errores de fabricación	Engranaje, Frecuencia fantasma por lo general no síncrono con 1X	Radial	Uniforme	Banda Angosta	Errores de fabricación debido a problemas en los engranes de activación de la fresadora y las cortadora pueden causar componentes fantasmas.
Problemas de engranes planetarios	Dependen en gran parte de la geometría de la caja	Radial	Uniforme	Banda Angosta	Es común encontrar bandas laterales alrededor del engranaje al ritmo de la órbita del engrane planeta

ESTIMACION DE LA GRAVEDAD DE LA VIBRACION

Una vez que un problema específico de máquina ha sido identificado por su firma de vibración,la pregunta siguiente debe ser: "El problema es lo suficientemente grave para requerir mantenimiento?" No hay un acuerdo general sobre como hacer esto y estudiaremos varias rutas que han comprobado ser exitosas en la práctica.

Niveles de Vibración absolutos

El estado de una máquina se determina mejor por una serie de mediciones de vibración hecho en un largo tiempo.Normas absolutas se pueden usar como guía si no hay datos históricos. A través de los años, se hicieron varios intentos para establecer niveles de vibración absolutos, o normas de niveles para una operación aceptable en diferentes tipos de máquinas. Los primeros de esos intentos fueron mediciones generales del desplazamiento de vibración. Las mediciones de velocidad fueron agregadas después. Todavia más tarde fue introducido el concepto de nivel de vibración como función de la frecuencia.

Algunas de las normas que se usan generalmente se presentan a continuidad.

Tabla Rathbone

La tabla Rathbone, inventada por T.C.Rathbone en 1939 compara la velocidad general de vibración con varios grados de suavidad de la máquina. Rathbone no hizo inferencias al contenido de frecuencias de la vibración o al tamaño de la máquina. El dia de hoy, la tabla Rathbone está considerada obsoleta, y solamente la presentamos por interés histórico.

Condición de operación de la Máquina	Velocidad de Vibración General
Muy Ruda	0.628 pps pico
Ruda	0.314 pps pico
Ligeramente ruda	0.157 pps pico
Regular	0.0785 pps pico
Buena	0.0392 pps pico
Muy buena	0.0196 pps pico
Suave	0.0098 pps pico
Muy suave	0.0049 pps pico

Norma ISO 2372


La norma ISO número 2372 proporciona guías para aceptación de la amplitud de vibración, para maquinaria rotativa operando desde 600 hasta 12 000 RPM. Específica niveles de velocidad general de vibración en lugar de niveles espectrales, y puede ser muy engañosa.

ISO 2372 específica los límites de la velocidad de vibración basandose en los caballos vapor de la máquina y cubre un rango de frecuencias desde 10 Hz hasta 1 000 Hz.Debido al rango limitado de alta frecuencia, se puede facilmente dejar pasar problemas de rodamientos con elementos rodantes. Esta norma está considerada obsoleta y se va a reformular.

Level, VdB	Menos que 20 HP	20 a 100 HP	Más que100 HP
125	No Permisible	No Permisible	No Permisible
121	No Permisible	No Permisible	A Peans Tolerable
117	No Permisible	A Penas Tolerable	A Penas Tolerable
113	A Penas Tolerable	A Penas Tolerable	Permisible
109	A Penas Tolerable	Permisible	Permisible
105	Permisible	Permisible	Bueno
101	Permisible	Bueno	Bueno
97	Bueno	Bueno	Bueno

MIL-STD-167-1 y MIL-STD-167-2

Estas normas que datan de 1974 son un intento de proporcionar un nivel de vibración límite, como función de la frecuencia para pruebas de aceptación de maquinaria rotativa. Mil STD-167-1 cubre la vibración excitada internamente en toda clase de maquinaria rotativa con la excepción de maquinaria recíproca, y MIL-STD-167-2 cubre la maquinaria recíproca, sistemas de propulsión y flechas. Se han usado por muchos años y se consideran como pasadas. Se basan en un espectro de desplazamiento (mils pico) que es equivalente a una velocidad constante de 0-13 pulgadas por segundo (107 VdB) arriba de 1200 RPM. Esas normas siguen siendo usadas como una referencia aproximada para niveles aceptables de vibración para máquinas sencillas, de tamaño medio, como motores de bombas eléctricas, pero no se deben usar como una norma absoluta.



Especificación Técnica NAVSEA S 9073 - AX SPN 010/MVA


Esta es una norma más reciente, de 1978 que fue elaborada por el mando de Sistemas Navales (NAVSEA) de los E.U.A. Está basada en firmas de vibraciones promediadas y dice que el criterio de aceptación después del reacondicionamiento de la máquina no puede ser más que una **desviación estandard** (1Σ) arriba de los niveles espectrales promedio. El criterio de la aceptación durante la operación normal es el nivel espectral promedio más 2Σ .

Normas Comerciales (Tabla Azima DLI de Gravedad de Vibración en Maquinaria)

La tabla que enseñamos aqui se puede aplicar a un gran número de máquinas rotativas con una confianza razonable. Es una destilación de datos de un rango importante de maquinaria industrial, y se considera que está más al día y más útil que las normas mencionadas arriba.

Nivel de Vibración	< 30 Hz	30 Hz - 1000 Hz	> 1000 Hz
Extremo	10 mils p-p	125 VdB rms	11.2 G rms
Excesivo	4.2 mils p-p	117 VdB rms	4.46 G rms
Tolerable	1.5 mils p-p	108 VdB rms	1.58 G rms
Aceptable	0.6 mils p-p	100 VdB rms	0.630G rms

La misma información se encuentra en forma gráfica abajo.



Index

```
aceleración, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 51, 55, 56, 76,
                                                                 dominio de tiempo, 32, 33, 34, 51, 59, 69, 85, 86, 87,
   117
Acelerómetro, 55
                                                                 espectro, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
amortiguación, 27, 28, 29, 55, 95
                                                                     45, 46, 47, 48, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69,
amplitud, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 35, 40, 41, 42, 43,
                                                                     71, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90,
   44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 63, 65, 66, 67, 79, 81,
                                                                     91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107,
   85, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 105, 106, 115,
                                                                     109, 112, 113, 114, 116, 117, 123, 124, 125, 126,
   121, 123, 125, 132, 136, 137, 142
                                                                     129, 130, 131, 142
Amplitud Pico a Pico (Pk-Pk), 19
                                                                 excitación, 16, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 83, 87, 98, 100,
Amplitud Pico (Pk), 19
                                                                     112, 122, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139
Amplitud Raiz del Promedio de los Cuadrados
                                                                 factor de fuerza, 119
   (RPC), 19
                                                                 factor de potencia, 118
análogo, 31, 53, 60, 61, 62, 97
                                                                 fase, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 43, 44, 55, 62, 86, 97,
                                                                     100, 106, 107, 109, 110, 111, 118, 123, 136
armónica, 31, 36, 81
armónicos, 31, 36, 38, 40, 41, 46, 59, 81, 82, 83, 84,
                                                                 filtro, 62, 63, 65, 68
   87, 89, 90, 91, 95, 103, 104, 111, 112, 113, 114,
                                                                 firma, 11, 12, 31, 36, 42, 43, 46, 47, 70, 75, 78, 83, 85,
   115, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 130,
                                                                     87, 88, 91, 92, 95, 96, 98, 111, 115, 116, 121, 123,
   132, 133, 135, 136, 137, 138, 139
                                                                     124, 125, 141
bajada de eski. 56. 103
                                                                 forma de onda, 20, 22, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
bandas laterales, 32, 41, 42, 43, 46, 65, 81, 83, 84, 89,
                                                                     39, 42, 43, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 84, 85,
   90, 91, 94, 114, 115, 121, 123, 125, 126, 127, 130,
                                                                     86, 88, 89, 90, 93, 95, 117, 130
   131, 133, 135, 139, 140
                                                                 formación de aliases, 61, 62
Bloques de Montaje, 74
                                                                 frecuencia, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
Cajas de Engranes, 88, 129
                                                                     32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 56,
calibración, 55, 78
                                                                     58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 78, 79,
cavitación, 35, 39, 125
                                                                     81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98,
Cepstro, 90, 91, 92
                                                                     100, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119,
decibels, 48
                                                                     120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
                                                                     130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 141, 142
demodulación, 95, 96
Demodulación de Amplitud, 94, 95
                                                                 frecuencia de rotación, 94, 135
Desalineación Angular, 110
                                                                 frecuencia fundamental del tren, 94
Desalineación paralela, 109
                                                                 frecuencia natural, 28, 29, 55, 56, 98, 100, 106, 112
desbalanceo, 12, 15, 28, 70, 79, 84, 97, 98, 99, 100,
                                                                 frecuencias forzadas, 26, 32, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 95,
   105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 121, 126,
                                                                     100, 101, 104
   128, 132, 133, 139
                                                                 Hanning, 65, 66
desplazamiento, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 38,
                                                                 Hz, 17, 18, 23, 24, 38, 45, 50, 51, 54, 56, 63, 69, 82, 85,
   51, 53, 54, 62, 71, 76, 132, 141, 142
                                                                     86, 87, 89, 103, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 137,
desviación estándar, 78, 79
                                                                     142, 143
desviación estandard, 35, 93, 143
                                                                 jalón, 23
disparador, 21, 69, 86, 87, 88, 89, 97
                                                                 kurtosis, 93
```

lineal, 26, 30, 31, 37, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 68, 81 magnetoestricción, 118 Máscara del Espectro, 79 modulación, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 81, 85, 89, 94, 95, 115, 121, 123 Modulación, 40, 41, 65, 94 Normalización, 82 normalizado, 50, 82, 83, 102, 103 onda seno, 17 orden, 38, 77, 82, 83, 91, 102, 103, 104, 107, 113, 116, 117, 122, 130 ortogonales, 16, 73 péndulo, 16 periodicas, 36 periódico, 9, 10, 59, 90, 91 **periodo**, 13, 17, 20, 35, 38, 59, 78, 95 **período**, 17, 21 Poleas, 128, 139 Promedio en Tiempo Síncrono, 86 rango dinámico, 46, 55, 56, 61, 76 Ranuras, 121 Remolino de aceite, 111

Resonancia, 28, 129, 139

resonancias, 28, 30, 95, 100 **RPC**, 19, 20, 23, 34, 93 Señales transientes, 64 senoidal, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 31, 37, 43, 63, 66 Sensor de Proximidad, 53 Sensor de Velocidad, 53, 54 síncrono, 69, 83, 86, 118, 119, 140 sistema con un grado único de libertad, 16 tonos de rodamiento, 83, 114, 115, 116, 133 transductor, 23, 53, 54, 55, 56, 71, 72, 73, 74, 78, 100 transformada de Fourier, 37, 58 Transformada Discrecional de Fourier, 58, 59, 60 Transformada Rápida de Fourier, 58, 60 **TRF**, 33, 36, 37, 45, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 78, 84, 85, 86, 89, 98 Ubicación de los Puntos de Prueba, 71 una octava, 45, 46 VdB, 107 velocidad, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 46, 49, 51, 54, 60, 62, 63, 66, 69, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 94, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 137,

141, 142