شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/4/10	یخ:	.0-ا تار	30010501	ىند:	شماره س		
_		:	شماره نقشه	يناتور	تيغه الم	شرح كالا :			
_		: 4	ويرايش نقشا	٠٣٠٠	١٠۵٠١٠٠٠		شماره كالا :		
_			تاريخ نقشه :		-	ش قالب :			
بازرسی مواد : ABS گرید 1075C									
RA مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت									
کوانتومتری در صورت نیاز					كوانت	RA			
بازرسی ابعاد :									
SW کنترل مطابق با اندازه درخواستی کارفرما						SW			
بازرسی ساخت :									
۱. تیغه ها به فاصله استاندارد (304mm) پانچ شوند.									
روش آزمون: چشمی									
تیغه ها فاقد ترک و شکستگی باشد.									

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval