## شر کت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون شماره سند: I-060030102 تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۳ ویرایش:

	0 77		C <b>7</b>		-	,
	_	، نقشه :	شماره	تيوب		شرح كالا :
	-	ں نقشہ :	ويرايش	٠۶٠٠٣٠١٠٢		شماره كالا :

-	تاريخ نقشه :		-	: (	ش قالب	
سى مواد :						
جنس تيوب آهن معمولى A-53 مىباشد.					RA	
		از	لتری در صورت نی	كوانتوم	RA	
سى ابعاد :						
کنترل ابعاد قطعه با MR				W		
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه آن در تیوب شیت (قطعه شماره ۰۶۰۰۰۳۰۱۰۱)					Н	
کنترل درز لوله در هنگام نورد، به نحوی که درز در وسط لوله قرار گیرد.					Η	
کنترل باز شدگی درز لوله					Н	
کنترل تاب لوله بعد از فرم دهی				Н		
			-	زمون :	روش آ	
شرايط آزمون	محل آزمون		ت آزمون	تجهيزات		
=	-		-	=		
رل كيفيت آمارى:						
حد تجدید	د پذیرش خطا	>	عداد نمونه	ت	مرحله	
-	-		=		١	

- 11	14/	CW	DA
П	W	SW	KA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval