# 专业课强化精讲课程

第3讲

第六章 平面连杆机构

#### 一、连杆机构的特点

#### 优点:

- ①连杆机构为低副机构,运动副为面接触,压强小,承载能力大,耐冲击;
- ② 运动副元素的几何形状多为平面或圆柱面,便于加工制造;
- ③在原动件运动规律不变情况下,通过改变各构件的相对长度可以使从动件得到不同的运动规律;
- ④可以连杆曲线可以满足不同运动轨迹的设计要求。


#### 缺点:

- ①由于运动积累误差较大,因而影响传动精度;
- ②由于惯性力不好平衡而不适于高速传动;
- ③设计方法比较复杂。

#### 二、平面连杆机构的基本形式及演化

>四杆机构各部分的名称: 转动副 构件 周转副 摆转副 连架杆 机架 连杆 往复 整周 曲柄 摇杆 回转 摆动 整周 往复 相对 平面 摆动 固定 回转 运动 机构命名:原动件名 + 输出构件名 (也可以几何特点命名)

### 三、不同构件作为机架时的四杆机构




在低副机构中,取不同构件作为机架时,任意两个构件间的 相对运动关系不变。

### 四、平面连杆机构的演化


1) 含有一个移动副的四杆机构——演化型式I 曲柄摇杆机构 曲线导轨曲柄滑块机构 变摇杆 为滑块 摇杆尺寸为无穷大 曲柄摇杆机构 偏置曲柄滑块机构 A m m 对心曲柄滑块机构 e=0

# 1. 曲柄滑块机构




功能: 连续转动 往复移动

# 2. 导杆机构




功能 连续转动 ◆◆◆ 连续转动 连续转动 ◆◆◆ 往复摆动



3. 曲柄摇块机构


功能: 连续转动 往复摆动

4. 直动导杆机构





功能: 往复摆动 往复移动

#### 2) 含有两个移动副的四杆机构——演化型式II




## 1. 正弦机构








2. 双滑块机构



#### 3. 双转块机构



五、平面四杆机构存在曲柄的条件

- ◆周转副的条件:
- 1) 最短杆长度+最长杆长度≤其余两杆长度之和──杆长条件 最短杆两端的转动副均为周转副:其余转动副为摆转副。
- ◆曲柄存在条件: I<sub>min</sub>+I<sub>max</sub>≤ I<sub>4</sub>+I<sub>3</sub>
- 2) 连架杆或机架中必有一杆是最短杆。

六、急回运动特性

极位——输出构件的极限位置

极位夹角*θ* ——当输出构件在两极位时,原动件所处两个位置之间所夹的锐角。


急回运动

原动件作匀速转动,从动件作往复运动的机构,从动件正行程的平均速度慢于反行程的平均速度的现象——急回运动

$$\alpha_1 = 180^{\circ} + \theta$$

$$\widehat{C_1C_2}$$

所用时间: 
$$t_1 = \frac{\alpha_1}{\omega_1} = \frac{180^\circ + \theta}{\omega_1}$$



摇杆上
$$\mathbf{c}$$
点摆过:  $\hat{\mathbf{c}}$ 

$$\therefore \alpha_1 > \alpha_2 \therefore t_1 > t_2$$

摇杆上C点摆过: 
$$\widehat{C_2C_1}$$
 所用时间:  $t_2 = \frac{\alpha_2}{\omega_1} = \frac{180^\circ - \theta}{\omega_1}$ 

$$V_1 = \frac{\overline{C_1C_2}}{t_1}; V_2 = \frac{\overline{C_2C_1}}{t_2}$$

c) 设两过程的平均速度为
$$V_1$$
、 $V_2$ :

$$\therefore t_1 > t_2 \implies \therefore V_2 > V_1$$

 $: t_1 > t_2 \longrightarrow : V_2 > V_1$  回程速度大于正行程速度。

急回作用具有方向性, 当原动件的回转方向改变时, 急回的行程也随 之改变。


#### 行程速比系数K

为表明急回运动程度,用行程速度变化系数K 来衡量,作 为机构的基本运动特征参数。定义为反正行程速度比,即


$$K = \frac{v_2}{v_1} = \frac{C_1 C_2 / t_2}{C_1 C_2 / t_1} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}$$
**以**: 
$$\theta = 180^{\circ} \frac{K - 1}{K + 1}$$

讨论:


- 1) 当  $\theta \neq 0$ 时,机构具有急回运动特性;
- 2)  $\theta$ ↑⇒K↑, 急回运动特性愈显著。



## 摆动导杆机构




七、平面四杆机构的压力角与传动角  $\gamma = 90^{\circ} - \alpha$ 



★曲柄与机架共线时,出现最小传动角。


例:标出机构在图示位置的压力角与传动角




## 八、死点位置

★当输出构件与连杆共线时,机构出现死点。特别注意: 机构有无死点与原动件选取有关

曲柄摇杆机构的死点位置



## 曲柄滑块机构的死点位置




#### 机构通过死点采取的措施

对于传动机构来讲,死点是不利的,应采取措施使机构能顺利通过死点位置。


✓ 利用惯性

—— 缝纫机脚踏板机构



缝纫机主运动机构

✔ 使各组机构的死点相互错开排列 ——机车车轮联动机构





死点的利用

工程实践中,常利用死点来实现特定的工作要求。

飞机起落架机构

工件夹紧机构





# 九、用图解法设计四杆机构

- 1. 按给定的行程速比系数K设计四杆机构──实现给定运动要求
- 按连杆预定位置设计四杆机构──实现给定连杆位置 (轨迹)要求
- 1. 按给定的行程速比系数 K设计
  - ◆曲柄摇杆机构

设计要求:已知摇杆的长度CD、摆角 $\varphi$ 及行程速比系数K。设计过程:

- 1) 计算极位夹角:  $\theta = 180^{\circ} \frac{K-1}{K+1}$
- 2) 选定机构比例尺,作出极位图:


- 3) 联C<sub>1</sub>C<sub>2</sub>, 过C<sub>2</sub> 作C<sub>1</sub>M ⊥ C<sub>1</sub>C<sub>2</sub>; 另过C<sub>1</sub>作 ∠ C<sub>2</sub>C<sub>1</sub>N=90°-θ 射线C<sub>1</sub>N, 交C<sub>1</sub>M于P点;
- 4) 以C<sub>1</sub>P 为直径作圆*I*,则该圆上任一点均可作为A铰链,有无穷多解。

(除弧FG以外)

设曲柄长度为a,连杆长度为b,则:


$$\frac{AC_1 = b + a}{AC_2 = b - a}$$

$$a = \frac{\overline{AC}_1 - \overline{AC}_2}{2}$$
$$b = \frac{\overline{AC}_1 + \overline{AC}_2}{2}$$



#### 2. 按预定的运动轨迹设计

已知连杆上在运动过程中的三个位置 $B_1C_1$ 、 $B_2C_2$ 、 $B_3C_3$ ,设计四杆机构。



十、实验法设计实现给定连杆轨迹的四杆机构 实验法的一种:

图谱法:

设给定机构ABCD的各杆长度,在连杆BC上固定一板,板上开若干小孔,当机构


运动时,采用适当方法将

各小孔所走的不同轨迹记

录在机架平面上。改变各

杆长度重复操作就可以得

到一本轨迹图谱。



连杆曲线仪