# 专业课强化精讲课程

第6讲

第八章 齿轮传动(二)

## 九、齿轮传动的失效形式、设计准则及材料选择

(一) 齿轮传动的失效形式


齿轮传动的失效主要是轮齿的失效,而轮齿的失效形式 与工作条件、速度、载荷、材料热处理等因素有关,其常见

的失效形式有:

#### 1.轮齿折断:

折断发生在齿根处

★原「齿根弯曲应力大;
因 齿根应力集中



- 1) 过载折断(淬火钢和铸铁齿轮常见的失效形式);
- 2)疲劳折断

#### ≫采取措施

- 1) 材料及热处理;
- 2) 增大模数;
- 3) 增大齿根圆角半径消除刀痕;
- 4) 喷丸、滚压处理;
- 5) 增大轴及支承刚度。

#### 2.齿面点蚀:

轮齿接触表面在变化的接触应力作用下,由于疲劳而产生的 麻点剥蚀损伤现象,开始是针尖大小麻点,逐渐扩展连成片状。 点蚀一般首先出现在齿根靠近节线处,再向其它部位扩展。

## ※形成原因

轮齿在节圆附近一对齿受力,

载荷大;滑动速度低形成油膜条

件差;接触疲劳产生麻点。





#### ≫采取措施:

提高材料的硬度; 加强润滑,提高油的粘度

注意: 1) 点蚀常发生在闭式软齿面传动中;

2) 开式传动主要是磨损,很少出现点蚀。

#### 3.齿面的胶合:

齿面粘连后撕脱

#### ≫原因:

高速重载;滑动速度大;散 热不良;齿面金属熔化粘连后 撕脱——热胶合

低速重载,由于齿面间油膜 破坏,也会出现胶合——冷胶合



#### ≫采取措施:

- 1)减小模数,降低齿高(降低滑动系数);
- 2) 抗胶合能力强的润滑油;
- 3) 两轮采用不同的材料及硬度;
- 4) 提高齿面硬度、降低粗糙度;
- 5) 热平衡计算。


#### 4.齿面磨损:

≫原因:相对滑动;

润滑不良; 存在杂质。

≫措施: 1)加强润滑;

2) 开式改闭式传动








#### 5.齿面的塑性流动


≫ 原因: 重载, 齿面软

メ 措施: 提高材料的硬度,

改善润滑







## (二)设计准则:

★ 具体工作条件下的设计准则:

工作条件		主要失效	设计准则	设计方法	
闭式 传动	软齿面	点蚀	保证齿面有足够的接触 疲劳强度	按齿面接触疲劳强度设计 按轮齿弯曲疲劳强度校核	
	硬齿面		保证齿面有足够的接触 疲劳强度和轮齿有足够 的弯曲疲劳强度	先按轮齿弯曲疲劳强度设 计,再按齿面接触疲劳强 度校核	
开式(半开) 传动			保证齿面有足够的抗磨 损能力和轮齿有足够的 弯曲疲劳强度	按轮齿弯曲疲劳强度条件 性设计,加大模数10~15%	
高速、重载		胶合	保证齿面有足够的抗胶 合能力	进行抗胶合能力计算或进 行热平衡计算	

# 十、齿轮材料及选择原则

对材料的基本要求: 齿面要硬, 齿芯要韧。

齿面具有较高的硬度和耐磨性 —抵抗齿面点蚀、胶合、 磨损、塑性变形

轮齿具有足够强度和韧性 — 抵抗轮齿折断

#### 1) 常用材料:

齿轮常用材料是各种牌号的中碳钢,中、低碳合金钢, 铸钢和铸铁等。一般多采用锻造毛坯或轧制钢材, 齿轮尺寸较大或结构复杂且生产批量大时,可采用铸钢 或铸铁。 调质钢 45、40Cr、30CrMnSi、35SiMn等 锻钢 渗碳钢 20Cr、 20CrMnTi等 氮化钢

金属

铸钢 ZG310-570等

铸铁 HT250、HT200、QT500-5等

非金属: 夹布塑胶、尼龙 常用于小功率、精度不高、噪声低的场合

- 2) 常用热处理方法
  - 1.表面淬火

用于中碳钢和中碳合金钢。表面淬火硬度可达52~56HRC ,由于齿面的硬度高,耐磨性好,而齿芯的韧性较高,用 于轻微冲击、要求结构紧凑、无须磨齿的场合。

#### 2.渗碳淬火

渗碳钢用于低碳钢和低碳合金钢,表面淬火硬度可达52-56HRC,齿面的硬度高,耐磨性好,而齿芯的韧性较高,用于冲击严重、要求结构紧凑的重要齿轮传动。

通常渗碳淬火后要磨齿。

#### 3.调质

用于中碳钢和中碳合金钢。调质后齿面硬度一般为 220~260HBS。适用于无结构尺寸要求。

#### 4.正火(常化)

正火用于消除内应力,亦适用于机械强度要求不高的齿轮。

#### 5.渗氮

渗氮后齿面硬度可达60-62HRC,因氮化温度低,轮齿的变形小,适用于难于磨齿(如内齿轮),又要求齿面硬度大的场合。

上述5种热处理方法中,3、4两种方法得到的为软齿面齿轮(HB≤350),其余3种得到硬齿面齿轮(HB>350)。

- 3) 齿轮材料的选择原则:
  - 1.工作条件的要求: 功率、可靠度、质量、环境
  - 2.工艺要求: 毛坯选择; 热处理方式
  - 3.硬度选择: \*软齿面硬度≤350HBS;
    - \*软齿面齿轮HBS1-HBS2≥25~50

高速、重载 } 较好的材料及热处理方式

## 十一、齿轮传动的计算载荷

名义载荷(理论载荷):  $F_n$ 

计算载荷(考虑实际因素的载荷):  $F_{ca}$   $F_{ca} = KF_n$ 

载荷系数  $K = K_A K_V K_\alpha K_\beta$ 

1.使用系数K<sub>A</sub>: 是考虑轮齿啮合是外部因素引起的附加动载 荷。它主要取决于原动机和工作机的特性、 质量比、联轴器类型及运行状态。


The annual contraction of the co								
	工作机器	原动机						
载荷状况		电机	蒸汽机	多缸内燃 机	单缸内 燃机			
均匀平稳	•••	1. 0	1.1	1. 25	1. 5			
轻微冲击	•••	1. 25	1. 35	1. 5	1. 75			
中等冲击		1. 5	1. 6	1. 75	2. 0			
严重冲击	•••	1. 75	1. 85	2. 0	2. 25			

## 2.动载系数K<sub>v</sub>:

产生原因:

1)由制造、安装误差及轮齿受载后变形所引起的基节不等

— 瞬时传动比不是定值 — 产生冲击和动载荷




**2)**由直齿轮传动中,单、双齿啮合的过渡——啮合刚度变化——动载荷

影响因素:

精度  $V / -K_v /$ 

采取措施: 1)提高制造精度

2)减小齿轮直径——降低ν



4) 跑合

注意: 1) 此图适用于直齿和斜齿圆柱齿轮;

2)对于直齿圆锥齿轮, 精度降一级,按 $\nu_m$ 查图。


m/s


#### 3.齿间载荷分配系数 $K_{\alpha}$ :

产生原因:

双对齿 啮合

轮齿弹性变形 和齿距误差 两对齿上载荷分配 不均





采取措施: 提高制造精度


# 4.齿向载荷分布系数 $K_{\beta}$ :

#### 产生原因:

- 1) 齿轮相对两轴承不对称配置;
- 2)轴、轴承、支座的变形;
- 3)制造、安装误差。

#### 采取措施:

- 1) 增大轴、轴承、支座的刚度;
- 2) 对称布置;
- 3)适当地限制齿轮的宽度;
- 4) 鼓型轮齿;
- 5)提高制造精度等。





# 十二、直齿圆柱齿轮的强度计算

(一) 直齿圆柱齿轮的受力分析:

力学模型简化: 1)作用在齿面上的分布载荷以作用在齿宽中点上的集中力代替; 2)忽略摩擦力。

 $\gg$ 受力大小:  $F_n$ 分解为  $F_t$ 、  $F_r$ 

切向力
$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1} = F_{t2}$$
  
径向力 $F_{r1} = F_{t1} \cdot tg\alpha = F_{r2}$ 

法向力
$$F_{n1} = \frac{F_t}{\cos\alpha} = F_{n2}$$

其中:

**T1**—小齿轮的扭矩,**N•mm**; 
$$T_1 = 9.55 \times 10^6 \frac{P_1}{n}$$



 $N \cdot mm$ 

r/mir


 $\gg$ 力的方向: 圆周力:主动轮上 $F_{t1}$ 与 $\mathbf{v}_1$ 反向;从动轮上 $F_{t2}$ 与 $\mathbf{v}_2$ 同


径向力: $F_{r1}$ 和 $F_{r2}$ 指向各自的轮心

#### (二) 直齿圆柱齿轮传动的应力计算

- 1. 直齿圆柱齿轮弯曲疲劳应力计算:
- □建立力学模型: ——轮齿相当悬臂梁

沿工作齿廓各点所受的载荷不同结论:齿廓各不同啮合点的齿根弯曲应力不同,单齿啮合的最高点弯曲应力最大。





cosy

18

危险截面确定:用30°切线

法

对于精度较低(7、8、9级)的齿轮

- 假设: 1) 载荷作用于齿顶;
  - 2) 全部载荷由一对齿承受;
  - 3) 不计齿根的压应力


□ 危险截面处的弯曲应力:

$$\sigma_{F0} = \frac{M}{W} = \frac{F_{ca} \cos \gamma \cdot h}{bS^2 / 6} = \frac{KF_n \cos \gamma \cdot h}{bS^2 / 6}$$

$$\Rightarrow h = K_h m, S = K_S m$$

$$r_n = \frac{1}{\cos c}$$

$$\sigma_{F0} = \frac{KF_t}{bm} \cdot \frac{6K_h \cos \gamma}{K_S^2 \cos \alpha} = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa}$$



 $Y_{\mathsf{Fa}}$ 齿形系数

$$\sigma_{F0} = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa}$$

仅与齿数z有关、与模数*m*无 关


$$z/\longrightarrow d/\longrightarrow d_b = d\cos\alpha/\longrightarrow$$
 渐开线越平  $\longrightarrow$  齿根宽度  $/\longrightarrow Y_{Fa}$ 

考虑齿根应力集中,引入应力修正系数 $Y_{sa}$ ,则:

用以计入齿轮重合度对轮齿弯曲应力的影响,引入重合度系数  $Y_s$ 

$$Y_{\varepsilon} = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon}$$

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{hm} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_{\varepsilon}$$



弯曲强度计算公式:

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_{\varepsilon} \le [\sigma_F] \quad MPa \qquad \qquad _$$
 校核公式
$$2000T \quad 2000T \qquad b \qquad 2KT$$

$$F_{t} = \frac{2000T_{1}}{d_{1}} = \frac{2000T_{1}}{mz_{1}}, \quad d_{1} = mz_{1}, \Leftrightarrow \varphi_{d} = \frac{b}{d_{1}} \stackrel{2KT_{1}}{\Leftrightarrow} Y_{Fa}Y_{Sa}Y_{\varepsilon} \leq [\sigma]_{F} \quad MP$$

注意事项: 1)  $\sigma_{\mathbf{r}} = \mathbf{b} \, \mathbf{n} \, \mathbf{m} \, \mathbf{n} \, \mathbf{n} \, \mathbf{n}$ 

式计算

 $=B_2+(5\sim10)$  mm

= 
$$mz_1, \diamondsuit arphi_d$$
 =

2) 两齿轮的 $Y_{fa}$ 、 $Y_{sa}$ 不同,则:  $\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$  ,若 $[\sigma_{F}]_{1}$   $\neq [\sigma_{F}]_{2}$ 取:  $\frac{Y_{Fa}Y_{sa}}{[\sigma]_{F}} = \max \left\{ \frac{Y_{Fa1}Y_{sa1}}{[\sigma]_{F1}}, \frac{Y_{Fa2}Y_{sa2}}{[\sigma]_{F2}} \right\} \qquad \text{代入公}$ 


3) 两齿轮 齿宽,一般 $B_1 \neq B_2$ ,取接触齿宽 b =

 $\min\{B_1; B_2\}$  代入公式计算,一般:  $b=B_2, B_1$ 

$$\frac{1}{d_1} \frac{1}{\varphi_d m^3 z_1^2} Y_F$$

- 许用弯曲应力

4) 设计计算时,  $K_V$ ,  $K_\alpha$ ,  $K_\beta$  的确定也与 m有关。



- 5) 对开式齿轮: 只按弯曲疲劳强度设计,然后将模数加大**10**  $%\sim$ **15**%
- 6) 提高齿轮弯曲疲劳强度的主要措施:

$$(1)$$
  $m \uparrow \longrightarrow \sigma_F \downarrow \longrightarrow$  弯曲强度  $\uparrow$ 

(2) 
$$b(\phi_d) \uparrow \longrightarrow \sigma_F \downarrow \longrightarrow$$
 弯曲强度  $\uparrow$ 

(3)  $[\sigma]_F$  (高强度材料、高热处理硬度)→ 弯曲强度↑

#### 2. 直齿圆柱齿轮接触疲劳应力计算:

设计准则:保证齿面不发生点蚀失效

——即保证齿面有足够的接

触疲劳强度  $\sigma_{H} \leq [\sigma_{H}]$ 

最大接触应力发生在接触区的中线处,由 弹性力学知,最大接触应力为:

$$\sigma_{H} = \sqrt{\frac{F}{L} \frac{(\frac{1}{\rho_{1}} \pm \frac{1}{\rho_{2}})}{\pi \left[\frac{1-\mu_{1}^{2}}{E_{1}} + \frac{1-\mu_{2}^{2}}{E_{2}}\right]}} = Z_{E} \sqrt{\frac{F}{L\rho_{\Sigma}}}$$

其中: 
$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}$$

 $Z_{E} = \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1 - \mu_{1}^{2}}{E_{1}} + \frac{1 - \mu_{2}^{2}}{E_{2}}\right)}}$ 

式中:


 $\rho_{\Sigma}$ ——两接触体的综合曲率半径;

"+"——外接触;

"-"——内接触;

 $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ——两接触体的泊松比;

 $E_1$ , $E_2$ ——两接触体的弹性模量。





 $\sqrt{MPa}$ 

弹性系数

- 3) 齿面接触疲劳强度的计算:
  - (1) 两渐开线齿面上的最大接触应力计算:
  - □ 建立力学模型:
  - 1. 渐开线齿廓上各点的曲率半径 $\rho$ 不同
- **2.** 沿工作齿廓各点所受的载荷不同 (有单齿、双齿啮合之分)

结论:工作齿廓各点的接触应力不同,在小齿轮单齿啮合的最低点接触应力最大。







通常按节点啮合进行计算即:将渐开 线齿廓在节点啮合当量成一对 圆柱体 接触,再按赫兹公式计算。

$$\sigma_{H} = Z_{E} \sqrt{\frac{F}{L\rho_{\Sigma}}} \qquad \frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_{1}} \pm \frac{1}{\rho_{2}}$$

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}$$


式中:

$$\rho_1 = N_1 P = r_1' \sin \alpha'$$

$$= r_1 \sin \alpha = \frac{d_1}{2} \sin \alpha$$

$$\rho_2 = \frac{d_2}{2} \sin \alpha$$

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{1}{\rho_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u} = \frac{u \pm 1}{u} \cdot \frac{2}{d_1 \sin \alpha}$$



$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_{1}} \pm \frac{1}{\rho_{2}} = \frac{1}{\rho_{1}} \cdot \frac{u \pm 1}{u} = \frac{u \pm 1}{u} \cdot \frac{2}{d_{1} \sin \alpha}$$
 其中:  $u = \frac{d_{2}}{d_{1}} = \frac{z_{2}}{z_{1}}$  —齿数比

$$F = F_{ca} = KF_n = \frac{KF_t}{\cos \alpha}$$

将以上各式代入赫兹公式,并考虑重合度:

$$\sigma_{H} = Z_{E} Z_{\varepsilon} \sqrt{\frac{F}{L \rho_{\Sigma}}} = Z_{E} Z_{\varepsilon} \sqrt{\frac{K F_{t}}{b \cos \alpha} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \cdot \frac{2}{d_{1} \sin \alpha}} = Z_{E} Z_{H} Z_{\varepsilon} \sqrt{\frac{K F_{t}}{b d_{1}} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

式中: 
$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\sin \alpha \cos \alpha}}$$
 ——节点区域系数,当 $\alpha = 20^\circ$  时, $Z_H = 2.5$ 

$$= \frac{1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{2}{\tan \alpha}} \qquad Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4-\varepsilon}{3}} \quad \underline{\text{ m合度系数}}$$

2) 齿面接触疲劳强度计算:

许用接触应力

$$\sigma_{H} = \sqrt{\frac{KF_{t}}{bd_{1}} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \cdot Z_{E}Z_{H}Z_{\varepsilon} \leq [\sigma]_{H} \quad MPa$$


校核公式


将
$$F_t = \frac{2000T_1}{d_1}$$
代入得:  $Z_E Z_H Z_{\varepsilon} \sqrt{\frac{500KT_1(u\pm 1)^3}{bu}} \leq [\sigma]_H MPa$ 

将
$$\varphi_a = \frac{b}{a}$$
代入得:
$$a \ge (u \pm 1)^3 \sqrt{\frac{500KT_1}{\phi_a u} \left(\frac{Z_{\varepsilon}Z_{\varepsilon}Z_H}{[\sigma_H]}\right)^2} \quad mm \longrightarrow$$
设计公式 意事项:
$$\sigma_{\mathbf{H}} = \mathbf{b} \quad \text{和} \mathbf{d}_{\mathbf{1}} \quad \text{(即} \mathbf{z}_{\mathbf{1}} \mathbf{m}) \quad \mathbf{f} \quad \mathbf{j}, \quad \mathbf{m} = \mathbf{j} \mathbf{j} \mathbf{j}$$

注意事项:

- 1.  $\sigma_{\text{H}}$ 与b和  $d_{\text{I}}$ (即 $z_{\text{I}}m$ )有关,而与 $z_{\text{I}}$ 和m单项无关;
- 2. 两齿轮  $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$  ,若  $[\sigma_{H}]_1 \neq [\sigma_{H}]_2$  , 一般取  $[\sigma_H] = \min\{ [\sigma_H]_1 ; [\sigma_H]_2 \}$  代入 公式计算





4.提高齿轮接触疲劳强度的主要措施:

- (1)  $d_1 \uparrow \longrightarrow \sigma_H \downarrow \longrightarrow$  接触强度 ↑
- (2)  $b^{\uparrow} \rightarrow \sigma_H \downarrow \rightarrow$  接触强度  $\uparrow$
- (3)  $[\sigma]_H$  ↑ (高强度材料、高热处理硬度) → 接触强度 ↑