# マイコン講習 一第5回一

K.Miyauchi

# 目次

- ・通信の基礎
- UART/USART
- •12C
- SPI
- -3つの特徴
- -レーザ測距センサ(I2C)

# 本講習で使用するもの


パソコン: Windows, Mac

開発環境: Arduino IDE

マイコン: Arduino Leonardo

その他, 回路周りの物品

## 回路図



#### 通信とは、

複数のコンピュータ間でデータのやり取りをすることをいう.

通信の方法として,

大きく分けて2種類あり、シリアル通信とパラレル通信がある.

### 「シリアル通信」

1,2本の通信線を用いて、1bitずつ順番に送信する方法

### 「パラレル通信」

複数の通信線を用いて(8の倍数にすることが多い)通信する方法

一見、パラレル通信の方が通信は思えるかもしれないが、通信線でのデータの伝送速度や誤差などを考えたときに、現在は、コンピュータが高性能となっているため、シリアル通信の方が高速な通信を行うことができる.

ー昔前は、パラレル通信が主流だったが、 現在はシリアル通信が主流.

データを伝送する形式として3種類ある.

### 「単方向伝送」

一方向にのみ、データを伝送する方法 送信、受信のどちらかしかできない


#### 「半二重伝送」

1つの通信線で、時間で区切って、データの送受信を行う方法同時に送受信ができない


### 「全二重伝送」


2つの通信線で、データの送受信を行う方法同時に送受信ができる

イメージ



単方向伝送





通信時の同期方式にもいくつか種類がある.

### 「調歩同期」

伝送データにスタートビットとストップビットを加えて、 同期をとる通信方法

#### 「クロック同期」

データ伝送路とは別にクロックを発生させて, クロックの立ち上がり,もしくは立ち下がりで同期をとる方法

伝送されたデータの誤り検出方法にも, いくつか種類があります.

### 「パリティチェック」

伝送データにおいて、 Highとなっているビットが偶数個もしくは奇数個になるように データに1bitのパリティビットを付与して、検出する方法

#### [CRC]

データビット列のあとに、 数ビットから数十ビットのCRCビットを付与して、検出する方法

シリアル通信において、 通信の速さを表すパラメータとして、 **変調速度**(Baudrate)[baud]と転送速度[bps]がある.

### 変調速度は、

1秒間に何回の変調を行うかを表している.

転送速度は,

1秒間に何ビットのデータを転送するかを表している.

変調速度(baudrate)≠転送速度であることに注意.

今回は,シリアル通信で用いられる

UART/USART I2C SPI

を紹介する.


UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)は、 調歩同期方式によるシリアル信号をパラレル信号に変換、 その逆方向の変換を行うためのインタフェースICである.


**USART** (Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter)は、 クロック同期方式によるシリアル信号をパラレル信号に変換、 その逆方向の変換を行うためのインタフェースICである.

USARTは、クロックによる同期をとるため、 伝送のずれが生じないのでエラーの発生率を下げることができるが、 最大通信速度を考慮した際に、UARTより通信データ量が小さくなく傾 向がある.

UARTは、マイコン⇔コンピュータ間の通信でよく用いられる.

### UART/USARTにおけるデバイス間の信号の流れ






UART/USARTを利用した通信規格として、 RS-232CやRS-485などがあります. これらの規格は、コンピュータ外部の デバイス間通信などで使用する.

これらは、以下のような信号で送信します。

- •スタートビット(1 bit)
- データビット(7 bit or 8 bit)
- パリティビット(0 bit or 1 bit)
- ストップビット(1 bit or 2 bit)

これらを, 1セットとして送受信する.

UARTの通信イメージ



スタートビットがLowになったときに通信を開始する. 受信側はLowになったタイミングで一定リズムでRxD端子のレベルを記録します.

ストップビットがHighになったときに受信を終了します.

UART/USARTでは、以下について設定する必要がある.

- •通信速度
- データビット数
- パリティの有無
- ストップビット数

個人的には、データビット8 bit、パリティ無し、ストップビット1 bit をよく使用する. (ArduinoのSerial.begin()の初期設定と同じ)

### 12C

I2C(Inter-Integrated Circuit)とは、 シリアルデータ(SDA)とシリアルクロック(SCL)の 2本の信号線で通信する通信規格である.


通信する際には, マスタとスレーブの2つに分け, マスタがスレーブに命令信号をだすと, 命令信号に応じて、 マスタがスレーブにデータを書き込んだり, 読み込んだりできる.

12Cは、マイコン⇔センサ間の通信でよく用いられる.

余談ですが、 I<sup>2</sup>Cが正式な書き方ですが, めんどいのでI2Cで書いてある. また, 読み方は、「アイ・スクエアド・シー」になる.

### 12C

### 12Cにおける信号の流れ



### 12C

#### 通信の流れのイメージ

- 1. マスターがスレーブにアドレス信号を送信する.
- 2. スレーブがアドレスと合致したとき, 通信可能である場合に, 信号を返す.
- 3. マスターが命令信号を出す.
- 4. スレーブが命令信号に対応した送受信を行う.
- 5. マスターが通信終了信号を送信する.


1つの伝送路で通信が行われているときには、他のマスターやスレーブは、信号をすべて無視することになる.

### SPI

```
SPI (Serial Peripheral Interface) とは、
シリアルクロック(SCK)
マスター・イン・スレーブ・アウト(MISO)
マスター・アウト・スレーブ・イン(MOSI)
スレーブセレクト(SS)
の4本の信号線で通信する規格である.(3線方式もある).
12Cと同じように、
マスターとスレーブに分けて通信を行う.
マスターは1つしかあってはならないが、
スレーブはいくつあっても構わない(制約があり).
SPIは、マイコン⇔センサ間の通信でよく用いらる.
```

### SPI

### SPIにおけるデバイス間(複数)の信号の流れ



### SPI

### 通信の流れのイメージ

- 1. マスターが通信したいデバイスのSSをLowにする
- 2. マスターはセットされた8 bitデータをMOSIから スレーブは、設定されている8 bitデータをMISOから マスターのシリアルクロックに合わせて送信され、 それぞれが、MOSI、MISOで受信する.
- 3. マスターが通信の終了を出すために 通信していたデバイスのSSをHighにする

SPIは、8 bitずつデータを交換するっていうイメージ

# 3つの特徴


3種類のシリアル通信規格等を紹介したが、以下の表がまとめ的なもの.

	UART/USART	I2C	SPI
同期方式	調歩/クロック	クロック	クロック
伝送形式	全二重伝送	半二重伝送	全二重伝送
データブロック	最大12 bit/最小9 bit	8 bit	8 bit
エラー検出	パリティチェック	無	無
通信速度	ICに依存	ICに依存	ICに依存
通信デバイス数	1 vs 1	複数マスタ vs 複数スレーブ	1 マスタ vs 複数スレーブ

SPIとI2Cについては、 ICによっては両方に対応しているものもある.

## レーザ測距センサ(I2C)

12Cデバイスのレーザ測距センサを使用してみましょう. プログラムが長いので一部配布.



# 演習

- •前にある物体を追従するようなロボットを作成したい. 22 cm以上離れた場合には、DCモータを正転、近づいた場合には、18 cm以内になった場合には、DCモータを反転させよ.
- ・測距センサからの取得した値をPCに送信するシステムを作りたい、PCから"L"を受信したときに、測距センサから物体等までの距離を送信せよ.