## 基于 Mini2440 的 Nandflash 烧写裸编程序教程 by Charles

## 一、 编写代码注意事项

1. start.S 的汇编代码,必须设置栈。

## 二、烧写流程

- 1. 烧写移植好的 U-boot 到 Norflash。
- 2. 用串口连接好 Mini2440 和 PC 机,打开 SecureCRT
- 3. 从 Norflash 启动,进入 U-boot 的命令行,执行 loady,用 SecureCRT 下载裸板 bin 文件到 SDRAM,默认下载地址为 0x33000000。
- 4. 烧写 Nandflash,执行如下命令: nand erase 0 10000 nand write 33000000 0 10000
- 5. 将 Mini2440 开发板的电源开关拨到 OFF, 然后把启动开关拨到 Nand, 重新给开发板上电,就可以测试裸板程序的效果了。