PIC programozása 3. (PIC16F887)

- 11. Léptetőmotor vezérlése, élfigyelés
- 12. PIC, analóg bemenetek
- 13. PIC, időzítő (timer)
- 14. PIC, konfigurációs bitek, oszcillátor beállítások

11.1. Léptető motorok

1. Léptető motorok

- szénkefe nélküli egyenáramú motorok, amelyek adott számú lépésből tesznek meg egy fordulatot → általában néhány fokos szögelfordulás jellemző lépésenként (pl. 1,8°
- → 200 lépés egy körülforgás)
- vezérlésük digitális → a tekercseikre megfelelő sorrendben kell feszültséget kapcsolni (majd lekapcsolni)
- elég pontosan egy adott pozícióba lehet forgatni! (1-5%)
- fordulatszámuk viszont elég alacsony lehet, néhány száz fordulat percenként (pl. 500)

2. Léptető motor típusok

Felépítés alapján lehet:

- változó mágneses ellenállású (VR) → a forgórész fogazott, lágy mágneses anyag
- állandó mágneses (PM) → a forgórészen állandó mágnes(ek)
- hibrid motor (HB) → az előbbi kettő kombinációja

Vezérlés szempontjából:

- → unipoláris, az álló rész minden pólusán két tekercs (egy tekercs középleágazással)
- → bipoláris, minden fázishoz egy tekercs → az egyes tekercseken az áram irányát is változtatni kell! → bonyolultabb vezérlés


Nagyon jó, szemléletes leírás található a következő oldalon:


http://qtp.hu/elektro/leptetomotor_mukodese.php


11.2. Léptető motorok

3. Változó mágneses ellenállású léptető motorok

- variable reluctance (VR), a forgórész fogazott, lágy mágneses anyag
- az álló részen 3 darab vezérelhető tekercs, 4 kivezetéssel (vagy 5 tekercs, 6 kivezetéssel)
- a tekercsekre megfelelő sorrendben feszültséget kapcsolva (1,2,3,1,2,3,1,...) lépeget az egyik irányba, a sorrendet megfordítva (3,2,1,3,2,1,3,...) a másik irányba







11.3. Léptető motorok


4. Unipoláris léptető motor


- állórészen általában 4 darab vezérelhető tekercs → 5 vagy 6 kivezetéssel
- forgórészen állandó mágnes(ek) → PM motor, vagy esetleg plusz fogazás is → HB motor
- többféle vezérlés lehetséges, de az a lényeg hogy a tekercsekre megfelelő sorrendben feszültséget kapcsolva lépeget az egyik, a sorrendet megfordítva a másik irányba

<u>Unipoláris, 6 vezetékes</u> az 5 vezetékes lényegében ugyanez, csak a két közös vezeték (ak és bk) össze van kötve

Vezérlési módok:


- egyfázisú (hullám)
- féllépéses (half stepping)
- teljes lépéses (full stepping)
- mikro lépéses (micro stepping)








egyfázisú (hullám) vezérlés

 a 4 tekercsre egyenként, sorban kapcsolunk feszültséget → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...










11.4. Léptető motorok


4. Unipoláris léptető motor

féllépéses (half stepping) vezérlés

-az egyfázisú vezérlés lépései közé plusz lépéseket iktatunk be úgy, hogy egyszerre két tekercsre kapcsolunk feszültséget → a lépések száma megduplázódik!

Tehát a vezérlés \rightarrow a1 – a1,b1 – b1 – b1,a2 – a2 – a2,b2 – b2 – b2,a1 – a1 – a1,b1 – b1 – ...






11.5. Léptető motorok

5. Bipoláris léptető motor

- állórészen általában 2 darab vezérelhető tekercs, 4 kivezetés vagy lehet több tekercs is → pl. 4 tekercs (8 kivezetés)
- forgórészen állandó mágnes(ek) → PM motor, vagy esetleg plusz fogazás is → HB motor
- az egyes tekercseken az áram irányát is változtatni kell! → H-híd vezérlés


Bipoláris, 4 vezetékes



11.6. Unipoláris léptető motor vezérlése

A hardver

- a motor 4 tekercsére tranzisztorokkal kapcsolunk feszültséget, mert jellemzően 5V-nál nagyobb feszültséget igényelnek, és nagy az áram felvételük is !
- tehát a négy tranzisztort kell sorban kapcsolgatni (a bázisukra 1 ill. 0 szint kapcsolásával)



11.7. Unipoláris léptető motor vezérlése

1. mintafeladat

a PORTC-re kapcsolt (RC0-a1 RC1-b1 RC2-a2 RC3-b2) unipoláris léptető motor vezérlése, a következőképpen:

- A JOBB kapcsolót nyomva tartva → a motor lépkedjen 'jobbra' (óramutató járásával megegyezően)
- A BAL kapcsolót nyomva tartva → a motor lépkedjen ellenkező irányba

A kapcsolók a PORTA lábakra vannak kötve !! →

A PORTA lábak használatához digitális bemenetként nem elég a TRISA regisztert megfelelően beállítani !! → ugyanis ezen lábak többsége analóg bemenet is lehet → az ANSEL regiszterekkel lehet beállítani, hogy melyik láb legyen

- digitális bemenet (megfelelő bit 0)
- vagy analóg bemenet (megfelelő bit 1) → ez az alapértelmezett !!

Tehát most ANSEL regisztert nulláznunk kell

A motor léptetése jobbra → feszültség (1-es szint) kapcsolása sorban egyenként a1,b1,a2,b2 tekercsekre → RC0,RC1,RC2,RC3 lábakra

A motor léptetése balra → feszültség (1-es szint) kapcsolása sorban egyenként b2,a2,b1,a1 tekercsekre → RC3,RC2,RC1,RC0 lábakra

Tehát egyfázisú, hullám vezérlést használunk

- egyik irány → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...
- másik irány → b2-a2-b1-a1-b2-a2-b1-a1-b2-...

11.8. Unipoláris léptető motor vezérlése

1. mintafeladat

```
// 11.1. léptető motor jobbra-balra
void main( ) {
    char i=0;
    char motor[]={1,2,4,8}; // motor tekercsek vezérlése (egyszerre csak egy !)
    TRISC=0b00000000;
                                // PORTC láb kimenet → motor tekercsek
    ANSEL=0;
                               // PORTA lábak nem analóg, hanem digitális bemenetek
    TRISA=0b00111111;
                               // PORTA lábakon kapcsolók
    PORTC=0:
                                    // ismétlés sokszor (végtelenszer)!
    while (1)
         while(PORTA.B2==0) // motor jobbra ha 'JOBB' gomb lenyomva
              PORTC = motor[i];
             j++;
             if(i>3) i=0;
              Delay ms(500);
         while(PORTA.B1==0) // motor balra ha 'BAL' gomb lenyomva
              PORTC = motor[i];
              if(i>0) i--;
              else i=3:
              Delay ms(500);
```

11.9. Unipoláris léptető motor vezérlése

2. mintafeladat

a PORTC-re kapcsolt (RC0-a1 RC1-b1 RC2-a2 RC3-b2) unipoláris léptető motor vezérlése, a következőképpen:

- A START kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra' (óramutató járásával megegyezően)
- A STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van

Célszerű a motor állapotát külön változóban (vagy változókban) tárolni → jelenleg egy változó is elég → a motor_jar változót használjuk:

- 1 értékű, ha forognia kell (START kapcsolót megnyomtuk)
- 0 értékű, ha állnia kell (még el sem indítottuk vagy a STOP kapcsolót megnyomtuk)

A motor léptetése jobbra → egyfázisú, hullám vezérlést használunk → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...

11.10. Unipoláris léptető motor vezérlése

2. mintafeladat

// 11.2. léptető motor jobbra forog-leáll

```
void main() {
    char i=0;
    char motor jar=0; // motor állapotának számontartása → 0-áll 1-jár
    char motor[]={1,2,4,8}; // motor tekercsek vezérlése (egyszerre csak egy !)
                               // PORTC láb kimenet → motor tekercsek
    TRISC=0b00000000;
    ANSEL=0;
                                // PORTA lábak nem analóg, hanem digitális bemenetek
                                // PORTA lábakon kapcsolók
    TRISA=0b00111111:
    PORTC=0:
    while (1)
                                    // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
         if(motor jar==1) // motor jobbra ha elindítottuk
             PORTC = motor[i];
             j++;
             if(i>3) i=0:
         if(PORTA.B4==0) { motor_jar=1; } // motor indítása ha 'START' gombot lenyomjuk
         if(PORTA.B5==0) { motor jar=0; }
                                                // motor leállítása ha 'STOP' gombot lenyomjuk
         Delay ms(300);
```

11.11. Unipoláris léptető motor vezérlése

3. mintafeladat, (a 2. feladat módosítása)

a PORTC-re kapcsolt (RC0-a1 RC1-b1 RC2-a2 RC3-b2) unipoláris léptető motor vezérlése, a következőképpen:

- a START kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra' (óramutató járásával megegyezően)
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van
- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor gyorsabban lépkedjen (kb. 3-szoros sebességgel)
- a LE kapcsoló lenyomása után → a motor térjen vissza az alap sebességhez

Célszerű a motor állapotát külön változóban (vagy változókban) tárolni → jelenleg két változó célszerű →

motor_jar változó

- 1 értékű, ha forognia kell (START kapcsolót megnyomtuk)
- 0 értékű, ha állnia kell (még el sem indítottuk vagy a STOP kapcsolót megnyomtuk)

motor_gyors változó

- 1 értékű, ha nagyobb sebességű
- 0 értékű, ha lassú

A sebességet legegyszerűbben a késleltetés módosításával tudjuk megváltoztatni → nagy késleltetés → lassú Kis késleltetés → gyors

11.12. Unipoláris léptető motor vezérlése

3. mintafeladat

```
void main() {
                            // 11.3. léptető motor jobbra forog-leáll
char i=0:
char motor jar=0;
                            // motor állapotának számontartása → 0-áll 1-jár
char motor_gyors=0;
                           // motor állapotának számontartása → 0-lassú 1-gyors
char motor[=\{1,2,4,8\}];
                      // motor tekercsek vezérlése (egyszerre csak egy !)
                            // PORTC láb kimenet → motor tekercsek
TRISC=0b000000000;
ANSEL=0:
                            // PORTA lábak nem analóg, hanem digitális bemenetek
TRISA=0b00111111;
                            // PORTA lábakon kapcsolók
PORTC=0:
while (1)
                            // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
    if(motor jar==1) // motor jobbra ha elindítottuk
         PORTC = motor[i];
         j++:
         if(i>3) i=0;
    if(PORTA.B4==0) { motor jar=1; }
                                            // motor indítása, 'START' gomb
    if(PORTA.B5==0) { motor jar=0; }
                                            // motor leállítása, 'STOP' gomb
    if(PORTA.B0==0) { motor gyors=1; }
                                            // motor gyorsítása, 'FEL' gomb
    if(PORTA.B3==0) { motor gyors=0; }
                                            // motor lassítása, 'LE' gomb
    if(motor gyors==1) { Delay ms(200); }
                                              // gyors → kis késleltetés
    else { Delay ms(600); }
                                              // lassú → nagy késleltetés
```

11.13. Feladatok

Írj programokat unipoláris léptető motor vezérlésére (a kapcsolás az előzővel megegyező)

1 feladat

a program indulásakor a motor lépjen 10-et jobbra gyorsan (300ms késleltetés),
 majd 5-öt balra lassan (1000ms késleltetés)

2. feladat

- a program indulásakor a motor lépjen 10-et jobbra gyorsan (300ms késleltetés),
- a START kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van

• 3. feladat

- a START kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van
- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor gyorsabban lépkedjen (kb. 4-szeres sebességgel → 0,5 másodpercenkénti lépések)
- a LE kapcsoló lenyomása után → a motor térjen vissza az alap sebességhez, 2 másodpercenként lépjen
- Megoldandó feladat: a nagy késleltetések ellenére, reagáljon gyorsan a kapcsolók lenyomására

11.14. Élfigyelés


<u>Élfigyelés</u>

A bemenetek lekérdezésekor vannak olyan esetek amikor nemcsak az a kérdés, hogy adott kapcsoló/nyomógomb le van-e éppen nyomva (vagy nem), hanem fontos azt is tudnunk, hogy

- folyamatosan nyomva tartjuk már egy ideje
- vagy már felengedtük és most újra lenyomtuk

Tehát számolni szeretnénk a lenyomásokat

- azért mert léptetni szeretnénk valamit
- vagy minden új lenyomásra egy új állapotba kell kerülnie a vezérelt rendszerünknek Az élfigyelés kétféle lehet, figyelhetünk
 - felfutó élt → váltás 0 állapotból 1 állapotba
 - lefutó élt → váltás 1 állapotból 0 állapotba



Élfigyelés megvalósítása


Többféleképpen lehetséges

- megszakítás használatával → bemenet állapot változásának figyelése PIC16F887 esetén PORTB lábainak állapotváltozása → pl. 9.3 mintafeladat
- egyszerűen ciklikusan lekérdezzük a bemenet állapotát és összehasonlítjuk az aktuális és az előző lekérdezés értékéit
 - → tárolni kell egy változóban a régi (előző) lekérdezés eredményét
 - → a lekérdezési frekvenciát annak megfelelően válasszuk meg, hogy milyen gyorsan kell reagálnunk a kapcsoló működtetésére

11.15. Élfigyelés

Élfigyelés bemenet ciklikus lekérdezésével

```
Rxy láb figyelése → PORTx.By bit lekérdezése
pl. RA3 láb → PORTA.B3 bit
bekötés: kapcsoló nyitva – H szint, kapcsoló zárva – L szint → negatív él figyelése !!
```



11.16. Élfigyelés

4. mintafeladat

- A JOBB kapcsoló (RA2) minden lenyomására → a motor lépjen egyet 'jobbra' // 11.4. motor léptetése egyesével void main() { char i=0: char jobb_uj=1; // RA2 új lekérdezésének értékét tárolja char jobb_regi=1; // RA2 előző lekérdezésének értékét tárolja char motor[]={1,2,4,8}; // motor tekercsek vezérlése (egyszerre csak egy !) TRISC=0b00000000; // PORTC láb kimenet → motor tekercsek ANSEL=0; // PORTA lábak nem analóg, hanem digitális bemenetek TRISA=0b00111111; // PORTA lábakon kapcsolók PORTC = motor[0]; PORTC = motor[1]; // beállítás egy stabil pozícióba PORTC = motor[2]; PORTC = motor[3]; while (1) // ismétlés végtelenszer $\begin{array}{lll} \text{if(PORTA.B2==0)} & \{ & \text{jobb_uj=0;} \} & \text{// 'JOBB' gomb lenyomva} \\ \text{if(PORTA.B2==1)} & \{ & \text{jobb_uj=1;} \} & \text{// 'JOBB' gomb felengedve} \\ \end{array}$ if((jobb uj==0)&&(jobb regi==1)) // negatív él !! → 1 lépés PORTC = motor[i]; j++: if(i>3) i=0;jobb_regi=jobb_uj; // 'JOBB' gomb állapotának eltárolása ! Delay ms(100);

11.17. Feladatok

Írj programokat unipoláris léptető motor vezérlésére (a kapcsolás az előzővel megegyező)

1. feladat

- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
- a LE kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg stabilan a pozícióban
- a JOBB kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen egyet 'jobbra' Késleltetés a lépések között legyen 400ms

2. feladat

- a program indulásakor várjon a START kapcsoló lenyomására! → ezután a motor lépjen 20-at jobbra gyorsan (250ms késleltetés), majd álljon le
- ezután
 - a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
 - a LE kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
 - a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg stabilan a pozícióban
 - a JOBB kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen egyet 'jobbra'
 - a BAL kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen egyet 'balra' Késleltetés a lépések között legyen 400ms

12.1. Analóg-digitális átalakítás

1. Analóg bemenetek

- A mikrovezérlőkben általában van beépítve egy analóg-digitális átalakító (ADC) mint speciális periféria. Segítségével a mikrovezérlő analóg jeleket tud fogadni a külvilág felől, és azt digitálisan fel tudja dolgozni.
- Általában több analóg bemenet is szokott lenni (analóg csatornák) de A/D átalakító csak egy van (közös!) → egy időben egyszerre csak egy analóg bemenet mintájának kódolása folyhat → nekünk kell leprogramozni, hogy adott pillanatban melyik analóg csatorna kerüljön az A/D konverterre

2. A/D a PIC16F887 mikrovezérlőben


- A mikrovezérlőben egy 10 bites analóg-digitális átalakító van. → a konverzió eredménye ezért két regiszterben tárolódik !! → ADRESH és ADRESL
- 14 db analóg csatorna van (ANSx), és ezek osztoznak a lábakon a digitális be/kimenetekkel !

ANS0 - RA0	ANS5 - RE0	ANS10 - RB1
ANS1 – RA1	ANS6 - RE1	ANS11 – RB4
ANS2 – RA2	ANS7 – RE2	ANS12 - RB0
ANS3 – RA3	ANS8 – RB2	ANS13 – RB5
ANS4 – RA5	ANS9 – RB3	

 megfelelő regiszterekben be kell állítanunk, hogy egy láb most analóg bemenet vagy digitális bemenet/kimenet legyen → ANSEL és ANSELH regiszterek

12.2. Analóg-digitális átalakítás

3. Analóg-digitális bemenet választás




Az ábra forrása → PIC Microcontrollers - Programming in C

12.3. PIC16F887 A/D átalakító beállítása

A/D átalakító regiszterek


	7	6	5	4	3	2	1	0			
ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON			
ADCS1, ADCS0 → órajel beállítása 00 → Fosc/2	clock 01 → Fo			CHS3,CHS2,CHS1,CHS0 → channel analóg csatorna kiválasztása 0000 – RA0 0101 – RE0 1010 – RB1							
10 → Fosc/32 GO/DONE → indítás 1-be állítása → átalá		ot jelző		0001 - RA1 0110 - RE1 1011 - 0010 - RA2 0111 - RE2 1100 - 0011 - RA3 1000 - RB2 1101 - 0100 - RA5 1001 - RB3							
Állapot jelzése 1 → átalakítás folya 0 → átalakítás vége		ll figyelni !	!!	ADON → A/D engedélyezése (bekapcsolása) 1 → bekapcsolva 0 → kikapcsolva							

ADRESH, ADRESL



12.4. PIC16F887 A/D átalakító beállítása

A/D átalakító regiszterek



12.5. A/D átalakító használata

A/D beállítása, használata

1. lépés

Analóg láb beállítása

- ANSEL, ANSELH regiszterek → megfelelő láb értéke 0 legyen! (analóg)
 - pl. ANSELH=0x1F; → RE0, RE1, RE2 lábak analóg bemenetek
- TRISx → megfelelő láb értéke 1 legyen! (bemenet)
 - pl. TRISE=0x07; → RE0, RE1, RE2 lábak bemenetek

2. lépés

A/D konfigurálása

- ADCON1 → referencia feszültség, eredmény igazítása
 - pl. ADCON1=0x80; → eredmény jobbra igazítva (ADRESH alsó két bit + ADRESL), referencia feszültség VDD és GND
- ADCON0 → órajel, analóg csatorna beállítása
 - pl. ADCON0=0x94; → órajel Fosc/32 analóg csatorna RE0

3. lépés

A/D interrupt beállítások, nem feltétlen szükséges!!

- INTCON, PIE1 regiszterek

Az első három lépés utasításait jellemzően a program elején, a kezdeti beállítások szakaszában helyezzük el, de természetesen később a programban bármikor lehet módosítani a beállításokat (jellemzően a bemeneti csatornát kell állítani, ha több analóg bemenet is van)

12.6. A/D átalakító használata

A/D beállítása, használata

4. lépés

A/D konverter bekapcsolása (használat előtt)

- ADCON0 → ADON bit 1-be állítása

ADCON0=ADCON0|1; // bitenkénti VAGY művelettel az utolsó bit 1-be állítása (ADON)

5. lépés

A/D konverzió indítása (amikor kell az analóg bemenet aktuális értéke)

- ADCON0 → GO(/DONE) bit 1-be állítása

ADCON0=ADCON0|2; // bitenkénti VAGY művelettel az utolsó előtti bit 1-be állítása (GO)

6. lépés

Várakozás a konverzió eredményére → ez kétféleképpen történhet:


- GO/DONE bit figyelése! → amikor 0 lesz újra → akkor megvan az átalakítás eredménye pl. while((ADCON0&2)!=0);
- A/D interrupt → ha engedélyezve volt és GO/DONE bit = 0 → automatikusan

7. lépés

Eredmény kiolvasása

- ADRESH, ADRESL regiszterekből → az ADFM bitnek megfelelően értelmezve !! pl. eredmeny=((ADRESH&3)<<8)+ADRESL; → ha az eredmény jobbra igazítva, eredmeny 16 bites (int) legyen !!

12.7. A/D átalakító, minta program



12.8. A/D átalakító, minta program

1. minta feladat (MikroC függvényeit használva)

Írjuk ki az LCD kijelző 1. sorába egy tájékoztató szöveget a 2. sorban pedig folyamatosan jelenjen meg a potméterrel beállított feszültségérték

Globális változók, LCD bekötésének definiálása (a program legelején!)

```
// globális változók
int poti=0; // az A/D átalakítás eredményre
int fesz=0; // feszültség mV-ban
char szam1=0; // első számjegy
char szam2=0; // 2. számjegy
char szam3=0; // 3. számjegy
sbit LCD RS at RB4 bit; // Melyik lábra vannak kötve az LCD kivezetései
sbit LCD EN at RB5 bit:
sbit LCD D4 at RB0 bit;
sbit LCD D5 at RB1_bit;
sbit LCD D6 at RB2 bit;
sbit LCD D7 at RB3 bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB4 bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB5 bit:
sbit LCD D4 Direction at TRISB0 bit;
sbit LCD D5 Direction at TRISB1 bit:
sbit LCD D6 Direction at TRISB2 bit;
sbit LCD D7 Direction at TRISB3 bit:
```

12.9. A/D átalakító, minta program

1 minta feladat (MikroC függvényeit használva)

Regiszterek beállítását végző függvény

```
void kezd beall()
        TRISB=0b00000000; // PORTB lábak kimenetek → LCD D4, D5, D6 ,D7, RS és E
        ANSELH=0:
                  // PORTB lábak digitálisak (nem analóg bemenetek)
        TRISA=0b11111111;
                               // PORTA lábak bemenetek
        ANSEL=0b11100000; // PORTE lábak analóg bemenetek, PORTA lábak digitálisak
        PORTB=0:
        Lcd Init();
                 // MikroC LCD kezdeti beállító függvénye
        Delay ms(100);
        Lcd_Cmd(_LCD_TURN_ON); //MikroC, parancs küldés LCD-re → Display ON
        Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor Off
        Lcd_Cmd(0b00101100); // function set: 4 bites mód, 2 sor, font 5x10
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //Clear Display
                            /* ADC Init */
        ADCON1= 0b10000000; // ADFM bit → 1 → eredmény: ADRESH alsó két bit + ADRESL
        ADCON0= 0b11010100; // AN5 (RE0) lesz a bemeneti csatorna,
        ADCON0=ADCON0|1; // A/D engedélyezés
```


12.10. A/D átalakító, minta program

1. minta feladat (MikroC függvényeit használva)

```
A fő program:
void main()
    kezd beall();
    Delay ms(500);
    Lcd out(1,1,"A feszultseg:"); // szöveg kiíratása az első sorba
    while (1)
                                  // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
        ADCON0=ADCON0|2; // GO bit -->1 A/D indítása
        while((ADCON0&2)!=0); // várakozás A/D eredményre amikor DONE=0 lesz
        poti=ADRESH&3; // ADRESH alsó két bitje kell csak!
        poti=(poti<<8)+ADRESL; // eredmény: ADRESH alsó két bit + ADRESL
        fesz=5000.0*poti/1024+2500.0/1024; // a feszültség 0 és 5000 mV között lehet
        if(fesz%10>4) fesz=fesz+5; // kerekítés
        fesz=fesz/10; // 3. tizedesjegy levágása
        szam3=fesz%10; // 2. tizedesjegy
        fesz=fesz/10;
        szam2=fesz%10; // 1. tizedesjegy
        szam1=fesz/10; // egész érték
        Lcd_Chr(2,1,48+szam1); // 1. számjegy (egész) küldése LCD-re, 2. sor 1. pozícióba
        Lcd Chr Cp('.');
        Lcd_Chr_Cp(48+szam2); // 2. számjegy küldése (1. tizedesjegy)
        Lcd Chr Cp(48+szam3);
                                         // 3. számjegy küldése (2. tizedesjegy)
        Lcd Chr Cp('V');
        Delay ms(500);
```

12.11. A/D átalakító, minta program 2.

A hardver



12.12. A/D átalakító, minta program 2.

2. minta feladat

Digitalizáljuk az RE0 lábon lévő analóg jelet (változtatása potméterrel) és jelenítsük meg a kapott digitális értéket (0-1023) VAGY a megfelelő feszültség értéket mV-ban (0-5000) a hétszegmenses kijelzőn. A FEL és LE kapcsolókkal lehet váltani a megjelenítendő értékek között!

// globális változók és kezdeti beállítások

```
char tomb7[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; // hétszegm. kijelző kódok
void kezd beall()
        OSCCON = 0x70; // oszcillátor beállítása -> külső oszcillátor
        TRISD=0; // PORTD kimenet → szegmensek (a,b,c,d,e,f,g,dp)
        TRISC=0; // PORTC → szegmensek vezérlése, RC0 – 1 RC1 – 2 RC2 – 3 RC3 – 4
        TRISA=0b11111111;
                                  // PORTA lábak bemenetek (kapcsolók)
        ANSEL=0b11100000; // PORTE lábak analóg bemenetek, PORTA lábak digitálisak
        TRISE=0b00000111: // PORTE lábak bemenetek
        PORTD=0:
        PORTC=0: // szegmensek lekapcsolva
                              /* ADC Init */
        ADCON1= 0b10000000; // ADFM bit → 1 → eredmény: ADRESH alsó két bit + ADRESL
        ADCON0= 0b11010100: // AN5 (RE0) lesz a bemeneti csatorna.
        ADCON0=ADCON0|1; // A/D engedélyezés
```

12.13. A/D átalakító, minta program 2.

2. minta feladat

Függvény a szám megjelenítésére:

```
void szam szegm7re(int szam)
   char szamj1,szamj2,szamj3,szamj4;
   szami4=szam%10:
                     // 4. számjegy
   szam=szam/10:
   szamj3=szam%10;
                              // 3. számjegy
   szam=szam/10:
   szamj2=szam%10; // 2. számjegy
   szamj1=szam/10;
                   // 1. számjegy
   PORTC=0b00000000; // mindegyik kijelző kikapcsolása
   PORTD=tomb7[szamj1]; // 1. számjegy
                          // 1. kijelző bekapcsolása
   PORTC=0b00000001;
   Delay ms(4);
   PORTC=0b00000000; // mindegyik kijelző kikapcsolása
                               // 2. számjegy
   PORTD=tomb7[szamj2];
                             // 2. kijelző bekapcsolása
   PORTC=0b00000010:
   Delay ms(4);
   PORTC=0b00000000; // mindegyik kijelző kikapcsolása
   PORTD=tomb7[szamj3];
                               // 3. számjegy
                            // 3. kijelző bekapcsolása
   PORTC=0b00000100;
   Delay ms(4);
   PORTC=0b00000000; // mindegyik kijelző kikapcsolása
   PORTD=tomb7[szamj4];
                               // 4. számjegy
   PORTC=0b00001000:
                       // 4. kijelző bekapcsolása
   Delay ms(4);
```

12.14. A/D átalakító, minta program 2.

2. minta feladat

```
A fő program:
void main( )
    int poti=0:
                              // az A/D átalakítás eredménye (0-1023)
    int fesz=0:
                              // feszültség mV-ban (0-5000)
    char ciklus=0;
                                 // ciklusváltozó
    char fent=0:
                               // állapotváltozó (flag), 0 – poti 1 – fesz kijelzése
                            // kezdeti beállításokat elvégző függvény meghívása
    kezd beall();
    Delay ms(200);
    while (1)
                                      // ismétlés végtelenszer!
          if(ciklus%20==0) // A-D átalakítás ne legyen túl gyakran !! → minden 20. ciklusban (~0,4s)
               ADCON0=ADCON0|2; // GO bit -->1 A/D indítása
               while((ADCON0&2)!=0); // várakozás A/D eredményre amikor DONE=0 lesz
               poti=ADRESH&3; // ADRESH alsó két bitje kell csak!
               poti=(poti<<8)+ADRESL; // eredmény: ADRESH alsó két bit + ADRESL
               fesz=5000.0*poti/1024+2500.0/1024: // a feszültség 0 és 5000 mV között lehet
          if(fent) { szam szegm7re(fesz); } // fent=1 -> feszültség kijelzése
          else { szam_szegm7re(poti); } // fent=0 -> digitális érték kijelzése
          if(PORTA.B0==0) { fent=1; } // 'FEL' gomb lenyomása
          if(PORTA.B3==0) { fent=0; } // 'LE' gomb lenyomása
          ciklus++;
```

13.1. Időzítők a mikrovezérlőkben

1. Időzítő (Timer)

A mikrovezérlőkben általában van beépítve egy vagy több időzítő (timer) mint speciális periféria.

Ezek igazából számláló áramkörök:

- számolhatnak valamelyik külső lábon érkező impulzusokat (fel- vagy lefutó élt)
- számolhatnak egy meghatározott frekvenciájú belső órajel impulzusait \rightarrow a számláló értékei adott időtartamnak felelnek meg \rightarrow időzítésre használható

Használatuk: amikor a számlálást végző regiszter végállapotból újra a 0 állapotba fordul

→ ez megszakítást okoz → jelzi a megadott idő leteltét (vagy megadott számú impulzus beérkezését)

Általában programozható előosztó is tartozik hozzájuk (esetleg még utó osztó is), amellyel a számlálási frekvencia csökkenthető

2. Időzítők a PIC16F887 mikrovezérlőben

- 3 timer van ebben a mikrovezérlőben:

Timer0 – 8 bites Timer1 – 16 bites Timer2 – 8 bites

- mindegyik timerhez több regiszter is tartozik → amelyikben a számlálás folyik

+ a beállító regiszterek (a számlálás forrása, előosztó beállítása, ...)

_

13.2. PIC16F887 Timer0 beállításai

<u>Timer0-val kapcsolatos regiszterek</u>

OPTION REG

7	6	5	4	3	2	1	0
RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0

TOCS Timer0 clock select

0 – belső óra (Fosc/4) → időzítő (timer) mód

1 – külső ! (TOCKI/RÁ4 láb) → számláló mód (counter)

TOSE külső jel (RA4/T0CKI) él

0 – felfutó él (rising edge)

1 – lefutó él (falling edge)

<u>PSA</u> előosztó hozzárendelés (Prescaler – PS2, PS1, PS0)

0 – Prescaler Timer0-hoz

1 – Prescaler WDT-hez

PS2, PS1, PS0 előosztó (Prescaler)

000 - 1/2 100 - 1/32

001 - 1/4 101 - 1/64 010 - 1/8 110 - 1/128

011 - 1/16 111 - 1/256

TMR0

Ez tárolja az időzítő aktuális értékét

INTCON


	6	5	4	3	2	1	0
GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF

GIE - Global Interrupt Enable bit → engedélyezi (1) vagy tiltja (0) az összes lehetséges megszakítást T0IE - TMR0 Overflow Interrupt Enable bit → Timer0 megszakítás engedélyezés (ha 1-re állítjuk)

T0IF - TMR0 Overflow Interrupt Flag bit → Timer0 megszakítás jelző bit (1-je jelzi)

13.3. PIC16F887 Timer0 beállításai

Timer0 vezérlése



Az ábra forrása → PIC Microcontrollers - Programming in C

13.4. PIC16F887 Timer0 beállításai

<u>Timer0 beállítási példák</u>

Belső időzítés

```
main() függvényben
     OPTION REG=0x06; // 00000110 → T0CS=0 (időzítő), PS2=1, PS1=1, PS0=0 → 1/128
     TMR0=130; // kezdő érték =130 → számol 255-ig → frekvenciát osztja 125-el (255-130)
     INTCON=0xA0; // 10100000 → GIE=1 és T0IE=1 → Timer0 megszakítás engedélyezése
interrupt() függvényben
     TMR0=130; // kezdő érték = 130
     INTCON=0xA0; // 10100000 → Timer0 megszakítás engedélyezése, T0IF flag törlése
Tehát az időzítés frekvenciája \rightarrow f<sub>T0</sub> = ((F<sub>osc</sub>/4)/128)/125 = F<sub>osc</sub>/64000
    pl. ha F_{osc}=f_{clock}=8MHz \rightarrow f_{T0}=125Hz
Ha TMR0 kezdőértéket megváltoztatjuk
pl. TMR0=230; → kezdő érték = 230 → számol 255-ig → frekvenciát osztja 25-el
     \rightarrow f<sub>T0</sub> = ((F<sub>osc</sub>/4)/128)/25= F<sub>osc</sub>/12800
          ha f_{clock}=8MHz \rightarrow f_{T0}=625Hz
```

13.5. PIC16F887 Timer1 beállításai

<u>Timer1-el kapcsolatos regiszterek</u>

INTCON és PIE1 és PIR1

Timer1 megszakítás engedélyezése, figyelése

							·	
T1CON	T1GINV	TMR1GE	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N
<u>T1GINV</u>	7	6	5	4	3	2	1	0
Timer1 gate invented of a second seco	ny szint			- - (<u>「MR1CS</u> 「imer1 clock <mark>) – belső óra</mark> L – külső ! (T	(Fosc/4)		
Timer1 gate ena Timer1 gate 0 – Timer1 on 1 – Timer1 on, h	→ T1G	` ,				<u>DN</u> bekapcsolá 1 – on	ása	
T1CKPS1, T1CI Órajel előosztó 00 – 1/1 01 – 1/2	(Prescaleı 10 – 1/4	r)			<u>T1SYN</u> Külső ó bit 0 –		ron vezérlő	Š
TMR1H (felső TMR1L (alsó 8	B bit) →		ják az uális értéké	et	engedé T1OSO 0 – LP (oszcillátor lyezés (T1	· (32,768kH LOSI/RC1-	łz)

13.6. PIC16F887 Timer1 beállításai

<u>Timer1 beállítási példák</u>

Belső időzítés

```
main() függvényben
    T1CON=0b00110101; // TMR1CS=0 → belső órajel (időzítő),
                       // előosztó → T1CKPS1=1, T1CKPS0=1 → 1/8
    TMR1H=11:
    TMR1L=219; // kezdő érték =11*256+219=3035 → számol 65535-ig →
                 // frekvenciát osztja 62500-al (65535-3035)
    INTCON=0xC0; // 11000000 → GIE=1 és PEIE=1 → periféria megszakítások engedélyezése
    PIE1=0x01; // TMR1IE=1 → Timer1 megszakítás engedélvezése
interrupt() függvényben
    PIR1=0; // jelzőbit törlése
    TMR1H=11;
    TMR1L=219; // kezdő érték = 3035
    INTCON=0xC0; // 10100000 → GIE=1 és PEIE=1 → periféria megszakítások engedélyezése
    PIE1=0x01; // TMR1IE=1 → Timer1 megszakítás engedélyezése
```

```
Tehát az időzítés frekvenciája \rightarrow f<sub>T1</sub> = ((F<sub>osc</sub>/4)/8)/62500= F<sub>osc</sub>/2000000 pl. ha F<sub>osc</sub>=f<sub>clock</sub>=8MHz \rightarrow f<sub>T1</sub> =4Hz
```

14.1. Konfigurációs memória

1. Program memória felosztása

Mikrovezérlőknél a program memória alapvetően két részből áll

- a nagyobb része a felhasználói program memória → ide töltődik be a program a PIC16F887 esetében ez 8kszó kapacitású → 8x1024 x14 bit ennek a címtartomány 0000h 1FFFh
- egy kis méretű konfigurációs memória → ez különféle azonosítókat, beállításokat tárol mérete általában csak néhány byte, de mérete és tartalma mikrovezérlő típustól függ a PIC16F887 esetében ennek a címtartománya elvileg 2000h 3FFFh, de gyakorlatilag csak 2000h 2009h van használatban → 10 szó kapacitású → 10 x14 bit

2. A konfigurációs memória (PIC16F887)

Több részből áll:

- azonosító mező (2000h 2003h) → azonosító, ellenőrző összeg, ...
- típusazonosító (2006h)
- konfigurációs szó (szavak) → konfigurációs bitek, 3 db regiszterbe rendezve CONFIG1 (2007h), CONFIG2 (2008h), CONFIG3 (2009h)

A konfigurációs biteket programból nem tudjuk módosítani !! → a program beírásakor lehet ezeket is beállítani → vagy a programozó szoftverben tudjuk őket módosítani,

→ vagy a program fejlesztő környezetben tudjuk őket beállítani → fordításkor bekerülnek a hexa állományba

14.2. Konfigurációs bitek

CONFIG1

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
DEBUG	LVP	FSCM	IESO	BODEN1	BODEN0	CPD	СР	MCLRE	PWRTE	WDTEN	FOSC2	FOSC1	FOSC0	
on	off	off	off	off	off	on	on	on	on	off	•	default		
LVP Alacsony feszültségű programozás engedélyezése FSCM (FCMEIV) Fail-safe clock monitor Átkapcsolás engedélyezése belső oszcillátorra, ha a külsővel probléma van IESO						ram me em memón em RE er clea , reset	ria .r ena		Oszc 111 - 110 - 101 - 100 -	→ INTOS(OS(→ EC, OS	C2 óraje OSC2 I/O C, belső C2 órajel CIO, bels C2 I/O, O C1 óraje C2 I/O	l ki O órajel ki, OSC: ső órajel SC1 I/O I bemene	L I/O et	
Átkaj oszci stabi	ocsolá illátorr lizálód	a, amíg	a külsõ		<u>WDT</u>	er up tii <u>EN</u> h dog t		nable	001 → XT, kvarc/kerámia, <4MHz 000 → LP, kvarc, <200kHz					

enable

14.3. Konfigurációs bitek

CONFIG2

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	WRT1	WRT0	BOR4V	1	1	1	1	1	1	1	1

CONFIG3

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	FCAL5	FCAL5	FCAL4	FCAL3	FCAL2	FCAL1	FCAL0	POR2	POR1	POR0	BOR2	BOR1	BOR0	


FCAL6-FCAL0 POR2-POR0 BOR2-BOR0

14.4. Oszcillátor beállítások

<u>Órajel hardver</u>

A PIC16F887 mikrovezérlő többféleképpen kaphat órajelet

- külső oszcillátor az OSC1 lábon → pontos megadás konfigurációs bitekkel (CONFIG1 regiszter) → EC
- külső kvarc (vagy kerámia rezonátor) rákapcsolásával → CONFIG1 regiszter
 - LP kvarc, <200kHz XT kvarc/kerámia 100kHz-4MHz HS kvarc/kerámia >4MHz RC RC oszcillátor, <4MHz
- belső 8MHz-es oszcillátor → ehhez utó osztó (Postcaler) használható → OSCCON regiszter
- belső 31kHz-es oszcillátor



14.5. Oszcillátor beállítások

Oszcillátor kontroll regiszter

OSCCON

7	6	5	4	3	2	1	0
1	IRCF2	IRCF1	IRCF0	OSTS	HTS	LTS	SCS

IRCF2, IRCF1, IRCF0

utóosztó (Postcaler) HFINTOSC órajelhez (belső 8MHz-es),

vagy az LFINTOSC órajel kapcsolása

(belső 31kHz-es)

 $000 \rightarrow 31kHz$

 $001 - 1/64 \rightarrow 125 \text{kHz}$

 $010 - 1/32 \rightarrow 250 \text{kHz}$

 $011 - 1/16 \rightarrow 500 \text{kHz}$

 $100 - 1/8 \rightarrow 1MHz$

 $101 - 1/4 \rightarrow 2MHz$

 $110 - 1/2 \rightarrow 4MHz$

 $111 - 1/1 \rightarrow 8MHz$

OSTS

0 – belső órajel (internal clock)

1 – külső órajel (external clock)

HTS

1 – HFINTOSC is stable

0 – not stable

<u>LTS</u>

1 – LFINTOSC is stable

0 – not stable

SCS

System clock select bit

1 – belső órajel (internal clock)

0 – külső órajel (external clock) → CONFIG1 regiszter (FOSC bitek)