

Pași de măsurare — Glaf

Pervazuri interior / exterior

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreate cu managerul pentru glaf / pervaz), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare glaf interior / exterior, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 planeitatea bazei pervazului / nivelul față de toc.
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner lungimea, adâncimea și unghiurile fiecărui glaf.
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (lungime, adâncime, ieșire față de toc) pe fiecare glaf.
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru glaf (grosime, finisaj, abateri, observații teren — interior / exterior).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de glaf în Proliner.