

Pași de măsurare — Placări ext.

Placări exterioare / parapet (atic)

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreeate cu managerul pentru placări exterioare / parapet), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare placare exterioară / parapet, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 verticalitatea fațadei / parapetului și nivelul bazei.
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner conturul de placare și cotele pentru prindere mecanică.
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (înălțimi, lățimi, cote prindere mecanică).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru placare exterioară (grosime, finisaj, prindere mecanică, stare bază, abateri, observații teren / vreme).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de placare exterioară în Proliner.