

Pași de măsurare — Placare

Placare perete

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreate cu managerul pentru placare perete), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare placare perete, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 verticalitatea și planeitatea peretelui / mobilierului adiacent.
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner conturul zonei de placare și golurile (prize, ventilare, suport TV).
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (înălțimi, lățimi, poziții prize / ventilare / suport TV).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru placare (grosime, finisaj, abateri planeitate, observații teren).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de placare în Proliner.