Linux SATA 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-148

发布版本: V2.0.0

日期: 2021-12-23

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK356X	4.19
RK3588	5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-02-26	V1.0.0	赵仪峰	初始版本
2021-04-30	V1.1.0	赵仪峰	增加ACT LED配置说明
2021-12-23	V2.0.0	赵仪峰	增加RK3588支持 增加限速配置信息等 修正RK3566支持SATA信息

Linux SATA 开发指南

- 1. 芯片资源介绍
- 2. DTS 配置
- 3. menuconfig 配置
- 4. 常见问题

1. 芯片资源介绍

RK3566

资源	模式	支持PM芯片扩展	PHY复用	备注
SATA1	6G/3G/1.5G	支持	USB、QSGMII	
SATA2	6G/3G/1.5G	支持	PCIE、QSGMII	

RK3568

资源	速率	支持PM芯片扩展	PHY复用	备注
SATA0	6G/3G/1.5G	支持	USB	
SATA1	6G/3G/1.5G	支持	USB、QSGMII	
SATA2	6G/3G/1.5G	支持	PCIE、QSGMII	

2. DTS 配置

RK3566

资源	参考配置	控制器节点	PHY节点
SATA1	rk3568.dtsi	sata1	combphy1_usq
SATA2	rk3568.dtsi	sata2	combphy2_psq

RK3568

资源	参考配置	控制器节点	PHY节点
SATA0	rk3568.dtsi	sata0	combphy0_us
SATA1	rk3568.dtsi	sata1	combphy1_usq
SATA2	rk3568.dtsi	sata2	combphy2_psq

RK3588

资源	参考配置	控制器节点	PHY节点
SATA0	rk3588s.dtsi	sata0	combphy0_ps
SATA1	rk3588.dtsi	sata1	combphy1_ps
SATA2	rk3588s.dtsi	sata2	combphy2_psu

RK3588s

资源	参考配置	控制器节点	PHY节点
SATA0	rk3588s.dtsi	sata0	combphy0_ps
SATA2	rk3588s.dtsi	sata2	combphy2_psu

1. compatible = "rockchip, rk-ahci", "snps, dwc-ahci";

必须配置项:默认配置,对应驱动: drivers/ata/ahci platform.c。

2. phy-names = "sata-phy";

必须配置项:不可以修改,AHCI驱动会根据"sata-phy"名字找到对应combphy节点。

3. status = <okay>;

必须配置项:此配置需要在 SATA控制器节点和对应的 phy 节点同时使能。

4. assigned-clock-rates = <100000000>;

必须配置项:可以配置的参考时钟频率值有: 24000000、25000000和100000000, 推荐配置100000000。

5. pinctrl-0 = <&sata_pm_reset>;

```
sata_pm_reset: sata-pm-reset {
    rockchip,pins = <4 RK_PD2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_output_high>;
};

&combphy1_usq {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata_pm_reset>;
};
```

可选配置项:外接PM芯片扩展SATA口时,可能需要一个GPIO来复位PM芯片,具体可以参考"rk3568-nvr-demo-v10.dtsi"里面设置。

6. pinctrl-0 = <&sata2_pins>;

```
&sata0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata0_pins>;
};

&sata1 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sata1_pins>;
};

&sata2 {
```

```
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sata2_pins>;
};
```

可选配置项:在对应的sata控制器节点增加pinctrl配置来启用SATA ACT LED功能。

3. menuconfig 配置

需要确保如下配置打开,方可正确的使用 SATA相关功能。

```
CONFIG_ATA=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBO_PHY=y
```

4. 常见问题

- Q1: 是否支持通过SATA接口给PM芯片下载固件?
- A1: 目前验证过JMB575,没法下载固件。需要外接一个SPI NOR用于存放JMB575最新固件。
- **Q2**: SATA性能怎么测试?
- A2: 参考文档 RK-KF-YF-138 《Rockchip_RK3568_Reference_SATA_Performance_CN》。
- Q3: 默认SDK代码认不到SATA设备,什么原因?
- A3: 软件情况1: 第一版SDK代码单独更新uboot后,会出现这个问题,需要更新一下kernel下phy驱动。

```
commit b3f78165e536d35b2337063093bb33a018ff518d
Author: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
Date: Wed Dec 23 16:17:31 2020 +0800

phy: rockchip: naneng-combphy: Reset phy if not being used
Change-Id: Ia62481ebf5aa5684c359fd00a3933bb02e2caaff
Signed-off-by: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
```

软件情况2: SATA和PCIE只能二选一, DTS里面需要把PCIE配置为disabled

硬件情况: SATA和PCIE只能二选一,如果有做兼容布板会影响信号,把PCIE走线部分的分支割掉。

Q4: 如何限制SATA速度到1.5G或者3G?

A4: 限制到1.5G补丁:

限制到3G补丁:

**Q5: RK356X怎么启用FBS功能?

A5: 更新下面补丁, 然后dtsi修改sata的节点 compatible = "rockchip,rk-ahci", "snps,dwc-ahci";