
## DS1307 测试方法

首先要有正确的硬件电路,包括:

- 1.用 9 针串口线将 PC 机和 9200 底版连接好,注意串口线要插在标号为"P1"的串口上; 2.插好 9200 核心板,"J2"插在靠近 C18 这边;
- 3.其它跳线配置为: J13, J16 要插好, JP1 插在靠近 C14 这边, J12 插在靠近 C22 这边; 检查无误后上电在超级终端上显示的内容如下图:




在输入: Uboot> loadb 20000000 回车


接着点鼠标右键



选择"发送文件" 把文件 I2C-Timer.bin 发送



然后点击发送, 完后出现如下界面



在输入: Uboot> go 20000000 回车 出现的现象如下

