选择判断注意点:

对称应力 r=-1,脉动应力 r=0,静应力 r=1 极限应力,许用应力 静强度,疲劳强度 屈服极限,强度极限 单向稳定变压力定疲劳强度计算:应力比、最小应力、平均应力 挤压应力和接触应力 粘着磨损、疲劳磨损、磨粒磨损 油性、闪凝点、极压性

六角头螺栓:细粗牙 圆螺母:滚动轴承的轴向固定,止动垫片 冷铆和热铆的铆钉直径

软硬齿面 350HBS

齿面点蚀-齿面接触疲劳强度-闭软-d1(小齿轮分度圆直径) 齿根折断-齿根弯曲疲劳强度-闭硬/开(不校核)-m 开式齿轮很少有齿面点蚀 斜齿圆柱齿轮计算得法向模数,锥齿轮取大端模数为标准 闭式螺杆传动啮合效率数影响传动效率最大 小带轮直径增大,可以延长带的寿命

传动轴(扭矩),心轴(弯矩),转轴 刚性轴和绕性轴增大轴的直径可以减小应力和变形轴瓦的主要失效形式是磨损和胶合偏心率,宽径比 B/b 越大 承载量系数越大偏心率越大,最小油膜厚度越小

3 (圆锥滚子) 5 (推力球) 6 (深沟球) 7 (角接触) N (圆柱滚子) -(0)除了圆锥滚子要写-(0、1,2,3,4) - (00,01,02,03,04,xx*5,/xx) - /P (公差等级) - /C (游隙)

金属膜片和狭缝式联轴器式弹性绕性联轴器强度计算: 弹簧丝的直径 d 和弹簧的中径 D2 刚度计算: 弹簧的圈数 n

拉压弹簧:弹簧内侧的最大切应力 扭转弹簧:弹簧截面的弯曲应力

旋绕比C越小,k、n越大,k影响比n大

压(无关),弯(工字好,板块差),扭(空心矩)

矩形滚动导轨数最常用的滚动导轨

简答题:

- 1.螺纹连接如何防松 P257
- 2.提高螺纹连接强度的途径 P272
- 3.螺纹升角与当量摩擦角 P116
- 4.三个螺纹的优缺点 P116
- 5.为什么小齿轮齿面比大齿轮硬(齿根强度弱,承受载荷的次数多,利跑合,改善接触)P145
- 6.为什么取较大齿数和较小模数(重合度高,齿顶圆小,降低齿面滑动,减小磨损胶合)P152
- 7.直齿齿宽系数不可过大 P154
- 8.斜齿圆柱齿轮的螺旋角不可过大和过小 P163
- 9.蜗轮齿数,螺杆齿数 P189
- 10.闭式螺杆传动为什么要热平衡计算 P196
- 11.链传动为什么链节数最好数偶数 P203
- 12.小链轮材料优于大链轮(应力循环次数多,所受冲击载荷大)P206
- 13.链轮的节距不能过大和排数,链轮的齿数不宜过大过小 P212
- 14.松边下垂量增大后,松边链条与链轮卡死,松边紧边相碰 P214
- 15.链传动张紧的作用(避免松边下垂量过大而使得啮合不良或者链条振动,增大啮合包角)
- 16.带轮的速度不能过大和过小 P231
- 17.带轮的预紧力不能过大和过小 P231
- 18.混合摩擦滑动轴承的计算(向心、推力) P314
- 19.形成动压润滑的必要条件 P317
- 20. 宽度比不可过大和过小 P324
- 21.相对间隙根据载荷和转速选择 P324
- 22.润滑油黏度的选择 P324
- 23.弹簧的制造和热处理与弹簧丝直径 d 的关系 P367
- 24.C 过小卷制弹簧困难,且弹簧圈数过多工作时将引起较大切应力, C 过大,弹簧刚度小,工作时易颤动 P373

旋向、转向判断、受力分析:

分清主动轮和从动轮:被动传入的是从动轮,主动传出的是主动轮

旋向:斜齿圆柱齿轮啮合(相反) 和 蜗轮蜗杆啮合(相同),轴线竖着判断

转向: ①是指向外, x 是指向内, 看啮合点方向

受力分析:

径向力 Fr: 指向圆心

圆周力 Ft: 主动轮与转向相反, 从动轮相同; 锥齿轮小端指向大端

轴向力 Fa: 某旋用某手,四指转向,与拇指方向,主同从反

结构设计改错:

- 1.轴承的安装需要一侧有轴肩
- 2.轴承与轴肩,不能高于轴承半圈内圈
- 3.轴承与轴套,不能高于轴承半圈内圈
- 4.轴套与轴不能配合压紧干涉
- 5.端盖配合压紧干涉
- 6.轴端盖的轴肩定位缺失
- 7.轴承方向对称
- 8.垫片的存在
- 9.键的类型
- 10.键的键槽应在轴的同一直线上
- 11.不与轴同转的部分需要间隙+密封圈(与轴同转的部分不需要间隙)
- 12.观察是否存在使得轴不动的情况(有些是阶梯轴)
- 13.接触面应装有凸缘



