DOGGO / HARDWARE

Guia de conexões

ESP32 • Alimentador e sensor de temperatura

01 Célula de carga + HX711

Soldagem dos fios da célula de carga no módulo

Vermelho	**E+**
Preto	**E−**
Branco	**A−**
Verde	**A+**

02 HX711 → ESP32

Ligação de alimentação e comunicação

VCC (vermelho)	**3V3**
GND (marrom, conforme guia original)	**GND**
DT (branco)	**GPIO 16**
SCK (roxo)	**GPIO 17**

03 Servomotor SG90 → ESP32

Pinos confirmados na montagem

Sinal (laranja / amarelo)	**GPIO 19**
Positivo (vermelho / azul)	**5V**
Negativo (marrom / verde)	**GND**

04 DS18B20 → ESP32

Adicionado após o teste conjunto do Doggo

Vermelho / alimentação	**3V3**
Preto / terra	**GND**
Amarelo / dados	**GPIO 25**
Resistor 4,7 kΩ	**Entre 3V3 e DATA**

Nota: 3V3 e 5V devem permanecer separados. Use alimentação adequada para o servo.